


## 弊社デジタルオーディオプレーヤー (M2GD55/ M2GD50/ M1GD55/ M1GD50) との接続について


本機の本体やリモコンで、上記機種種の再生や選曲の操作をするときは、専用ケーブル「PNC-150」(別売)をお買い求めの上、D.AUDIO IN 端子へ接続してください。USB 接続はできません。



## USB 機器について

本機で使用できる USB 機器は下記の通りです。

- ケンウッド製対応機種 (2007年10月現在) :  
M2GC7/ M1GC7/ HD10GB7/ HD30GB9/ HD60GD9
- 「USB マスストレージクラス」※1 に対応し、最大消費電流が 500mA 以下のもの。



※1. 特別なドライバーや、アプリケーションソフトを使用せずに、外部ストレージとして PC が認識できる USB 機器です。規格に準拠した USB 機器を使用していても、USB 機器の種類などにより正常に、再生できない場合があります。

B58-1974-00/00