

# 取扱説明書訂正

- 取扱説明書の「フォルダやオーディオファイルの再生順について」（105ページ）の再生の順番の記載に誤りがありました。お詫びと共に、本機でオーディオファイルを再生する順番につきましては本書をご覧ください。

## フォルダやオーディオファイルの再生順について

次の図は、本機がフォルダやオーディオファイルを再生する順番を表したものです。オーディオファイルは、①、②、③の順番で再生されます。①と③はパソコンから書き込んだり、移動した順に再生されます。本機で録音したオーディオファイル②は本機で録音した順番で再生されます。

### フォルダ構成例

