

# KSC-45LSL

## 取扱説明書

このたびは、ACアダプターKSC-45LSLをお買い上げいただきましてありがとうございました。取扱説明書は、ご使用の前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

### 安全上のご注意

#### 絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容(表示と意味)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例

- △記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。
- 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合はACプラグをコンセントから抜く)を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 警告

AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

指定以外の充電器(充電台)には使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

本機は調整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

濡れた手でACコードやACプラグに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。

ACプラグと他の製品のACプラグをタコ足配線しないでください。ACコードは束ねたまま使用しないでください。過熱・発火の原因となります。

ACプラグをコンセントに確実に差し込んでください。ACプラグに金属などが触れるとき、火災・感電・故障の原因となります。

ACプラグの端子にはこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災・感電・故障の原因となります。

必ず付属のACコードを使用してください。また、付属のACコードを他の機器には使用しないでください。電流容量不足による過熱・発火の原因となります。

### 注意

長期間使用しないときは、ACコードのACプラグをコンセントから抜いてください。

ACプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。必ずACプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

この製品のACコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。

直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しないでください。また、布や布団で覆つたりしないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてがの原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

# KENWOOD

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12  
B5A-0061-10

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、すぐにACコードをコンセントから抜いてください。そして煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

### 付属品

ACコード	1
取扱説明書(本書)	1

### 使用できる連結充電台(別売品)

本機は下記連結充電台専用のACアダプターです。  
本機で使用できる連結充電台の最大連結台数は機種により異なります。

**KSC-45LCR: 最大4台まで**

**KSC-49LCR / KSC-51LCR: 最大6台まで**

※KSC-49LCRとKSC-51LCRを連結して最大6台まで接続できます。

### 充電のしかた


1 DCプラグを充電台のDC IN端子に差し込みます。

2 ACアダプターにACコードを差し込みます。

3 ACプラグをコンセントに差し込みます。

4 バッテリーパック、またはバッテリーパックを装着した状態の無線機を充電台に差し込みます。

- 充電台は指定された台数以上を連結しないでください。
- ACコードは、本機の専用品です。他のACコードは使用しないでください。
- 充電するときは無線機の電源をオフにしてください。その他の充電に関する詳細は、充電台の取扱説明書、およびご使用になる無線機の取扱説明書をご覧ください。



### 仕様

入力電圧 ..... 100 V AC ± 10 % 50 Hz/60 Hz

出力電圧 ..... 12 V DC ± 5 % / 4 A

使用温度範囲 ..... 0 °C ~ + 40 °C

外形寸法(幅×高×奥行) ..... 52 mm × 35 mm × 114 mm(コード含まず)

コードの長さ ..... 約 1.8 m(ACコード)/約 1.6 m(DCコード)

質量 ..... 約 360 g

### アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1か月間です。

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

商品および商品の取扱いに関するお問い合わせはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-2727-87

携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル

0570-010-114

一部のIP電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は 045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付日 月曜日～土曜日(祝日・弊社休日を除く)

受付時間 月～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30