

このたびは、ACアダプター UBC-8ML をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」を使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

## 安全上のご注意

### 絵表示の例

△記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

**警告** 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

⊘ AC100 V 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

● AC プラグは AC コンセントに確実に差し込んでください。AC プラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。

⊘ AC プラグと他の製品の AC プラグをタコ足配線しないでください。

⊘ AC コードは束ねたまま使用しないでください。過熱・発火の原因となります。

⊘ 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースや部品が変形したり、火災の原因となります。風通しの良い状態でご使用ください。

⊘ 水などをかけたりして、ぬらさないようご注意ください。また、風呂場などの湿気の多い所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

⊘ AC プラグの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因となります。

⊘ 本機の分解、改造をしないでください。火災・感電・けが・故障の原因となります。

● 雷が鳴り出したら、安全のため早めに AC プラグを抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

● 内部に水や異物が入った場合や、落したり、ケースを破損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがあるなどの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

● 万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常な状態になった場合は、すぐに AC プラグをコンセントから抜いてください。そして煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**注意** 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

● 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しないでください。また、布や布団で覆ったりしないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

AC コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

⊘ ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

● AC プラグをコンセントから抜くときは、必ず AC プラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC コンセントから AC プラグを抜いてください。

## 同梱品

AC アダプター ..... 1  
取扱説明書（本書） ..... 1

## 主な特長

本機は、弊社製のトランシーバーの充電台（特定小電力モデル同梱の充電器、および特定小電力、インターカムモデルのオプション充電台）用 AC アダプターです。充電台（充電器）を最大 6 台まで接続して充電することができます。

### 対応する機種について

対応する機種は以下の通りです。対応する機種に付属の充電台（充電器）およびオプションの充電台以外にはご使用できません。

UBZ-BM20R	UBZ-S27	TCP-U90F
UBZ-S20	UBZ-BH47FR	UBC-6CR
WD-C100CR	UBC-9CR	


● 対応する機種は追加・変更になる場合があります。詳しくは JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。




## 接続のしかた

### 1 DC プラグを充電台の DC IN 端子に差し込み、DC ケーブルを溝にはさみ込みます。(UBC-9CR の場合)


充電台 3 台使用例



DC プラグの取り付け向きについて



### 2 AC プラグを AC コンセントに差し込みます。



ご注意：

- ひとつの DC プラグ (DC コード) が不具合により充電ができない場合、残りの DC プラグを使って充電することはお止めください。すぐに AC プラグを抜いてお買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

## 仕様

電圧	100 V AC ± 10 % 50 / 60 Hz
使用温度範囲	0 °C ~ + 40 °C
外形寸法 (幅×高×奥行)	68.4 mm × 35 mm × 105.4 mm (コード含まず)
コードの長さ (AC コード)	約 1.8 m
コードの長さ (DC コード)	約 0.3 m / 0.35 m / 0.4 m / 0.45 m / 0.5 m / 0.55m
質量	約 300 g

## アフターサービスについて

- ・ 製品に関するお問い合わせは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より 1 か月間です。正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

- ・ 修理などアフターサービスについては、弊社ホームページをご覧ください。

URL <http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

## JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル  0120-2727-87

携帯電話・PHS からは、ナビダイヤル  0570-010-114

一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は 045-450-8950

FAX を送信される場合は 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付日 月曜日～土曜日 (祝祭日および、弊社休日を除く)

受付時間 月～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30