





充電する

1 USB端子のカバーを開けてください。




2 付属のUSBケーブルを接続して、充電してください。



- 本機を起動中のパソコンなどにつなぐと、インジケータが赤く点灯し、充電が始まります。
- 充電時間は約2.5時間です。充電が完了するとインジケータが消灯します。

- 充電中は操作できません。
- 付属のUSBケーブルを使用して、PC（電源が入っている状態）またはUSB変換ACアダプター（市販品）に接続します。

3 充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。




- 故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換ACアダプター（市販品）は、必ず出力電圧がDC 5Vのものを使用してください。
- 本機を充電するときは、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。




初めて接続する
(ペアリング)

1 インジケータが消灯していることを確認してください。




2 インジケータが赤と青に交互に速く点滅を繰り返すまで、マルチファンクションボタンを押し続けてください。




赤と青に交互に速く点滅していない(赤点滅している、など)のときは、「電源を切る」を参照のうえ、いったん電源を切ってから再度マルチファンクションボタンを押し続けてください。

3 接続する機器のBluetooth設定を「ON」にします。



- **iPhoneの場合**
例：ホーム画面→「設定」→「Bluetooth」→BLUETOOTHをONにします。
- **その他のスマートフォンの場合**
例1：ホーム画面→「設定」→「無線とネットワーク」→「Bluetooth」→BLUETOOTHをONにします。
例2：ホーム画面→「設定」→「その他の設定」→「Bluetooth」→BLUETOOTHをONにします。

4 デバイスリストから機種名を選択します。



- 「JVC XE-M10BT」または「M10BT App」もしくは両方の名前が表示されます。

- くわしくは相手機器の取扱説明書をご覧ください。
- PINコードの入力を求められた場合は、「0000」を入力してください。
- 約5分以内に相手機器と接続されないと、本機の電源は自動的に切れます。



音楽を聴く

装着について イヤークリップの取り付け


取り付け部の溝にイヤークリップの凸部分がすき間なくはまっていることをご確認ください。



ノズルの向きが、耳にフィットする方向であることをご確認ください。

- お買い上げ時は、イヤークリップM(中)サイズが装着されています。
- サイズが合っていないと低音が不足したり音漏れ、ハウリングの原因になります。
- 良い音質で楽しんでいただくために、S(小) / M(中) / L(大)から最適なイヤークリップを選び、耳穴にフィットさせてご使用ください。
- 図に示すようにイヤークリップが確実に取り付けられているか、ご確認ください。
- イヤークリップが確実に取り付けられていない場合は、使用中にはずれて耳に残ることがあります。イヤークリップが耳に残った場合、耳に押し込まないよう十分注意してください。


イヤークリップの取り付け



イヤホン部とイヤークリップの向きを上図のように合わせ、ケーブルのねじれを直してから付属のイヤークリップの溝にケーブルをはめ込みます。

イヤークリップを使用すると装着時のフィット感が高まります。

ヘッドホンの装着



本機を装着する時はネックバンドを首の後ろに回し、ケーブルを耳の後ろを通して掛け、イヤホン部を装着してください。

- 左側(L)を左耳に、右側(R)を右耳に装着します。
- マイクから周囲音を取り込みます。帽子や髪の毛などで隠れないようご注意ください。


音楽を再生する



本機から音楽が聴こえます。

- 電池残量がほとんどなくなると10分おきに「ピーピー」と音が鳴ります。

電話をする(ハンズフリー通話)



着信時に電話を受ける/通話中に電話を切る

マルチファンクションボタンを1回押す

着信を拒否する/通話中にスマートフォンとヘッドホン切り替える

マルチファンクションボタンを約1秒間押す

周囲の音だけを聞く




「電話をしていないとき」にマルチファンクションボタンを押すと周囲の音だけを聞くことができます。

本機の初期設定では、急に周囲の音を聞く必要がある場合に音楽を消音し、マイクのボリュームを上げることで周囲の音を聞き取りやすくする「周囲音取り込み優先」が設定されています。

マルチファンクションボタンの設定はアプリケーション「ライブモニター」から変更することができます。スマートフォン用アプリケーション「ライブモニター」クイックスタートガイド(別紙)をご覧ください。



電源を切る




マルチファンクションボタンを3秒以上押し続けてください。

電源が切れるとインジケータが完全に消灯します。



前回接続した相手機器と再度接続する



相手機器側のBLUETOOTH機能をONにした状態でマルチファンクションボタンを3秒以上押し続けてください。インジケータが青色にゆっくり点滅し、最後に使っていた機器と自動で接続されます。

故障かな?と思ったら

| 症状 | 対処 |
|----------------------|---|
| 接続できない | <ul style="list-style-type: none"> • インジケータの赤/青が交互に点滅するまでマルチファンクションボタンを押し続けてください。 • 本機と相手機器を1m以内に近づけて、再度接続してください。 • 相手機器のBluetooth設定を「ON」にしてください。 • 相手機器の接続情報を削除し、再度接続してください。 |
| 赤く点滅して接続できない | <ul style="list-style-type: none"> • 相手機器の電源を入れ、Bluetooth設定を「ON」にして本機を選び、接続してください。 |
| 相手機器を本機に接続後、すぐに動作しない | <ul style="list-style-type: none"> • 相手機器によっては、本機と接続してインジケータが青くなっても、接続動作の時間差により、すぐに動作しない場合があります。数秒待ってから、再度操作してください。 |
| 音量が小さい、または音質に違和感がある | <ul style="list-style-type: none"> • 相手機器またはアプリケーション「ライブモニター」のMusic Volumeどちらかの音量を上げてください。 • 本機を両方の耳にきちんと入れてください。 • イヤークリップのサイズを変更してください。 |

| 症状 | 対処 |
|-------------------|--|
| 音がひずむ | <ul style="list-style-type: none"> • 相手機器の音量を下げてください。 • 本機を充電してください。 |
| 音が途切れる、ノイズ(雑音)が出る | <ul style="list-style-type: none"> • 相手機器の位置をもっとも通信が安定する位置、向きでご使用ください。 • 起動するアプリをできるだけ少なくしてください。 • 本機を充電してください。 |
| ハウリングする | <ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション「ライブモニター」のMic Volumeの音量を下げてください。 |
| 正しく動作しない | <ul style="list-style-type: none"> • 本機を充電したあと、電源を再度入れます。 |