

KENWOOD



カーナビゲーションシステム地図更新キット

KNA-MD SERIES KNA-MF SERIES 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

株式会社 JVCケンウッド

© 2021 JVCKENWOOD Corporation

B5A-3771-00(J)



安全上のご注意

ご使用前に、以下の注意事項と、対象製品の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書、および対象製品の取扱説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、責任を負いかねますのでご注意ください。

- 禁止
 - ・ 走行中にアップデートを行わないでください。交通事故などの原因になります。
 - ・ 本品をPCなどでフォーマットしたり、データを書き込んだりしないでください。アップデートができなくなります。
 - ・ 小物部品は乳幼児の手の届くところに置かないでください。あやまって飲み込むおそれがあります。

アップデート対象製品

- メモ：
- ・ 対象外製品/バージョンにアップデートを行うと、正常動作に支障をきたす場合があります。この場合、保証内修理対象外となります。
 - ・ 本品を紛失しないようにしてください。ナビゲーション本体の修理が必要になったときなどに使用する場合があります。

■ 対象バージョン：地図データ 2020 年第 01 版以前

■ アップデート後のバージョン：地図データ 2020 年第 02 版 (2020 年 10 月)

■ モデル

地図更新キット	対象モデル
KNA-MD21D/ KNA-MF21D	MDV-S708L/MDV-S708W/MDV-S708/MDV-D708BTW/MDV-D708BT/KXMG708BTW/ KXMG708BT/MDV-S707L/MDV-S707W/MDV-S707/MDV-D707BTW/MDV-D707BT/ TZ-NAV11K
KNA-MD21B/ KNA-MF21B	MDV-M907HDF/MDV-M907HDL/MDV-M807HDW/MDV-M807HD/ MDV-M906HDL/MDV-M906HDW/MDV-M906HD
KNA-MD21C/ KNA-MF21C	MDV-D408BTW/MDV-D408BT/MDV-D308BTL/MDV-D308BTW/MDV-D308BT/ MDV-L308L/MDV-L308W/MDV-L308/MDV-D208BTW/MDV-D208BT/MDV-D208/ KXMG308BTW/MDV-L407W/MDV-L407/MDV-D407BTW/MDV-D407BT/ MDV-D307BTL/MDV-D307BTW/MDV-D307BT/MDV-D307W/MDV-D307/ MDV-D207BT/MDV-D207/MDV-S706L/MDV-S706W/MDV-S706/MDV-D706BTW/ MDV-D706BT/MDV-L406W/MDV-L406/MDV-D406BTW/MDV-D406BT/MDV-D306W/ MDV-D306/MDV-D306BT/MDV-D206BT/MDV-D206/KXMG706BTW/KXMG706BT/ KXMG406BTW
KNA-MD21A/ KNA-MF21A	KXM-H801/KXM-H701/MDV-Z905W/MDV-Z905/MDV-M805L/MDV-M705W/ MDV-M705/KXMG505BTW/KXMG505BT/KXMG305W/MDV-L505W/MDV-L505/ MDV-D505BTW/MDV-D505BT/MDV-L405W/MDV-L405/MDV-D405BTW/ MDV-D405BT/MDV-D305W/MDV-D305BT/MDV-D305/MDV-D205BT/MDV-D205/ MDV-Z904W/MDV-Z904/MDV-Z704W/MDV-Z704/MDV-L504W/MDV-L504/ MDV-D504BTW/MDV-D504BT/MDV-L404W/MDV-L404/MDV-D404BTW/ MDV-D404BT/MDV-D304W/MDV-D304/MDV-D204BT/MDV-D204

地図更新キット	対象モデル
KNA-MD821B/ KNA-MF821B	MDV-X702W/MDV-X702/MDV-L503W/MDV-L503/MDV-D503W/MDV-D503/ MDV-L403W/MDV-L403/MDV-D403W/MDV-D403/MDV-D303/MDV-D303ML/ MDV-D203/MDV-D203BT
KNA-MD821A/ KNA-MF821A	SKX-S800/SKX-S801/SKX-S801M MDV-X711W/KXM-E501W/KXM-E501/KXM-E400/KXM-E500W/KXM-E500/ MDV-X802L/MDV-L502W/MDV-L502/MDV-D502BTW/MDV-D502BT/MDV-L402/ MDV-D402BT/MDV-D302/MDV-D302ML/MDV-D202/MDV-X701W/MDV-X701/ MDV-L401/MDV-L301/MDV-L201
KNA-MD1621B/ KNA-MF1621B	KXM-H700/MDV-Z702W/MDV-Z702
KNA-MD1621A/ KNA-MF1621A	MDV-Z711/MDV-Z701W/MDV-Z701

更新内容

地図データを2020年第02版(2020年10月)に更新します。
本製品の地図の作成にあたって使用しているデータベースの詳細については、当社ホームページ <https://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/> でお使いのカーナビの型名をクリックし、「地図データバージョンアップ」をご覧ください。
KXM-H801/KXM-H701/KXM-H700/MDV-X711W/MDV-Z711/KXM-E400/KXM-E500W/KXM-E500/KXM-E501W/KXM-E501 をご使用の方は <https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/> で車両メーカーを選んで、「地図データバージョンアップ」のカーナビの型名をクリックしてご覧ください。
KXMG505BTW/KXMG505BT/KXMG305W/KXMG706BTW/KXMG706BT/KXMG406BTW/KXMG708BTW/KXMG708BT/KXMG308BTWの場合は、<https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/> で「販路限定」を選んで、カーナビの型名を選んで「地図データバージョンアップ」をご覧ください。

バージョンの確認

アップデートを開始する前に、お使いのナビゲーションの地図データのバージョンが対象バージョンであることをご確認ください。

1. [HOME]キーを押してHOME画面を表示します。
2. [情報・設定] にタッチして「情報・設定メニュー」または「情報・設定」画面を表示します。
3. [バージョン] にタッチしてバージョン情報画面を表示します。

下記のモデルは「バージョン情報」画面の表示方法が上記と異なります。

モデル	バージョン情報画面の表示方法
SKX-S800/SKX-S801/SKX-S801M/ MDV-Z702W/MDV-Z702/MDV-X702W/MDV-X702/ MDV-Z701W/MDV-Z701/MDV-Z711/KXM-H700/ MDV-X802L/MDV-X711W/MDV-X701W/MDV-X701	1. [HOME] キーを押して HOME 画面を表示します。 2. 画面左から右へフリックして「情報・設定メニュー」または「情報・設定」画面を表示します。 3. [バージョン情報] にタッチしてバージョン情報画面を表示します。

4. 「地図データ」のバージョンを確認する

アップデート

アップデート時のご注意

- アップデート作業は、安全な場所に停車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンをかけた状態で行ってください。
- アップデート中は、絶対にナビゲーションの電源を切らないでください。（エンジンを切る、エンジンをスタートするなど）故障の原因になる場合があります。
- アップデート中は、ナビゲーション機能やAV機能は使用できません。
- アップデート時間は約15分～約20分です。
- アップデートSDカードには、お客様のナビゲーション本体固有の情報が書き込まれるため、他のナビゲーションには使えません。
- 地図データのアップデートを行う前に、ソフトウェアのバージョンが最新になっているかご確認ください。最新になっていない場合はソフトウェアのアップデートを行ってください。

<アップデートの方法>

1.ナビゲーションの電源を入れる

2.アップデートSDカードを入れる

- アップデートSDカードのLOCKが解除されていることを確認してください。

3.画面に更新開始のメッセージが表示されたら、[はい]または[OK]にタッチする



更新が完了するとナビが自動的に再起動します。

更新が完了したときに完了のメッセージとOKボタンが表示されたときは、OKにタッチすると、再起動します。

再起動後にバージョン情報画面を表示して、アップデートされていることを確認してください。

4.アップデートSDカードを取り出す

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター
0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）
0570-010-114（携帯電話、PHSからはナビダイヤル）
045-450-8950（一部IP電話など）/FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00 土曜 9:30～12:00、13:00～17:30

（日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます）

SDHC ロゴは SD-3C LLC の商標です。