

品番
CAX-DM01

本製品の使用方法、
注意事項は、本紙の
内側をご覧ください。

●用途




タバコの臭い ペットの臭い トイレの臭い・除菌 車の中の臭い・除菌 周りの臭い・除菌

多重リング式コロナ放電[※]の強力パワーで快適な空間に!

多重リング式コロナ放電[※]




正面から見た受電極



受電極

※特許第4554977号(株式会社 片野工業)

オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭!



イオンとオゾンが ニオイの元やウイルス・雑菌と反応 除菌・消臭します。

※イメージ図

※すべての菌やウイルス、ニオイに効果があることを保証するものではありません。

保証期間: お買い上げ後1年間。修理等をご依頼の場合は、領収書/レシート等を添えて、お買い上げ販売店またはカスタマーサポートセンターへご依頼ください。

主な仕様

- 放電方式 : 多重リングコロナ放電(特許技術 MRD)
- 定格電圧 : DC5V
- 消費電流 : 60mA
- サイズ : 長さ 88mm × 幅 33mm × 厚み 17mm
- 使用温度範囲 : 0 ~ 40℃

- 仕様および外觀は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の誤った取り扱いや改造をした場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。



JVCケンウッド 固定電話からはフリーダイヤル
カスタマーサポートセンター ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用はナビダイヤル 0570-010-114

販売元:
株式会社 JVCケンウッド
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

製造元:
エアーサクセスジャパン株式会社
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉2-24 KYビル2F



Made in China

KENWOOD

低濃度オゾン発生器 mini

LOW-DENSITY OZONE GENERATOR CAX-DM01

ウイルス・菌・ニオイに効果

使いやすい
USB接続

強力
除菌

強力
消臭

マイナス
イオン

低濃度
オゾン

テレワーク
に
最適

USB端子が
回転収納!


パソコンやモバイルバッテリーで使える

! ご使用前に本説明を良くお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見る事ができるように、大切に保管ください。

! **警告**

使用方法

1. 製品本体のUSBコネクタを取り出し、携帯電話用充電器(モバイルバッテリー)やパソコンのUSBポートに差し込みます。



2. 本体のLED ランプが点灯し、動作をはじめます。
電源ボタンを押すと、本体のLED ランプが消灯し、動作を停止します。
再度起動するには、電源ボタンを押してください。
3. 吹き出し口から30cm以上離れて使用してください。
4. 製品が停止した場合はUSB ポートから取り外し、異常がないことを確認し、再度USB ポートに差し込んでください。

- 吹き出口(イオン風発生穴)を、手や物で覆わないでください。感電や故障の原因になります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 分解および改造は絶対にしないでください。故障や発火および感電などのおそれがあります。
- お子様の手の届く所で使用しないでください。
- 本製品の穴などに、指や異物を入れないでください。感電や故障の原因になります。
- 故障や異常がある場合は、使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず本製品をUSBポートから取り外してください。

! **注意**

お手入れ方法

安全で快適にお使いいただくため、定期的(月1~2回)にお手入れをしてください。

- ① 製品本体をUSBポートから取り外します。
- ② 製品本体から「電極プレート」を取り外します。
- ③ 取り外した「電極プレート」を歯ブラシなどでクリーニングします。汚れがひどい時は、中性洗剤で水洗いします。洗剤が残らないように洗い流してください。水洗い後は、完全に乾燥させてから、製品本体に取付けてください。
- ④ 製品本体の吹き出し口から綿棒などを差し込み「針電極」をクリーニングします。
- ⑤ 製品本体にほこりなどが付着している場合は、除去します。

- 吹き出し口から30cm以上離れて使用してください。誤った使用をすると、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。
- 本製品は、まれに「サー」という動作音を発生することがありますが、異常ではありません。
- 強いショックを与えたり、落としたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本製品の近くにUSBメモリや電子機器を近づけないでください。
パソコンでご使用の場合に、万が一USBメモリや他電子機器の故障や、USBメモリの内容に異常が発生しても、当社ではその責任を負いかねます。
- USB電源(DC5V)専用です。
- 自動電源オフ機能を有するモバイルバッテリーは、自動電源オフ機能が動き、使用できないことがあります。
- キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車で使用する場合、本製品を使用しない時は、本製品を取り外してください。バッテリー上がりの原因となることがあります。
- 本製品のご使用時に、お近くのラジオやテレビからまれに雑音が入ることがあります。
- ペースメーカーを使用されている方は、医師にご相談の上で本製品をお使いください。
- 燃えやすいものを近くに置いたり、結露や水に濡れた状態では使用しないでください。

! **警告** 必ずUSBポートから本製品を取り外してから、「電極プレート」を取り外してください。

