



# Victor


## オーディオボード

型名 **LK-EX10**

## 取扱説明書

B5A-4070-00

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。



## 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。  
これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。  
絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

### 注意

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

#### ● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号



一般的注意



禁止



一般的指示

### 警告

- ⊘ ・制限重量を超えた機器を搭載すると落下などでけがの原因となります。
- ⊘ ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や高い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ⊘ ・この機器に乗ったり、無理な力を加えたりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

## そのほかのご注意

### ■ 安全を確保するために

- ・オーディオシステムを本製品に載せる際は、オーディオシステムが倒れたり、落ちたりしないように十分注意し、傷をつけないよう静かに設置してください。

### ■ 設置するときには


- ・低音域を忠実に再生するために、本製品は、平らなしっかりした床面に設置してください。
- ・設置する床面との間にながつき、あるいは、振動がありますと、本製品が倒れたり、落ちたりして大変危険ですので十分注意して設置してください。

### ■ お手入れについて

- ・本製品の表面をベンジン、シンナーなどでふいたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。
- ・本製品の汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げてください。(ご使用中の中性洗剤については、その注意書きに従ってください。)

# 設置例 (EX-D6/EX-D7を置くとき)

正面



側面




※オーディオボードは、振動のない、水平な面に設置してください。

## 寸法図と質量

質量: 3.0 kg

(注) 製品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。



ホームページ <https://www.victor.jp/>

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12