

株式会社 JVCケンウッド

B5A-4825-00 (J)



TPZ-D563E TPZ-D563BTE

UHF デジタル簡易無線電話装置 (登録局)

取扱説明書 (基本編)

Hyper Demitoss

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書 (基本編)」をよくお読みのう
え、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してく
ださい。
本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用するこ
とはできません。

TPZ-D563BTEはBluetooth®搭載モデルです。

操作方法や製品の詳しい説明については、
「取扱説明書 (詳細編)」をご覧ください

本書は製品の基本的な取り扱いについて
のみ説明しています。
ベルトフックの取り付け、オプション機器の取
り扱い、各種機能の設定や「故障かな?と思
つたら」など、詳しい使い方については、下記の
URL、または右記のQRコードからアクセスで
きる「取扱説明書 (詳細編)」をご覧ください。



<https://manual.kenwood.com/>

無線局の登録申請について

本無線機を使用する際には、必ず総務省の総合通信局に無線局の登録申請をおこない、登録状の交付を受けたあとに使用してください。
無線局の登録申請をおこなわずに使用すると、不法無線局となり、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることとなりますのでご注意ください。
無線局の登録申請については、登録申請書を一式同梱しています。
登録申請書の書き方および申請方法については、下記URL、またはQRコードから弊社ウェブサイト「無線局の登録申請について」のページをご覧ください、登録申請してください。

電波法に関するご注意

- 本機は電波法に基づいて、特定無線設備の工事設計認証を取得した、デジタル簡易無線電話装置です。本機を分解・改造して使用することは、電波法で禁止されています。また、本機裏面の工事設計認証ラベルははがさないでください。
- 本機では、付属のアンテナ以外に技術基準適合証明等で認証を受けたアンテナもご使用いただけます。技術基準適合証明等で認証を受けたアンテナについては、弊社ウェブサイトをご覧ください。または JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
- 登録状の範囲を超えた運用は電波法違反となりますのでご注意ください。
- 他人の通話を聞いて、その内容を漏らすこと、または窃用することは電波法により禁止されています。
- 無線局の登録 (包括登録の場合には開設の届出) をおこなうと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されて来ますので、納付期限内に電波利用料を納付してください。
- 登録局の有効期間は、登録の日から 5 年間です。再登録の申請は、登録の有効期間満了の 3 か月前から 1 か月前までの期間内に手続きをおこなってください。
再登録をおこなわずに本機を使用しますと、「電波法第 110 条」により、「1 年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます。十分ご注意ください。
- その他、必要に応じて下記の手続きをおこなってください。
 - ・登録状の記載事項に変更が生じる場合 (変更登録)
 - ・登録状が破れたり、汚れたり、紛失した場合 (再交付申請)
 - ・登録した無線機を廃止した場合 (廃止届出)
 - ・友人などに登録した無線機を貸出した場合 (無線局の運用の特例に係る届出)

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容 (表示と意味) をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**危険**

**警告**

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水が掛かる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

**危険**

使用環境・条件



引火、爆発の恐れがありますので、プロパンガス、ガソリンなどの可燃性ガスの発生するような場所では使用しないでください。



運転しながら無線機を操作 (通信) するはおやめください。安全な場所へ車を停車させてから操作 (通信) してください。

充電電池 (バッテリーパック) の取り扱いについて



充電電池は下記のことをお守りいただけない場合、けがや電池の漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。



充電電池を電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。



充電温度範囲は、5℃～40℃です。この温度範囲以外では充電しないでください。



指定以外の充電器では充電しないでください。



無線機以外の機器に取り付けしないでください。



火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしたり、分解したりしないでください。



濡れた無線機と電池を充電しないでください。火災や感電の原因となります。



端子を針金などの金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどの金属物と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

充電電池から内部の液体などが漏れている場合は、直ちに使用をやめて、下記のことをお守りください。



充電電池内部の液体が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



充電電池内部の液体が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

**警告**

使用方法について



オプション機器は指定された製品以外を使用しないでください。指定機器以外を使用すると誤動作や故障の原因になります。



エアバック装置の近くに無線機を置かないでください。エアバック装置が作動したときなど装置が体に当たってけがをすることがあります。



機械に巻き込まれる恐れのある場所では、スピーカー・マイクロホンなどのケーブルを首に掛けないでください。けがの原因となります。



無線機の近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・やけど・感電・故障の原因となります。



アンテナやストラップを持って、無線機を振り回さないでください。人に当たってけがを負わせたり、ものに当たって装置が破損したりすることがあります。



アンテナを誤って目にささないようにご注意ください。



アンテナ端子に触れているときに送信しないでください。高周波やけどの原因となります。



ネックストラップを使用している場合、ネックストラップがドアや機械などに挟まれないように注意してください。けがの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



落下などにより破損した部品には直接触らないでください。けがの原因となります。



高温になる場所 (火のそば、暖房機のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内ヒーターの吹き出し口など) で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けがの原因となります。



本機の付属品や、本機から取り外したものを幼児、子供の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。



煙が出たら、やけどに注意してすぐに電源を切り、電池を外し、充電中は電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。



内部に水や異物が入った場合や、落したり、ケースを破損したりした場合、または異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いが出たりするなどの異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・やけど・感電・故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、安全のため早めに電源を切り、充電中は電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。



無線機のケースは開けないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

**注意**

使用環境・条件



電子機器 (特に医療機器) の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。



空港施設、鉄道施設、港湾、病院などの管理区域に指定されている場所での無線機の使用については、各施設管理者にお問い合わせ、ご確認したうえでご使用ください。



本機を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。



テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



結露した場合は、自然乾燥させるか、長い時間同じ環境に置くなどして、結露がなくなってからご使用ください。



マイクの開口部やスピーカー・グリルに水が入ると、音声レベルが不安定になったり歪んだりすることがあります。無線機を操作する前に、無線機を軽く振って、スピーカーやマイクから水を取り除いてください。

使用方法について



ベルトフックに指をはさまないようにご注意ください。



スピーカー / マイク端子には指定されたオプション以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。



乾燥した部屋やカーペットを敷いた廊下などでは静電気が発生しやすくなります。このような場所では、イヤホンを使用したときに静電気で耳の皮膚に電気ショックを感じる場合があります。静電気が発生しやすい場所ではイヤホンを使用しないか、スピーカー・マイクロホンをご使用ください。



長期間使わないときやお手入れの際は、安全のため、電源を切り、電池を外してください。



イヤホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください。聴覚障害の原因となることがあります。



スピーカー・マイクロホンなどを無線機に接続している場合は、音量を下げてください。モニター機能を使用するときの音量に注意してください。



バッテリーパック接続端子の清掃には、ウェットティッシュは使用しないでください。ウェットティッシュを使用して清掃すると接触不良の原因となることがあります。接続端子の清掃には、乾いた綿棒を使うか、綿棒などに無水エタノール (無水アルコール) を少量含ませて、端子が変形しないようにやさしく拭いてください。無水エタノール (無水アルコール) は薬局・薬店で市販されています。



バッテリーパック接続端子以外の外観などで汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。



無線機は、充電動作中にバッテリーパックの温度が高くなる場合があります。バッテリーパックを交換するときは、十分気を付けて取り外してください。



無線機は、長時間、送信のために使用される場合、本体の金属部分が熱くなるので、バッテリーパックを交換するときなどは、金属部分には手を触れないでください。



◆充電器など別売りの外部機器使用時の注意については使用する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ご使用の前に

ご使用上のご注意

- 施設の管理などにより、無線機の使用が禁止されているところでは、本機を使用しないでください。
- 本機を複数で使用する場合、近距離 (約 10m 以内) で同時に通話しないでください。異なるチャンネル同士であっても、電波妨害が発生することがあります。
- 通話のできる距離は地形や環境 (天候や建物などの障害物) によって短くなることがあります。そのようなときは、少し場所を移動して運用してください。
- 通話のできる距離の目安は下記のとおりです。建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。
※ 送信出力 5 W 出力時
・建物が林立する市街地 : 約 0.5~1 km
・見通しの良い郊外 : 約 1 ~ 4 km
- 本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール®を加工済です。セルフィール®はニチリンケミカル株式会社の登録商標です。
- その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

免責事項について

- ◆本機の故障・誤動作などにより、利用の機会 (通話など) を逸したために発生した障害などの付随的損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。
- ◆お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

音声圧縮 (符号化) 方式について

米国 DVSI 社の開発した AMBE (Advanced Multi-Band Excitation) 方式を採用し、本機は AMBE+2™ に対応しています。The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual property rights including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc. This voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user of this Technology is explicitly prohibited from attempting to extract, remove, decompile, reverse engineer, or disassemble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form. U.S. Patent Nos. #7,970,606, #8,359,197, #8,315,860, and #8,595,002.

Bluetooth® 機能に関する表示 (TPZ-D563BTEのみ)

本機背面に貼られているラベルに記載の、Bluetooth 機能に関する表示について説明します。

2.4FH1



「2.4」 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。

「FH」 : 変調方式を表します (FHSS: 周波数ホッピング・スペクトラム拡散方式)。

「1」 : 想定干渉距離を表します (10 m 以下)。

「――」 : 全帯域を使用し、かつ移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア局の帯域を回避可能であることを意味します。

Bluetooth 機能による電波干渉についてのご注意

本機の Bluetooth 機能を使用するときは、下記の内容についてご注意ください。

- Bluetooth に使用される 2.4 GHz 帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア局が運用されています。

本機の Bluetooth 機能を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、下記の事項に注意してください。

- 本機の Bluetooth 機能をオンする前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、2.4 GHz 帯のアマチュア局など (以降「他の無線局」という) が運用されていないことをご確認ください。
- 万一、本機の Bluetooth 機能により「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本機の使用場所を変更するか、本機の Bluetooth 機能をオフにしたうえで、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターへご連絡いただき、混信回避の処置についてご相談ください。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

株式会社 JVC ケンウッドは使用許諾のもとでこれらのマークおよびロゴを使用しています。

ご使用の前に (つづき)

使用済みバッテリーパックの取り扱い注意事項

- プラス端子、マイナス端子をテープなどで絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。



Li-ion 00

充電式

不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店、弊社営業担当窓口、または販売店へお持ちください。リサイクルにご協力お願いいたします。

防塵 / 防水性能について

本機はオプション接続端子の防水キャップを、隙間のないように正しく取り付けた状態で弊社指定のバッテリーパック (KNB-75LA/ KNB-76L (生産完了商品)) を装着することにより、IPX8^{*1}の防水性能と、IP6X^{*2}の防塵性能を有しています。

※1 IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深1 m のところに無線機を静かに沈め、2 時間放置後、取り出したときに無線機としての機能を有することを意味します。

※2 IP6X とは、保護度合いを指し、直径 75 μm 以下の塵埃 (じんあい) が入った装置に無線機を 8 時間入れてかくはんさせ、取り出したときに無線機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

● 本製品は設計段階において該当する防塵 / 防水性能の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵 / 防水性能を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

● 本機の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。塩水が掛かる環境でのご使用は 無線機の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

● 水中での使用 (各種操作キーの押下など) は IPX8 の保証対象外となります。

● ナット付きのオプションを使用する場合は、プラグを確実に取り付けてからナットで固定してください。また、取り付ける際には、微細なゴミ (微細な繊維、髪の毛、砂など) をはさんでいないか、ご確認ください。

● 石鹸水、洗剤、調味料、ジュース、海水、油など水道水以外のものを掛けたり、浸けたりしないでください。また、高温のお湯に浸けたり、掛けたりしないでください。

● 本機の汚れを落とす際は、水に浸けたり、蛇口からの水や湯を直接当てたりしないでください。

● 本機が濡れているときは防水キャップを開けないでください。

● オプションを使用しない場合は防水キャップをしっかり閉じてください。

● オプション自体の防塵 / 防水性能は各オプション製品により異なります。

● 充電台や AC アダプターは防塵 / 防水仕様ではありません。本機が濡れている状態では使用しないでください。

● 本機に衝撃を与えた場合は、防塵 / 防水性能に影響を与える場合があります。

本機の付属品

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。

充電式リチウムイオンバッテリーパック (KNB-75LA (1820 mAh))	1
充電器	1
AC アダプター	1
ベルトフック	1
ベルトフック取り付けねじセット	1
アンテナ	1
登録申請書類	一式
取扱説明書 (基本編)	1
保証書	1

◆ 付属品の保証期間は、無線機本体の保証期間と異なります。詳細は「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

オプションについて

本機のオプションについては、弊社ホームページをご覧ください。

個人のお客様向けページ：
https://www.kenwood.com/jp/com/license-free-high-power/products/tpz-d563bte_tpz-d563e/option/



法人のお客様向けページ：
https://www.kenwood.com/jp/pro/com/license-free-high-power/products/tpz-d563bte_tpz-d563e/option/




使用前の準備

バッテリーパック (別売品) の取り付け / 取り外し

◆ バッテリーパックを取り付け / 取り外すときは、無線機本体やバッテリーパックを落とさないように注意してください。


■ バッテリーパックの取り付け

1. バッテリーパック上側の凸部と本体裏側のみぞを合わせ、バッテリーパックを押し込む




2. リリースレバーを本体にロックさせる

リリースレバーが横から見て浮かないようにしてください。




■ バッテリーパックの取り外し

1. バッテリーパックのリリースレバーを開きながら取り外す



バッテリーパックの充電

1. 付属するACアダプターのプラグを充電器に差し込む
2. ACアダプターをACコンセントに差し込む



3. バッテリーパック、またはバッテリーパックを装着した状態の無線機を充電器に差し込む

充電開始すると LED が赤色に点灯します。
充電時間の目安は下記のとおりです。

- ・ KNB-75LA : 約 150 分
- ・ KNB-76L^{*} : 約 180 分

※ KNB-76L は、生産完了商品です。


◆ 無線機をご使用しながら充電はできません。無線機を充電器に差し込むときは、必ず電源を切ってください。

4. 充電が完了するとLEDが緑色に点灯する

バッテリーパックまたは無線機を充電器から抜きます。

基本操作

各部の名称



基本操作一覧

操作説明の詳細については、「取扱説明書 (詳細編)」をご覧ください。

◆ 各操作キーの動作機能は出荷時の設定です。メモリーコントロールプログラム MCP-10B (フリーソフト) を使用し、各キーに動作機能を割り付けることにより、動作機能は変更できます。

操作	操作部位	説明
電源を入れる/切る	【電源/音量】ツマミ	時計方向に回すと、「ピーツ」と鳴り電源が入ります。電源を切るときは、【電源/音量】を「カチツ」という音がするまで反時計方向に回します。
送信する	【PTT】スイッチ	押すと、送信します。押したままマイクロホンに向かって話します。
チャンネルを変更する	【▲】アップキー 【▼】ダウンキー	チャンネル番号が上がります。押し続けると、チャンネル番号が連続して上がります。 チャンネル番号が下がります。押し続けると、チャンネル番号が連続して下がります。
音量を調節する	【電源/音量】ツマミ	右 (時計方向) に回すと音量が大きく、左 (反時計方向) に回すと音量が小さくなります。
メニューモードに入る	【○】メニューキー	押すと、メニューモードに入り、カテゴリアイコンが表示されます。 長押しすることにより、キーロックをオン/オフします。
拡張メニューを表示する	【○】メニューキー + 【電源/音量】ツマミ	押しながら電源を入れると、拡張メニューを表示します。
副機能呼び出す		押すと、副機能呼び出します。
CH15の呼出しチャンネルに切り替える	【↻】バックキー	続けて2回押すと、CH15の呼出しチャンネル (ダイレクトチャンネル機能) に切り替わります。
オートチャンネルセレクトを開始する	【↻】バックキー + 【▲】アップキー	【↻】を押してから【▲】を押すと、オートチャンネルセレクトを開始します。
チャンネルスキャンを開始する	【↻】バックキー + 【▼】ダウンキー	【↻】を押してから【▼】を押すと、チャンネルスキャンを開始します。
スキャン対象/非対象を切り替える	【サイド1】キー	押すことにより、表示しているチャンネルのスキャン対象/非対象を切り替えます。
送信出力を切り替える		押し続けると、送信出力が切り替わります。
セカンドPTTチャンネルに切り替える	【サイド2】キー	押すと、設定されたセカンドPTTチャンネルに移ります。セカンドPTT機能を使うためには、事前にメニューモードでセカンドPTTチャンネルを設定する必要があります。

保証とアフターサービスについて

保証書 (別添)

この製品には、保証書を (別添) 添付しております。保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より2年間です。

付属品の保証期間は、以下のとおりです。

付属品	保証期間
充電式リチウムイオンバッテリーパック (KNB-75LA)	お買い上げの日より 1か月間
充電器	
ACアダプター	
ベルトフック	保証対象外
ベルトフック取り付けねじセット	
アンテナ	

修理を依頼されるときは

「取扱説明書 (詳細編)」に掲載されている「故障かな?と思ったら」で解決できる場合があります。それでも異常があるときは、製品の電源を切って、お買い上げの販売店または JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理に出された場合、設定された項目がリセットされる場合がありますので、別途お客様ご自身でお控えくださいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合などによって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

保証期間中は・・・

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

本機以外の原因 (衝撃や水分、異物の混入など) による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後は・・・

お買い上げの販売店または JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償にて修理いたします。

持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

修理料金の仕組み

(有償修理の場合は下記の料金が必要です。)

技術料 : 製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業に掛かる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 : 修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材などを含む場合があります。

送料 : 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などをおこなうにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

仕様

※仕様は予告なく変更することがあります。


機種名	TPZ-D563E/TPZ-D563BTE
用途	簡易無線 登録局
周波数範囲	許可された351 MHz帯
チャンネル数	82ch (陸上・海上用) 15ch (上空用受信専用)
電波型式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値FSK (デジタル)
送信出力	5 W/1 W
電源電圧	DC7.4 V ± 10%
内蔵スピーカー出力	700 mW (10% 歪)
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
外形寸法 (突起物含まず)	幅: 56 x 高さ: 92 x 奥行: 28.4 mm (KNB-75LA使用時) 幅: 56 x 高さ: 92 x 奥行: 31.8 mm (KNB-76L [*] 使用時)
質量	約247 g (KNB-75LA使用時) 約276 g (KNB-76L [*] 使用時)
アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む	
アンテナ端子	SMA-J
防塵・防水性能	IP54/ IP55/ IP67/ IP68

※ KNB-76L は、生産完了商品です。

◆ 本機は種別コード 3R 3T のデジタル無線機です。種別コード 3R の無線機とは互換性があります。

簡易無線局認証番号について

簡易無線局の申請には、本機背面に貼られているラベルに記載の、技適番号での上側の「簡易無線局認証番号」を記入してください。



※ 各番号の記載位置は変更になる場合があります。

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。
- 修理などアフターサービスについては、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
URL <https://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル	 0120-2727-87
携帯電話からは、ナビダイヤル	 0570-010-114
一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は	045-450-8950
FAX を送信される場合は	045-450-2308
住所	〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12
受付日	月曜日～土曜日 (祝祭日および、弊社休日を除く)
受付時間	月～金曜日 9:30 ～ 18:00 土曜日 9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30

株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12