

<

取り付けかた

- スピーカーを取り付ける場所を決めます。
- スピーカーの側面に取り付けられている 2 つの取り付け用ネジをゆるめて、ブラケットを取り外します。(Fig. 1)
- ブラケットを取り付ける面に置いて、ネジを取り付ける箇所に目印を付けます。
- ドリルを使用して、目印を付けた箇所に穴を開けます。
- ブラケットを、タッピングネジと平ワッシャーで確実に固定します。(Fig. 2)
- スピーカーをブラケットに、側面取り付け用ネジで一時的に取り付けます。
- スピーカーを動かしてお好みの角度に調整します。
- 側面取り付け用ネジをしめます。
- L 型フォーンプラグを無線機に接続します。




Fig. 1




Fig. 2

仕様

外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	110 mm × 66 mm × 56 mm
公称定格入力	8.5 W
公称最大入力	10.0 W
インピーダンス	4.0 Ω
周波数帯域	200 Hz ～ 5 kHz
コード長	約 3 m
プラグ寸法	φ 3.5 mm

！仕様は予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より 1 か月間です。

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

- 修理などアフターサービスについては、弊社ウェブサイトをご覧ください。か、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。URL <https://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル  **0120-2727-87**

携帯電話からは、ナビダイヤル  **0570-010-114**

一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は **045-450-8950**

FAX を送信される場合は **045-450-2308**

住所	〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12
受付日	月曜日～土曜日（祝祭日および、弊社休日を除く）
受付時間	月～金曜日 9：30 ～ 18：00 土曜日 9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：30

株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12