



# KW-M565DBT

MONITOR S PRIJAMNIKOM  
**PRIRUČNIK ZA UPORABU**

JVCKENWOOD Corporation

- Ažurirane informacije (najnovije Upute za uporabu, ažuriranja sustava, nove funkcije, itd.) su dostupne na <<https://www.jvc.net/cs/car/>>.



**android  
auto**

# Sadržaj

<b>Prije uporabe</b>	<b>4</b>
Mjere opreza .....	4
Kako čitati ovaj priručnik .....	4
<b>Osnovni postupci</b>	<b>5</b>
Funkcije tipki na prednjoj ploči.....	5
Uključivanje uređaja.....	5
Pokretanje.....	6
Podešavanje glasnoće .....	7
Upravljanje pomoću zaslona na dodir.....	7
Opisi POČETNOG zaslona .....	8
Opisi zaslona odabira izvora.....	8
Zaslон opisa kontrole izvora .....	10
Zaslон FUNKCIJA .....	11
Popis na zaslonu .....	11
<b>APLIKACIJE</b>	<b>12</b>
Rad Apple CarPlay .....	12
Rad Android Auto.....	13
Radnja USB zrcaljenja .....	14
<b>USB</b>	<b>15</b>
Spajanje USB uređaja.....	15
Osnove rada USB-a .....	15
Funkcija pretraživanja.....	17
<b>TUNER</b>	<b>18</b>
Osnove rada tunera .....	18
Funkcija memorije .....	19
Odabir načina rada .....	19
Informacije o stanju u prometu .....	20
Radio postavke .....	20
<b>DAB</b>	<b>21</b>
Osnovne radnje DAB-a.....	21
Pohranjivanje usluga u prethodno postavljenu memoriju.....	22
Odabir načina rada .....	22
Informacije o stanju u prometu .....	23
DAB postavke.....	24
<b>Upravljanje funkcijom Bluetooth</b>	<b>25</b>
Informacije o uporabi Bluetooth® uređaja.....	25
Registrirajte se s Bluetooth uređaja.....	26
Postavljanje Bluetooth-a.....	26
Reproduciranje s Bluetooth audio uređaja .....	27
Korištenje hands-free uređaja.....	29
<b>Ostale vanjske komponente</b>	<b>33</b>
Pogled kamere .....	33
Vanjski uređaji za audio/video reprodukciju—AV-IN .....	34
<b>Podešavanje postavki</b>	<b>35</b>
Postavke zaslona monitora .....	35
Postavke sustava.....	35
Postavljanje korisničkog sučelja .....	36
Posebna podešavanje .....	37
Postavke zaslona.....	37
AV postavke .....	38
<b>Upravljanje zvukom</b>	<b>39</b>
Postavke zvučnika/ X'over.....	39
Općenito upravljanje zvukom .....	40
Upravljanje ekvalizatorom .....	41
Pomak glasnoće .....	42
Zvučni efekt .....	42
Položaj za slušanje/ DTA.....	43

**Daljinski upravljač** **44**

Funkcije gumba daljinskog upravljača .....44

**Spajanje/postavljanje** **45**

Prije ugradnje.....45

Instalacija jedinice.....46

**Otklanjanje smetnji** **50**

Problemi i rješenja.....50

Poruke o pogreškama.....50

**Dodatak** **51**Mediji i datoteke koji se mogu  
reproducirati .....51

Tehnički podaci .....52

O ovom uređaju .....54

# Prije uporabe

## Mjere opreza

### AUPOZORENJA

#### Poduzmite slijedeće mjere opreza radi izbjegavanja ozljede ili požara:

- Da biste izbjegli kratki spoj, nikada nemojte umetati ili ostavljati metalne predmete (kao što su kovance ili metalni alat) u uređaju.
- Nemojte dulje vremena gledati ili promatrati zaslon uređaja dok vozite.
- Ako nađete na poteškoće tijekom ugradnje, obratite se svom JVC zastupniku.

#### Mjere opreza za korištenje ovog uređaja

- Kada kupujete izborne dodatke, provjerite kod svoga JVC zastupnika rade li dodaci s Vašim modelom i u Vašem području.
- Možete odabrati jezik za prikaz izbornika, oznaka audio datoteka, itd. Pogledajte **Postavljanje korisničkog sučelja (str.36)**.
- Značajka radijskog podatkovnog sustava (RDS) ili sustava emitiranja radijskih podataka neće raditi ako tu uslugu ne podržava radijska postaja koja emitira program.

#### Zaštita monitora

- Da biste zaštitili monitor od oštećenja, nemojte rukovati monitorom koristeći kemijsku olovku ili slične predmete s oštrim vrhom.

#### Čišćenje uređaja

- Ako je prednja ploča uređaja zamrljana, obrišite ju mekom suhom krpom kao što je silikonska krpa. Ako je prednja ploča jako zamrljana, obrišite mrlju krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim ju ponovo obrišite mekom suhom krpom.

#### NAPOMENA

- Prskanje sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na rad mehaničkih dijelova. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba hlapive tekućine poput razrijedivača ili alkohola može ogrebati površinu ili obrisati znakove.

#### Kako resetirati vašu jedinicu

- Ako jedinica ili spojena jedinica ne radi ispravno, resetirajte jedinicu. Pritisnite gumb <Reset>. Uredaj se vraća na tvorničke postavke.



Gumb za resetiranje

#### NAPOMENA

- Odsvojite USB uređaj prije nego što pritisnete tipku <Reset>. Pritisak na tipku <Reset> sa spojenim USB uređajem može oštetići podatke pohranjene na USB uređaju. Za odspajanje USB uređaja pogledajte Odpajanje USB uređaja (**str.15**).
- Kad se uređaj uključi nakon resetiranja, pojavljuje se zaslon POČETNE postavke. Pogledajte Početne postavke (**str.6**).

#### Oprez za korisnike pametnih telefona


- Istodobno pokretanje više aplikacija na vašem pametnom telefonu, dok dijeljenje zaslona postavlja velike zahtjeve za mikroprocesor telefona, može utjecati na komunikaciju i performanse.
- Za najbolje rezultate prilikom uparivanja s JVC prijemnikom, zatvorite sve aplikacije koje ne koristite.

## Kako čitati ovaj priručnik

- Zasloni i upravljačke ploče prikazani u ovom priručniku su primjeri koji služe za objašnjenje postupaka. Stoga se oni mogu razlikovati od stvarnih zaslona ili upravljačkih ploča, ili raspored na zaslonu može biti drugačiji.
- Jezik oznaka:** Za objašnjavanja se upotrebljavaju oznake na engleskom. Jezik oznaka možete odabrati u izborniku **SETUP**. Pogledajte **Postavljanje korisničkog sučelja (str.36)**.

# Osnovni postupci

## Funkcije tipki na prednjoj ploči




### NAPOMENA

- Upravljačke ploče prikazane u ovom vodiču su primjeri koji služe za objašnjenje postupaka. Stoga se mogu razlikovati od stvarnih upravljačkih ploča.

<b>Naziv</b>	
	<b>• Radnja</b>
<b>1</b>	Daljinski senzor <ul style="list-style-type: none"> <li>Prima signal daljinskog upravljača.</li> </ul>
<b>2</b>	Microphone icon <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazuje zaslon prepoznavanja glasa (<b>str.30</b>).</li> </ul>
<b>3</b>	<b>FNC / □</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazuje zaslon FUNKCIJA.</li> <li>Pritisak na 1 sekundu prikazuje se APP (Apple CarPlay/ Android Auto) zaslon.</li> </ul>
<b>4</b>	+ , — (Glasnoća) <ul style="list-style-type: none"> <li>Podešava glasnoću. Ako nastavite pritiskati +, glasnoća će se povećati do 15.</li> </ul>
<b>5</b>	House icon / Power icon <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazuje POČETNI zaslon (<b>str.8</b>).</li> <li>Ako ga držite pritisnutim 1 sekundu isključuje uređaj.</li> <li>Ako je uređaj isključen, on ga uključuje.</li> </ul>
<b>6</b>	Resetiranje <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako jedinica ili spojena jedinica ne radi ispravno, jedinica se vraća na početne postavke pritiskom na ovaj gumb.</li> </ul>

## Uključivanje uređaja

- 1** Pritisnite tipku .



► Uređaj se uključuje.

● Za isključivanje uređaja:

- 1** Pritisnite tipku na 1 sekundu.

### NAPOMENA

- Ako po prvi put uključujete uređaj nakon ugradnje, biti će potrebno obaviti početno podešavanje (**str.6**).

## Pokretanje

### Početno podešavanje postavki

Izvršite ovo podešavanje kada prvi put upotrebljavate ovaj uređaj.

#### 1 Svaku stavku podesite na sljedeći način.



#### ■ Language

Odaberite jezik za stavke upravljačkog zaslona i postavke. Zadano je "British English(en)".

- ① Dodirnite **Language**.
- ② Dodirnite **Language**.
- ③ Odaberite željeni jezik.
- ④ Dodirnite **←**.

#### ■ Clock

Podešava sat.

Za detaljan rad pogledajte **Postavke kalendara/sata (str.6)**.

#### ■ Display

Postavite sliku na zaslonu.

- ① Dodirnite **Display**.
- ② Dodirnite **Background**.
- ③ Odaberite sliku.
- ④ Dodirnite **←**.

Za pojedinosti pogledajte **Postavke zaslona (str.37)**.

#### ■ Camera

Postavite parametre kamere.


- ① Dodirnite **Camera**.
- ② Postavite svaku stavku i dodirnite **←**. Za pojedinosti pogledajte **Postavke kamere (str.33)**.

#### ■ DEMO

Postavite pokazni način rada. Tvornički je postavljen na "ON".

- ① Dodirnite **DEMO** i postavite **ON** ili **OFF**.

#### 2 Dodirnite **Finish**.



#### NAPOMENA


- Ove postavke mogu se podešiti iz izbornika SETUP. Pogledajte **Podešavanje postavki (str.35)**.

### Postavke kalendara/sata

#### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

➤ Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

#### 2 Dodirnite **⚙**.



➤ Prikazuje se zaslon izbornika SETUP.

### 3 Dodirnite User Interface.



► Prikazuje se zaslon korisničkog sučelja.

### 4 Dodirnite Clock Adjust.



### 5 Podesite datum, a zatim podesite i vrijeme.



### 6 Dodirnite Set.

#### NAPOMENA

- Deaktivirajte **RDS CT** prije podešavanja sata.  
Pogledajte **Radio postavke (str.20)**.

## Podešavanje glasnoće

Kako biste podešili glasnoću (0 do 40),  
Pritisnite + za povećanje i pritisnite — za  
smanjenje.

Držanje + neprekidno povećava glasnoću na  
razinu 15.




## Upravljanje pomoću zaslona na dodir

Za upravljanje zaslonom, morate dodirnuti,  
dodirnuti i držati, kliznuti ili povlačiti prstom za  
odabir stavke, prikaz zaslona izbornika postavki  
ili promjenu stranice itd.


#### ● Dodir

Lagano dodirnite zaslon za  
odabir stavke na zaslonu.



#### ● Dodir i držanje

Dodirnite zaslon i držite  
prst na mjestu dok se ne  
promijeni prikaz ili pojavi  
poruka.



#### ● Klizanje prstom


Brzo prijeđite prstom ulijevo  
ili udesno po zaslonu za  
promjenu stranice.

Možete pomicati zaslon  
popisa tako da pomičete  
zaslon prema gore/dolje.



#### ● Povlačenje prstom


Povlačite prst prema gore  
ili dolje po zaslonu za  
pomicanje zaslona.



### Kontrola dodira gestama:

Također možete upravljati reprodukcijom pomicanjem prsta po zaslonu na dodir na sljedeći način (za neke izvore, kontrola gestom nije dostupna).

- Klizanje prstom prema gore/dolje:
  - Ima istu funkciju kao pritisak na / (Medij) na zaslonu USB kontrole.
  - Za radio, unaprijed podešene radio stanice se prebacuju.
- Klizanje prstom prema lijevo/desno: Ima istu funkciju kao pritisak na / .
- Pomicanje prsta u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru: povećava/smanjuje glasnoću.



### Opisi POČETNOG zaslona

Većinom funkcija se može upravljati iz POČETNOG zaslona.



<b>[1]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ikone prečaca izvora reprodukcije. (<a href="#">str.9</a>)</li></ul>
<b>[2]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Informacije o trenutačnom izvoru.</li><li>Dodirnite za prikaz upravljačkog zaslona trenutnog izvora.</li></ul>
<b>[3]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Widget</li></ul>
<b>[4]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Prikazuje zaslon za izbor izvora. (<a href="#">str.9</a>)</li></ul>
<b>[5]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Prikazuje zaslon izbornika POSTAVLJANJA. (<a href="#">str.35</a>)</li></ul>

### Prikaz POČETNOG zaslona

- [1]** Pritisnite tipku .



► Pojavljuje se POČETNI zaslon.

### Opisi zaslona odabira izvora

Sve izvore i opcije reprodukcije možete prikazati na zaslonu za odabir izvora.




- [1]** • Mijenja izvor reprodukcije.  
Za izvore reprodukcije pogledajte [Odabir izvora reprodukcije \(str.9\)](#).
- [2]** • Povratak na prethodni zaslon.
- [3]** • Prikazuje zaslon izbornika POSTAVLJANJA. ([str.35](#))

## Odabir izvora reprodukcije

- 1 Dodirnite  na POČETNOM zaslonu.**  
Iz ovog zaslona možete odabrati sljedeće izvore i funkcije.
- |   |   |
|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje se na Apple CarPlay zaslon sa spojenog iPhone uređaja. <b>(str.12)</b></li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje se na zaslon USB zrcaljenja sa spojenog Android pametnog telefona. <b>(str.14)</b><br/>Android pametni telefon treba povezati s instaliranom aplikacijom "Mirroring OA for JVC" i postaviti <b>Mode</b> na <b>Mirroring for Android™</b>. <b>(str.14)</b></li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje na DAB emitiranje. <b>(str.21)</b></li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje na emitiranje radija. <b>(str.18)</b></li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazuje zaslon funkcije Hands Free. <b>(str.29)</b><br/>Kada Apple CarPlay, Android Auto ili Bluetooth Hands-Free telefon nije povezan, prikazuje se "Disconnected" poruka na TEL zaslonu.<br/>Kada povezujete kao Apple CarPlay ili Android Auto, radi kao telefon predviđen u Apple CarPlay ili Android Auto.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje se na Android Auto zaslon sa spojenog Android uređaja. <b>(str.13)</b><br/>Potrebno je spojiti Android pametni telefon kompatibilan sa Android Auto i postaviti <b>Mode</b> na <b>Android Auto</b>. <b>(str.14)</b></li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Svira Bluetooth audio player. <b>(str.25)</b></li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Svira datoteke na USB uređaju. <b>(str.15)</b></li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacuje na vanjsku komponentu spojenu na AV-IN ulazni terminal. <b>(str.34)</b></li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključuje AV izvor. <b>(str.9)</b></li> </ul>   |

## Za odabir izvora reprodukcije na POČETNOM zaslonu




Četiri stavke prikazane na zaslonu za odabir izvora kao velike ikone prikazuju se na POČETNOM zaslonu.

Stavke koje se prikazuju na ovom području možete mijenjati prilagodbom zaslona za odabir izvora. **(str.10)**

## Za isključivanje AV izvora

- 1 Dodirnite  na POČETNOM zaslonu.**


- 2 Dodirnite **AV Off**.**



## Prilagodite tipke prečaca na POČETNOM zaslonu

Položaj ikona izvora možete urediti prema vlastitoj želji.


- 1 Dodirnite  na POČETNOM zaslonu.**
- 2 Dodirnite i držite ikunu koju želite premjestiti radi prijelaza u način rada za prilagodbu.**
- 3 Odvucite je na željeno mjesto.**



## Zaslon opisa kontrole izvora

Ovo su neke funkcije kojima se može upravljati iz većine zaslona.

Pokazatelji



Pod-izbornik



### 1 /

Informacije priključenih Bluetooth uređaja.

### 2 Sve ikone izvora

Prikazuje sve izvore.

## 3 Sekundarni zaslon

-  : Sekundarni zaslon se mijenja svaki put kada ga dotaknete. Pomoći zaslon također možete promijeniti klizanjem prstom uljevo ili udesno po zaslonu.
- Pokazatelji: Prikazuje stanje trenutnog izvora i tako dalje.
  - **MUTE:** Funkcija stišavanja je uključena.
  - **LOUD:** Uključena je funkcija podešavanja glasnoće.
- Pod-izbornik
  - **DIM:** Radnja kada se dodirne ikona:  
Prvi dodir zatamnjuje zaslon, drugi dodir dodatno zatamnjuje zaslon, a treći dodir vraća izvornu svjetlinu zaslona.
  -  : Prikazuje zaslon grafičkog ekvilizatora. (**str.41**)
  -  : Prikazuje APP (Apple CarPlay/ Android Auto) zaslon (**str.12**).

### 4

Dodirnite za prikaz zaslona funkcije Hands Free. (**str.29**)

Kada povezujete kao Apple CarPlay ili Android Auto, radi kao telefon predviđen u Apple CarPlay ili Android Auto.

## Zaslon FUNKCIJA

### 1 Pritisnite tipku FNC.



► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite za prikaz zaslona FUNKCIJA.



Sadržaj izbornika je sljedeći.

	• Prikazuje zaslon izbornika POSTAVLJANJA. <b>(str.35)</b>
	• Prikazuje APP (Apple CarPlay/ Android Auto) zaslon. <b>(str.12)</b>
	• Prikazuje zaslon podešavanja zaslona. <b>(str.35)</b>
	• Prikazuje pogled kamere. <b>(str.33)</b>
	• Prikazuje zaslon za izbor izvora. <b>(str.9)</b>
	• Isključuje zaslon. <b>(str.11)</b>
	• Prikazuje Audio zaslon. <b>(str.39)</b>
	• Zatvorite zaslon FUNKCIJA.

## Isključite zaslon

### 1 Odaberite na zaslonu FUNKCIJA.



### ● Za uključivanje zaslona

### 1 Dodirnite zaslon.

## Popis na zaslonu

To su neke uobičajene funkcijeske tipke s popisa na zaslonu za većinu izvora.



Prikazuje prozor za odabir vrste popisa.




Prikazuje popis glazbe/videozapisa.



### Pomicanje teksta

Pomiče prikazani tekst.



Ovdje su prikazane tipke s različitim funkcijama.

- ▶ Play : Reproducira sve pjesme u mapi koja sadrži trenutačnu pjesmu.
- ◀ Up / ▲ Top : Pomiče se na višu razinu hijerarhije.



Možete promjeniti stranicu za prikaz više stavki pritiskom na ▲ / ▼.

- ▲ / ▼ : Prikazuje gornju ili donju stranicu.



Povratak na prethodni zaslon.

## NAPOMENA

- Tipke koje se ne mogu aktivirati sa zaslona popisa nisu prikazane.

# APLIKACIJE

## Rad Apple CarPlay

Apple CarPlay je pametniji i sigurniji način uporabe vašeg iPhonea u automobilu. Apple CarPlay preuzima stvari koje želite činiti s iPhoneom tijekom vožnje te ih prikazuje na zaslonu uređaja. Možete dobiti upute, uputiti pozive, slati i primati poruke i slušati glazbu s iPhonea tijekom vožnje. Također možete koristiti Siri glasovno upravljanje kako bi lakše za rukovali s iPhoneom.

Za detalje o Apple CarPlay, posjetite <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

### Kompatibilni iPhone uređaji

Možete koristiti Apple CarPlay sa sljedećim iPhone modelima.

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| • iPhone 11 Pro Max | • iPhone 7 Plus  |
| • iPhone 11 Pro     | • iPhone 7       |
| • iPhone 11         | • iPhone SE      |
| • iPhone XR         | • iPhone 6s Plus |
| • iPhone XS Max     | • iPhone 6s      |
| • iPhone XS         | • iPhone 6 Plus  |
| • iPhone X          | • iPhone 6       |
| • iPhone 8 Plus     | • iPhone 5s      |
| • iPhone 8          | • iPhone 5c      |
|                     | • iPhone 5       |

### ■ Priprema

#### 1 Spojite iPhone pomoću KS-U62 preko USB priključka. (str.49)

Kada je iPhone kompatibilan sa Apple CarPlay priključen na USB priključak, trenutno priključeni pametni telefon putem Bluetootha se isključuje.

#### 2 Otključajte iPhone.

### ■ Tipke za upravljanje i dostupne aplikacije na početnom zaslonu Apple CarPlay

Možete koristiti aplikacije priključenog iPhonea. Stavke prikazane i jezik koji se koristi na zaslonu razlikuju se među povezanim uređajima. Za ulazak u način rada Apple CarPlay dodirnite ikonu **Apple CarPlay** na zaslonu odabira izvora. (str.9)



#### 1

- Prikazuje se početni zaslon Apple CarPlay.
- Dodirnite i držite kako biste aktivirali Siri.

#### 2 Tipke aplikacija

Pokreće aplikaciju.

#### 3 HOME

Izlazi iz Apple CarPlay zaslona i prikazuje početni zaslon.

### Za izlaz iz Apple CarPlay zaslona

#### 1 Pritisnite tipku .

### ■ Koristite Siri

Možete aktivirati Siri.

#### 1 Pritisnite tipku .



#### 2 Razgovarajte sa Siri.

### ■ Prebacite na zaslon Apple CarPlay tijekom slušanja drugog izvora

#### 1 Pritisnite tipku FNC / na 1 sekundu.



Držite pritisnuto 1 sekundu

### NAPOMENA

- Ako se zvuk reproducira pomoću Apple CarPlay kada je Apple CarPlay zaslon prikazan, izvor se prebacuje na Apple CarPlay.

## Rad Android Auto™

Android Auto omogućuje uporabu funkcija vašeg Android pametnog telefona pogodnih za vožnju. Možete jednostavno pristupiti navigaciji, obaviti pozive, slušati glazbu i pristupiti praktičnim funkcijama na Android pametnom telefonu za vrijeme vožnje.

Za detalje o Android Auto, posjetite <https://www.android.com/auto/> i <https://support.google.com/androidauto>.

### Kompatibilni Android pametni telefon

Možete koristiti Android Auto s Android pametnim telefonima verzije 5,0 ili novijim.

#### NAPOMENA

- Android Auto možda nije dostupan na svim uređajima, a nije dostupan ni u svim zemljama ili regijama.

## ■ Priprema

### 1 Spojite Android pametni telefon preko USB priključka. (str.49)

Za uporabu hands-free funkcije, priključite Android pametni telefon preko Bluetooth veze.

Kad je Android pametni telefon kompatibilan s Android Auto spojen na USB priključak, uređaj se automatski spaja preko Bluetooth veze, a trenutno spojeni telefon putem Bluetootha se isključuje.

### 2 Otključajte vaš Android pametni telefon.

#### NAPOMENA


- Da biste koristili Android Auto, potrebno je postaviti **Mode** na **Android Auto**. (str.14)

## ■ Tipke za upravljanje i dostupne aplikacije na zaslonu Android Auto

Možete vršiti radnje aplikacija priključenog Android pametnog telefona.

Stavke prikazane na zaslonu se razlikuju ovisno o priključenom Android pametnom telefonu.

Za ulazak u način rada Android Auto dodirnite ikonu **Android Auto** na zaslonu odabira izvora. (str.9)



### 1 Tipke aplikacije/informacije

Pokreće aplikaciju ili prikazuje informacije.

## Za izlaz iz Android Auto zaslona

### 1 Pritisnite tipku .

## ■ Uporabom glasovnog upravljanja

### 1 Pritisnite tipku .



## Za otazivanje

### 1 Pritisnite tipku .

## ■ Prebacite na zaslon Android Auto tijekom slušanja drugog izvora

### 1 Pritisnite tipku FNC / na 1 sekundu.



#### NAPOMENA

- Ako se zvuk reproducira pomoću Android Auto kada je Android Auto zaslon prikidan, izvor se prebacuje na Android Auto.

## Radnja USB zrcaljenja (samo Android)

Aplikaciju možete prikazati i njome upravljati na uređaju dok je pametni telefon spojen na USB priključak.

### ■ Priprema

#### 1 Preuzmite aplikaciju Zrcaljenje s Google Play.

Instalirajte najnoviju verziju aplikacije za zrcaljenje "Mirroring OA for JVC" na svom Androidu.

#### 2 Uparite pametni telefon s uređajem putem Bluetootha.

Pogledajte **Registrirajte se s Bluetooth uređaja (str.26)** i **Spojite Bluetooth uređaj (str.27)**.

### ■ Odaberite način rada uređaja

#### 1 Pritisnite tipku FNC.

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

#### 2 Dodirnite .


► Prikazuje se zaslon SETUP.

#### 3 Dodirnite Device.



#### 4 Dodirnite Mode.

#### 5 Dodirnite Mirroring for Android™.



### ■ Kompatibilni Android pametni telefon

- Android verzija 7.0 ili novija
- Linux Kernel verzija 3,5 ili novija
- Bluetooth podrška

### NAPOMENA

- Ova jedinica možda neće raditi s nekim Android pametnim telefonima.

### ■ Povezivanje Android pametnog telefona

#### 1 Spojite Android pametni telefon preko USB priključka.

#### 2 Pokrenite aplikaciju Zrcaljenje na svom Android pametnom telefonu.

Dodirnite **OK** da biste pokrenuli aplikaciju Zrcaljenje.

Dodirnite **Start now** da biste počeli snimati Android zaslon.


#### 3 Uživajte u Zrcaljenju.

### ■ Rad OA Zrcaljenja

#### 1 Upravljaljajte pametnim telefonom da biste aktivirali aplikaciju Zrcaljenje, a zatim se spojite na ovaj uređaj.

#### 2 Pritisnite tipku .

#### 3 Dodirnite USB Mirroring.




- Na zaslonu uređaja možete prikazati isti zaslon kao od Android pametnog telefona.

# USB

## Spajanje USB uređaja

- 1** Spojite USB uređaj koristeći USB kabel.  
(str.48)



- 2** Pritisnite tipku .

- 3** Dodirnite .

- 4** Dodirnite **USB.** (str.9)

## Isključite USB uređaj

- 1** Pritisnite tipku .

- 2** Dodirnite .

- 3** Dodirnite bilo koji drugi izvor osim **USB.**

- 4** Odskopjte USB uređaj.

## USB uređaji koji se mogu koristiti

Na ovom uređaju možete koristiti USB uređaje za masovnu pohranu.

Riječ "USB device" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava memorijski uređaj.

### O sustavu datoteka

Sustav datoteka mora biti jedan od sljedećih.

- FAT16      • FAT32      • exFAT

### NAPOMENA

- USB uređaj postavite na mjesto na kojem neće utjecati na sigurnost vožnji.
  - Ne možete spojiti USB uređaj putem USB sabirnice ili čitača memorijskih kartica.
  - Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja.
- Ne snosimo odgovornost za štete nastale zbog brisanja podataka.


## Osnove rada USB-a

Većinom funkcija može se upravljati iz zaslona za podešavanje izvora i zaslona za reprodukciju.

### Upravljački zaslon



### Otvorite ladicu



### 1 Slika/Pokazatelj načina reprodukcije/ Vrijeme reprodukcije

Prikazuje se omot datoteke koja se trenutno reproducira.

- ▶, ▶▶, itd.: Pokazatelj trenutno odabranog načina reprodukcije

Značenja svake od ikona su sljedeća;

- ▶ (reprodukcijska), ▶▶ (brzo naprijed), ◀◀ (brzo natrag), ▶▶ (pauza).

## 2 /

- : Ponovno reproducira trenutno odabran zapis/mapu. Svaki put kad dodirnete ovu tipku, način rada s ponavljanjem mijenja se na sljedeći način;  
Ponovi datoteku (, Ponovi mapu (, Ponovi sve ())
- : Nasumično reproducira sve pjesme u trenutačnoj mapi. Svaki put kad dodirnete ovu tipku, način rada s nasumičnim reproduciranjem mijenja se na sljedeći način;  
Nasumična datoteka (, Nasumično isključeno ()

## 3 Informacije o zapisu

Prikazuje informacije o trenutno odabranoj datoteci.

Prikazuju se samo ime datoteke i naziv mape ako nema informacijske oznake.

## 4 Popis sadržaja

Dodirnite na desnu stranu zaslona kako biste prikazali popis sadržaja. Dodirnite ponovno za zatvaranje popisa.

Prikazuje popis za reprodukciju. Kada dodirnete naziv zapis/a/datoteke na popisu, reprodukcija će započeti.

## 5 Ploča funkcija

Dodirnite na lijevoj strani zaslona za prikaz ploče funkcija. Dodirnite ponovno za zatvaranje liste.

- : Traži prethodnu/sljedeću mapu.

- ASPECT** (Samo tijekom reprodukcije videozapis-a): Odaberite način prikaza na zaslonu.

**Full**: Mijenja format slike video zapis-a i prikazuje ga na cijelom zaslonu.

**Normal**: Zaslon s omjerom 4:3.

**Auto**: Prikaz video zapis-a u potpunosti okomito ili vodoravno, bez promjene omjera.

## 6 Tipke za upravljanje

- : Traži zapis/datoteku. Za pojedinosti o funkciji traženja pogledajte **Funkcija pretraživanja (str.17)**.
- : Traži prethodni/sljedeći zapis/datoteku.  
Dodirnite i držite pritisnutim za to brzo premotavanje naprijed ili unazad.
- : Reprodukcija ili stanka.  
Dodirnite za utišavanje ili ne utišavanje zvuka.

## 7 Stavke pokazatelja

- VIDEO**: Identificira video datoteku.
- MUSIC**: Identificira glazbenu datoteku.

## Video zaslon



## 8 Područje traženja datoteka (samo video datoteka)

Dodirnite za traženje prethodne/sljedeće datoteke.

## 9 Područje prikaza tipki (samo video datoteka)

Dodirnite za prikaz upravljačkog zaslona.

## Funkcija pretraživanja

Glazbene ili video datoteke možete tražiti na sljedeći način.

**1** Dodirnite .

**2** Dodirnite .



**3** Odaberite vrstu popisa.



### NAPOMENA

- Za rad u zaslonu popisa pogledajte **Popis na zaslonu (str.11)**.


## Pretraživanje kategorija

Datoteku možete tražiti odabirom kategorije.

**1** Dodirnite **Category List**.

**2** Odaberite želite li pretraživati po audio datotekama .

**3** Dodirnite željenu kategoriju.



► Prikazuje se popis koji odgovara vašem odabiru.


**4** Dodirnite za odabir željene stavke s popisa. Ponavljajte ovaj korak sve dok ne pronađete željenu datoteku.

## Pretraga poveznica

Možete tražiti datoteku istog izvođača/albuma/vrstre glazbe kao za trenutno odabrani zapis.

**1** Dodirnite **Link Search**.

**2** Dodirnite željenu vrstu oznake. Možete odabrati izvođača, album i žanr.




► Prikazuje se popis koji odgovara vašem odabiru.

**3** Dodirnite željenu stavku s popisa sadržaja.


## Pretraga mape

Možete tražiti datoteku prema hijerarhiji.

**1** Dodirnite **Folder List**.



**2** Dodirnite željenu mapu.



Kada dodirnete mapu, prikazuje se njezin sadržaj.

**3** Dodirnite za odabir željene stavke s popisa. Ponavljajte ovaj korak sve dok ne pronađete željenu datoteku.

# TUNER

## Osnove rada tunera

Većinom funkcija može se upravljati iz zaslona za podešavanje izvora.

Za ulazak u izvor prijamnika dodirnite ikonu **Tuner** na zaslonu odabira izvora. (str.9)

### Upravljački zaslon



### Otvorite ladicu



### 1 Prikaz podataka

Prikazuje informacije o trenutnoj postaji:  
Frekvenca

Dodir na  vam omoguće prebacivanje između sadržaja A i sadržaja B.

- Sadržaj A: PS naziv, tekst radija, PTY žanr
- Sadržaj B: Radio tekst plus, ime izvođača

**Preset#**: Prethodno postavljeni broj

### 2 Način traženja

Mijenja način traženja postaja na sljedeći način;

#### AUTO1, AUTO2, MANUAL

- **AUTO1**: Automatski odabire postaju s dobrim prijemom.
- **AUTO2**: Bira postaje iz memorije jednu za drugom.
- **MANUAL**: Ručno prebacivanje na sljedeću frekveniju.

### 3 Tipke za upravljanje

-  : Namješta postaju. Način promjene frekvencije može se promjeniti (pogledajte **2** u tablici).
-  : Dodirnite za utisavanje ili ne utisavanje zvuka.

### 4 Popis prethodno memoriranih postaja

- Dodirnite na desnu stranu zaslona kako biste prikazali unaprijed postavljeni popis. Dodirnite ponovo za zatvaranje popisa.
- Poziva pohranjene postaje.
- Ako se dodirne i drži tako 2 sekunde, spremi trenutno emitiranu postaju u memoriju.

### 5 Ploča funkcija

Dodirnite na lijevoj strani zaslona za prikaz ploče funkcija. Dodirnite ponovo za zatvaranje liste.

- **TI** (samo FM): Uključuje emitiranje informacija o stanju u prometu. Za pojedinosti, pogledajte **Informacije o stanju u prometu (str.20)**.
- **SETUP** (samo FM): Prikazuje zaslon radio POSTAVKI. Za pojedinosti pogledajte **Radio postavke (str.20)**.
- **AME**: Automatski postavljanje postaja. Za pojedinosti pogledajte **Automatsko memoriranje (str.19)**.
- **PTY** (samo FM): Traži program prema vrsti programa. Za pojedinosti pogledajte **Pretraživanje po vrsti programa (str.19)**.
- **MONO** (samo FM): Odabir monofonog prijema.
- **LOS** (samo FM): Uključivanje ili isključivanje funkcije lokalnog traženja.

### 6 FM AM

Mijenja frekvenčni pojas.

### 7 Stavke pokazatelja

- **ST**: U tijeku je prijem stereo signala.
- **MONO**: Uključena je funkcija prinudne jednokanalne opcije.
- **AF**: Uključena je funkcija AF traženja.
- **LOS**: Uključena je funkcija traženja lokalne postaje.
- **RDS**: Označava stanje Radio Data System stanice dok je uključena funkcija AF.  
Bijela: primaju se Radio Data System podaci.  
Narančasta: ne primaju se Radio Data System podaci.


- TI: Pokazuje stanje prijema informacija o stanju u prometu.
- Bijela: Prijem TP signala je u tijeku.
- Narančasta: Prijem TP signala nije u tijeku.

## Funkcija memorije


### ■ Automatsko memoriranje

Postaje s dobrom prijemom možete u memoriju pohraniti automatski.

#### 1 Dodirnite tipku željene frekvencije.



#### 2 Dodirnite ▶ na lijevoj strani zaslona. Dodirnite AME.



► Pojavljuje se zaslon za potvrdu.

#### 3 Dodirnite Yes.

► Započinje automatsko memoriranje.

### ■ Ručno memoriranje

Trenutno emitiranu postaju možete pohraniti u memoriju.

- 1 Odaberite postaju koju želite pohraniti u memoriju.
- 2 Dodirnite FM# (#: 1-24) ili AM# (#: 1-12) na koji želite pohraniti postaju na 2 sekunde.

## Odabir načina rada

### ■ Odabir prethodno memoriranih postaja

Možete navesti i prethodno pohranjenu postaju.


#### 1 Dodirnite ◀ na desnoj strani zaslona. Odaberite postaju s popisa.



### ■ Pretraživanje po vrsti programa (samo FM)

Možete postaviti na postaju s određenom vrstom programa kada služate FM.

#### 1 Dodirnite ▶ na lijevoj strani zaslona. Dodirnite PTY.



► Prikazuje se zaslon PTY Search.

#### 2 Odaberite vrstu programa s popisa.

#### 3 Dodirnite Search.




Možete tražiti postaju koja emitira odabranu vrstu programa.

## Informacije o stanju u prometu (samo FM)

Možete slušati i gledati informacije o stanju u prometu automatski čim započne emitiranje informacija o stanju u prometu. Međutim, za ovu je značajku potreban Radijski podatkovni sustav emitiranja koji uključuje TI informacije.


- Dodirnite ▶ na lijevoj strani zaslona.  
Dodirnite TI.



- Način rada s emitiranjem informacija o stanju u prometu je postavljen.

### Kad započne emitiranje informacija o stanju u prometu


Automatski se otvara zaslon informacija o stanju u prometu.



## Radio postavke (samo FM)

Možete podešavati parametre prijemnika.

- Dodirnite ▶ na lijevoj strani zaslona.  
Dodirnite SETUP.



- Pojavljuje se zaslon POSTAVLJANJE prijamnika.

- Svaku stavku podesite na sljedeći način.

### AF

Kad je radijski prijem loš na nekoj stanicu, automatski se prebacuje na stanicu koja emitira isti program preko iste Radio Data System mreže. Tvornički je postavljeno na "ON".

### Regional

Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoću "AF" upravljanja.

Tvornički je postavljeno na "ON".

### RDS CT


Sinkroniziranje Radio podataka sustava podataka vremena postaje i sata ove jedinice. "ON" (uključeno) (zadano), "OFF" (isključeno)

# DAB


## Osnovne radnje DAB-a

Većinom funkcija može se upravljati iz zaslona za podešavanje izvora.

Za ulazak u DAB izvor dodirnite ikonu **DAB** na zaslonu odabira izvora. ([str.9](#))



**Otvorite ladicu**



### 1 Područje ilustracije

Prikazuju se slikovni podaci, ako su dostupni, iz trenutno odabrane datoteke.

Dodirnite za prebacivanje između zaslona Upravljanja i Informacije.

**P#**: Prethodno postavljeni broj

**CH#**: Prikaz kanala

### 2 Način traženja

Mjenja način traženja postaja na sljedeći način; **AUTO1, AUTO2, MANUAL**.

- **AUTO1**: Automatski odabire sustav s dobrim prijemom.
- **AUTO2**: Bira sustave iz memorije jedan za drugim.
- **MANUAL**: Ručno prebacivanje na sljedeći sustav.

### 3 Prikaz pokazatelja

Prikazuje jačinu primljenog signala.

### 4 Prikaz podataka

Prikazuje informacije o trenutnoj postaji: Naziv usluge

Dodir na vam omogućuje prebacivanje između sadržaja A, sadržaja B i sadržaja C.

- Sadržaj A: Ime grupe, PTY vrstu
- Sadržaj B: Naslov pjesme, naziv izvođača, DLS
- Sadržaj C: Reprodukcija u tijeku, sljedeći program, kvalitet zvuka

### 5 Ploča funkcija

Dodirnite na lijevoj strani zaslona za prikaz ploče funkcija. Dodirnite ponovo za zatvaranje liste.

- **TI**: Uključuje emitiranje informacija o stanju u prometu. Za pojedinosti, pogledajte [Informacije o stanju u prometu \(str.23\)](#).
- **SETUP**: Prikazuje zaslon DAB podešavanja. Za pojedinosti pogledajte [DAB postavke \(str.24\)](#).
- **PTY**: Traži program prema vrsti programa. Za pojedinosti pogledajte [Pretraživanje po vrsti programa \(str.22\)](#).
- **DLS**: Prikaz zaslona segmentacije dinamičke označke.

### 6 Tipke za upravljanje

• : Prikazuje zaslon popisa usluga. Za pojedinosti o funkciji traženja pogledajte [Traženje usluga \(str.23\)](#).

• : Odabire sustav, uslugu i komponentu. Način promjene traženja se može promijeniti (pogledajte [2](#) u tablici).

• : Dodirnite za utišavanje ili ne utišavanje zvuka.

## 7 Popis prethodno memoriranih postaja

- Dodirnite na desnu stranu zaslona kako biste prikazali unaprijed postavljeni popis. Dodirnjite ponovo za zatvaranje popisa.
- Poziva pohranjene usluge.
- Pri dodiru od 2 sekunde, trenutna usluga se sprema u memoriju.

## 8 Stavke pokazatelja


- DAB+**: Prima se digitalni radio.
- RDS**: primaju se Radio Data System podaci.

## Pohranjivanje usluga u prethodno postavljenu memoriju

Trenutno emitiranu uslugu možete pohraniti u memoriju.

**1 Odaberite uslugu koju želite pohraniti u memoriju.**

**2 Dodirnite  na desnoj strani zaslona.**



**3 Dodirnjite ime na koje želite pohraniti postaju na 2 sekunde.**

## Odabir načina rada

### Pretraživanje po vrsti programa

Možete postaviti na postaju s određenom vrstom programa kada služate Digitalni radio.


**1 Dodirnjite  na lijevoj strani zaslona. Dodirnjite PTY.**



► Prikazuje se zaslon PTY Search.

**2 Odaberite vrstu programa s popisa.**

**3 Dodirnjite Search.**



Možete tražiti postaju koja emitira odabranu vrstu programa.


## ■ Traženje usluga

Možete odabirati uslugu s popisa svih primljenih usluga.

### 1 Dodirnite Q.



### 2 Odaberite željeni sadržaj s popisa.



Dodirnite i držite za pronašetak posljednjeg popisa usluga.



Prikazuje zaslon tipkovnice.

Prelazi na uneseno slovo (abecedno pretraživanje).

## Informacije o stanju u prometu

Možete slušati i gledati informacije o stanju u prometu automatski čim započne emitiranje informacija o stanju u prometu. Međutim, za ovu je značajku potreban digitalni radio koji uključuje TI informacije.


### 1 Dodirnite Q na lijevoj strani zaslona. Dodirnite TI.



► Način rada s emitiranjem informacija o stanju u prometu je postavljen.

## ■ Kad započne emitiranje informacija o stanju u prometu

Automatski se otvara zaslon informacija o stanju u prometu.



## DAB postavke

Možete podešavati parametre digitalnog radija.

- Dodirnite  na lijevoj strani zaslona.  
Dodirnite **SETUP**.



► Prikazuje se zaslon DAB postavke.

- Svaku stavku podesite na sljedeći način.

### ■ Priority

Ako istu uslugu pruža digitalni radio tijekom prijema radijskog podatkovnog sustava, automatski se prebacuje na digitalni radio. Ako istu uslugu pruža radijski podatkovni sustav kada prijem usluge koju daje digitalni radio postaje loša, automatski se prebacuje na radijski podatkovni sustav.

### ■ Announcement Select

Prebacivanje na postavljenu uslugu najave. Za pojedinosti pogledajte **Postavke najave (str.24)**.

### ■ Related Service

Kada odaberete "ON", jedinica prebacuje na povezanu uslugu (ako postoji) kada DAB mreža usluga nije dostupna.

Tvornički je postavljeno na "OFF".

### ■ Antenna Power

Postavlja napajanje na antenu digitalnog radija. Postavite na "ON" (uključeno) kada je antena digitalnog radija koja se upotrebljava opremljena antenskim pojačalom.

Tvornički je postavljeno na "ON".


## Postavke najave

Kad započinje usluga za koju je izabранo "ON", prebacuje se iz bilo kojeg izvora na najavu radi prijema najave.

- Dodirnite **Announcement Select** na zaslonu DAB POSTAVKE.

► Prikazuje se zaslon za odabir najave.

- Dodirnite svaki popis najave te ga uključite ili isključite.



## NAPOMENA

- Postavka glasnoće tijekom prijema usluge za najavu automatski se pohranjuje. Prilikom sljedećeg prijema usluge za najavu, uređaj automatski poziva tu postavku glasnoće.

# Upravljanje funkcijom Bluetooth

Moguće je korištenje različitih funkcija putem funkcije Bluetooth: slušanje audio datoteke, primanje/upućivanje poziva.

## Informacije o uporabi Bluetooth® uređaja



Bluetooth je radio komunikacijska tehnologija kratkog dometa za mobilne uređaje kao što su mobilni telefoni, prijenosna računala i drugi uređaji.

Bluetooth uređaji se mogu spojiti bez kablova i mogu međusobno komunicirati.

### NAPOMENA

- Za vrijeme vožnje nemojte obavljati komplikirane radnje kao što je biranje brojeva, upotreba telefonskog imenika itd. Kada izvodite te radnje, zaustavite svoj automobil na sigurnom mjestu.
- Neki Bluetooth uređaji možda nisu spojeni na ovaj uređaj ovisno o Bluetooth verziji uređaja.
- Ovaj uređaj možda neće raditi s nekim Bluetooth uređajima.
- Uvjeti spajanja se mogu razlikovati ovisno o okolnostima oko vas.
- Neki Bluetooth uređaji su odspojeni kada je uređaj isključen.

## ■ O mobilnom telefonu i Bluetooth audio reproduktoru

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica

Ver Bluetooha 4.1

Profil

Mobilni telefon:

HFP (Hands Free profil)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Audio reproduktor :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - profil daljinskog upravljanja audiom i videom)

Kodek za zvuk

SBC, AAC

### NAPOMENA

- Uređaji koji podržavaju Bluetooth funkciju imaju certifikat o sukladnosti s Bluetooth standardom prema postupku koji je zadao Bluetooth SIG.
- Međutim, moguće je da takvi uređaji ne budu u mogućnosti komunicirati s Vašim mobitelom, ovisno o tipu.

## Registrirajte se s Bluetooth uređaja


Prije korištenja funkcije Bluetooth, potrebno je registrirati Bluetooth audio reproduktor ili mobilni telefon.

Moguće je registrirati do 7 Bluetooth uređaja.

### NAPOMENA

- Do 7 Bluetooth uređaja se može registrirati.  
Ako pokušate registrirati 8. Bluetooth uređaj, Bluetooth uređaj spojen najranjeg datuma će se obrisati kako bi se 8. mogao registrirati.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem pametnom telefonu/mobilnom telefonu.
- 2 Tražite jedinicu ("KW-M\*\*\*\*\*") s vašeg pametnog/mobilnog telefona.
- 3 Pokrenite svoj pametni/mobilni telefon prema prikazanim porukama.
  - Potvrdite zahtjev na pametnom telefonu/mobitelu.



- Ako je potreban PIN kôd, unesite PIN kôd ("0000").

#### 4 Dodirnite Yes.

Kada se prijenos podataka i povezivanje završe, na zaslonu se pojavljuje ikona Bluetooth veze.

## Postavljanje Bluetooth-a

### 1 Pritisnite tipku FNC.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .



- Prikazuje se zaslon izbornika SETUP.


### 3 Dodirnite Bluetooth.




- Prikazuje se zaslon Bluetooth SETUP.  
Za svaku funkciju pogledajte poglavlje koje slijedi.
- Spojite Bluetooth uređaj ([str.27](#))

## ■ Spojite Bluetooth uređaj

- 1** Dodirnite **Select Device** na zaslonu Bluetooth POSTAVKE.



- 2** Dodirnite koju želite povezati.




### NAPOMENA

- Ako se ikona osvjetli, to znači da će jedinica koristiti taj uređaj.

## Kako biste obrisali registrirani Bluetooth uređaj

- 1** Dodirnite .



► Pojavljuje se poruka za potvrdu.

- 2** Dodirnite **Yes**.


## Reproduciranje s Bluetooth audio uređaja

Većinom funkcija može se upravljati iz zaslona za podešavanje izvora.

Za ulazak u Bluetooth izvor dodirnite ikonu **BT Audio** na zaslonu odabira izvora.  
**(str.9)**

## ■ Osnove rada funkcije Bluetooth

### Upravljački zaslon



### **1** Naziv uređaja/ /

- Ime priključenog uređaja.
- : Ponovo reproducira trenutno odabrani zapis/mapu. Svaki put kada dodirnete tipku, način ponavljanja se prebacuje u sljedećem slijedu; Ponavljanje datoteke (, Ponavljanje mape (, Ponavljanje svih pjesama (, Ponavljanje isključeno ()
- : Nasumično reproducira sve pjesme u trenutačnoj mapi. Svaki put kad dodirnete tipku, nasumični način se prebacuje u sljedećem slijedu; Sve nasumično (, Nasumično isključeno ()

- Naznake o rukovanju i zaslonu mogu se razlikovati ovisno o njihovoj raspoloživosti na spojenom uređaju.

### **2** Prikaz podataka \*

Prikazuje naziv informacija o zapisu.

### **3** Tipke za upravljanje \*

- : Traži datoteku. Pogledajte **Traženje datoteke (str.28)**.
- : Traži prethodni/sljedeći sadržaj. Dodirnite i držite pritisnutim za to brzo premotavanje naprijed ili unazad.
- : Reproducira.
- : Pauzira.
- : Dodirnite za isključivanje ili ne isključivanje zvuka.

## Upravljanje funkcijom Bluetooth

### 4 Ploča funkcija

Dodirnite na lijevoj strani zaslona za prikaz ploče funkcija. Dodirnite ponovno za zatvaranje liste.

- **BT DEVICE CHANGE** : Odaberite uređaj za priključivanje putem Bluetooth audio (A2DP) ili APP (SPP). Pogledajte **Spojite Bluetooth audio (str.28)**.

### 5 Pokazatelj načina reprodukcije/Vrijeme reprodukcije

►, II: Pokazatelj trenutno odabranog načina reprodukcije

Značenja svake od ikona su sljedeća;

- (reprodukcijski), ►► (brzo naprijed), ◀◀ (brzo natrag), II (pauza).

\* Ove stavke se prikazuju samo ako je spojen audio player koji podržava AVRCP profil.


#### NAPOMENA

- Ako se ne prikažu funkcione tipke, radnju obavite preko reproduktora.
- Ovisno o vašem mobilnom telefonu ili audio reproduktoru, možda će se čuti zvuk i njime će se moći upravljati, ali se neće prikazati tekstualne informacije.
- Ako je glasnoća preniska, povisite je na svom mobilnom telefonu ili audio uređaju za reprodukciju.

### 6 Spojite Bluetooth audio

Odaberite uređaj za priključivanje putem Bluetooth audio (A2DP) ili APP (SPP).

- 1 Dodirnite na lijevoj strani zaslona.  
Dodirnite **BT DEVICE CHANGE**.



- 2 Dodirnite naziv uređaja kojeg želite spojiti.



### 7 Traženje datoteke

- 1 Dodirnite Q.

- 2 Dodirnite željenu datoteku ili mapu.



Kada dodirnete mapu, prikazuje se njezin sadržaj.

- 3 Dodirnite željenu stavku s popisa sadržaja.

- Započinje reprodukcija.

#### NAPOMENA

- Za rad u zaslonu popisa pogledajte **Popis na zaslonu (str.11)**.

## Korištenje hands-free uređaja

Možete koristiti funkciju telefoniranja spajanjem Bluetooth telefona na ovaj uređaj.

### NAPOMENA

- Dok su Apple CarPlay ili Android Auto spojeni, Bluetooth Hands-Free funkcija se ne može koristiti. Mogu se koristiti samo Apple CarPlay ili Android Auto Hands-Free funkcija.

### ● Bluetooth POSTAVLJANJE

- Dodirnite .

Prikazuje se zaslon Bluetooth SETUP.

### NAPOMENA

- Ikone statusa kao što su baterija i antena, prikazane na upravljačkom uređaju se mogu razlikovati od ikona na mobitelu.
- Postavljanje mobitela u privatni način rada može onemogućiti "hands-free" funkciju.

## ■ Upućivanje poziva

### 1 Dodirnite Phone/.



► Prikazuje se zaslon "hands-free".

### NAPOMENA

- Ako vaš mobitel podržava PBAP, možete prikazati imenik i popis poziva na zaslonu, kada je vaš mobitel priključen.
  - Imenik: do 1.000 unosa
  - Do 20 unosa uključujući odlazne pozive, dolazne pozive i propuštene pozive

### Pozivanje broja iz zapisnika poziva

#### 1 Dodirnite .

#### 2 Odaberite broj telefona s popisa.



### Upućivanje poziva unosom telefonskog broja

#### 1 Dodirnite .

#### 2 Unesite telefonski broj putem numeričkih tipki.



#### 3 Dodirnite .

### 2 Odabir načina biranja.




- : Pozivanje broja iz zapisnika poziva
- : Pozivanje iz telefonskog imenika
- : Pozivanje broja pohranjenog pod određenim brojem
- : Upućivanje poziva unosom telefonskog broja
- : Glasovno prepoznavanje (**str.30**)
- : Bluetooth POSTAVLJANJE

## Upravljanje funkcijom Bluetooth

### Pozivanje broja memoriranog pod određenim brojem

1 Dodirnite .


2 Dodirnite ime ili broj telefona.




### Pozivanje iz telefonskog imenika

1 Dodirnite .

2 Odaberite osobu koju želite pozvati s popisa.



3 Odaberite broj telefona s popisa.



#### NAPOMENA

- Ako nijedan imenik nije preuzet, dodirom na **Download Phonebook Now** počinje njegovo preuzimanje.

### Glasovno prepoznavanje

Možete pristupiti funkciji glasovnog prepoznavanja mobilnog telefona spojenog na ovaj uređaj. Glasom možete pretraživati imenik mobilnog telefona. (Funkcija ovisi o mobilnom telefonu.)

1 Pritisnite tipku .



- Pojavljuje se zaslon glasovnog prepoznavanja.

2 Započnite govoriti.

#### NAPOMENA

- Funkciju glasovnog prepoznavanja možete upotrebjavati dodirom  na zaslonu hands free sustava.

## ■ Primanje poziva

- Dodirnite za odgovaranje na poziv ili za odbijanje dolaznog poziva.



### NAPOMENA

- Prilikom gledanja prikaza kamere, ovaj zaslon se ne prikazuje čak ni ako primate poziv. Da biste prikazali ovaj zaslon, vratite ručicu mjenjača vozila na položaj vozača.

## Završavanje poziva

- Za vrijeme razgovora dodirnite .

## ■ Radnje moguće tijekom telefoniranja



### ● Podešavanje glasnoće prijemnika

Pritisnite tipku — ili +.



### ● Izlaz tona biranja

Dodirnite **DTMF** za prikaz zaslona za unos tona. Možete slati tonove dodirivanjem željenih tipki na zaslonu.

### ● Prebacivanje izlaza glasa izgovora

Dodirom / svaki se put prebacuje izlaz glasa između mobilnog telefona i zvučnika.

### ● Poziv na čekanju

Kada primate poziv za vrijeme razgovora u drugom pozivu, možete se javiti na novi poziv dodirom na . Tekući poziv će biti zadržan. Svaki put kada dodirnete , pozivatelj će se promjeniti.

Kada dodirnete , trenutni poziv će se završiti i prebacit ćete se na zadržani poziv.

### Prethodno postavljeni telefonski broj


Na ovaj uređaj možete pohraniti često korištene telefonske brojeve.

1 Dodirnite .

2 Dodirnite .




3 Odaberite gdje želite memorirati.



#### Delete all

Za brisanje svih prethodno postavljenih brojeva, dodirnite **Delete all**, a zatim dodirnite **Yes** na zaslonu za potvrdu.

4 Odaberite kako želite memorirati.



#### Add number from phonebook

Odaberite broj koji želite pohraniti iz imenika. Pogledajte **Pozivanje iz telefonskog imenika (str.30)**.

#### Add number direct

Izravno unesite broj telefona i dodirnite **SET**. Pogledajte **Upućivanje poziva unosom telefonskog broja (str.29)**.

#### Delete

Za brisanje prethodno postavljenog broja, dodirnite **Delete**, a zatim dodirnite **Yes** na zaslonu za potvrdu.

### Prijenos imenika

Možete prenijeti imenik u Bluetooth pametni telefon putem PBAP.

1 Dodirnite .

2 Dodirnite .



► Počinje prijenos podataka imenika.

#### NAPOMENA

- Ako imenik sadrži više od 1.000 unosa, podaci iz telefonskog imeniku ne mogu se prenijeti.

### Brisanje telefonskog imenika

1 Dodirnite .

► Pojavljuje se poruka za potvrdu.

2 Dodirnite **Yes**.

# Ostale vanjske komponente

## Pogled kamere

### NAPOMENA

- Za spajanje kamere pogledajte stranicu **str.48**.
- Kako biste koristili stražnju kameru, potrebno je spojiti kabel REVERSE. (**str.48**)
- Prikazuje se stražnji zaslon kada se mijenjač postavi u položaj za kretanje unatrag (R).

### Prikaz zaslona kamere

- Pritisnite tipku FNC.**

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

- Dodirnite .**



► Pojavljuje se zaslon pogleda kamere.

- Svaku stavku podesite na sljedeći način.**



### 1 Kamera isključena

Dodirnite za izlaz sa zaslona kamere.

### Postavke kamere

- Pritisnite tipku FNC.**

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

- Dodirnite .**

► Prikazuje se zaslon izbornika SETUP.

- Dodirnite Camera.**



► Pojavljuje se zaslon kamere.

- Svaku stavku podesite na sljedeći način.**

#### ■ Parking Guidelines

Možete prikazati smjernice za parkiranje kako bi se omogućilo lakše parkiranje kada prebacite brzinu u položaj za kretanje unatrag (R).

Tvornički je postavljeno na "ON".

#### ■ Guidelines SETUP

Ako odaberete **ON** za

**Parking Guidelines**, podesite smjernice za parkiranje. Pogledajte **Za podešavanje smjernica za parkiranje (str.34)**.

## Za podešavanje smjernica za parkiranje


### NAPOMENA

- Postavite kameru za vožnju unazad u odgovarajući položaj prema uputama isporučenima s kamerom za vožnju unazad.
- Pri podešavanju smjernica za parkiranje, obvezno koristite kočnicu kako se automobil ne bi pomaknuo.


**1** Dodirnite **ON** na **Parking Guidelines** na zaslonu kamere. (str.33)

**2** Dodirnite **Guidelines SETUP** na zaslonu kamere.

**3** Podesite smjernice za parkiranje odabirom označe.



**4** Podešavanje položaja odabrane označe.



Pobrinite se da su **A** i **B** horizontalno paralelni i da su **C** i **D** iste dužine.

### NAPOMENA

- Dodirnite **Initialize**, a zatim dodirnite **Yes** kako biste postavili sve označe na njihov početni zadani položaj.

## Vanjski uređaji za audio/video reprodukciju—AV-IN

**1** Spojite vanjsku komponentu na AV-IN ulazni terminal. (str.48)

**2** Odaberite **AV-IN** kao izvor. (str.9)

**3** Uključite spojenu komponentu i započnite reprodukciju izvora.

# Podešavanje postavki


## Postavke zaslona monitora

Možete podesiti kvalitetu slike na video zaslonu.

### 1 Pritisnite tipku **FNC**.


► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .



► Prikazuje se upravljački zaslon.

### 3 Svaku stavku podesite na sljedeći način.



#### ■ Contrast / Brightness / Color / Tint

Podešava svaku od stavki.

### NAPOMENA

- Podešavanje stavaka je različito, ovisno o trenutno odabranom izvoru.

## Postavke sustava

### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .



► Za svaku funkciju pogledajte poglavije koje slijedi.

- Postavljanje AV (**str.38**)
- Postavljanje zaslona (**str.37**)
- Postavljanje korisničkog sučelja (**str.36**)
- Postavite kameru (**str.33**)
- Posebno postavljanje (**str.37**)
- Postavite Bluetooth (**str.26**)
- Postavite uređaj (**str.14**)

## Postavljanje korisničkog sučelja

Moguće je podesiti parametre korisničkog sučelja.

### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .

- Prikazuje se zaslon SETUP.

### 3 Dodirnite **User Interface**.



- Prikazuje se zaslon korisničkog sučelja.

### 4 Svaku stavku podesite na sljedeći način.

#### ■ Beep

Uključivanje ili isključivanje tona pri dodiru tipki.

Tvornički je postavljeno na "OFF".

#### ■ Language

Odabir jezika.

#### ■ Steering Remote Controller

Postavlja željenu funkciju upravljanja daljinskim upravljačem. Pogledajte **Funkcija učenja daljinskog upravljača (str.36)**.

#### ■ Time Format

Odaberite format prikaza vremena.

"12-Hour" / "24-Hour" (Zadano)

#### ■ Clock Adjust

Ručno podesite datum i vrijeme. (**str.6**)


## Funkcija učenja daljinskog upravljača

Ova je funkcija dostupna samo ako je vaše vozilo opremljeno električnim daljinskim upravljačem. Ako vaš daljinski upravljač nije podržan, učenje možda nije dovršeno i može se pojaviti poruka pogreške.

### 1 Dodirnite **Steering Remote Controller** na zaslonu Korisničkog sučelja.

- Pojavljuje se zaslon daljinskog upravljača.

### 2 Dodirnite funkciju koju želite postaviti.



### 3 Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača.

### 4 Po potrebi ponovite korake 2 i 3.

### 5 Dodirnite .

## NAPOMENA

- Kada mijenjate već naučenu funkciju, odaberite funkciju s popisa funkcija na koraku 2, a zatim pritisnite i držite tipku koju želite promijeniti.
- Potvrdite sadržaj postavljene funkcije na popisu funkcija. Ne možete urediti popis funkcija.

## Posebna podešavanje

Možete podešavati posebne parametre.

### 1 Pritisnite tipku FNC.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .

- Prikazuje se zaslon SETUP.

### 3 Dodirnite Special.



- Pojavljuje se zaslon posebnih parametara.

### 4 Svaku stavku podesite na sljedeći način.

#### ■ DEMO

Postavite pokazni način rada. Tvornički je postavljen na "ON".

#### ■ Software Information

Provjerite inačicu softvera na ovom uređaju. (str.37)

#### ■ Open Source Licenses

Prikazuje licence otvorenog izvornog koda.

#### ■ Initialize


Dodirnite **Initialize**, a zatim dodirnite **Yes** kako biste sve postavke postavili na početne postavke.

## ■ Podaci o softveru

Provjerite inačicu softvera na ovom uređaju.

### 1 Dodirnite Software Information na zaslonu s posebnim postavkama.

### 2 Potvrdite inačicu softvera.



## Postavke zaslona

### 1 Pritisnite tipku FNC.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite .

- Prikazuje se zaslon SETUP.

### 3 Dodirnite Display.



- Prikazuje se zaslon prikaza.

### 4 Svaku stavku podesite na sljedeći način.

#### ■ Dimmer

Odaberite način prigušivanja osvjetljenja.

**OFF**: Ne prigušuje se osvjetljenje zaslona i gumbi.

**ON**: Prigušuje se osvjetljenje zaslona i gumbi.

**SYNC** (Zadano): Uključivanje ili isključivanje funkcije prigušivanja osvjetljenja prilikom uključivanja i isključivanja svjetala vozila.

#### ■ OSD Clock

Odaberite želite li prikazati sat dok je zaslon isključen ili dok gledate video datoteke na USB-u itd.

"ON" (Zadano) / "OFF"

#### ■ Screen Adjust

Prikazuje zaslon podešavanja zaslona. (str.35)


#### ■ Background

Promjena slike u pozadini. (str.37)

## ■ Promijeni pozadinsku sliku

### 1 Dodirnite Background na zaslonu prikaza.

### 2 Odaberite sliku.



\*<sup>1</sup> Odaberite originalnu sliku unaprijed.

## Podešavanje postavki


### Za spremanje izvorne slike

Možete učitati sliku sa spojenog USB uređaja i postaviti je kao sliku pozadine.


Prije obavljanja postupka, morate spojiti uređaj sa kojeg želite učitati slike.

**1 Dodirnite User1 Select ili User2 Select na zaslonu prilagođavanja pozadine.**

**2 Odaberite sliku koju želite učitati.**



**3 Dodirnite Enter.**



► Odabранa slika je učitana i prikaz se vraća na zaslon pozadine.

#### NAPOMENA

- Ako dodirnete okreće se u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Ako dodirnete okreće se u smjeru kazaljke na satu.
- Slikovne datoteke: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

### AV postavke

Možete podešavati AV parametre.

**1 Pritisnite tipku FNC.**

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

**2 Dodirnite .**

► Prikazuje se zaslon SETUP.

**3 Dodirnite AV.**



► Pojavljuje se AV zaslon.

**4 Svaku stavku podešite na sljedeći način.**

#### ■ AV-OUT

Odredite želite li da se trenutni izvor signala reproducira iz VIDEO OUT priključka.

"ON" / "OFF" (Zadano)

#### NAPOMENA

- Slike se mogu reproducirati samo iz AV IN i USB (video datoteke) izvora.
- Ako se odabere prikaz slike stražnje kamere za vrijeme reproduciranja AV-IN izvora, neće biti prikazivana nikakva slika iz VIDEO OUT priključka.

#### ■ CarPlay Sidebar

Odaberite prikazani položaj kontrolne trake (lijovo ili desno) na zaslonu.

"Left" (Zadano) / "Right"

#### NAPOMENA

- Postavka je dostupna kada je iPhone isključen.

#### ■ AV Color Adjust

Možete podešiti kvalitetu slike na video zaslonu. ([str.35](#))

#### NAPOMENA

- Podešavanje stavaka je različito, ovisno o trenutno odabranom izvoru.

# Upravljanje zvukom

Možete podešavati različite postavke poput audio balansa ili razine dubokotonskog zvučnika.

- Pritisnite tipku **FNC**.  
► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

- Dodirnite .



- Za svaku funkciju pogledajte poglavlje koje slijedi.
- Postavite zvučnik/ X'over (**str.39**)
- Upravljanje ekvilizatorom (**str.41**)
- Postavite položaj slušanja/DTA (**str.43**)
- Kontrola glavnog zvuka (Regulator jačine / balansa) (**str.40**)
- Postavite pomak glasnoće (**str.42**)
- Postavljanje zvučnih efekata (**str.42**)

## Postavke zvučnika/ X'over

- Pritisnite tipku **FNC**.

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

- Dodirnite .

► Prikazuje se audio zaslon.

- Dodirnite **Speaker/X'over**.




- Odaberite vrstu automobila.

Možete podešiti vrstu vozila i sustav zvučnika, itd.

Ako je odabrana vrsta vašeg automobila, usklajivanje vremena kašnjenja postavlja se automatski (podešavanje vremena izlaza zvuka za svaki kanal) kako bi se postigao najbolji učinak prostornog zvuka.



- Dodirnite zvučnik (①) koji želite podešiti i postavite svaku stavku (②) na sljedeći način.



### Speaker

Moguće je odabratи vrstu zvučnika i njegovu veličinu kako bi se postigle najbolje karakteristike zvuka.

Kad je odabrana vrsta zvučnika i veličina, mreža zvučne skretnice zvučnika postavlja se automatski.

### Location (Samo za prednje, stražnje)

Odaberite položaj postavljenih zvučnika.

### ■ Tweeter (Samo za prednje)

Ukoliko odaberete prednje zvučnike, moguće je podesiti visokotoniski zvučnik.

**None, Small, Medium, Large**

### ■ X'over

Prikazuje zaslon postavke zvučne skretnice zvučnika.

Moguće je ugoditi i zvučnu skretnicu koja je postavljena automatski odabirom vrste zvučnika.

Pojedinosti potražite u dijelu **Postavke mreže zvučne skretnice (str.40)**

## ■ Postavke mreže zvučne skretnice

Možete podesiti prijelazne frekvencije zvučnika.

### 1 Dodirnite X'over.



### 2 Dodirnite zvučnik koji postavljate.



### 3 Svaku stavku podesite na sljedeći način.



#### ■ HPF FREQ

Podešavanje visokopropusnog filtra. (Kada je na zaslonu za odabir zvučnika odabran prednji ili stražnji zvučnik)

#### ■ LPF FREQ

Podešavanje niskopropusnog filtra. (Kada je na zaslonu za odabir zvučnika odabran dubokotoniski zvučnik)

#### ■ Slope \*1

Podešavanje nagiba zvučne skretnice.

#### ■ Gain

Podešava razinu prednjeg zvučnika, stražnjeg zvučnika ili dubokotoniskog zvučnika.

### ■ TW (Visokotonac) Gain \*2

Podešava razinu visokotoniskog zvučnika. (Kada je na zaslonu za odabir zvučnika odabran prednji zvučnik)

### ■ Phase Inversion \*3

Postavlja fazu izlaza dubokotoniskog zvučnika.

Provjerite **Phase Inversion** za pomak faze od 180 stupnjeva. (Kada je na zaslonu za odabir zvučnika odabran dubokotoniski zvučnik)

\*1 Samo kada je "LPF FREQ" / "HPF FREQ" postavljena na način različit od "Through" u X'over.

\*2 Samo kada je "Tweeter" postavljen na "Small", "Medium", "Large" u postavkama zvučnika.

\*3 Samo kada je "Subwoofer" postavljen na način rada različit od "None" u postavkama zvučnika.

## Općenito upravljanje zvukom


### 1 Pritisnite tipku FNC.

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.


### 2 Dodirnite

► Prikazuje se audio zaslon.

### 3 Dodirnite Fader / Balance.



### 4 Svaku stavku podesite na sljedeći način.



### ■ Fader / Balance

Podešavanje balansa zvuka oko dodirnutog područja.

◀ i ▶ podešavaju balans zvuka lijevo i desno.

▲ i ▼ podešavaju balans zvuka naprijed i natrag.

### ■ Center

Briše podešavanje.

## Upravljanje ekvalizatorom

Ekvilibrator možete podešavati odabirom optimalne postavke za svaku kategoriju.

### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.


### 2 Dodirnite

► Prikazuje se audio zaslon.

### 3 Dodirnite Equalizer.



### 4 Dodirnite zaslon i podešite grafički ekvilibrator po željama.



### ■ ALL SRC

Primjeni podešeni ekvilibrator na sve izvore. Dodirnite **ALL SRC** i zatim dodirnite **OK** na zaslonu za potvrdu.

### ■ Razina pojačanja (područje točkastog okvira)

Razina pojačanja može se podešavati dodirivanjem svakog stupca frekvencije.

Možete odabrati frekvenčnu traku i podešiti njezinu razinu pomoću ▲, ▼.

### ■ Preset Select

Prikazuje zaslon za pozivanje pohranjene krivulje ekvilizatora.

### ■ Initialize

Trenutna EQ krivulja je ravna.

### ■ Memory

Sprema podešenu krivulju ekvilizatora s "User1" na "User3".

### ■ Bass EXT (Postavke povećanja basa)

Kada je uključeno, frekvencija ispod 62,5 Hz se postavlja na istu razinu pojačanja kao 62,5 Hz.

### ■ SW Level

Podešavanje glasnoće dubokotonskog zvučnika.

## ■ Pozivanje krivulje ekvilizatora

### 1 Dodirnite **Preset Select**.

### 2 Odaberite krivulju ekvilizatora.



## ■ Spremanje krivulje ekvilizatora

### 1 Podešavanje krivulje ekvilizatora.

### 2 Dodirnite **Memory**.

### 3 Odaberite gdje želite pohraniti.



## Pomak glasnoće

Fino podešavanje glasnoće trenutnog izvora radi smanjivanja razlike u glasnoći između različitih izvora.


### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite

- Prikazuje se audio zaslon.

### 3 Dodirnite **Volume Offset**.



### 4 Dodirnite + ili - za podešavanje razine.



#### ■ Initialize

Vraća se na početne postavke.

\* Ako ste prvo poglasnili zvuk, a zatim ga stišali pomoću tipke "Volume Offset", zvuk pri prelasku na drugi izvor može biti iznimno glasan.

## Zvučni efekt

Možete podešavati zvučne efekte.


### 1 Pritisnite tipku **FNC**.

- Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

### 2 Dodirnite

- Prikazuje se audio zaslon.

### 3 Dodirnite **Sound Effect**.



### 4 Svaku stavku podešite na sljedeći način.



#### ■ Bass Boost

Postavlja količinu pojačanja basa između "OFF" / "1" / "2" / "3".

#### ■ Loudness

Određuje iznos pojačanja niskih i visokih tonova.

"OFF", "Low", "High"

## Položaj za slušanje/ DTA

Podesite vrijeme kašnjenja zvuka tako da zvučnici bliži odabranom sjedištu imaju veće vrijeme kašnjenja, tako da zvuk iz svakog zvučnika stiže do slušatelja u isto vrijeme.

- 1 Pritisnite tipku **FNC**.  
► Pojavljuje se zaslon FUNKCIJA.

- 2 Dodirnjte .  
► Prikazuje se audio zaslon.
- 3 Dodirnjte **Position / DTA**.



- 4 Odaberite položaj za slušanje između **Front R** (prednji desni), **Front L** (Prednji lijevi), **Front All** (svi prednji), ili **All**.



## Podešavanje DTA položaja

Moguće je fino ugoditi vaš položaj pri slušanju.

- 1 Dodirnjte **Adjust**.
- 2 Dodirnjte **Delay**.
- 3 Dodirnjte  ili  za podešavanje kašnjenja izabranoga zvučnika.



- 4 Dodirnjte **Level**.
- 5 Dodirnjte  ili  za podešavanje razine zvuka izabranoga zvučnika.



### NAPOMENA

- Za povratak na početnu postavku Odgode i Razine, dodirnjte **Initialize** i **Yes** na zaslonu za potvrdu.


# Daljinski upravljač

Ovom se jedinicom može upravljati putem daljinskog upravljača RM-RK258 (dodatakno oprema).

## OPREZ

- Daljinski upravljač stavite na mjesto gdje se neće pomicati prilikom kočenja ili drugih zahvata.
- Pad daljinskog upravljača na pod i zapinjanje ispod papučica u vožnji može prouzročiti opasne situacije.

## Funkcije gumba daljinskog upravljača



Naziv tipke	Funkcija
<b>SRC</b>	Odabir izvora za reprodukciju. U načinu rada "hands-free" prekida telefonski poziv.
<b>VOL + -</b>	Podešava glasnoću.
<b>ATT</b>	Isključuje/vraća zvuk.
<b>DISP</b>	Prebacuje zaslon između trenutnog izvora i zaslona aplikacije sa spojenog iPhone-a/Android-a.
<b>FM/ ▲ AM/ ▼</b>	Tijekom izvora tunera, odaberite FM/ AM pojas za primanje.
<b>◀◀ ▶▶ ◀▶ ▶◀</b>	Odabir zapisa ili datoteke za reprodukciju. Za radio izvore, prebacuje na emitirane postaje koje je primio uređaj.

Naziv tipke	Funkcija
<b>▶/II</b>	Za radio, prebacuje način traženja. Za USB, BT zvuk, reproducira ili pauzira.
<b>ANGLE</b>	Ne koristi se.
<b>📞</b>	Automatski odgovara na dolazni poziv.
<b>DIRECT</b>	Prebacuje vas u direktni način pretraživanja. Za pojedinosti o direktnom načinu pretraživanja pogledajte <b>Izravni način pretraživanja (str.44)</b> .
<b>ASPECT</b>	Mjenja omjer slike.
<b>Numerička tipkovnica</b>	Navodi broj koji se pretražuje direktno. Za pojedinosti o direktnom načinu pretraživanja pogledajte <b>Izravni način pretraživanja (str.44)</b> .
<b>CLR</b>	Briše znak tijekom izravnog pretraživanja.
<b>ENT</b>	Izvršenje odabrane funkcije.

## Izravni način pretraživanja

Pomoću daljinskog upravljača možete skočiti izravno na frekvenciju prijamnika.

### NAPOMENA

- Ova radnja se ne može izvesti za USB uređaju.

### 1 Pritisnite tipku **SRC** nekoliko puta dok se ne pojavi željeni sadržaj.

Dostupni sadržaji su različiti ovisno o vrsti izvora.

#### ■ TUNER

Vrijednost frekvencije

### 2 Pritisnite tipku **DIRECT**.

### 3 Pritisnite brojčane tipke za unos frekvencije.

### 4 Pritisnite gumb **ENT** za potvrdu unosa.

# Spajanje/postavljanje

## Prije ugradnje

Prije ugradnje uređaja pročitajte i upamtite sljedeće mjere opreza.

### AUPOZORENJA

- Ako spojite žicu paljenja (crvenu) i žicu akumulatora (žutu) na šasiju automobila (uzemljenje), može doći do kratkog spoja, a to može izazvati požar. Te žice uvijek spajajte na izvor napajanja koji prolazi kroz kućište osigurača.
- Nemojte vaditi osigurač žice paljenja (crvene) i žice akumulatora (žute). Napajanje mora biti spojeno na žice preko osigurača.

### OPREZ


- Uređaj ugradite na konzolu vašeg vozila. Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući.

### NAPOMENA

- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.
- Obavezno uzemljite uređaj na negativno 12 V DC napajanje.
- Uređaj nemojte ugraditi na mjestu koje je izloženo direktnim sunčevim zrakama ili na mjestu na kojem vlada prekomerna toplina ili vлага. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost proljevanja vodom.
- Ako napajanje nije UKLJUČENO (Prikazuje se "Postoji pogreška u ožičenju zvučnika. Molimo provjerite spojeve."), na žici zvučnika možda postoji kratki spoj ili ona dodiruje šasiju vozila, pa se iz tog razloga uključila zaštita. Zato treba provjeriti žicu zvučnika.
- Ako sustav paljenja vašeg automobila nema položaj kontakta za dodatnu opremu, spojite žice paljenja na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem. Ako spojite žicu paljenja na izvor pod stalnim naponom, poput žica akumulatora, akumulator može


pregorjeti.

- Ako konzola ima poklopac, uređaj ugradite tako da prednja maska prilikom zatvaranja i otvaranja ne udara o poklopac.
- Ako osigurač pregori, najprije provjerite da se žice ne dodiruju i tako uzrokuju kratki spoj, zatim zamjenite stari osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Izolirajte nespojene žice vinilnom trakom ili sličnom opremom. Kako bi spriječili pojавu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva neprisključenih žica ili priključaka.
- Pravilno priključite žice zvučnika na odgovarajuće priključke. Ukoliko imate podijeljeni  $\ominus$  vod ili ste ih uzemljili na bilo koji metalni dio u vozilu, moguće je oštećenje ili neispravni rad uređaja.
- Kad se na sustav spajaju samo dva zvučnika, spojite oba utikača na prednji ulazni priključak ili na stražnji ulazni priključak (nemojte kombinirano spajati na prednji i stražnji). Na primjer, ako spojite  $\oplus$  utikač lijevog zvučnika na prednji izlazni priključak, nemojte spajati  $\ominus$  utikač na stražnji izlazni priključak.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.
- Nemojte snažno pritisnati površinu ploče prilikom ugradnje uređaja u vozilo. U protivnom bi moglo doći do grebanja, oštećenja ili neispravnosti u radu.
- Ako se u blizini Bluetooth antene nalaze metalni predmeti, kvaliteta prijema može biti smanjena.



Bluetooth antena


### **Isporučeni pribor za instalaciju**



### **Postupak instalacije**

- 1) Kako ne bi došlo do kratkog spoja, izvadite kontakt ključ iz brave i odspojite  $\ominus$  priključak akumulatora.
- 2) Provjerite jesu li sve ulazne i izlazne žice dobro spojene.
- 3) Spojite ISO priključak na uređaj.
- 4) Ugradite uređaj u automobil.
- 5) Ponovno spojite  $\ominus$  priključak akumulatora.
- 6) Pritisnite gumb za resetiranje.

### **Instalacija jedinice**




#### **NAPOMENA**

- Uređaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskakanje).


### **Prednja ploča**

- 1) Postavite pribor ② na uređaj.



## Mikrofon

- Provjerite mjesto ugradnje mikrofona (oprema ①).
- Očistite površinu postavljanja.
- Odvojite separator mikrofona (oprema ①) i učvrstite mikrofon na mjesto prikazano ispod.
- Provode kabel mikrofona sve do uređaja osiguravajući ga na nekoliko mjesta trakom ili sličnim.
- Namjestite smjer mikrofona (oprema ①) prema vozaču.



Pričvrstite kabel trakom dostupnom u slobodnoj prodaji.


### NAPOMENA

- Zamjenite spojnice ako je potrebno.




## Uklanjanje prednje ploče

- Koristite ključ za izvlačenje (oprema ④) kako biste izravnali četiri ruba (dva na lijevom dijelu, dva na desnom dijelu).




- Povucite prednju ploču prema naprijed.




## Uklanjanje jedinice


- Skinite prednju ploču prema 1. koraku u "Uklanjanje prednje ploče".
- Umetnute ključ za izvlačenje (pribor ⑤) duboko u utor kao što je prikazano. (Izbočina na vrhu ključa za izvlačenje mora biti okrenuta prema jedinici.)



- S osiguranim umetnutim ključem za izvlačenje, umetnute drugi ključ za izvlačenje u utor.




- Izvucite jedinicu do pola.



### NAPOMENA

- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili kukicama na ključu za izvlačenje.


- Rukama izvucite uređaja do kraja, pazeći da vam ne ispadne.



## ■ Spajanje žica na priključke

Svjetlo plava/žuta (žica za upravljanje komandama za daljinsko upravljanje na upravljaču)

**STEERING  
REMOTE  
REVERSE  
INPUT**  
Prema daljinskom prijemniku  
Za korištenje komandi za daljinsko upravljanje na kolu upravljača, potreban vam je poseban adapter daljinskog upravljača (nije isporučen) koji odgovara vašem vozilu.



Spojite na ožičenje parkirne kočnice vozila.  
Oprema ③: Produžni kabel za parkiranje

Iz sigurnosnih razloga, obavezno spojite parkirni senzor.

Ljubičasta/bijela (žica senzora za vožnju unazad)

Spojite na ožičenje svjetla za vožnju unazad ako se koristi kamera za vožnju unazad.

Priključak B

Priključak A

ISO priključak

Osigurač (15 A)

Spojite na ožičenje daljinskog upravljača vozila. Za pojedinstvo kontaktirajte svog JVC dobavljača.

ST REMOTE INPUT 1  
Svjetlo zelená/crvena

ST REMOTE INPUT 2  
Ljubičasta/crvena

ST REMOTE GND  
Siva/crvena

USB priključak<sup>[1]</sup> (1,0 m)

5V---1.5A  
USB uređaj<sup>[2]</sup>

Kapica

Predizlaz dubokotonog zvučnika

SUB WOOFER  
Kapica

Oprema ①:  
Bluetooth mikrofon

FM/AM antena

Φ 6,5 mm (maksimalno)

Priključak DAB antene (SMB priključak)

### ▲ OPREZ

Pri korištenju komercijalnih DAB antena promjer SMB konektora mora biti jednak ili manji od Φ 6,5 mm.

AV-IN<sup>[2]</sup> (1; Ljevi zvuk,  
2; Kompozitni video,  
3; Uzemljenje, 4; Desni zvuk).

Strani audio predizlaz  
(Lijevo; Bijelo, Desno; Crveno)

Prednji audio predizlaz  
(Lijevo; Bijelo, Desno; Crveno)

Vizualni izlaz (Žuto)  
Uzlaz stražnje kamere (Žuto)

<sup>[1]</sup> Maksimalna struja USB napajanja:

DC 5 V --- 1,5 A

<sup>[2]</sup> Prodaje se zasebno

## Vodič za rad ISO priključka

Kontakt	Boja i funkcija	
A-4	Žuta	Akumulator
A-5	Plava	Antena napajanja <sup>[1]</sup>
A-6	Narančasto/žuta	Osvjetljenje
A-7	Crvena	Paljenje (kontakt za dodatnu opremu)
A-8	Crna	Uzemljenje (spoj na masu)
B-1/ B-2	Ljubičasto (+) / Ljubičasto/Crno (-)	Stražnji desni
B-3/ B-4	Sivo (+) / Sivo/Crno (-)	Prednji desni
B-5/ B-6	Bijelo (+) / Bijelo/Crno (-)	Prednji lijevi
B-7/ B-8	Zelena (+) / Zeleno/Crna (-)	Stražnji lijevi

[1] Maks. 150 mA, 12 V


- Impedancija zvučnika: 4-8 Ω

### OPREZ

Prije nego što spojite komercijalno dostupne ISO priključke na jedinicu, provjerite sljedeće uvjete:

- Budite sigurni da raspored igala na priključku odgovara JVC jedinici.
- Obratite posebnu pažnju na strujni kabel.
- U slučaju da kabel baterije i kabel paljenja ne odgovaraju, zamjenite ih prema tome.
- U slučaju da automobil nema kabel paljenja, koristite komercijalno dostupno sučelje.

## Spajanje iPhone-a/Android-a



[1] Maksimalna struja USB napajanja:

DC 5 V --- 1,5 A

[2] Prodaje se zasebno

[3] Dodatna oprema

# Otklanjanje smetnji

## Problemi i rješenja

U slučaju smetnji, prvo provjeriti je li sličan problem naveden u tablici u nastavku.

### NAPOMENA

- Neke funkcije ovog uređaja se mogu onemogućiti podešavanjem postavki na uređaju.
- Ono što može izgledati kao kvar uređaja može biti posljedica nepravilnog podešavanja ili krivo spojenih žica.

## O postavkama

- **Nije moguće podesiti dubokotonski zvučnik.**
  - **Nije moguće podesiti fazu dubokotonskog zvučnika.**
  - **Nema izlaza iz dubokotonskog zvučnika.**
  - **Nije moguće podesiti niskopropusni filter.**
  - **Nije moguće postaviti visokopropusni filter.**
- Dubokotonski zvučnik nije uključen.  
➤ Uključite dubokotonski zvučnik. Pogledajte *Postavke zvučnika/X'over (str.39)*.

## O audio funkcijama

### Radio prijem je loš.

Antena na vozilu nije izvučena.

- Izvucite antenu do kraja.
- Žica antene nije spojena.

- Pravilno spojite žicu. Pogledajte *Spajanje žica na priključke (str.48)*.

### Biranje mape nije moguće.

Uključena je funkcija nasumične reprodukcije.

- Isključite funkciju nasumične reprodukcije.

### Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.

Snimka je u lošem stanju.

- Ponovno snimite datoteku ili upotrijebite drugu USB memoriju.

## Drugo

### Nema tona osjetnika za dodir.

Priklučak za predizlaz je u uporabi.

- Ton osjetnika za dodir se ne može oglasiti putem priključka za predizlaz.

## Poruke o pogreškama

U slučaju neispravnog rukovanja uređajem na zaslonu se prikazuje poruka u kojoj je navedeno zašto je došlo do neispravnosti.

### No Device (USB uređaj)

USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja.

- Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Spojite USB uređaj i ponovo za izvor odaberite USB.

### Disconnected (Bluetooth audio reproduktor)

Bluetooth audio reproduktor je odabran kao izvor, iako nikakav Bluetooth audio reproduktor nije priključen.

- Promijenite izvor na bilo koji drugi osim Bluetooth. Priklužite Bluetooth audio reproduktor, i ponovo promijenite izvor na Bluetooth.

### No Media file

Spojeni USB uređaj ne sadrži nijednu audio datoteku koja se može reproducirati. Medij ne sadrži datoteke koje uređaj može reproducirati.

- Pogledajte *Mediji i datoteke koji se mogu reproducirati (str.51)* i pokušajte s drugim USB uređajem.

# Dodatak

## Mediji i datoteke koji se mogu reproducirati

Na ovom uređaju moguća je reprodukcija sadržaja s različitih medija i iz različitih datoteka.

### O datotekama

Podržane su sljedeće audio i video datoteke.

#### Izvodive audio datoteke

	Format	Brzina prijenosa	Frekvencija uzorkovanja	Bitnost
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC (V1,V2)	8 – 320 kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bita
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Audio Layer 3	8 – 320 kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bita
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standard L3 profil (verzija 7,8,9)	8 – 320 kbps	16 – 48 kHz	16 bita
Linijski PCM (WAVE) (.wav)	RIFF audio format	–	16 – 192 kHz	16/ 24 bita
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 192 kHz	16/ 24 bita
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bita

#### NAPOMENA

- WMA i AAC s podržanom opcijom DRM ne mogu se reproducirati.
- Iako su audio datoteke slične gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

#### Prihvatljive video datoteke

	Profil	Maks. veličina slike	Maks. brzina prijenosa	Audio format
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Audio sloj 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Audio sloj 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv)	Polazni profil, glavni profil	1.920 × 1.080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Napredni jednostavni profil	1.920 × 1.080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Glavni profil	1.920 × 1.080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Video format slijedi H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4			MP3, AAC

#### Ograničenja u strukturi za datoteke i mape

	USB uređaj
Maksimalni broj slojeva mape	8
Maksimalni broj datoteka (po mapi)	999
Maksimalni broj mapa (po mapi)	9999
Maksimalni broj mapa (po uređaju)	–

#### NAPOMENA

- Možete unijeti naziv mape i naziv datoteke s 255 ili manje znakova od jednog bita.
- Datoteke u mapi čiji naziv mape počinje s točkom (.) se ne mogu reproducirati.

## Tehnički podaci

### ■ Monitor

Veličina slike  
 : široko 6,75 inča (diagonalno)  
 : 151,8 mm (Š) x 79,7 mm (V)

Sustav zaslona  
 : Prozirna TN LCD ploča

Pogonski sustav  
 : TFT sustav aktivne matrice

Broj piksela  
 : 1.152.000 (800 H x 480 V x RGB)

Učinkoviti pikseli  
 : 99,99%

Raspored piksela  
 : RGB prugasti raspored

Pozadinsko osvjetljenje  
 : LED

### ■ USB sučelje

USB Standard  
 : USB 2.0 High Speed

Sustav datoteka  
 : FAT 16/ 32, exFAT

Maksimalna jakost napajanja  
 : DC 5 V 1,5 A

D/A pretvarač  
 : 24 bita

Audio dekoder  
 : MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC

Video dekoder  
 : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Frekvencija reagiranja  

- 192 kHz : 20 – 20.000 Hz
- 96 kHz : 20 – 20.000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20.000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Ukupno harmonijsko izobličenje  
 : 0,2% (1 kHz)

Signal za omjer buke  
 : 75 dB

Dinamički raspon  
 : 75 dB

### ■ Bluetooth

Tehnologija  
 : Ver. Bluetootha 4.1

Frekvencija  
 : 2,402 – 2,480 GHz

RF izlazna snaga (E.I.R.P.)  
 : +8 dBm (Pros.), Razred napajanja 1

Maksimalni doseg komunikacije  
 : Vidno polje otplikle 10 m (32,8 stopa)

Audio kodek  
 : SBC/AAC

Profil (Multi Profile podrška)

- HFP (Hands Free profil)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - profil daljinskog upravljanja audiom i videom)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

### ■ DSP odjeljak

Grafički ekvalizator  
 Band: 13 Band

Frekvencija (BAND1 – 13)  
 : 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/  
 6,3k/ 10k/ 16k Hz

Pojačanje  
 : -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/  
 +1/+2/+3/+4/+5/+6/+7/+8/+9 dB

2 izlazni X'Over

#### Propuštanje visokih tonova

Frekvencija: Kroz, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/  
 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Frekvencija zvuka: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Pojačanje: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

#### Niskopropusni filter

Frekvencija: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/  
 150/ 180/ 220/ 250 Hz, Kroz

Frekvencija zvuka: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Pojačanje: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Položaj

#### Odgoda prednjeg/stražnjeg/subwoofera

: 0 – 6,1 m (0,01 m korak)

#### Pojačanje

: -8 – 0 dB

Glasnoća dubokotonskog zvučnika

: -40 – +6 dB

## ■ FM prijemnik

Raspon frekvencija (korak)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Korisna osjetljivost (S/N : 30 dB)  
: 16,2 dBf (1,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ )

Frekvenčijski odaziv ( $\pm$  3,0 dB)  
: 30 Hz – 14 kHz

S/N (dB)  
: 50 dB (MONO)

Stereo razdvajanje  
: 35 dB (1 kHz)

## ■ AM prijemnik

Raspon frekvencija (korak)  
: 531 – 1.611 kHz (9 kHz)

Korisna osjetljivost  
: 99  $\mu$ V (40 dB $\mu$ )

## ■ DAB

Raspon frekvencija  
BAND III: 174,928 – 239,200 MHz

Osjetljivost  
:-98 dBm

S/N omjer  
: 82 dB

## ■ Priklučak DAB antene

Vrsta priključka  
: SMB

Izlazni napon  
: 12 V DC

Najveća struja  
:< 100 mA

## ■ Video

Sustav boja ulaznog video signala  
: NTSC/ PAL

Razina ulaza vanjskog videa (mini priključak)  
: 1 Vp-p/ 75  $\Omega$

Razina maksimalnog vanjskog ulaznog audio signala  
(RCA priključak)  
: 1,5 V/25 k $\Omega$

Razina izlaznog video signala (RCA priključci)  
: 1 Vp-p/ 75  $\Omega$

## ■ Audio

Maksimalna izlazna snaga (prednja i stražnja)  
: 45 W  $\times$  4

Puna frekvenčijska snaga (na manje od 1% THD)  
: 21 W  $\times$  4

Izlazni frekvenčijski pojas  
: 20 – 20.000 Hz

Predizlazna razina (V)  
: 2 V/10 k $\Omega$

Predizlazna impedancija  
: 1,4 k $\Omega$

Impedancija zvučnika  
: 4 – 8  $\Omega$

## ■ Općenito

Radni napon  
: 12 V DC akumulator za automobile

Dimenzije postavljanja (Š  $\times$  V  $\times$  D)  
: 182  $\times$  112  $\times$  75 mm

Veličina instalacije glavne jedinice (Š  $\times$  V  $\times$  D)  
: 178  $\times$  100  $\times$  75 mm (bez okvira)

Masa  
: 1,3 kg  
(uključujući okvir i prednju ploču)

## NAPOMENA

- Iako je broj ispravnih piksela za zaslon od tekućeg kristala naveden kao 99,99% ili više, moguće je da 0,01% piksela ne svijetli ili svijetli nepravilno.

**Tehnički podaci su podložni promjenama bez najave.**

## O ovom uređaju

### Autorska prava

- Bluetooth® nazivna oznaka i logotipi su registrirani zaštićeni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke JVCKENWOOD Corporation je unutar licence. Druge robe marke i robni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED

BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke opreme i baterija (primjenjivo za EU zemlje koje su usvojile odvojene sustave za prikupljanje otpada)

Proizvodi i baterije označene simbolom (prekrižena kanta za otpad) ne smiju se zbrinjavati kao kućni otpad.

Stara električna i elektronička oprema i baterije mogu se reciklirati u postrojenju opremljenom za rukovanje ovim artiklima i njihovim otpadnim nusproizvodima.

Obratite se lokalnim mjerodavnim ustanovama kako biste saznali gdje se nalaze reciklažni centri u vašoj blizini.

Ispravnim recikliranjem i odlaganjem otpada pomažemo u očuvanju resursa i sprječavanju pojave štetnih posljedica za naše zdravje i okoliš.

Napomena: Znak „Pb“ ispod označke za baterije znači da baterije sadrže olovo.



**Pb**



**Izjava o sukladnosti s RE direktivom 2014/53/EU**

**Izjava o sukladnosti s RoHS direktivom 2011/65/EU**

**Proizvođač:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 221-0022, JAPAN

**Predstavnik za EU:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The  
Netherlands

**English**

Herby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M565DBT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

**Français**

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M565DBT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

**Deutsch**

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M565DBT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

**Nederlands**

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M565DBT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

**Italiano**

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M565DBT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

**Español**

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M565DBT cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

**Português**

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M565DBT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

**Polski**

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M565DBT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

**Cesky**

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M565DBT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

**Magyar**

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KW-M565DBT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

**Hrvatski**

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M565DBT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Evropske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

**Svenska**

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M565DBT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

**Suomi**

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite KW-M565DBT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisusvaikuttus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

**Slovensko**

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M565DBT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

**Slovensky**

Spoločnosť JVCKENWOOD tímto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M565DBT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

**Dansk**

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret KW-M565DBT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgengeligt på følgende internetadresse:

**Norsk**

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret KW-M565DBT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständige texten til EU-konformitetserklaeringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

**Ελληνικά**

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M565DBT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης αυμηδόφωνης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

**Eesti**

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et KW-M565DBT raadiovarustus on vastavus direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

**Latviešu**

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M565DBT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

**Lietuviškai**

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga KW-M565DBT atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitinkies deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

**Malti**

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radiju KW-M565DBT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

## **Українська**

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання KW-M565DBT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

## **Türkçe**

Burada, JVCKENWOOD KW-M565DBT radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

## **Русский**

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M565DBT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

## **Limba română**

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio KW-M565DBT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

## **Български език**

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M565DBT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

## Important Notice on Software

### ■ Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL").

To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL

<https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

## EULA

### ■ Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

#### Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

#### Article 2 (Right of Use)

1. The right of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

### **Article 3 (Terms of License)**

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

### **Article 4 (Rights to Licensed Software)**

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

### **Article 5 (Exemption Granted to Licensor)**

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

### **Article 6 (Responsibility for Third Parties)**

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

### **Article 7 (Secrecy Obligation)**

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

### **Article 8 (Cancellation of the Agreement)**

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

### **Article 9 (Destruction of Licensed Software)**

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

### **Article 10 (Copyright Protection)**

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

### **Article 11 (Export Control)**

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

### **Article 12 (Miscellaneous)**

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

**JVC**