

初めてお使いになるときは

最初にお使いになるときは、本体の電源ボタン（）を5秒以上押して本機の電源を入れてください。