

EMC-3

取扱説明書

KENWOOD

株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022


神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

お買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

■ 特長

- 小型軽量設計
- 360度回転するクリップで手軽に装着できます。

■ 各部の名称



ご注意

- 本機は防水構造ではありません。雨や、雪の中では濡らさないようにしてください。
- 耳の健康のため、必要最小限の音量でお使いください。

■ 準備

- 1 マイクロホン本体をクリップで、襟などに取り付けます。
- 2 イヤホンを装着します。

■ 無線機に接続する

- 1 無線機の電源を切ります。
- 2 無線機のボリュームつまみは反時計方向に回しきり、最小にします。
- 3 プラグを無線機の SP/MIC 端子にしっかりと差し込みます。
- 4 無線機の電源を入れ、ボリュームつまみで音量を調節します。

■ 送信するときは

- 1 PTT スイッチを押します。
- 2 マイクロホンに向かって話します。マイクロホンと口元の距離は 5cm 位が適当です。
- 3 話し終わったら PTT スイッチを離します。

■ 仕様

- イヤホン部
公称インピーダンス ----- 150 Ω
定格入力 (最大) ----- 4 mW
出力音圧レベル ----- 97 dB
- マイクロホン部
型式 ----- エレクトレット型
出力インピーダンス ----- 1.5 kΩ
感度 ----- -62 dB
- 質量 (重さ) ----- 約 20 g

■ アフターサービスについて


アフターサービスについては、お買い上げの販売店、または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

● 保証期間


正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、ご購入の日から **1 か月間** は無償保証いたします。この場合は、領収書などご購入年月日を証明できるものの提示が必要です。

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル

 **0120-2727-87**

携帯電話・PHS からは、ナビダイヤル

 **0570-010-114**

一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は

045-450-8950

FAX を送信される場合は

045-450-2308

住所 〒 221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付日 月曜日～土曜日

(祝祭日および、弊社休日を除く)

受付時間 月～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00

13:00～17:30