

## EMC-2B

## 取扱説明書

KENWOOD


株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION©B62-1474-00  
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

お買い上げいただきましてありがとうございます。  
取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

## 特長

- ・360度回転するクリップで手軽に装着できます。

## 各部の名称



## ご注意

1. 本機は防水構造ではありません。雨や、雪の中  
では濡らさないようにしてください。
2. 耳の健康のため、必要最小限の音量でお使い  
ください。

## 無線機に接続する

1. 無線機の電源を切ります。
2. プラグを無線機のSP/MIC端子にしっかりと  
差し込みます。
3. 無線機の電源を入れ、ボリュームつまみで  
音量を調節します。

## 準備

1. イヤホンのプラグをマイクロホン下部の  
ジャック ( 2.5mm ) に差し込みます。
2. マイクロホン本体をクリップで、襟などに  
取り付けます。
3. イヤホンを耳に装着します。

## 送信するときは

1. PTTスイッチを押します。
2. マイクロホンに向かって話します。マイク  
ホンと口元の距離は5cm位が適当です。
3. 話し終わったら PTT スwitch を離します。

## 定格

## イヤホン部

公称インピーダンス	200 ± 20%
定格入力 ( 最大 )	10mW
出力音圧レベル	116dB ± 4dB ( 0dB=20 μ Pa、 1kHz/1mW )

## マイクロホン部

形式	エレクトレット形
出力インピーダンス	1.6k ± 20% ( 1kHz )
感度	-70dB ± 5dB ( 1kHz ) ( 0dB=1V/0.1Pa )

質量	約40g
----	------

## アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販  
売店にご相談ください。