

# KENWOOD

**DNX716WDABS**

**DNX8160DABS**

**DNX5160DABS**

**DNX5160BTS**

**DNX3160BT**

**DNX516DABS**

---

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

**NÁVOD K OBSLUZE**

JVCKENWOOD Corporation

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU DNX716WDABS / DNX8160DABS / DNX5160DABS / DNX5160BTS / DNX3160BT / DNX516DABS SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. První nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.

Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úpravami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin anebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy citelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.

## Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Zařízení Garmin, které jste zakoupili (dále jen „Zařízení“), nebo stahování, které provádíte (dále jen „Stahování“), mohou obsahovat aplikace, obsah, nebo obojí. Software, který je součástí Zařízení (dále jen „Software“), nebo aplikace obsažená ve Stahování, včetně softwaru, který je její součástí (dále společně jen „Aplikace“) jsou vlastnictvím společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností (dále společně jen „Garmin“). Mapová data, která mohou být vložena ve vašem Zařízení, Aplikaci či samostatně stažena (dále jen „Mapová data“) jsou majetkem společnosti Garmin nebo společnosti HERE North America LLC a/nebo jejich sesterských společností (dále jen „HERE“) nebo jiné třetí strany a licence k nim je udělena společnosti Garmin. Společnost Garmin také vlastní informace, data o provozu, texty, obrázky, grafiku, fotografie, audio, video, obrázky a další

aplikace a data, která mohou být součástí Zařízení nebo Aplikace, nebo stahována zvlášť (dále jen „Další obsah“), případně na ně obdržela licenci od třetích stran. Mapová data a Další obsah jsou dále společně označovány jako „Obsah“. Software, Aplikace a Obsah (dále společně jen „Produkty Garmin“) jsou chráněny zákony o autorských právech a mezinárodními úpravami o autorských právech. Na Produkty Garmin jsou poskytovány licence; nejsou prodávány. Struktura, organizace a kód produktů Software a Aplikace jsou cennými obchodními tajemstvími společnosti Garmin a/nebo partnerských třetích stran. Produkty Garmin jsou poskytovány v rámci této Licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou uvedeny v dohodě s koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „vás“) na jedné straně, a společnosti Garmin a jejími poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejich poskytovateli licence, na straně druhé. Poskytovatelé licencí společnosti Garmin, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí jsou každý přímo a oprávněnou třetí osobou této Dohody a mohou uplatňovat svá práva přímo na vás v případě, že tuto Dohodu porušíte.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAKOUPÍTE NEBO POUŽIJETE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENOU APLIKACI ČI OBSAH, PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE CELOU TUTO LICENČNÍ DOHODU. NÁKUPEM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENÉ APLIKACE NEBO OBSAHU STVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROSTUDOVALI TUTO LICENČNÍ DOHODU A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI PRO PRODUKT NESOUHLASÍTE A CHCETE, ABY VÁM BYLA VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, VRAŤTE KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ DO 7 DNŮ OD DATA JEHO ZAKOUPENÍ (POKUD JSTE ZAKOUPILI NOVÉ ZAŘÍZENÍ) PRODEJCI, U NĚHOŽ JSTE TOTO ZAŘÍZENÍ ZAKOUPILI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI PRO STAHOVÁNÍ NESOUHLASÍTE, POTOM STAHOVANÝ OBSAH NEKUPUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.**

## Licenční podmínky

Společnost Garmin (dále jen „my“ nebo „nás“ apod.) vám poskytuje paměťová média obsahující zabudovaný Software a Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů v případě Zařízení, nebo, v případě Stahování, Aplikaci a zabudovaný nebo přiložený Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů. Společnost Garmin vám poskytuje omezenou, nevýhradní licenci k používání příslušného Produktu Garmin v souladu s podmínkami této Dohody. Souhlasíte, že budete příslušný Produkt Garmin používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy, a nikoli pro středisko služeb, částečně podílnictví na majetku, další prodej nebo jiné podobné účely. Stejně tak, ale v rámci omezení

stanovených v následujících odstavcích, můžete příslušný Produkt Garmin kopírovat pouze podle potřeby pro použití k (i) jeho zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že neodeberete žádné příložené doložky o autorských právech a nebudete Produkt Garmin žádným způsobem měnit. Vaše používání Aplikace nesmí narušovat žádná pravidla používání stanovená Prodejcem aplikace nebo jakoukoli třetí stranou poskytující služby, které používáte k aktivaci aplikace. Souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, archivovat, kopírovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části Produktu Garmin a nebudete jej převádět ani distribuovat v jakékoli formě a k jakýmkoli účelům s výjimkou rozsahu stanoveného zákonem. Společnost Garmin si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabízení jakéhokoli Obsahu dodáváného jakýmkoli dodavatelem třetí strany, pokud tento dodavatel přestane takovýto obsah dodávat nebo pokud z jakéhokoli důvodu vyprší smlouva mezi společností Garmin a tímto dodavatelem.

**Omezení.** S výjimkou případů, kdy vám na níže popsané využití byla společností Garmin výslovně udělena licence, a bez omezení předchozích odstavců, nemáte povolení používat Produkty Garmin s jinými produkty, systémy nebo aplikacemi, které jsou nainstalované nebo jinak připojené k nebo komunikující s vozidly, a které mají možnost vysílání, správy vozových parků nebo podobného použití, kde se Obsah využívá v centrálním řídicím středisku pro dispečink vozového parku. Dále máte zakázáno pronajímat nebo poskytovat leasing Produktu Garmin jakékoli jiné osobě nebo třetí straně. Pronajímání takových produktů mají povoleny pouze ty autopůjčovny, které mají od společnosti Garmin výslovně písemné povolení pronajímat svým zákazníkům produkty společnosti Garmin, které obsahují Obsah.

Souhlasíte s převzetím plné odpovědnosti za své chování a obsah při používání tohoto Softwaru a za jakékoli vzniklé důsledky. Souhlasíte s používáním Softwaru pouze pro zákonné a příslušné účely, které jsou v souladu s touto Dohodou a se všemi platnými zásadami a pokyny. Kupříkladu, ale bez omezení na uvedené příklady, souhlasíte s tím, že při používání Softwaru nebudete:

- odesílat prostřednictvím Internetu ani poštou, e-mailem, přenášet ani jinak zpřístupňovat obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství nebo jiné vlastnické právo jakékoli strany, pokud nejste vlastníkem těchto práv anebo nemáte povolení vlastníka ke zveřejnění takového obsahu;
- používat Software ani jiný obsah k žádným protiprávním ani neoprávněným účelům; ani nebudete
- přenášet žádné viry, červy, vady, viry typu Trojský kůň ani žádné položky destruktivní povahy.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré zákony, pravidla a nařízení, která platí ve vaší oblasti a

oblasti umístění webového serveru a týkají se chování online a přípustného obsahu, včetně zákonů na regulaci exportu dat do Spojených států nebo do země, kde máte trvalý pobyt.

**Přenos dat.** Výsledkem používání určitých služeb ve spojitosti s Aplikací může být přenos dat z vašeho zařízení. V takovém případě mohou být v závislosti na datovém plánu vašeho zařízení účtovány další poplatky za přenos dat. O jakýchkoli dodatečných poplatcích se prosím informujte u svého poskytovatele dat.

**Bez záruky.** Produkty Garmin se poskytují „tak, jak jsou“ a souhlasíte s tím, že budete používat na vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licencí, například poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, vysílací partneři, dodavatelé a sesterské společnosti Garmin a jejich poskytovatelé licencí, neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoli druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jinak, včetně, mimo jiné, těch ohledně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, používání nebo výsledků odvozených z používání Produktu Garmin, nebo že bude Obsah či server nepřerušovaný či bezchybný. Produkty Garmin slouží jako doplňkové cestovní pomůcky a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo mistopisu. **SPOLEČNOST GARMIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MAPOVÝCH DAT NEBO JINÉHO OBSAHU.**

**Zřeknutí se záruky.** SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí, SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUZENTNÍCH, ZA KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ U PRODUKTŮ GARMIN. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ GARMIN NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NELZE NA NĚ V TOMTO SMĚRU SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TÉTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

**Zřeknutí se odpovědnosti.** SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: POKUD JDE O JAKÉKOLI UPLATNĚNÍ NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY UVÁDĚJÍCÍCH JAKOUKOLI

ÚDAJNOU ZTRÁTU, ÚJMU ČI NÁHRADU ŠKOD, AŽ JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, JEŽ MOHOU VYPLÝVAT Z POUŽITÍ NEBO DRŽENÍ PRODUKTŮ GARMIN, ANI JINÝ UŠLÝ ZISK, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY GARMIN, ZA JAKOUKOLI CHYBU V OBSAHU ČI INFORMACÍCH, ČI ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UVEDENÝCH V ŽALOBĚ O SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V ŽALOBĚ O PŘEČIN NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY A POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT PRODUKTY GARMIN ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU APLIKACE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z TĚTO LICENČNÍ DOHODY NEBO JINÝCH DOHOD VZTAHUJÍCÍCH SE K APLIKACI NEBO OBSAHU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. Jestliže jste Aplikaci zakoupili od prodejce aplikací z řad třetích stran, JE JEDINOU A MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ PRODEJCE APLIKACE V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ PORUCHY VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY APLIKACE.

VEŠKERÝ OBSAH A MATERIÁLY, STAŽENÉ ANEBU ODESLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU ANEBU ZÍSKANÉ JINÝM ZPŮSOBEM POMOCÍ SOFTWARE, JSOU TAKTO ZÍSKÁNY NA VAŠÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A RIZIKO. VY BUDETE JEDINOU ODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVĚHO ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY DAT, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU STAHOVÁNÍ NEBO ODESÍLÁNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ ANEBU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.

**Předvídaní trasování.** Vaše zařízení může být vybaveno funkcí „předvídaní trasování“ nazvanou myTrends, která rozpoznává vaše jízdni návyky. Pokud je zařízení touto funkcí vybaveno, tak při předvídaní trasy zařízení zobrazí odhadovaný čas do cíle a příslušné dopravní informace týkající se předvídané trasy. Informace související s vašimi jízdni návyky by byly přístupné jakékoli jiné osobě, která použije vaše zařízení. Pokud nechcete, aby zařízení předvíдалo trasu nebo zobrazovalo informace vztahující se k předvídaným trasám, můžete funkci myTrends prostřednictvím menu Nastavení zařízení vypnout.

**Shromažďování informací.** Je možné, že budeme shromažďovat informace týkající se toho, jak často používáte produkt Garmin či četnosti, s níž jsou používány určité aplikace a prvky produktu Garmin.

Tyto informace se shromažďují anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Tyto informace můžeme využít ke zjišťování širších uživatelských trendů a k jinému zdokonalování našich produktů nebo aplikací. Jestliže využíváte služby závislé na poloze, mezi které mohou patřit informace o počasí, programech kin, provozu, cenách paliva a informace týkající se místních událostí, budeme shromažďovat informace o fyzické poloze vašeho produktu Garmin, abychom mohli tyto služby založené na poloze poskytnout. Tyto informace o pozici jsou shromažďovány anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, bude společnost Garmin shromažďovat a odesílat informace, například o vaší poloze, rychlosti a směru (známé jako „průzkumná dopravní data“ nebo „data z plovoucích vozidel“), za účelem zvýšení kvality dopravních dat a dalšího obsahu poskytovaného společností Garmin či jinými poskytovateli Obsahu. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, poté bude společnost Garmin rovněž moci tato data sdílet s třetími stranami nebo jim je prodávat. Tato data jsou sdílena a prodávána anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Shromažďování a používání těchto informací o pozici je podrobněji popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním produktu Garmin.

#### **Popření podpory; Změna poskytovatelů služeb.**

Zmínka o jakýchkoli produktech, službách, procesech, hypertextové odkazy na třetí strany nebo jiný Obsah podle obchodních názvů, ochranných známek, výrobců, dodavatelů nebo jiných prostředků nemusí nutně představovat nebo zahrnovat jeho podporu, sponzorování nebo doporučení společnosti Garmin či jejími poskytovateli licencí. Informace o produktech a službách jsou výhradně zodpovědností jednotlivých dodavatelů. Název a logo HERE, obchodní známky a loga HERE a HERE ON BOARD a všechny další obchodní značky a názvy značek, které jsou majetkem společnosti HERE North America LLC, nemohou být využívány komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti HERE. Společnost Garmin může v průběhu trvání této Dohody změnit poskytovatele Obsahu a vaše zkušenost s Obsahem dodávaným novým poskytovatelem nemusí být totožná s vaší zkušeností s předchozím poskytovatelem Obsahu.

**Kontrola vývozu.** Souhlasíte, že nebudete ze žádného místa exportovat jakoukoli část Obsahu, která vám byla poskytnuta nebo jakýkoli produkt, který vám byl přímo poskytnut, s výjimkou shody se všemi licencemi a schváleními vyžadovanými na základě příslušných vývozních zákonů, pravidel a směrnic.

**Právní shoda.** Vyjadřujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády Spojených států nebo byla vládou Spojených států označena jako země „podporující terorismus“ a že (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády Spojených států týkajícího se zakázaných nebo omezených stran.

**Odškodnění.** Souhlasíte, že zdarma odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí, před jakýmkoli závazkem, ztrátou, úrazem (včetně smrtelných úrazů), požadavky, žalobami, náklady, výdaji nebo prohlášením jakéhokoli typu či druhu, zejména výdaji na právní zástupce plynoucími z vašeho použití či držení Produktů Garmin.

**Mapová data.** Na použití Mapových dat se vztahují určitá omezení a/nebo požadavky stanovené dodavateli třetích stran a/nebo vládními či regulačními orgány a v případě dat HERE také, jak je dále uvedeno na adrese [http://corporate.navteq.com/supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html).

**Doba platnosti.** Tato Dohoda je platná, dokud (i) není období odběru ukončeno (vámi nebo společností Garmin) nebo neskončí platnost odběru nebo (ii) společnost Garmin neukončí tuto Dohodu z jakéhokoli důvodu včetně, ale nikoli výhradně, těch situací, kdy společnost Garmin zjistí, že došlo k porušení některé z podmínek uvedených v této Dohodě. Dále bude tato Dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin (a) získává služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory Produktů Garmin či (b) získala licenci k Obsahu. Po ukončení platnosti souhlasíte se zničením všech kopií Obsahu. Výše uvedená zřeknutí se záruk a odpovědnosti platí i nadále po jakémkoli ukončení platnosti.

**Celý text Dohody.** Tyto podmínky představují celý text dohody mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, například poskytovateli licencí, poskytovateli služeb, vysílacími partnery, dodavateli a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejími poskytovateli licencí a vámi, jež se týká výše uvedeného předmětu, a je zcela nadřazena jakékoli a všem písemným nebo ústním dohodám, které mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovaly.

#### **Rozhodné právo.**

(a) Data společnosti HERE používaná v Evropské unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Nizozemsko, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Nizozemsko předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(b) Data společnosti HERE pro Severní Ameriku a jiná data společnosti HERE mimo Evropskou unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů

o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(c) Spory, nároky a žaloby netýkající se dat společnosti HERE

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Kansas, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Kansas předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby vznikající z Aplikace nebo Obsahu nebo v souvislosti s nimi. Jakýkoli překlad této Dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato Dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

#### **Vládní koncoví uživatelé.**

Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka vlády Spojených států amerických nebo je-li Produkt zcela či částečně financován vládou Spojených států, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odtajnění nebo přenos Aplikace a přiložené dokumentace podléhají omezením stanoveným ve smlouvě DFARS 252.227-7014(a)(1) (červen 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červen 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (červen 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a/nebo smlouvy FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmkoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této Licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem/výrobcem jsou společnosti Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA a HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

## **Doložka o ochranných známkách**

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ecoRoute™, myTrends™ a trafficTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

# Obsah

|   |          |
|---|----------|
| <b>Začínáme</b> .....   | <b>1</b> |
| Navigační systém .....  | 1        |
| Ikony stavové lišty .....                                     | 1        |
| Používání tlačítek na displeji .....                          | 1        |
| Odebrání zkratky .....  | 1        |
| Přidání zkratky .....   | 1        |
| Aktualizace softwaru .....                                    | 1        |
| Aktualizace dat mapy .....                                    | 1        |
| <b>Hledání pozic</b> .....                                    | <b>1</b> |
| Polohy .....  | 1        |
| Hledání pozice podle kategorie .....                          | 2        |
| Hledání polohy prostřednictvím řádku<br>pro vyhledávání ..... | 2        |
| Změna oblasti vyhledávání .....                               | 2        |
| Nástroje pro hledání .....                                    | 2        |
| Nalezení adresy .....   | 2        |
| Hledání křižovatky .....                                      | 2        |
| Hledání města .....   | 3        |
| Hledání polohy pomocí souřadnic .....                         | 3        |
| Zahájení trasy s použitím mapy .....                          | 3        |
| Hledání polohy pomocí rychlého<br>vyhledávání .....           | 3        |
| Uložení domovské destinace .....                              | 3        |
| Cesta domů .....  | 3        |
| Úprava informací o domovské<br>destinaci .....                | 3        |
| Hledání naposledy nalezených míst .....                       | 3        |
| Vymazání seznamu naposledy<br>nalezených poloh .....          | 4        |
| Hledání parkoviště .....                                      | 4        |
| Nastavení simulované pozice .....                             | 4        |
| Ukládání poloh .....  | 4        |
| Uložení polohy .....  | 4        |
| Zahájení trasy k oblíbené poloze .....                        | 4        |
| Úprava oblíbené polohy .....                                  | 4        |
| Přiřazení kategorií k oblíbené<br>poloze .....                | 4        |
| <b>Navigace</b> .....   | <b>4</b> |
| Zahajování trasy .....  | 4        |
| Náhled více tras .....  | 4        |
| Vaše trasa na mapě .....                                      | 5        |
| Používání mapy .....  | 5        |
| Přidání bodu k trase .....                                    | 5        |
| Použití objížďky .....  | 5        |
| Zastavení trasy .....   | 5        |
| Používání navržených tras .....                               | 5        |
| Informace o službách u dálnice .....                          | 5        |
| Hledání služeb u dálnice .....                                | 5        |
| Navigace na dálnici .....                                     | 6        |
| Funkce vyhnout se silnicím .....                              | 6        |
| Informace o vlastních objížďkách .....                        | 6        |
| Objížďka oblasti .....  | 6        |
| Objížďka cesty .....  | 6        |
| Deaktivování vlastních objížďek .....                         | 6        |
| Odstranění vlastních objížďek .....                           | 6        |
| Aktivace pokročilých objížďek .....                           | 6        |
| Použití objížďky .....  | 6        |
| Uživatelské body zajmu .....                                  | 6        |
| Instalace softwaru POI Loader .....                           | 6        |
| Používání souborů nápovědy<br>k softwaru POI Loader .....     | 7        |
| Nalezení doplňků .....  | 7        |
| <b>Stránky mapy</b> .....                                     | <b>7</b> |
| Přizpůsobení mapy .....                                       | 7        |
| Přizpůsobení vrstev mapy .....                                | 7        |
| Zobrazení protokolu cesty .....                               | 7        |
| Změna datového pole mapy .....                                | 7        |
| Přizpůsobení tlačítek mapy .....                              | 7        |
| Změna perspektivy mapy .....                                  | 7        |
| Zobrazení aktivity na trase .....                             | 7        |
| Zobrazení seznamu odboček .....                               | 7        |
| Zobrazení další odbočky .....                                 | 7        |
| Zobrazení dopravních upozornění .....                         | 8        |
| Prohlížení křižovatek .....                                   | 8        |
| Zobrazení stránky Informace o<br>cestě .....                  | 8        |
| Získání popisu trasy do aktuální<br>polohy .....              | 8        |
| Zobrazení aktuálních informací o<br>poloze .....              | 8        |
| Vyhledání služeb v okolí .....                                | 8        |
| <b>Používání aplikací</b> .....                               | <b>8</b> |
| Hledání v tématech nápovědy .....                             | 8        |
| Informace o funkci ecoRoute .....                             | 8        |
| Nastavení vozidla .....                                       | 8        |
| Kalibrace spotřeby paliva .....                               | 9        |
| Změna ceny pohonných hmot .....                               | 9        |
| Informace o aplikaci ecoChallenge .....                       | 9        |
| Zobrazení informací o spotřebě<br>paliva .....                | 9        |
| Zprávy o ujetých kilometrech .....                            | 9        |
| Vynulování informací funkce<br>ecoRoute .....                 | 9        |
| Plánování cesty .....   | 9        |
| Plánování cesty .....   | 10       |
| Navigace k uložené cestě .....                                | 10       |
| Úprava uložené cesty .....                                    | 10       |

|  |           |
|--|-----------|
| Zobrazení předchozích tras a cílů .....                        | 10        |
| Zobrazení předpovědi počasí .....                              | 10        |
| Zobrazení počasí poblíž jiného města .....                     | 10        |
| Zobrazení meteorologického radaru .....                        | 10        |
| Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí .....                | 11        |
| Kontrola stavu vozovky .....                                   | 11        |
| Zobrazení počasí na silnici .....                              | 11        |
| Hledání čerpacích stanic a cen .....                           | 11        |
| Dynamické parkování .....                                      | 11        |
| <b>Informace o dopravě .....</b>                               | <b>11</b> |
| Dopravní informace prostřednictvím dopravní služby INRIX ..... | 11        |
| Dopravní informace FM TMC .....                                | 12        |
| Informace o ikoně Doprava .....                                | 12        |
| Doprava na vaší trase .....                                    | 12        |
| Zobrazení dopravy na vaší trase .....                          | 12        |
| Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase .....        | 12        |
| Cesta jinou trasou .....                                       | 12        |
| Zobrazení dopravy na mapě .....                                | 12        |
| Doprava ve vaší oblasti .....                                  | 12        |
| Hledání zpoždění na trase .....                                | 12        |
| Zobrazení dopravní nehody na mapě .....                        | 12        |
| Porozumění dopravním informacím .....                          | 12        |
| <b>Přizpůsobení zařízení .....</b>                             | <b>13</b> |
| Nastavení mapy a vozidla .....                                 | 13        |
| Aktivace map .....   | 13        |
| Nastavení navigace .....                                       | 13        |
| Změna režimu pro výpočet trasy .....                           | 13        |
| Nastavení displeje .....                                       | 13        |
| Změna barevného režimu .....                                   | 13        |
| Nastavení dopravy .....  | 14        |
| trafficTrends .....  | 14        |
| Deaktivace funkce trafficTrends .....                          | 14        |
| Nastavení jednotek a času .....                                | 14        |
| Nastavení jazyka a klávesnice .....                            | 14        |
| Nastavení zařízení a soukromí .....                            | 14        |
| Nastavení varovných bodů .....                                 | 14        |
| Obnovení nastavení .....                                       | 14        |



# Začínáme

## ⚠ VAROVÁNÍ

Varování a další důležité informace naleznete v části *Bezpečnostní pokyny a důležité informace* ve Stručném návodu k obsluze.

**POZNÁMKA:** Snímky obrazovky zobrazené v tomto návodu nemusí přesně odpovídat obrazovkám vašeho navigačního systému. Obrázky použité v tomto návodu slouží pouze pro vaši referenci.

## Navigační systém

Kompletní informace o audiosystému naleznete v dalších návodech k systémům KENWOOD.



① Při výběru otevře navigační systém.

## Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Stav signálu GPS           |
|  | Aktuální čas               |
|  | Stav Dopravní služby INRIX |

## Používání tlačítek na displeji

- Volbou tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržetím tlačítka se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
- Podržetím tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.

- Volbou tlačítka zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

## Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > > **Odebrat zkratky.**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Uložit.**

## Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratk.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku.**
- 2 Vyberte položku.

## Aktualizace softwaru

Chcete-li aktualizovat software navigačního systému, musíte mít kartu SD a velkokapacitní paměťové zařízení USB a připojení k síti Internet.

- 1 Přejděte na webové stránky [www.garmin.com/kenwood](http://www.garmin.com/kenwood).
- 2 Vyberte možnost **Obnovit.**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Aktualizace dat mapy

Aktualizovaná mapová data si můžete zakoupit u společnosti Garmin® nebo můžete požádat o podrobnosti prodejce společnosti JVC KENWOOD či servisní středisko společnosti JVC KENWOOD.

- 1 Přejděte na webové stránky [www.garmin.com/kenwood](http://www.garmin.com/kenwood).
- 2 Vyberte možnost **Obnovit.**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Hledání pozic

### Polohy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. K procházení blízkých

podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.

## Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

### Vyhledávání v kategorii

Chcete-li zúžit výsledky hledání, je možné hledat v některých kategoriích.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 V případě potřeby zadejte do řádku pro vyhledávání celý název nebo jeho část.

## Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.  
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
- Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

- 5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.

- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

## Změna oblasti vyhledávání

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost **Hledat v blízkosti:**.
- 3 Zvolte možnost.

## Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

## Nalezení adresy

**POZNÁMKA:** Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Adresa**.
- 2 V případě nutnosti zvolte možnost **Stát nebo země** a změňte oblast vyhledávání.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledávání zúžit na město v oblasti vyhledávání, vyberte možnost **Zadejte město**.
  - Pokud chcete vyhledávání omezit na PSČ v oblasti vyhledávání, vyberte možnost **Zadejte PSČ**.
  - Pokud chcete vyhledat adresu ve všech městech a PSČ v oblasti vyhledávání, vyberte možnost **Vyhledat vše**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

## Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.

3 Vyberte křižovatku.

## Hledání města

1 Vyberte možnost **Kam vést?** >

**Kategorie** > **Města**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
- Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** (**Změna oblasti vyhledávání**).
- Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

## Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby zvolte možnost **≡** > **Formát**, vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy a zvolte možnost **Uložit**.

3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.

4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.

5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.

6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.

7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

## Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.

3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.

Na mapě se zobrazí značky poloh (**U** nebo modrá tečka).

4 Vyberte možnost:

- Vyberte značku polohy.

- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.

5 Vyberte možnost **Jet!**.

## Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

1 Zvolte možnost **Kam vést?**.

2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.

3 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.

4 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.

## Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vrátíte nejčastěji.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit dom. destinaci**.

2 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu**, **Použijte aktuální pozici** nebo **Naposledy nalezené**.

Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.

## Cesta domů

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

## Úprava informací o domovské destinaci

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené** > **Domů**.

2 Vyberte možnost **i**.

3 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.

4 Zadejte změny.

5 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Hledání naposledy nalezených míst

Zařízení ukládá posledních 50 poloh, které jste našli.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Posl. nalez.**

2 Vyberte polohu.

## Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Posl. nalez.** > **☰** > **Vymazat** > **Ano**.

## Hledání parkoviště

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.

## Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu. Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis pozice.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit pozici**.

## Ukládání poloh

### Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (**Hledání pozice podle kategorie**).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte možnost **☰** > **Uložit**.

### Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna uložená místa**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

### Úprava oblíbené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **i**.
- 5 Vyberte možnost **☰** > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Název**.
- Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřaďte kategorie k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

**POZNÁMKA:** Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **☰** > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Navigace

### Zahajování trasy

- 1 Vyhledejte pozici (**Polohy**).
- 2 Vyberte pozici.
- 3 Zvolte možnost **Jet!**.
- 4 V případě potřeby zvolte trasu.

### Náhled více tras

- 1 Vyhledejte pozici (**Hledání pozice podle kategorie**).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
- 3 Vyberte možnost **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

## Vaše trasa na mapě





### OZNÁMENÍ

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin a JVC KENWOOD nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlnka označuje váš cíl.


Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne nové popisy trasy.

### Používání mapy

- 1 V hlavní nabídce zvolte možnost **Mapa**.
- 2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení, výběrem mapy je zobrazte.
- 3 Vyberte mapu.
- 4 Vyberte možnost:
  - Volbou ikony **+** nebo **-** provedete přiblížení nebo oddálení.
  - Volbou možnosti  otočíte zobrazení mapy.
  - Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
  - Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost .
  - Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost **Q**.
  - Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte možnost .
  - Volbou možnosti  zobrazíte zkratky pro mapu a navigační funkce.

### Přidání bodu k trase


Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Kam vést?**
- 2 Vyhledejte polohu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

### Použití objížďky

Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám.

Při navigaci zvolte možnost  > **Objížďka**.

### Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

### Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (viz [Nastavení zařízení a soukromí](#)).





Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.


## Informace o službách u dálnice

**POZNÁMKA:** Služby u dálnice se zobrazí jen v případě, že se nacházíte na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.

Během navigace po trase můžete nalézt obchody a služby blízko nadcházejících výjezdů. Služby jsou seřazeny podle kategorie.



|   |               |
|---|---------------|
|  | Pohonné hmoty |
|  | Restaurace    |
|  | Ubytování     |
|  | Toalety       |

### Hledání služeb u dálnice

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Služby u dálnice**.
- 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející exit.
- 3 Zvolte záložku služby na exitu.

- 4 Vyberte bod zájmu.

## Navigace na dálnici

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Služby u dálnice** > .
- 2 Vyberte možnost **Jet!**.

## Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Objížďky**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

## Informace o vlastních objížďkách

Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo vypínat.

### Objížďka oblasti

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.  
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Objížďka cesty


- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Deaktivování vlastních objížďek



Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.

- 2 Vyberte objížďku.

- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

## Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte možnost .
  - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.


## Aktivace pokročilých objížďek

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Pokročilé objížďky**.

### Použití objížďky

Abyste mohli zvolit objížďku, navigace trasy již musí probíhat.

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Objížďka**.
- 2 Vyberte možnost.
  - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte vzdálenost.
  - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka úseku trasy** a zvolte cestu, která se má objet.

## Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

### Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader. Pokud chcete body zájmu načíst, musíte použít velkokapacitní paměťové zařízení USB.

- 1 Přejděte na webovou stránku [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).

2 Klikněte na možnost **Služby a pomůcky** > **POI Loader**.

3 Nainstalujte software POI Loader do počítače.

### Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader

Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru nápovědy.

Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko **Nápověda**.

### Nalezení doplňků


- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Uživatelské body zájmu**.
- 2 Vyberte kategorii.

## Stránky mapy

### Prizpůsobení mapy

#### Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě, a zvolte možnost **Uložit**.

#### Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Změna datového pole mapy

- 1 Na mapě vyberte datové pole v levém dolním rohu.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Prizpůsobení tlačítek mapy

Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až tři ikony.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Tlačítka mapy**.
- 2 Zvolte ikonu a vyberte možnost **OK**.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte jinou ikonu.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Odstranění tlačítek z mapy

Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Tlačítka mapy**.
- 2 Zvolte ikonu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
  - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
  - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

### Zobrazení aktivity na trase


#### Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.


#### Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
- 2 Vyberte možnost  > **Mapa**.

#### Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase se v pravém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo další manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti  zobrazíte další odbočku na mapě.

## Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se na ukazateli navigace může zobrazit dopravní upozornění.

Volbou upozornění zobrazíte další informace.

## Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici u všech modelů.

Výběrem možnosti  na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.


## Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

**POZNÁMKA:** Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.


Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

## Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat vše**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
  - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
  - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.
  - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- 4 Vyberte možnost **Vynulovat**.


## Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.


## Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na mapě zvolte možnost  > **Moje poloha?**

## Vyhledání služeb v okolí

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například nemocnice nebo policejních stanice.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Moje poloha?**
- 2 Vyberte kategorii.

## Používání aplikací

### Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace** > **Nápověda** > .

### Informace o funkci ecoRoute

Funkce ecoRoute™ počítá spotřebu paliva vozidla a cenu pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot.

Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad.

Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo a vaše řídicí návyky, proveďte kalibraci spotřeby paliva ([Kalibrace spotřeby paliva](#)).

### Nastavení vozidla

Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o vozidle.



- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Kalibrace spotřeby paliva

Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řídičské návyky. Kalibraci byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
- 3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního doplnění nádrže.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění nádrže.
- 5 Vyberte možnost **Další**.  
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

### Změna ceny pohonných hmot

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost **Další**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

### Informace o aplikaci ecoChallenge

Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva ohodnocením vašich řídičských návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Jakmile se váš vůz pohybuje, aplikace ecoChallenge sbírá data a vyhodnocuje skóre.

### Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge

Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

### Informace o skóre aplikace ecoChallenge

Barva listu ikony aplikace ecoChallenge se mění podle vašeho řízení a skóre.

**Celkem:** Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.

**Rychlost:** Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejhodnější rychlostí pro úsporu paliva.

**Zrychlení:** Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za rychlé zrychlení body ztrácíte.

**Brzdění:** Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za prudké brzdění body ztrácíte.

### Vynulování skóre aplikace ecoChallenge

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte možnost **☰ > Vynulovat**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

### Zobrazení informací o spotřebě paliva

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Spotřeba paliva**.
- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.

### Zprávy o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.

Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

### Export zprávy o ujetých kilometrech

- 1 Připojte k jednotce KENWOOD velkokapacitní paměťové zařízení USB.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Zpr. o uj. kilom..**
- 3 Výběrem možnosti **Export** zprávu exportujete a uložíte na velkokapacitní paměťové zařízení USB.


### Vynulování informací funkce ecoRoute

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte možnost **Vynulovat**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

### Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Nová trasa**.

- 3 Vyberte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 4 Vyhledejte polohu ([Hledání pozice podle kategorie](#)).
- 5 Vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost .
- 7 Vyhledejte polohu.
- 8 Vyberte možnost **Vybrat**.
- 9 Vyberte možnost **Další**.
- 10 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

## Plánování cesty


Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak, abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Čas odjezdu** nebo **Čas příjezdu do cíle**.
- 5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost **Uložit**.
- 6 Vyberte možnost **Doba trvání**.
- 7 Vyberte čas, který plánujete strávit v poloze, a možnost **Uložit**.
- 8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3 až 7.

## Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Vyberte svůj další cíl.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zvolte trasu.

## Úprava uložené cesty

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Upravit cíle** pro přidání nebo odstranění pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
- Vyberte možnost **Odstranit trasu**.
- Vyberte možnost **Přejmenovat trasu**.
- Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost **Optimalizovat pořadí**.
- Chcete-li změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy**.

## Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (viz část [Nastavení zařízení a soukromí](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

## Zobrazení předpovědi počasí

Abyste získali přístup k připojeným službám, musí být zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 Vyberte den.  
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.


## Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí > Aktuální pozice**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
  - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

## Zobrazení meteorologického radaru


Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízké vzdálenosti, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.


- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Meteorologický radar**.

## Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

## Kontrola stavu vozovky

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Silniční podmínky**.

## Zobrazení počasí na silnici


Abyste mohli používat tuto funkci, musí být zařízení připojeno pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí na silnici**.  
Meteorologické události, které ovlivňují stav silnice na mapě.
- 2 Výběrem meteorologické události zobrazíte podrobnosti události.

## Hledání čerpacích stanic a cen

Abyste získali přístup k připojeným službám, musí být zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth.

Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Ceny paliva**.
- 2 Je-li to nutné, vyberte možnost  > **Typ paliva**, vyberte typ paliva zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte čerpací stanici.

## Dynamické parkování

Abyste získali přístup k připojeným službám, musí být zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat podrobné informace o parkovišti, včetně dostupnosti parkování v blízkých garážích, a informace o cenách.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Dynamické parkování**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.

## Informace o dopravě

### OZNÁMENÍ

Garmin a JVC KENWOOD nejsou odpovědné za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Váš navigační systém může přijímat dopravní informace prostřednictvím vestavěného přijímače dopravních informací nebo na základě předplatného dopravní služby INRIX®. Přijímač dopravních informací se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby bylo možné dopravní informace přijímat. Předplatné dopravních informací je automaticky aktivováno poté, co váš navigační systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele služeb. Při příjmu dopravních informací INRIX se nezobrazují informace FM TMC. Kdykoli můžete přidat další předplatné dopravních informací. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce [www.garmin.com/kenwood](http://www.garmin.com/kenwood).

**POZNÁMKA:** Dopravní služba INRIX a dopravní informace FM TMC nejsou k dispozici pro všechny modely nebo vše všech oblastech.

## Dopravní informace prostřednictvím dopravní služby INRIX

Je možné zakoupit předplatné dopravních informací pro příjem dat pomocí dopravní služby INRIX. Pokud je váš navigační systém připojen ke službě INRIX a nachází se v oblasti pokrytí dopravy, začne zobrazovat informace o dopravě. Informace

o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech nebo regionech.

Informace o předplatném dopravních informací služby INRIX naleznete v aplikaci KENWOOD Traffic Powered By INRIX™.

## Dopravní informace FM TMC

Přijímače dopravních informací FM TMC (Traffic Message Channel) slouží k příjmu vysílání dopravních informací prostřednictvím systému FM RDS (Radio Data System). Předplatné dopravních informací FM TMC je automaticky aktivováno poté, co váš navigační systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele služeb. Kdykoli můžete přidat další předplatné dopravních informací FM TMC.

**POZNÁMKA:** Dostupnost dopravních informací FM TMC závisí na oblasti a může vyžadovat zakoupení předplatného.

Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce [www.garmin.com/kenwood](http://www.garmin.com/kenwood).

## Informace o ikoně Doprava

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.

**Zelená:** Doprava se volně pohybuje.


**Žlutá:** Doprava se pohybuje, ale dochází ke zpoždění. Doprava se mírně zhušťuje.

**Červená:** Doprava se nepohybuje nebo se pohybuje velmi pomalu. Dochází k velkému zpoždění.



**Sedá:** Dopravní informace nejsou k dispozici.

## Doprava na vaší trase


### Zobrazení dopravy na vaší trase

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Doprava na trase**.  
Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle pozice na trase.
- 3 Zvolte událost.

## Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase


- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Doprava na trase**.
- 3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na trase.
- 4 Vyberte možnost  > **Vyhnout se**.

## Cesta jinou trasou

- 1 Během navigace trasou pro automobil vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**.
- 3 Vyberte trasu.


## Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.


- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Dopravní podmínky**.

## Doprava ve vaší oblasti

### Hledání zpoždění na trase


- 1 Na stránce Mapa vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Dopravní podmínky** > **Q**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedno možné zpoždění, ostatní zpoždění zobrazíte pomocí šipek.

## Zobrazení dopravní nehody na mapě

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Dopravní podmínky**.
- 3 Vyberte ikonu dopravních informací.

## Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Legenda dopravy**.

# Přizpůsobení zařízení

## Nastavení mapy a vozidla

Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním menu vyberte možnost

**Nastavení > Mapa a vozidlo.**

**Vozidlo:** Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.

**Zobrazení mapy jízdy:** Nastaví perspektivu na mapě.

**Detail mapy:** Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

**Téma mapy:** Změní barvu mapových dat.

**Tlačítka mapy:** Nastaví ikony zahrnuté na mapě. Mapa může obsahovat až tři ikony.

**Vrstvy mapy:** Nastaví data zobrazená na stránce mapy ([Přizpůsobení vrstev mapy](#)).

**Palubní desky:** Nastaví rozložení palubní desky.

**Automatické měřítko:** Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

**Zvuková rychlostní upozornění:** Upozorní vás, pokud vaše vozidlo překračuje povolenou rychlost.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

**myMaps:** Nastaví instalované mapy používané zařízením.

## Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.**
- 2 Vyberte mapu.

## Nastavení navigace

Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Navigace.**

**Režim výpočtu:** Nastaví metodu výpočtu trasy.

**Objížďky:** Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.

**Vlastní objížďky:** Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

**Pokročilé objížďky:** Nastaví délku objížďky.

**Bezpečnostní režim:** Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

**Hlasové výzvy:** Zapne hlasové výzvy.

**Simulátor GPS:** Ukončí příjem signálu GPS v zařízení.

## Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.**
- 2 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
  - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
  - Vyberte možnost **Méně paliva** pro výpočet úspornějších tras.
- 3 Vyberte možnost **Uložit.**

## Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej.**

**Barevný režim:** Umožní zařízení zobrazovat denní nebo noční barvy.

## Změna barevného režimu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Barevný režim.**
- 2 Vyberte možnost:
  - K použití světlého pozadí vyberte **Den.**
  - K použití tmavého pozadí vyberte **Noční.**
  - Chcete-li, aby zařízení zobrazovalo denní nebo noční barvy automaticky podle času, vyberte možnost **Automaticky.**

## Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost

**Nastavení > Doprava.**

**Doprava:** Aktivuje dopravu.

**Předplatné:** Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

**trafficTrends™:** Aktivuje funkci trafficTrends™ (**trafficTrends**).

**Dopravní hlasové výzvy:** Aktivuje hlasové pokyny pro dopravní události.

### trafficTrends

Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.

**POZNÁMKA:** Na základě vývoje dopravní situace pro daný den v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.

### Deaktivace funkce trafficTrends

Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání informací o dopravě, vypněte funkci trafficTrends.

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > trafficTrends™**.

## Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost

**Nastavení > Jednotky a čas.**

**Aktuální:** Umožňuje nastavit čas zařízení.

**Formát času:** Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

**Jednotky:** Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

## Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice.**

**POZNÁMKA:** Informace o nastavení jazyka textu najdete v ostatních návodech k systému KENWOOD.

**Jazyk hlasové nápovědy:** Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

**Jazyk klávesnice:** Nastaví jazyk pro klávesnici.

**Rozložení klávesnice:** Nastaví rozložení klávesnice.

## Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Zařízení.**

**Informace o:** Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

**Historie cestování:** Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends (**Používání navržených tras**), Historie cestování (**Zobrazení předchozích tras a cílů**) a Protokol cesty (**Zobrazení protokolu cesty**).

**Vymazat historii cestování:** Vymaže historii cestování z navigačního systému.

**Aktualizovat mapu:** Exportuje data z navigační jednotky pro aktualizace map a softwaru a předplatné dopravních informací (**Aktualizace dat mapy**).

## Nastavení varovných bodů

**POZNÁMKA:** Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost **Nastavení > Varovné body.**

**Audio:** Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

**Upozornění:** Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

## Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.



Na stránce [www.garmin.com/kenwood](http://www.garmin.com/kenwood) si můžete stáhnout bezplatné aktualizace navigačního softwaru nebo zakoupit aktualizované mapy.

