

KENWOOD

DNX716WDABS

DNX8160DABS

DNX5160DABS

DNX5160BTS

DNX3160BT

DNX516DABS

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JVCKENWOOD Corporation

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Szoftverlicenc-szerződés

A DNX716WDABS / DNX8160DABS / DNX5160DABS / DNX5160BTS / DNX3160BT / DNX516DABS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai („Garmin”) korlátozott engedélyt biztosítanak Önnek a készülékbe ágyazott szoftver („Szoftver”) használatára, bináris végrehajtható formátumban, a termék normál működése közben. A Szoftverben érvényes és a Szoftverre vonatkozó jogcím, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok a Garmin, illetve külső szolgáltatók tulajdonában maradnak.

Ön elismeri, hogy a Szoftver a Garmin, illetve külső szolgáltatók tulajdona, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Elismeri továbbá, hogy a Szoftver (amelyhez forráskód nem tartozik) szerkezete, szervezése és kódja a Garmin, illetve külső szolgáltatók értékes üzleti titkai közé tartozik, valamint a Szoftver forráskódú formátumban a Garmin, illetve külső szolgáltatók értékes üzleti titka marad. Ön beleegyezik, hogy sem a Szoftvert, sem annak részeit nem fejtí vissza, nem bontja összetevőire, nem módosítja, nem fordítja vissza, nem teszi ember által olvasható formátumba, és nem készít származtatott műveket a Szoftver alapján. Tilos a Szoftver exportálása vagy újraexportálása bármely országba, ha ez az Amerikai Egyesült Államok vagy más vonatkozó ország exportszabályozásának megsértésével jár.

Végfelhasználói licencszerződés

Az Ön által megvásárolt Garmin készülék („Készülék”), valamint az Ön által végzett letöltés („Letöltés”) tartalmazhat alkalmazást, tartalmat vagy mindkettőt. Készülék esetén a beépített szoftver („Szoftver”), valamint Letöltés esetén az alkalmazás, ideértve annak beépített szoftverét is (együttesen „Alkalmazás”) a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai (együttesen „Garmin”) tulajdonát képezi. A Készüléken gyárilag megtalálható térképadatok, valamint a külön letölthető alkalmazások („Térképadat”) a Garmin, a HERE North America LLC, illetve annak partnerei („HERE”) vagy más harmadik fél tulajdonát képezik, amihez a Garmin licenccel rendelkezik. Ezenfelül a Garmin tulajdonát képezik vagy a Garmin külső szolgáltatóktól licenceli a Készülékben vagy az Alkalmazásban található vagy külön letöltött információkat, forgalmi adatokat,

szövegeket, képeket, ábrákat, fényképeket, hangokat, videókat, valamint egyéb alkalmazásokat és adatokat („Egyéb tartalom”). A Térképadatok és az Egyéb tartalmak neve együttesen „Tartalom”. A Szoftvert, az Alkalmazást és a Tartalmat (együttesen „Garmin termékek”) szerzőjog-védelmi törvények és nemzetközi szerzőjog-védelmi egyezmények védik. A Garmin termékek neve licenceli, és azok nem kerülnek az Ön tulajdonába. A Szoftver és az Alkalmazás felépítése, kialakítása és kódja a Garmin és/vagy a külső szolgáltatók értékes kereskedelmi titkai középezik. A Garmin termékek ezen licencszerződés keretében kerülnek átadásra. A licencszerződésre a következő felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek egyrészről a végfelhasználó („Ön”), másrésztől a Garmin illetve a vállalat licencadói és társvállalatai között jön létre. A Garmin licencadónak – beleértve a Garmin és a Garmin licencadónak licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait – mindegyike jelen Szerződés közvetlen és szándékolt harmadik fél kedvezményezettje, és jogaitak Önnel szemben közvetlenül érvényesíthetik, ha Ön megszegi a jelen Szerződést.

FONTOS: A KÉSZÜLÉK, ILLETVE A LETÖLTÖTT ALKALMAZÁS VAGY TARTALOM MEGVÁSÁRLÁSA VAGY HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL A JELEN LICENCszerződést. A VÁSÁRLÁSSAL, A TELEPÍTÉSSEL, A MÁSOLÁSSAL VAGY A KÉSZÜLÉK, ILLETVE A LETÖLTÖTT ALKALMAZÁS VAGY TARTALOM MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN LICENCszerződést ÉS ELFOGADJA AZ ABBAN FOGLALT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A TERMÉK JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT, AKKOR A KÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 7 NAPON BELÜL JUTTASSA VISSZA A TELJES KÉSZÜLÉKET AZON KERESKEDŐ RÉSZÉRE, AKITŐL VÁSÁROLTA (ÚJONNAN VÁSÁROLT KÉSZÜLÉK ESETÉN) A TELJES VÉTÉLÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A LETÖLTÉS JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT, AKKOR NE VÁSÁROLJA MEG, TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA A LETÖLTÉST.

Licencfeltételek

A Garmin („Mi”) biztosítja Önnek a Szoftvert és a benne található Tartalmat tartalmazó adathordozót, ideértve az online és elektronikus dokumentációt, valamint a nyomtatott anyagokat Készülék esetén; illetve az Alkalmazást és a benne található vagy hozzá tartozó Tartalmat, ideértve az online és vagy elektronikus dokumentációt, valamint a nyomtatott anyagokat Letöltés esetén. Jelen szerződés értelmében a Garmin a vonatkozó Garmin termék korlátozott, nem kizárólagos használati jogát (licenc) biztosítja Önnek. Ön beleegyezik abba, hogy a vonatkozó Garmin terméket kizárólag személyes célra vagy szükség esetén vállalkozása belső üzleti tevékenységével kapcsolatban használja, nem pedig

szolgáltatás nyújtására, szolgáltatási joghoz (time-sharing), viszonteladásra vagy hasonló célokra. Ennek megfelelően a vonatkozó Garmin terméket – a következő bekezdésekben felsorolt korlátozások mellett – csak a (i) megtekintéséhez és (ii) tárolásához szükséges mértékben másolhatja le, feltéve, hogy nem távolítja el a szerzői jogra vonatkozó megjelenő figyelmeztetéseket, és semmilyen módon sem módosítja a Garmin terméket. Az Alkalmazás felhasználásával nem sértheti meg az Alkalmazásszolgáltató vagy az Alkalmazás használatához igénybe vett bármely más külső szolgáltató felhasználási szabályait. Ön elfogadja, hogy a Garmin termékek bármely alkotórészét tilos archíválni, reprodukálni, lemásolni, módosítani, összetevőire bontani, visszafejteti vagy arról derivatív munkákat készíteni, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti, kivéve a hatályos törvények által megengedett mértéket. Továbbá a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen külső féltől származó Tartalom továbbításával felhagyjon, ha ez a külső fél abbahagyja a tartalom szolgáltatását, vagy a Garmin szerződése ezzel a szállítóval bármilyen okból megszűnik.

Korlátozások A Garmin termékeket – a Garmin kifejezetten erre felhatalmazó licencének hiányában és az előző bekezdésekben foglalt korlátozása nélkül – tilos olyan termékekkel, rendszerekkel vagy telepített, illetve csatlakoztatott alkalmazásokkal együtt, vagy a járművek közötti kommunikációban használni, amelyek képesek diszpcserfeladatokra, flottakezelésre vagy hasonló feladat ellátására, amikor a Tartalom gépjárműflottát kezelő központi irányítóközpont használja. Továbbá tilos a Garmin termékek bármely más személy vagy harmadik fél számára történő bérbe adása vagy lízingelése. Kizárólag a Garmin által írásban kifejezetten erre felhatalmazott autókölcsönző cégek adhatják bérbe ügyfeleiknek a Tartalmakat magában foglaló Garmin termékeket.

A Szoftver használata közben tanúsított magatartásáért és annak következményeiert Ön teljes körű felelősséget vállal. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag törvényes és megfelelő célokra használja, amelyek összhangban vannak a jelen Szerződésben foglalt tartalommal, valamint az alkalmazandó szabályokkal és irányelvekkel. Elfogadja, hogy a Szoftver használatakor többek között, de a teljesség igénye nélkül,

- nem tölt fel, nem tesz közzé, nem küld vagy továbbít e-mailben, illetve semmilyen más módon nem továbbít olyan tartalmat, amely sért bármilyen szabadalmi jogot, védjegyet, szerzői jogot, üzleti titkot vagy bármely fél tulajdonjogát, kivéve, ha rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal, vagy a jogok tulajdonosa engedélyezte az ilyen Tartalmak elhelyezését;
- nem használja a Szoftvert, vagy más tartalmat illegális vagy jogosulatlan célokra; vagy
- nem továbbít vírusokat, férgéket, hibákat, trójaikat vagy bármilyen ártalmas elemet.

Ön tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem az Egyesült Államok területén tartózkodik, köteles betartani a tartózkodási helye, vagy a webszerver pozíciója szerinti összes, az online viselkedésre és az elfogadható tartalomra vonatkozó törvényt, előírásokat és szabályt, beleértve az adatok Egyesült Államokba, vagy a lakhelye szerinti országba történő továbbítását szabályozó törvényeket is.

Adatátvitel. Az Alkalmazással kapcsolatos meghatározott szolgáltatások adatátviteli műveleteket eredményezhetnek készülékéről. Ebben az esetben az adatátvitel további költségei merülhetnek fel, készülékének adatszolgáltatásától függően. A további költségekkel kapcsolatos részletek érdekében forduljon adatszolgáltatójához.

Nincs jótállás A Garmin termékek „adott állapotban” kerülnek átadásra; és Ön elfogadja, hogy saját kockázatára használja azokat. A Garmin és a Garmin licencadó, ideértve a Garmin és licencadó licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy beleértett garanciát, biztosítékot vagy jótállást, legyen az akár törvényből vagy más módon adódó, ideértve, de nem kizárólag a Garmin termékek tartalmára, minőségére, pontosságára, hiánytalanságára, hatékonyságára, megbízhatóságára, értékesíthetőségére, egy adott célra történő felhasználásra való alkalmasságára, hasznosságára, a Garmin termékekből adódó eredményekre vagy használatra, valamint a Tartalom vagy a kiszolgáló zavaratlan és problémamentes elérésére vonatkozóakat. A Garmin termékek kizárólag kiegészítő utazási segédeszközként alkalmazhatók, és nem használhatók irány, távolság, helyek vagy topográfia pontos meghatározását igénylő célokra. A GARMIN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TÉRKÉPADATOK ÉS MÁS TARTALMAK PONTOSÁGÁÉRT ÉS HIÁNYTALANSÁGÁÉRT.

A jótállás korlátozása A GARMIN ÉS LICENCADÓI, ideértve a Garmin és licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, NEM VÁLLALNAK SEM KIFEJEZETT, SEM BELEÉRTETT GARANCIÁT A MINŐSÉGRE, A TELJESÍTMÉNYRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGTISZTASÁGRA. A GARMIN VAGY SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI ÁLTAL TETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KIJELENTÉSEK NEM KÉPEZNEK ALAPOT GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ; ÉS ÖNNEK NEM ÁLL JOGÁBAN, HOGY AZ EMLÍTETT KIJELENTÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA HAGYATKOZZON. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI. Bizonyos államok, térségek és országok nem engedélyezik a jótállás bizonyos típusú korlátozásait; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a Önre.

A felelősség korlátozása A GARMIN ÉS A GARMIN LICENCADÓI, ideértve a Garmin és licencadó licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT:

BÁRMILYEN KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KERESÉTERT, FÜGGETLENUL A KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY KERESÉST KIVÁLTÓ OKÁNAK JELLEGÉTŐL, AMELY BÁRMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGET, SÉRÜLÉST VAGY KÁRT OKOZOTT, AMELYET A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATA VAGY BIRTOKLÁSA EREDMÉNYEZHETETT; NYERESÉG, BEVÉTEL, SZERZŐDÉS VAGY MEGTAKARÍTÁS ELVESZÍTÉSÉÉRT; BÁRMILYEN MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENszerű, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZETES KÁRÉRT, AMELY A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁBÓL, A TARTALOM VAGY INFORMÁCIÓ HIBÁJÁBÓL VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, LEGYEN SZÓ AKÁR SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZEFGYŐ VAGY MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYRŐL, AKÁR JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ MŰVELETRŐL; FÜGGETLENUL ATTÓL, HOGY AZ A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL, NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁBÓL VAGY AZ ALKALMAZÁS HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA A GARMIN VAGY A GARMIN LICENCADÓI FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ EMLÍTETT KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRE. A GARMIN ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A JELEN LICENCszerZŐDÉS ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TEKINTETÉBEN AZ ALKALMAZÁSRA VAGY A TARTALOMRA VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. Bizonyos államok, területek és országok nem engedélyeznek meghatározott típusú felelősségkizárásokat vagy kárkorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Amennyiben Ön az Alkalmazást külső alkalmazásszolgáltatótól vásárolta, úgy GARANCIÁLIS MEGHIBÁSODÁS ESETÉN AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE AZ ALKALMAZÁS VÉTELÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSÉRE TERJED KI.

MINDEN TARTALMAT ÉS ANYAGOT AMELYET ÖN FEL- VAGY LETÖLT A SZOFTVERRE VAGY ARRÓL MÁS MÓDON MEGSZERZE, SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA TESZI. KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÉT ÉRŐ ÖSSZES KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELYET AZ ILYEN TARTALMAK VAGY ANYAGOK FEL-, VAGY LETÖLTÉSE, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZ.

Prediktív útvonaltervezés. Készüléke rendelkezhet a myTrends „útvonal előjelző” funkcióval, amely megjegyzi az Ön vezetési szokásait. Ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor útvonalak előjelzésekor megjeleníti az úti cél eléréséig szükséges időt, illetve az arra az útvonalra vonatkozó közlekedési információkat. A vezetési szokásaival kapcsolatos információk elérhetők lesznek minden

olyan személy számára, aki az Ön készülékét használja. Ha nem szeretné, hogy a készülék előjelje az útvonalakat, illetve megjelenítse az előjelzett útvonalakra vonatkozó információkat, lehetősége van a myTrends funkció, az eszköz Beállítások menüjében történő kikapcsolására.

Adatgyűjtés. Előfordulhat, hogy adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, milyen gyakorisággal használja Garmin termékét, vagy, hogy az azon található alkalmazásokat és funkciókat. Az ilyen adatokat névtelenül gyűjtjük, olyan módon, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. Ezeket az adatokat a főbb felhasználói trendek kutatására, illetve termékeink és alkalmazásaink továbbfejlesztésére használhatjuk. Garmin terméke helyalapú szolgáltatásainak - például az időjárás, filmvetítési időpontok, közlekedési információk, üzemenyagarak, vagy a helyi eseményekkel kapcsolatos információk - használata érdekében szükség van az Ön eszköze elhelyezkedésével kapcsolatos adatok begyűjtésére, hogy a fenti, helyalapú szolgáltatásokat biztosítani tudjuk az Ön számára. Ezeket a pozícióadatokat névtelenül gyűjtjük, olyan formában, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. Ha a belegegyezését adja, a Garmin a készülékről olyan adatokat fog gyűjteni és feltölteni, mint a tartózkodási hely, sebesség és irány (ami „forgalom-feltérképezési adatok” vagy „mozgó autós adatok” néven is ismert) hogy javítsa a Garmin és annak Tartalomszolgáltatói által rendelkezésre bocsátott forgalmi adatokat és egyéb tartalmakat. Ha a belegegyezését adja, akkor a Garmin ezeket az adatokat megoszthatja harmadik felekkel, vagy értékesítheti azokat számukra. Ezeket az adatokat névtelenül osztjuk meg és értékesítjük, olyan formában, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. A helyadatok gyűjtését és felhasználását részletesen Garmin termékének adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

A jóváhagyás korlátozása; Tartalomszolgáltató-váltás A kereskedelmi név, védjegy, gyártó, szállító stb. szerint bármilyen termékre, szolgáltatásra, folyamatra, harmadik félre mutató hiperhivatkozásokra vagy más Tartalomra vonatkozó utalások nem feltétlenül jelentik vagy foglalják magukban a Garmin vagy licencadóinak jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkért kizárólag az adott szállító felel. A HERE név és logó, a HERE és HERE ON BOARD védjegyek és logók, valamint az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a HERE North America LLC tulajdonát képezik, és a HERE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel kereskedelmi célokra. A jelen Szerződés időtartama alatt a Garmin Tartalomszolgáltatót válthat, és előfordulhat, hogy az új szolgáltató által biztosított Tartalom által biztosított élmény nem egyezik meg a korábbi Tartalomszolgáltatótól tapasztalttal.

Exportszabályozás Ön elfogadja, hogy tilos a Tartalom bármely részét vagy annak közvetlen termékét exportálni, kivéve, ha az megfelel a

vonatkozó exporttörvényekben és szabályozásokban előírt licenceknek és engedélyeknek.

Jogi megfelelés Ön igazolja és garantálja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, melyre az USA kormányzata embargót vetett ki, vagy amelyet az USA „a terrorizmust támogató országnévt” nevezett meg, és (ii) Ön nem szerepel az USA kormányzatának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

Kártalanítás Ön tudomásul veszi, hogy a Garmin termékek használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségekért, károkért, sérülésekért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésért, keresetért, költségért és kiadásért kártalanítja, az esetleges követelések esetén megvédi, valamint vállalja a felelősséget a Garmin vállalatot és licencadóit (ideértve a Garmin és licencadói vonatkozó licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit, megbízottait, társvállalatait, társvállalatait és a vonatkozó tisztségviselőket, igazgatókat, alkalmazottakat, részvényeseket, ügynököket és képviselőket) illetően.

Térképadatok. A Térképadatok, illetve a HERE adatok felhasználása harmadik félnek számító szolgáltatók és/vagy állami vagy más szabályozó szervek által meghatározott korlátozások és/vagy követelmények alá esik. A vonatkozó tartalmakat itt találja: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Időtartam. Jelen Szerződés addig érvényes, amíg (i) az Ön vagy a Garmin részéről a szerződés felmondásra nem kerül vagy le nem jár, vagy (ii) a Garmin bármilyen okból felmondja a Szerződést, beleértve, de nem kizárólag, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha megszűnik a megállapodás a Garmin és bármely harmadik fél között, amelytől a Garmin a) a Garmin termékek támogatásához szükséges szolgáltatásokat és terjesztést kapja, vagy b) a Tartalmat licenceli. Ön beleegyezik abba, hogy a Szerződés felbontásakor Ön a Tartalom valamennyi példányát megsemmisíti. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a Szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A teljes szerződés Jelen feltételek képezik a Garmin és licencadói – beleértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit és társvállalatait – és az Ön között létrejövő, a tárgyra vonatkozó teljes megállapodást. Jelen Szerződés a maga teljességében felülír minden, a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Irányadó jog

(a) Európai uniós HERE Adatok

A fenti feltételekre vonatkozóan a holland jog az irányadó, (i) jogütközésre, vagy (ii) az ENSZ-árúk nemzetközi adás-vételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. A

felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott HERE Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a holland törvénykezés elé kell vinni.

(b) Észak-amerikai HERE Adatok és más, nem európai uniós HERE Adatok

A fenti feltételekre vonatkozóan Illinois állam joga az irányadó, (i) jogütközésre vagy (ii) az ENSZ-árúk nemzetközi adás-vételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott HERE Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket az Illinois állambeli törvénykezés elé kell vinni.

(c) A HERE Adatokkal kapcsolatban nem álló jogviták, igények és intézkedések

A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam joga az irányadó, a (i) jogütközésre, vagy (ii) az árúk nemzetközi adás-vételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. Ön tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott Alkalmazással és Tartalommal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni. A jelen Szerződés angol nyelvről készített bármely fordítása csak kényelmi célokat szolgál. Amennyiben a Szerződést angol nyelvről más nyelvre lefordítják, és ellentmondás áll fenn az angol és az egyéb nyelvű változat között, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

Kormányzati végfelhasználók

Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, akkor az Alkalmazás és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, kiadása, módosítása, felfedése vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252.227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi számítógépes szoftver meghatározása), DFARS 27.7202-1 (a Védelmi Minisztérium számítógépes szoftverre vonatkozó irányelve), FAR 52.227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252.227-7015 (1995. NOV.) (a Védelmi Minisztérium műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvénye); FAR 52.227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem kereskedelmi célú számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/ vagy FAR 12.211 és FAR 12.212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az itt felsorolt FAR és DFARS rendelkezések és a jelen Licenccs szerződés közötti ütközés esetén a Kormányzat jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A szerződő fél / gyártó neve: Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

és HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A HERE az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek számát. Az ebben a dokumentációban említett egyéb vállalatnevek és védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

Tájékoztatás a védjegyekkel kapcsolatban

Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A ecoRoute™, a myTrends™ és a trafficTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. Az ebben a dokumentációban említett egyéb vállalatnevek és védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1
Navigációs rendszer	1
Az állapotsoron levő ikonok	1
A képernyőn megjelenő gombok használatát	1
Parancsikon eltávolítása	1
Parancsikon hozzáadása	1
A szoftver frissítése	1
Térkép adatok frissítése	1
Helyek keresése	2
Helyek	2
Hely keresése kategória szerint	2
Hely keresése a keresősáv használatával	2
Keresési terület módosítása	2
Keresési eszközök	2
Cím keresése	2
Útkereszteződés keresése	3
Város keresése	3
Hely keresése koordináták használatával	3
Útvonal indítása a térkép használatával	3
Hely keresése a Gyorskeresés használatával	3
Lakcím mentése	3
Hazautazás	4
A lakcímmre vonatkozó információk szerkesztése	4
Legutóbbi helytalálatok megjelenítése	4
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése	4
Parkoló keresése	4
Szimulált hely beállítása	4
Helyek mentése	4
Hely mentése	4
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre	4
Mentett hely szerkesztése	4
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez	4
Navigáció	5
Útvonal indítása	5
Több útvonal előnézete	5
Az útvonal a térképen	5
A térkép használata	5
Pont hozzáadása egy útvonalhoz	5
Kerülőút	5
Útvonal leállítása	5
Javasolt útvonalak használata	6
A Kijárat szolgáltatásokról	6
Kijárat szolgáltatásokkal keresése	6
Kijáratához navigálás	6
Útjellemzők elkerülése	6
Egyéni elkerülések ismertetése	6
Terület elkerülése	6
Út elkerülése	6
Egyéni elkerülés letiltása	6
Egyéni elkerülések törlése	6
Speciális kerülőutak engedélyezése	7
Kerülőút tétele	7
Egyéni érdekes helyek	7
A POI Loader szoftver telepítése	7
A POI Loader alkalmazás súgófüggvényeinek használata	7
Extrák keresése	7
Térképdalok	7
A térkép testreszabása	7
A térképrétegek testreszabása	7
Az útnapló megjelenítése	7
Térkép-adatmezők módosítása	7
A térképgombok testre szabása	7
A térkép perspektívájának módosítása	8
Útvonalaktivitás megtekintése	8
Fordulók listájának megjelenítése	8
A Következő forduló megjelenítése	8
Forgalmi riasztások megtekintése	8
Útkereszteződések megjelenítése	8
Útadatok oldal megjelenítése	8
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez	9
Az aktuális hely adatainak megtekintése	9
A közelben levő szolgáltatások keresése	9
Az alkalmazások használata	9
Keresés a Súgótemakörök között	9
Az ecoRoute ismertetése	9
A jármű beállítása	9
Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása	9
Az üzemanyagár módosítása	10
Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról	10

Üzemanyag-fogyasztási adatok	trafficTrends	15
megtekintése	A trafficTrends kikapcsolása	15
Kilométernaplózás	Mértékegység- és időbeállítások	15
ecoRoute adatok visszaállítása	Nyelvi és billentyűzetbeállítások	15
Utazás tervezése	Készülék- és adatvédelmi beállítások ...	15
Utazás ütemezése	Közeledési figyelmeztetések	
Navigálás mentett úton	beállításai	16
Mentett utazás szerkesztése	Beállítások visszaállítása	16
Korábbi útvonalak és úti célok		
megtekintése		11
Az időjárás-előrejelzés megtekintése		11
Időjárás megtekintése egy másik város		
közelében		11
Az időjárási radarkép		
megtekintése		12
Időjárási figyelmeztetések		
megtekintése		12
Útviszonyok ellenőrzése		12
Időjárás megtekintése		12
Üzemanyagöltő állomások és árak		
keresése		12
Dinamikus parkolás		12
Közlekedési tudnivalók		12
Közlekedési adatok az INRIX		
forgalomszolgáltatás használatával		13
FM TMC forgalom		13
A Forgalom ikon		13
Forgalom az útvonalon		13
Az útvonal forgalmának		
megtekintése		13
Az útvonal közlekedési eseményeinek		
elkerülése manuálisan		13
Másik lehetséges útvonal		
használata		13
Forgalom megtekintése a		
térképen		13
Közlekedési viszonyok a környéken		14
Forgalmi akadályok keresése		14
Közlekedési esemény megtekintése a		
térképen		14
A forgalmi adatok magyarázata		14
Az eszköz testreszabása		14
Térkép- és járműbeállítások		14
Térképek engedélyezése		14
Navigációs beállítások		14
Az útvonal-tervezési mód		
módosítása		15
Megjelenítési beállítások		15
A színmód módosítása		15
Forgalombeállítások		15

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékkel kapcsolatos figyelmeztetések és egyéb fontos információk megtalálhatók a Rövid útmutató *Biztonsági óvintézkedések és fontos tudnivalók* című részében.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a kézikönyv képernyőképei nem egyeznek meg pontosan az Ön navigációs rendszerének képernyőképeivel. A kézikönyvben megjelenő képek csupán tájékoztató jellegűek.

Navigációs rendszer

Az audiorendszerre vonatkozó részletes információért lásd a többi KENWOOD kézikönyvet.



① Kiválasztáskor megnyitja a navigációs rendszert.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü tetején található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota
	Pontos idő
	INRIX forgalomszolgáltatás állapota

A képernyőn megjelenő gombok használata

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez válassza a lehetőséget.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a gombot.

- További lehetőségek megtekintéséhez válassza a és a gombot.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a vagy a gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez válassza ki a gombot.

Parancsikön eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** > > **Parancsikön(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a(z) **Ment** lehetőséget.

Parancsikön hozzáadása

Parancsikönöket adhat a Hova? menühöz. A parancsikön mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikön hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

A szoftver frissítése

A navigációs rendszer szoftverének frissítéséhez szükség van SD-kártyára, USB-háttértároló eszközre, és rendelkeznie kell internetkapcsolattal.

- 1 Nyissa meg a www.garmin.com/kenwood honlapot.
- 2 Válassza a **Frissít** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Térképadatok frissítése

A frissített térképadatokat megvásárolhatja a Garmin® vállalatától, vagy a részletekkel kapcsolatban forduljon JVC KENWOOD márkakereskedőjéhez vagy a JVC KENWOOD ügyfélszolgálathoz.

- 1 Nyissa meg a www.garmin.com/kenwood honlapot.
- 2 Válassza a **Frissít** lehetőséget.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Helyek keresése

Helyek

A készülékbe betöltött részletes térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinót. A kategóriák segítségével a közelben található üzleti vállalkozásokat és látványosságokat kereshet. Kereshet cím, koordináták, városok és útkeresztezések szerint.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

A keresési eredmények szűkítése érdekében kereshet bizonyos kategóriákon belül is.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Szükség szerint írja be a keresősávba a teljes nevet vagy annak egy részét.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).

- Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.

- 6 Válasszon ki egy helyet.

Keresési terület módosítása

- 1 A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés a közelben:** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Cím** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a **Állam vagy ország** lehetőséget a keresési terület módosításához.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné leszűkíteni a találatokat egy városra, válassza a **Városnév betűzése** lehetőséget
 - Ha szeretné leszűkíteni a találatokat egy irányítószámra, válassza az **Irányítószám megadása** lehetőséget.

- Ha az összes városban és irányítószám alatt szeretne keresni az adott keresési területen, válassza a **Keresés az összes közt** lehetőséget.

4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.

5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
 - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **Keresés a közelben: (Keresési terület módosítása)**.
 - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **≡ > Formátum** lehetőséget, és jelölje ki a használt térképnek megfelelő koordináta formátumát, majd válassza az **Ment** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szélességi fok koordinátáját.
- 4 Adja meg az új koordinátát, és válassza a **Kész** lehetőséget.

5 Válassza ki a hosszúsági fok koordinátáját.

6 Adja meg az új koordinátát, és válassza a **Kész** lehetőséget.

7 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez. Megjelennek a térképen a helyek jelölői (**W** vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Hely keresése a Gyorskeresés használatával

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy helyel.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési listából.
- 4 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.

Lakcím mentése

Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Saját cím megadása, Jelenlegi hely használata**, illetve a **Korábbi találatok** lehetőséget.

A rendszer „otthonként” menti a helyet az Elmentve menüben.

Hazautazás

Válassza a **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.

A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Elmentve** > **Otthon** lehetőséget.
- 2 Válassza a **i** ikont.
- 3 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Adja meg a módosításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Legutóbbi helytalálatok megjelenítése

A készülék tárolja a legutóbbi 50 hely találatát.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyet.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Parkoló keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (**Hely keresése kategória szerint**).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza ki a **i** ikont.
- 4 Válassza az **≡** > **Ment** lehetőséget.

Útvonal megkezdése egy elmentett helyre

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az **Összes tárolt hely** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Menj!** parancsot.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **i** ikont.
- 5 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.

7 Szerkessze az adatokat.



8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Válassza ki a helyet.

- Válassza a  ikont.
- Válassza a  > **Szerkesztés** > **Kategóriák** elemet.
- Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- Válassza a **Kész** lehetőséget.

Navigáció

Útvonal indítása

- Keressen helyet (**Helyek**).
- Válassza ki a helyet.
- Válassza a **Menj!** parancsot.
- Szükség szerint válasszon útvonalat.

Több útvonal előnézete

- Keresse meg a megfelelő helyet (**Hely keresése kategória szerint**).
- A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- Válassza a/az **Útvonalak** lehetőséget.
- Válasszon útvonalat.
- Válassza a/az **Menj!** parancsot.

Az útvonal a térképen

ÉRTESETÉS









A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin és JVC KENWOOD nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg. A célt egy kockás zászló ikon jelzi.

Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel navigálja el a célállomásig. Ha eltér az eredeti


útvonaltól, a készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.

A térkép használata

- A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha a nagyítás vezérlőit elrejtette, jelölje ki a térképet a nagyításvezérlők megjelenítéséhez.
- Válassza ki a térképet.
- Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
 - A térképnézet elforgatása: 
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - Térképrétegek eltávolításához és hozzáadásához válassza a/az  lehetőséget.
 - Adott kategóriák megjelenítéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A jelenlegi helyének térkép középpontjába helyezéséhez válassza a  lehetőséget.
 - Parancsikok térkép- és navigációs funkciókhoz történő megjelenítéséhez válassza a  elemet.


Pont hozzáadása egy útvonalhoz

Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.


- A térképen válassza a  > **Hova?** lehetőséget.
- Egy hely keresése.
- Válasszon ki egy helyet.
- Válassza az **Menj!** parancsot.
- Válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

Kerülőút

Útvonalon navigálás közben kerülőutakat használhat akadályok, például építési területek elkerülésére.

Navigálás közben válassza a  > **Kerülőút** lehetőséget.

Útvonal leállítás

A térképen válassza ki a  > **Leállítás** lehetőséget.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (lásd: [Készülék- és adatvédelmi beállítások](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.


A Kijárat szolgáltatásokról

MEGJEGYZÉS: a kijárat szolgáltatások megtekintéséhez autópályán vagy főútvonalon kell haladnia.



Útvonalon való navigáció közben megtekintheti a közelgő kijáratoknál lévő üzleteket és szolgáltatásokat. Az egyes szolgáltatásokat kategória szerint listázza a készülék.

	Üzemanyag
	Étkezés
	Szállás
	Mosdó, WC

Kijárat szolgáltatásokkal keresése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Kijárat +szolg.-ok** lehetőséget.
- 2 A nyílak segítségével válassza ki valamelyik soron következő kijáratot.
- 3 Válassza ki valamelyik kijáratú szolgáltatások lapot.
- 4 Válasszon ki egy érdekes helyet.

Kijáratához navigálás

- 1 A térképen válassza ki a  > **Kijárat +szolg.-ok** >  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Menj!** parancsot.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Elkerülések** elemet.

- 2 Válassza ki az útvonalak kerüendő útjellemzőit, majd válassza az **Ment.**

Egyéni elkerülések ismertetése

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Igény szerint engedélyezheti és letilthatja a funkciót.

Terület elkerülése


- 1 Válassza a/a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a/a **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza a/a **Kerüendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a/a **Kész** lehetőséget.

Út elkerülése

- 1 Válassza a/a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza a/a **Kerüendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerüendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerüendő útszakasz végpontját, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a/a **Kész** lehetőséget.



Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.

- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > **Törlés** lehetőséget.


Speciális kerülőutak engedélyezése

Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Speciális kerülőutak** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Kerülőút tételéhez útvonal navigáció szükséges.

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozhat.

- 1 A térképen érintse meg a  > **Kerülőút** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor adja meg a távolságot.
 - Ha egy meghatározott utat szeretné kikerülni az adott útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút az útvonalhoz tartozó utak sz.** lehetőséget, majd válassza ki azt az utat, amit ki szeretne kerülni.

Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

A POI Loader szoftver telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan a POI Loader alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre. Az érdekes helyek betöltéséhez pendrive használata szükséges.

- 1 Nyissa meg a www.garmin.com/extras honlapot.

- 2 Kattintson a **Szolgáltatások és közművek > POI Loader** lehetőségre.

- 3 Telepítse a POI Loader szoftvert a számítógépre.

A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata

A POI Loader alkalmazás további részleteiről lásd a súgófájl.

Nyissa meg a POI Loader alkalmazást, és kattintson a **Súgó** menüre.

Extrák keresése


- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Saját érdekes helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

Térképoldalak

A térkép testreszabása

A térképrétegek testreszabása

Testreszabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Térképrétegek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza az **Ment** lehetőséget.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.


- 1 Válassza a(z) **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válassza ki az adatmezőt a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
- 3 Válassza a/**az Ment** lehetőséget.

A térképgombok testre szabása

A főtérkép jobb oldalán három ikont helyezhet el.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképgombok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik ikont, majd az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy másik ikont.
- 5 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Gombok eltávolítása a térképről

A térkép jobb oldaláról az összes gombot eltávolíthatja.

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképgombok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik ikont, majd a/a **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a/a **Ment** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a/a **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/a **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a/a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/a **Ment** lehetőséget.


Útvonalaktivitás megtekintése

Fordulók listájának megjelenítése

Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók közötti távolságot.

- 1 Útvonalon való navigáláskor válassza ki a térkép tetején levő szövegsávot.
- 2 Válassza ki az egyik fordulót.
Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok. A nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az útkereszteződés képe (ha elérhető).


A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején levő navigációs sávot.
- 2 Válassza a  > **Térkép** elemet.

A Következő forduló megjelenítése

Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló, sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép bal felső sarkában.

Az előnézeten (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges sávváltásig hátralévő távolság.

A következő forduló térképen való megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a térképen.

Forgalmi riasztások megtekintése


Útvonalon történő navigálás közben forgalmi riasztás jelenhet meg a navigációs sávban.

További részletekért válassza ki a riasztást.

Útkereszteződések megjelenítése

Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon található útkereszteződések. Amikor már közel van az útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).

MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség nem érhető el minden modell esetében.

Az útkereszteződés képének (ha van olyan) megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.


Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a  > **Összes nullázása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése**

lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.

- A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
- A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „**B**” **út nullázása** lehetőséget.
- A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.

4 Válassza ki a **Nulláz** lehetőséget.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a **≡** > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza a **≡** > **Hol vagyok?** lehetőséget.

A közelben levő szolgáltatások keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő szolgáltatásokat, így kórházakat és rendőrkapitányságokat kereshet.

- 1 A térképen válassza a **≡** > **Hol vagyok?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

Az alkalmazások használata

Keresés a Súgó témakörök között

Válassza ki az **Alkalmazások** > **Súgó** > **Q** lehetőséget.

Az ecoRoute ismertetése

Az ecoRoute™ funkció kiszámítja az üzemanyag-fogyasztást és az úti cél eléréséhez szükséges üzemanyag árát; valamint az általa nyújtott eszközökkel hatékonyabbá tehető az üzemanyag felhasználása.

Az ecoRoute funkció által szolgáltatott adatok pusztán becslések.

Ha az adott járművel és vezetési szokásokkal felhasznált üzemanyagra pontosabb jelentéseket kíván kapni, kalibrálja az üzemanyag-fogyasztás értékeit (**Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása**).

A jármű beállítása

A/AZ ecoRoute funkciók első használata során adja meg a jármű adatait.

- 1 Válassza a/az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása

Kalibrálhatja az üzemanyag-fogyasztást, hogy az üzemanyagról még pontosabb, az adott járműhöz illetve a vezetési szokásaihoz illeszkedő jelentéseket kapjon. A kalibrálást akkor végezze, amikor feltölti az üzemanyagtankot.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az aktuálisan érvényes üzemanyagárát.
- 3 Adja meg a jármű által az üzemanyagtartály legutóbbi feltöltésének ideje óta felhasznált üzemanyag mennyiségét.

- 4 Adja meg az üzemanyagtartály legutóbbi feltöltésének ideje óta megtett utazási távolságot.
- 5 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
A készülék kiszámítja a jármű átlagos üzemanyag-fogyasztását.
- 6 Válassza a/a **Ment** lehetőséget.

Az üzemanyagár módosítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzemanyag jelenlegi árát, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról

Az ecoChallenge verseny a vezetési szokások formálása révén segít még tovább javítani a jármű üzemanyag-fogyasztását. Minél magasabb ecoChallenge pontszámot ér el, annál több üzemanyagot takarít meg. Az ecoChallenge gyűjti az adatokat és kiszámítja az Ön pontszámát, amikor a gépjármű mozgásban van.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok megtekintése

Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge** lehetőséget.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszám ismertetése

Az ecoChallenge verseny ikonján a levél színe a versenyben mutatott teljesítményének megfelelően változik.

Összpontszám: a sebességi, gyorsulási és fékezési pontok összegét mutatja.

Sebesség: a takarékos üzemanyag-fogyasztásának megfelelő, optimális sebességnél megjeleníti az Ön vezetési pontszámát.

Gyorsítás: az egyenletes és fokozatos gyorsulásért kapott pontokat mutatja. A hirtelen gyorsulás miatt pontokat veszít.

Fékezés: az egyenletes és fokozatos fékezésért kapott pontokat mutatja. Az erős fékezés miatt pontokat veszít.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok visszaállítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **☰** > **Nulláz** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Üzemanyag-fogyasztási adatok megtekintése

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **Üa.-fogyasztás** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz válassza ki a diagram megfelelő részét.

Kilométernaplózás

A futásnapló megadja az úti célhoz való navigálás során megtett távolságot, a menetidőt, az átlagos üzemanyag-fogyasztást és a felhasznált üzemanyag költségét.

Minden egyes levezetett úthoz külön jelentés készül. Ha a készüléken leállít egy útvonalat, akkor is létrejön az addig megtett útról szóló jelentés.

A megtett útról szóló jelentés exportálása

- 1 Csatlakoztasson USB-háttértároló eszköz a KENWOOD készülékhez.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **Kilométernapló** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Exportálás** lehetőséget, ha le szeretné menteni a jelentést az USB háttértárra.

ecoRoute adatok visszaállítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **ecoRoute™** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Nulláz** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Utazás tervezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza az **Új utazás** lehetőséget.

- 3 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 4 Keresse meg az adott helyet (**Hely keresése kategória szerint**).
- 5 Válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadásához válassza ki a **+** ikont.
- 7 Egy hely keresése.
- 8 Válassza a **Választ** lehetőséget.
- 9 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 10 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazás ütemezése

Az utazásban szereplő összes helyhez ütemezési adatokat adhat hozzá, többek között megadhatja az érkezés kívánt idejét és az utazás egyes helyeken való megszakításának idejét. Ez segítséget biztosíthat az indulási idő megtervezésében, hogy időben odaérjen az utazás helyeire.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Indulási idő** vagy az **Érkezési idő** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy dátumot és időpontot, majd válassza az **Ment** lehetőséget.
- 6 Válassza az **Időtartam** lehetőséget.
- 7 Válassza ki azt az időt, amit az adott helyen kíván tölteni, majd válassza az **Ment** lehetőséget.
- 8 Szükség esetén ismételje meg a 3-7. lépést minden egyes helynél.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a következő úti célt.
- 5 Ha a rendszer kéri, válasszon egy útvonalat.

Mentett utazás szerkesztése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.

- 3 Válassza ki a **≡** ikont.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az **Úti célok szerkesztése** lehetőséggel helyeket adhat hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.
 - Válassza az **Utazás törlése** lehetőséget.
 - Válassza az **Utazás átnevezése** lehetőséget.
 - Válassza a **Sorrend optimalizálása** lehetőséget az utazás közbeni megállók leghatékonyabb sorrendjének meghatározásához.
 - Az utazás útvonalszámítási módszerének módosításához válassza az **Útvonal-beállítás** lehetőséget.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az **Alkalmazások > Merre jártam** elemet.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

A kapcsolódó szolgáltatások eléréséhez és a szolgáltatás használatához Bluetooth kapcsolat szükséges. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.

- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárás radarkép megtekintése

Megtekinthet egy animált, szinkódokkal ellátott radartérképet az aktuális időjárás helyetről, valamint egy időjárás ikon térképen. Az időjárás ikon változik, így jelezve a közelben tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Időjárás radar** lehetőséget.

Időjárás figyelmeztetések megtekintése

Amikor a készülékkel utazik, időjárás figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárás figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Útviszonyok** lehetőséget.

Időjárás megtekintése

A kapcsolódó szolgáltatások eléréséhez és a szolgáltatás használatához Bluetooth® kapcsolat szükséges. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás az útvonalon** lehetőséget.

A térképen megjelennek azok az időjárás események, amelyek hatással vannak az út állapotára.

- 2 Az egyes események részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy időjárás eseményt.

Üzemanyag-töltő állomások és árak keresése

A kapcsolódó szolgáltatások eléréséhez és a szolgáltatás használatához Bluetooth kapcsolat szükséges.

Megkeresheti a közelben levő benzinkutakat, és összehasonlíthatja az üzemanyagok árát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Üzemanyagárak** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az **☰ > Üzemanyag típusa** elemet, válasszon ki egy üzemanyag-típust, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megfelelő üzemanyag-töltő állomást.

Dinamikus parkolás

A kapcsolódó szolgáltatások eléréséhez és a szolgáltatás használatához Bluetooth kapcsolat szükséges. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

A funkció részletes parkolási információkat kínál, beleértve a rendelkezésre álló parkolóhelyeket a közeli parkolóházakban, valamint azok díjszabását.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Dinamikus parkolás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.

Közlekedési tudnivalók

ÉRTESÍTÉS

Garmin és JVC KENWOOD nem felelős a közlekedési információk pontosságáért és időszerűségéért.

Az Ön navigációs rendszere képes közlekedési információk fogadására a beépített közlekedési adat-vevő vagy az INRIX® forgalomszolgáltatásra való feliratkozás által. A közlekedési adatok vételéhez a közlekedési adatvevőnek a

közlekedési adatokat sugárzó állomás adatátviteli hatósugarában kell lennie. A forgalmi infó előfizetés automatikusan aktiválódik, amint a navigációs rendszer műholdas jelet kap, miközben a készülék közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól. INRIX forgalmi adatok fogadásakor az FM TMC információ nem jelenik meg. További előfizetéseket bármikor hozzáadhat a rendszerhez. A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett területekről lásd: www.garmin.com/kenwood.

MEGJEGYZÉS: INRIX A forgalomszolgáltatás és az FM TMC forgalom szolgáltatás csak bizonyos típusokon, ill. régiókban érhető el.

Közlekedési adatok az INRIX forgalomszolgáltatás használatával

Ha közlekedésiadat-előfizetést vásárol, akkor az INRIX forgalomszolgáltatás alkalmazás használatával fogadhatja a közlekedési adatokat. Ha az INRIX forgalomszolgáltatás alkalmazáshoz csatlakozik, és lefedettségi területen belül van, akkor készüléke elkezd megjeleníteni a közlekedési adatokat. A közlekedési adatok nem minden területen és régióban érhetőek el.

Tekintse meg a KENWOOD Traffic Powered By INRIX™ alkalmazást az INRIX közlekedésiadat-előfizetésével kapcsolatos információért.

FM TMC forgalom

Az FM Traffic Message Channel (TMC) közlekedésiadat-vevők az FM Radio Data System rendszeren keresztül sugárzott közlekedési adatokat fogadják. Az FM TMC-előfizetés automatikusan aktiválódik, amint a navigációs rendszer műholdas jelet kap, miközben a készülék közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól. További FM TMC-előfizetéseket bármikor hozzáadhat a rendszerhez.

MEGJEGYZÉS: az FM TMC rendelkezésre állása a régiótól függ, és előfizetés vásárlása lehet szükséges hozzá.

A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett területekről lásd: www.garmin.com/kenwood.

A Forgalom ikon

Forgalmi információ fogadásakor a térképen megjelenik a forgalom ikon. A forgalom ikon a közlekedési helyzet állapotától függően eltérő színű.

Zöld: az út szabadon járható.


Sárga: a forgalom halad, de késés várható. A forgalom mérsékelten torlódik.

Piros: a forgalom nem, vagy csak nagyon lassan halad. Komoly késés várható.



Szürke: nem elérhető forgalmi adatok.

Forgalom az útvonalon


Az útvonal forgalmának megtekintése

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Forgalom az útvonalon** lehetőséget. Megjelenik a forgalmi események listája, az útvonalon található helyzetük szerint rendezve.
- 3 Válasszon ki egy eseményt.

Az útvonal közlekedési eseményeinek elkerülése manuálisan


- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Forgalom az útvonalon** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint használja a nyilakat az útvonal további forgalmi akadályainak megtekintéséhez.
- 4 Válassza az  > **Elkerülendő** lehetőséget.

Másik lehetséges útvonal használata

- 1 Autós útvonalon való haladás közben érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza ki a **További lehets. útv..**
- 3 Válasszon útvonalat.



Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges forgalmi akadályait.


- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Közlekedési viszonyok** lehetőséget.

Közlekedési viszonyok a környéken

Forgalmi akadályok keresése


- 1 A térképoldalon érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Közlekedési viszonyok** >  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több forgalmi akadály van, a nyílak segítségével tekintse meg a további forgalmi akadályokat.

Közlekedési esemény megtekintése a térképen

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Közlekedési viszonyok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy forgalmi ikont.

A forgalmi adatok magyarázata

A közlekedési jelölések magyarázata tartalmazza a forgalmi térképen található ikonokat és színeket.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Közlek. jelöl. magy** lehetőséget.

Az eszköz testreszabása

Térkép- és járműbeállítások

A Térkép- és járműbeállítások megnyitásához válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** lehetőséget a főmenüből.

Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletesség szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképgombok: a térképen megjelenő ikonok beállítása. A térképen max. három ikon jelenhet meg.

Térképértegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképértegek testreszabása](#)).

Műszerfalak: a térkép műszerfal nézetének beállítása.

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

Hallható sebességriasztások: riasztás a sebességkorlátozás túllépésekor.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

A Navigációs beállítások oldal megnyitásához válassza ki a **Beállítások** > **Navigáció** lehetőséget a főmenüből.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Speciális kerülőutak: a kerülőút hosszának megadása.

Biztonsági üzemmód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

Hangutasítások: a hangutasítások engedélyezése.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.
 - Üzemanyag-takarékosabb útvonalak megtervezéséhez válassza a **Kevesebb üzemanyag** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** elemet.

Színösszeállítás: lehetővé teszi a nappali/éjszakai színek használatának beállítását.

A színmód módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Színösszeállítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Világos háttér használatához válassza a **Nappali** lehetőséget.
 - Sötét háttér használatához válassza az **Éjjel** lehetőséget.
 - A napszaknak megfelelő automatikus beállításához válassza az **Automat.** lehetőséget.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

trafficTrends™: a trafficTrends™ funkció engedélyezése (**trafficTrends**).

Forgalmi hangüzenetek: hangüzenetek engedélyezése forgalmi eseményeknél.

trafficTrends

Bekapcsolt trafficTrends funkció mellett a készülék korábbi forgalmi információkat használ a hatékony útvonaltervezéshez.

MEGJEGYZÉS: a készülék az adott napnak vagy napszaknak megfelelő közlekedési trendek alapján különböző útvonalakat számít ki.

A trafficTrends kikapcsolása

Ha nem kívánja, hogy a készülék közlekedési adatokat rögzítsen, kapcsolja ki a trafficTrends funkciót.

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > trafficTrends™** lehetőséget.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Aktuális: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időkijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv-beállításokat illetően lásd a többi KENWOOD rendszerkézikönyvet.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzet nyelvének megadása.

Billentyűzetkiosztás: a billentyűzet kiosztásának megadása.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Eszköz** lehetőséget a főmenüben.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Utazási előzmény: segítségével az eszköz rögzíti a myTrends ([Javasolt útvonalak használata](#)), Merre jártam ([Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése](#)) és Útnapló ([Az útnapló megjelenítése](#)) funkciókhoz tartozó információkat.

Összes útnapló törlése: az útnapló törlése a navigációs rendszerből.

Térkép frissítése: adatok exportálása a navigációs egységről a térkép- és szoftverfrissítésekhez és a közlekedésiadat-előfizetésekhez ([Térképadatok frissítése](#)).

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.


Válassza a **Beállítások > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállítaskategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt:  > **Visszaállít**.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Ingyenes navigációszoftver-frissítések letöltéséhez és frissített térképek vásárlásához látogasson el a www.garmin.com/kenwood weboldalra.

