

KENWOOD

DNX716WDABS
DNX8160DABS
DNX5160DABS
DNX5160BTS
DNX3160BT
DNX516DABS

NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

JVCKENWOOD Corporation

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Licenčná zmluva o používaní softvéru **POUŽÍVANÍM MODELOV DNX716WDABS /** **DNX8160DABS / DNX5160DABS / DNX5160BTS /** **DNX3160BT / DNX516DABS SÚHLASÍTE, ŽE** **BUDETE VIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI** **NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY** **O POUŽÍVANÍ SOFTVÉRU. TÚTO ZMLUVU SI** **POZORNE PREČÍTAJTE.**

Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Garmin“) vám udeľujú obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“) v binárnej vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo jej externým dodávateľom.

Potvrďujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a je chránený autorskými právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrdzujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov. Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho časť nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať, spätne analyzovať ani meniť na čitateľnú formu pre človeka, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať tento softvér do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi Spojených štátov amerických alebo inej príslušnej krajiny o kontrole vývozu.

Licenčná zmluva pre koncového **používateľa**

Zariadenie Garmin, ktoré ste si zakúpili („zariadenie“), alebo súbory, ktoré preberáte („prevzaté súbory“), môžu obsahovať aplikáciu, obsah alebo oba tieto prvky. Softvér („softvér“) zariadenia s vloženým softvérom – alebo v prípade prevzatých súborov aplikáciu vrátane vloženého softvéru (spoločne označované ako „aplikácia“) – vlastní spoločnosť Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti (spoločne označované ako „Garmin“). Mapové údaje, ktoré môžu byť vložené vo vašom zariadení, v aplikácii alebo sú prevzaté osobitne („mapové údaje“) vlastní spoločnosť HERE North America LLC a/alebo jej pridružené spoločnosti („HERE“), alebo iná tretia strana a spoločnosť

Garmin ich využíva na základe licencie. Spoločnosť Garmin tiež vlastní informácie, údaje o premávke, text, obrázky, grafiku, fotografie, zvuk, video, obrázky a iné aplikácie a údaje, ktoré môžu byť vložené do zariadenia alebo aplikácie, prípadne prevzaté osobitne („ďalší obsah“), alebo má na takýto obsah licenciu od poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami. Mapové údaje a ďalší obsah sa spoločne označujú ako „obsah“. Softvér, aplikácia a obsah (spoločne označované ako „produkty Garmin“) sú chránené autorskými zákonmi a medzinárodnými zmluvami o ochrane autorských práv. Produkty Garmin sa nepredávajú, ale poskytujú na základe licencie. Štruktúra, organizácia a kód softvéru a aplikácie predstavujú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin alebo jej poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami. Produkty Garmin sa poskytujú na základe tejto licenčnej zmluvy a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasil koncový používateľ („vy“ alebo „vás“ vo všetkých gramatických pádoch) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií a pridružené spoločnosti spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií spoločnosti Garmin vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií sú každý priamou a určenou treťou stranou tejto zmluvy a v prípade, že zmluvu porušíte, si môžu uplatniť svoje práva proti vám.

DÔLEŽITÉ: PRED ZAKÚPENÍM ALEBO POUŽITÍM
SVOJHO ZARIADENIA ALEBO PREVZATEJ
APLIKÁCIE ČI OBSAHU SI POZORNE
PREČÍTAJTE CELÚ LICENČNÚ ZMLUVU.
ZAKÚPENÍM, INŠTALÁCIU, KOPÍROVANÍM
ALEBO INÝM POUŽÍVANÍM SVOJHO ZARIADENIA
ALEBO PREVZATEJ APLIKÁCIE ČI OBSAHU
POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO
LICENČNÚ ZMLUVU A SÚHLASÍTE S JEJ
ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE
S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI PRE SVOJ
PRODUKT, VRÁŤTE KOMPLETNÉ ZARIADENIE
DO 7 DNÍ OD DÁTUMU NADOBUDNUTIA (AK STE
HO ZAKÚPILI NOVÉ) PREDAJCOVI, OD KTORÉHO
STE SI ZARIADENIE ZAKÚPILI, A ZÍSKATE SPÄŤ
CELÚ ZAPLATENÚ SUMU. AK NESÚHLASÍTE SO
ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI PRE PREVZATÉ
SÚBORY, NEKUPUJTE, NEINŠTALUJTE ANI
NEPOUŽÍVAJTE PREVZATÉ SÚBORY.

Licenčné podmienky

Spoločnosť Garmin („my“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických pádoch) vám poskytne úložné médium so softvérom a obsahom, ktorý je v ňom vložený (vrátane akýchkoľvek dokumentov „online“ alebo v elektronickej podobe a tlačенých materiálov v prípade zariadenia), alebo v prípade prevzatého obsahu aplikáciu a vložený alebo sprievodný obsah (vrátane akýchkoľvek dokumentov „online“ alebo v elektronickej podobe a tlačенých materiálov). Spoločnosť Garmin vám udeľuje obmedzenú, neexkluzívnu licenciu na používanie príslušného produktu Garmin v súlade s podmienkami tejto

zmluvy. Súhlasíte, že budete používať príslušný produkt spoločnosti Garmin výlučne na osobné účely alebo na účely interných operácií vašej spoločnosti, a nie na poskytovanie služieb, spoločné využívanie, opätovný predaj alebo iné podobné účely. Obdobne, ale pri zohľadnení obmedzení v ďalších odsekoch, môžete príslušný produkt Garmin kopírovať len v prípade potreby na vaše osobné použitie na (i) jeho zobrazenie a (ii) ukladanie, pričom neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach a žiadnym spôsobom nezmeníte produkt Garmin. Vaše používanie aplikácie nesmie porušovať žiadne pravidlá používania stanovené predajcom aplikácií alebo iným poskytovateľom služieb tretej strany, ktorého používate na využívanie aplikácie. Súhlasíte, že nebudete žiadnym iným spôsobom reprodukovat', archivovať, kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, vykonávať spätné inžinierstvo ani vytvárať derivatívne práce akejkol'vek časti produktov Garmin a v žiadnej forme ich nebudete prenášať ani distribuovať na žiadny účel okrem rozsahu povoleného zákonmi. Spoločnosť Garmin si tiež vyhradzuje právo na prerušenie ponuky akéhokoľvek obsahu dodávaného dodávateľom, ktorý je treťou stranou, ak takéto dodávateľ prestane dodávať takýto obsah, prípadne ak sa z akéhokoľvek dôvodu zruší zmluva spoločnosti Garmin s takýmto dodávateľom.

Obmedzenia. Okrem prípadov špecifického udelenia licencie spoločnosťou Garmin a bez obmedzenia ustanovení v predchádzajúcich odsekoch nemôžete využívať tieto produkty Garmin s produktmi, systémami alebo nainštalovanými aplikáciami, alebo inak pripojenými k vozidlám, alebo komunikujúcimi s vozidlami, ktoré sú schopné odosielať alebo spravovať vozový park ani s podobnými aplikáciami, kde sa obsah využíva centrálnym rádiovým centrom na vysielanie vozového parku vozidiel. Okrem toho je zakázané požívať alebo prenajímať produkty Garmin iným osobám alebo tretej strane. Len tie požíčovne automobilov, ktoré majú špeciálnu písomnú autorizáciu od spoločnosti Garmin požívať svojim zákazníkom produkty značky Garmin obsahujúce obsah, majú povolenie požívať takéto produkty.

Súhlasíte, že preberáte kompletnú zodpovednosť za svoje správanie a obsah zatiaľ, čo používate softvér a za akékoľvek následky takéhoto správania. Súhlasíte, že softvér budete používať len na účely, ktoré sú v súlade so zákonom, správne a v súlade s touto zmluvou a akýmikoľvek príslušnými politikami alebo smernicami. V zmysle príkladov a nie obmedzení súhlasíte, že pri používaní Softvéru nebudete:

- nahrávať, zasielať, posilať e-mailom alebo prenášať, prípadne iným spôsobom sprístupňovať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, obchodnú známku, autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné právo s autorskými právami ktorejkoľvek strany, pokiaľ nie ste vlastníkom práv alebo nemáte povolenie od vlastníka zasielať daný obsah;
- používať softvér alebo iný obsah pre akýkoľvek ilegálny alebo nepovolený účel alebo

- prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek položky deštruktívnej podoby.

V prípade, že sa nachádzate mimo USA, súhlasíte, že budete dodržiavať akékoľvek zákony, pravidlá alebo nariadenia vo vašej oblasti alebo na mieste vášho webového servera s ohľadom na on-line spravovanie a prijateľný obsah, a to vrátane zákonov regulujúcich export údajov do USA alebo krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Prenos údajov. Niektoré služby spojené s aplikáciou môžu prenášať údaje z vášho zariadenia. V takom prípade sa na prenos údajov môžu vzťahovať dodatočné poplatky v závislosti od vášho dátového tarifu. Podrobnosti o dodatočných poplatkoch získate od vášho poskytovateľa údajov.

Žiadna záruka. Produkty Garmin sú vám poskytnuté vo forme „v akej sú“ a vy súhlasíte s ich použitím na vlastné riziko. Spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií neposkytujú žiadne záruky, náhrady alebo ručenia akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo implikované, vyplývajúce zo zákona alebo inak vrátane (okrem iného) záruk v oblasti obsahu, kvality, presnosti, kompletnosti, efektivity, spoľahlivosti, predajnosti, vhodnosti na určité účely, použiteľnosti, použitia a výsledkov získaných z produktov Garmin ani záruky, že údaje alebo server budú fungovať neprerušene a nebudú obsahovať chyby. Produkty Garmin sú určené len na to, aby slúžili ako doplnková pomôcka pri cestovaní, a nesmú sa používať na žiadny účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti alebo polohy. **SPOLOČNOSŤ GARMIN NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ MAPOVÝCH ÚDAJOV ALEBO INÉHO OBSAHU.**

Zrieknutie sa záruk. **SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ** vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií **SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČÍ IMPLIKOVANÝCH, TYKAJÚCICH SA KVALITY, VÝKONU, PREDAJNOSTI ČI VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL PRODUKTOV GARMIN, ALEBO SÚĽADU PRODUKTOV GARMIN SO ZÁKONMI. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSMENNÉ VYJADRENIE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU GARMIN ALEBO JEJ DODÁVATEĽMI A POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ NEVYTVARÁ ZÁRUKU A NA TAKÉTO VYJADRENIE ALEBO INFORMÁCIU SA NEMÔŽETE SPOLIEHAŤ. TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU TEJTO ZMLUVY.** Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú určité vylúčenia záruk, takže vyššie uvedené ustanovenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Zrieknutie sa zodpovednosti. **SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ** vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb,

predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM S OHLĎADOM NA AKÝKOL'VEK NÁROK, POŽIADAVKU ALEBO AKCIU, BEZ OHLĎADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO AKCIE ZDŮVODŇUJÚCE AKÚKOL'VEK STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIA, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU VZNIKNUŤ Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA PRODUKTOV GARMIN; ALEBO ZA AKÝKOL'VEK UŠLÝ ZISK, ODMENU, ZMLUVY ALEBO KAPITÁL, ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ČI KONZEKVENTNÉ STRATY VYPLYVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKTY GARMIN, ZA AKÉKOL'VEK CHYBY V OBSAHU ALEBO INFORMÁCIÁCH ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO KONANIA ALEBO ÚMYSLU ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ČI UŽ SPÔSOBNÉ POUŽÍVANÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY GARMIN ALEBO PORUCHAMI ALEBO CHYBAMI V APLIKÁCIÍ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GARMIN ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKŔD OBOZNÁMENÍ. SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ V SÚVISLOSTI S ICH ZÁVÄZKAMI VYPLYVAJÚCIMI Z TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU ALEBO OBSAHOM NESMIE PREKROČIŤ 1,00 USD. Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú určité vylúčenia zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škŔd, takže vyššie uvedené ustanovenia sa na vás nemusia vzťahovať. AK STE SI APLIKÁCIU ZAKÚPILI OD PREDAJCU APLIKÁCIÍ TRETEJ STRANY, JEDINÁ A MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PREDAJCU APLIKÁCIÍ V PRÍPADE PORUCHY, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA, JE VRÁTENIE SUMY, ZA KTORÚ BOLA APLIKÁCIA ZAKÚPENÁ.

AKÝKOL'VEK OBSAH ALEBO MATERIÁL PREVZATÝ ALEBO NAHRANÝ, PRÍPADNE INÝM SPÔSOBOM ZÍSKANÝ CEZ SOFTVÉR ZÍSKAVATE PODĽA SVOJHO UVÄŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO. ZA POŠKODENIE SVOJHO ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÁ MÔŽE VZNIKNUŤ V DÔSLEDKU PREBERANIA ALEBO NAHRÁVANIA OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV, PRÍPADNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, PONESIETE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ VY.

Prediktívne smerovanie. Vaše zariadenie môže obsahovať funkciu „prediktívneho smerovania cesty“ nazvanú myTrends, ktorá zisťuje vaše jazdné zvyklosti. Ak túto funkciu vaše zariadenie obsahuje, keď bude predvídať cestu, zobrazí váš odhadovaný čas do cieľového miesta a príslušné informácie o cestnej premávke, ktoré sa týkajú predvídanej cesty. Informácie súvisiace s vašimi jazdnými zvyklosťami

budú dostupné každej osobe, ktorá používa vaše zariadenie. Ak nechcete, aby vaše zariadenie predvídalo cesty alebo zobrazovalo informácie týkajúce sa predvídaných ciest, môžete funkciu myTrends vypnúť prostredníctvom ponuky Nastavenia vášho zariadenia.

Zhromažďovanie informácií. Môžeme zhromažďovať informácie o tom, ako často používate produkt značky Garmin alebo niektoré aplikácie a funkcie vášho zariadenia. Tieto údaje budú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Tieto informácie môžeme využiť na rozpoznanie všeobecných trendov používateľov a ďalší rozvoj našich produktov alebo aplikácií. Používanie služieb založených na polohe na vašom produkte značky Garmin, ako sú informácie o počasí, časoch premietania filmov, cestnej premávke, cenách paliva alebo miestnych podujatiach, spustí zhromažďovanie informácií o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby sme vám mohli tieto služby založené na polohe poskytnúť. Tieto údaje o polohe sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Ak nám poskytnete súhlas, spoločnosť Garmin bude zhromažďovať a nahrávať informácie, ako je vaša poloha, rýchlosť a smer (označované ako „údaje o cestnej premávke“ alebo „údaje o pohybe vozidiel“) s cieľom zlepšiť kvalitu dopravných údajov a iného obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť Garmin alebo iní poskytovatelia obsahu. Ak nám poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin môže tieto údaje zdieľať aj s tretími stranami alebo im ich predávať. Tieto údaje sú zdieľané a predávané anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Zhromažďovanie a používanie týchto informácií o polohe sú podrobnejšie popísané vo vyhlásení o ochrane osobných údajov produktu značky Garmin.

Vylúčenie podpory, zmena poskytovateľov obsahu. Žiadny odkaz na produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na tretiu stranu, alebo iný obsah vo forme obchodného mena, obchodnej známky, výrobcu, dodávateľa alebo v inej forme nevyhnutne nepredstavujú ani neimplikujú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosťou Garmin ani jej poskytovateľmi licencie. Informácie o produkte a službe sú výlučne na zodpovednosti každého individuálneho poskytovateľa. Názov a logo spoločnosti HERE, obchodné známky a logá HERE a HERE ON BOARD a iné obchodné známky a obchodné názvy, ktoré vlastní spoločnosť HERE North America LLC, sa nesmú používať komerčným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HERE. Spoločnosť Garmin môže počas trvania tejto zmluvy zmeniť poskytovateľov obsahu, pričom vaše skúsenosti s novým poskytovateľom obsahu sa nemusia zhodovať s tými, ktoré ste mali s predchádzajúcim poskytovateľom obsahu.

Kontrola exportu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať export žiadnej časti obsahu ani žiadneho priameho produktu, okrem prípadov, ak vlastníte všetky potrebné licencie a schválenia, ktoré sú potrebné v

rámci platných exportných zákonov, pravidiel a nariadení, a v súlade s nimi.

Súlad s právnymi normami. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú vláda USA uvalila embargo alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“, a (ii) nenachádzate sa na žiadnom zo zoznamov zakázaných alebo obmedzených subjektov vydaných vládou USA.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, obhajobou spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií vrátane príslušných poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov, nadobúdateľov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov, agentov a predstaviteľov spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a s ich ochranou pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratou, zraneniami (vrátane zranení spôsobujúcich smrť), nárokmi, žalobami, nákladmi a požiadavkami akéhokoľvek druhu a charakteru vrátane, avšak nie výlučne, poplatkov za právneho zástupcu, ktoré vyplývajú z používania alebo vlastníctva produktov Garmin alebo s nimi súvisia.

Mapové údaje. Používanie mapových údajov podlieha určitým obmedzeniam a/alebo požiadavkám uloženým dodávateľmi, ktorí sú tretími stranami, a/alebo vládnymi alebo regulačnými orgánmi a v prípade údajov HERE podmienkam uvedeným na stránke http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Trvanie. Táto zmluva platí dovtedy, (i) (ak je to relevantné) kým sa neukončí (vami alebo spoločnosťou Garmin) vaše predplatné alebo kým neuplynie jeho platnosť, prípadne dovtedy, kým (ii) spoločnosť Garmin z akéhokoľvek dôvodu nezruší túto zmluvu, a to vrátane (nie však výlučne) prípadov, keď spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy. Táto zmluva taktiež okamžite stráca platnosť ukončením zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a ktoroukoľvek treťou stranou, ktorá spoločnosti Garmin (a) poskytuje služby alebo distribúciu potrebnú na podporu produktov Garmin, alebo ktorá (b) poskytuje obsah na základe licencie. Vyjadrujete súhlas s tým, že po ukončení zničíte všetky kópie obsahu. Výluky záruk a zodpovedností uvedené vyššie budú platiť aj po akomkoľvek ukončení.

Úplná zmluva. Tieto podmienky tvoria celú zmluvu medzi spoločnosťou Garmin a jej poskytovateľmi licencií, vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov, pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a vami vzhľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú v celom svojom rozsahu všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré predtým medzi nami existovali v súvislosti s týmto predmetom.

Rozhodujúce právo.

(a) V prípade údajov spoločnosti HERE pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi Holandska bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, prípadne v spojení s údajmi HERE poskytovanými na základe tejto zmluvy spadajú pod jurisdikciu Holandska.

(b) V prípade údajov spoločnosti HERE pre Severnú Ameriku a iných údajov spoločnosti HERE, ako sú údaje pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Illinois bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, prípadne v spojení s údajmi HERE poskytovanými na základe tejto zmluvy spadajú pod jurisdikciu štátu Illinois.

(c) V prípade sporov, nárokov a žalôb nesúvisiacich s údajmi HERE

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Kansas bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z aplikácie alebo obsahu alebo v súvislosti s nimi spadajú pod jurisdikciu štátu Kansas. Preklad tejto zmluvy z anglického jazyka sa poskytuje len v prípade potreby. Ak sa táto zmluva prekladá do iného ako anglického jazyka a dôjde k nesúladu podmienok medzi anglickou verziou a verziou v cudzom jazyku, jej znenie v anglickom jazyku má prednosť pred ostatnými jazykovými verziami.

Vládni koncoví používatelia.

Ak je koncovým používateľom agentúra, ministerstvo alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických, alebo ak je tento v čiastočnej alebo plnej miere financovaný vládou Spojených štátov, potom sa na používanie, duplikovanie, reprodukciu, vydávanie, modifikáciu, šírenie alebo prenos aplikácie a príslušnej dokumentácie podľa potreby vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (definícia softvéru komerčného počítača Ministerstva Obrany USA), DFARS 27.7202-1 (pravidlá používania softvéru komerčného počítača Ministerstva Obrany USA), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (softvérová klauzula komerčného počítača pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV. 1995) (technické údaje – klauzula o komerčných položkách Ministerstva Obrany USA); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a softvérová klauzula nekomerčného počítača); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek). V prípade konfliktu medzi ustanoveniami FAR a DFARS uvedenými v tejto zmluve a touto licenčnou zmluvou platí ustanovenie, ktoré stanovuje väčšie obmedzenia vládnych práv.

Zmluvnou stranou/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA a HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v ďalších krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

HERE je obchodnou známkou v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností a obchodné známky uvedené alebo spomenuté v tejto dokumentácii sú majetkom ich výlučných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

Oznámenia o ochranných známkach

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. ecoRoute™, myTrends™ a trafficTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Všetky ostatné názvy spoločností a obchodné známky, ktoré sa uvádzajú alebo na ktoré sa odkazuje v tejto dokumentácii, sú majetkom svojich výlučných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Začíname	1	Zastavenie cesty	5
Navigačný systém	1	Používanie navrhovaných trás	5
Ikony na stavovej lište	1	O diaľničných službách	5
Používanie tlačidiel na obrazovke	1	Vyhľadanie diaľničných služieb	6
Odstránenie skratky	1	Navigovanie na výjazd	6
Pridanie skratky	1	Vyhýbanie sa úsekom ciest	6
Ako aktualizovať softvér	1	O vlastných obmedzeniach	6
Aktualizácia mapových dát	1	Vyhýbanie sa oblasti	6
Vyhľadávanie polôh	1	Vyhýbanie sa ceste	6
Miesta	1	Vypnutie vlastných obmedzení	6
Vyhľadanie polohy podľa		Odstránenie vlastných obmedzení	6
kategórie	2	Zapnutie rozšírených obchádzok	6
Vyhľadanie polohy: panel		Použitie obchádzky	6
vyhľadávania	2	Vlastné body záujmu (POI)	6
Zmena oblasti vyhľadávania	2	Inštalácia softvéru POI Loader	7
Nástroje vyhľadávania	2	Používanie súborov pomocníka	
Vyhľadanie adresy	2	aplikácie POI Loader	7
Vyhľadanie križovatky	2	Hľadanie bonusov	7
Vyhľadanie mesta	3	Stránky mapy	7
Vyhľadanie lokality pomocou		Prispôsobenie mapy	7
súradníc	3	Prispôsobenie vrstiev mapy	7
Spustenie trasy pomocou mapy	3	Zobrazenie záznamu jžd	7
Vyhľadanie miesta pomocou rýchleho		Ako zmeniť údajové pole mapy	7
vyhľadávania	3	Prispôsobenie tlačidiel mapy	7
Uloženie domovskej polohy	3	Zmena perspektívy mapy	7
Cesta domov	3	Zobrazenie aktivity na trase	7
Upravenie informácií o vašej domovskej		Zobrazenie zoznamu odbočiek	7
polohe	3	Zobrazenie ďalšej odbočky	8
Vyhľadanie naposledy nájdených		Zobrazenie upozornení o cestnej	
miest	3	premávke	8
Vymazanie zoznamu naposledy		Zobrazenie križovatiek	8
nájdených miest	4	Zobrazenie stránky s informáciami o	
Hľadanie parkoviska	4	trase	8
Nastavenie simulovanej polohy	4	Získavanie smerov k vašej aktuálnej	
Uloženie polôh	4	polohe	8
Uloženie lokality	4	Zobrazovanie informácií o aktuálnej	
Spustenie trasy na uloženú polohu	4	polohe	8
Upravenie uloženej polohy	4	Vyhľadávanie služieb v okolí	8
Priradenie kategórií k uloženej		Používanie aplikácií	8
polohe	4	Vyhľadávanie tém pomocníka	8
Navigácia	4	O funkcii ecoRoute	8
Spustenie trasy	4	Nastavenie vozidla	9
Náhľad na niekoľko ciest	4	Kalibrácia spotreby paliva	9
Trasa na mape	5	Zmena ceny paliva	9
Používanie mapy	5	O funkcii ecoChallenge	9
Pridanie bodu do trasy	5	Zobrazenie informácií o spotrebe	
Prejazd cez obchádzku	5	paliva	9
		Správy o najazdených kilometroch	9
		Vynulovanie informácií funkcie	
		ecoRoute	10

Ako sa plánuje trasa	10	Nastavenia zariadenia a ochrana	
Plánovanie trasy	10	súkromia	14
Navigácia po uloženej trase	10	Nastavenia výstrah blízkosti	15
Upravenie uloženej trasy	10	Obnovenie nastavení	15
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a			
cieľov	10		
Zobrazenie predpovede počasia	10		
Zobrazenie informácií o počasi v			
blízkosti iného mesta	11		
Zobrazenie informácií o sledovaní			
počasia	11		
Zobrazenie upozornení na			
počasie	11		
Kontrola podmienok na ceste	11		
Zobrazenie počasia na ceste	11		
Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o			
cenách paliva	11		
Dynamické parkovanie	11		
O cestnej premávke	11		
Prijímanie dopravných údajov			
prostredníctvom dopravnej služby			
spoločnosti INRIX.	12		
Prijímač informácií o cestnej premávke			
FM TMC	12		
O ikone cestnej premávky	12		
Dopravná situácia na vašej trase	12		
Zobrazenie cestnej premávky na vašej			
trase	12		
Manuálne vyhnutie sa premávke na			
vašej trase	12		
Použitie alternatívnej trasy	12		
Zobrazenie cestnej premávky na			
mape	12		
Doprava vo vašej oblasti	13		
Vyhľadávanie dopravných zdržaní	13		
Zobrazenie dopravnej nehody na			
mape	13		
Pochopenie dopravných údajov	13		
Prispôsobenie zariadenia	13		
Nastavenia mapy a vozidla	13		
Zapnutie máp	13		
Nastavenia navigácie	13		
Zmena režimu výpočtu trasy	13		
Nastavenia zobrazenia	14		
Zmena farebného režimu	14		
Nastavenia cestnej premávky	14		
trafficTrends	14		
Vypnutie funkcie trafficTrends	14		
Nastavenia jednotiek a času	14		
Nastavenia jazyka a klávesnice	14		

Začíname

⚠ VARNOSTNÉ VAROVANIE

Upozornenia týkajúce sa produktu a iné dôležité informácie nájdete v časti *Bezpečnostné zásady a dôležité informácie* v Príručke rýchlym spustením.

POZNÁMKA: snímky obrazovky uvádzané v tejto príručke sa nemusia úplne zhodovať s obrazovkami vášho navigačného systému. Snímky používané v tejto príručke slúžia len ako referencia.

Navigačný systém

Kompletné informácie o audio systéme si pozrite v iných príručkách k systémom KENWOOD.



① Po vybratí otvorí navigačný systém.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Aktuálny čas
	Stav dopravnej služby INRIX

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky alebo zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky alebo .

- Výberom položky zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Ako aktualizovať softvér

Na aktualizáciu softvéru navigačného systému musíte mať kartu SD, pamäťovú jednotku USB a pripojenie na internet.

- 1 Prejdite na stránku www.garmin.com/kenwood.
- 2 Vyberte položku **Aktualizovať**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia mapových dát

Aktualizované údaje mapy si môžete zakúpiť od spoločnosti Garmin® alebo sa obráťte na predajcu značky JVC KENWOOD alebo servisné stredisko JVC KENWOOD.

- 1 Prejdite na stránku www.garmin.com/kenwood.
- 2 Vyberte položku **Aktualizovať**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vyhľadávanie polôh

Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie.

Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Ak chcete zúžiť výsledky vášho vyhľadávania, môžete vyhľadávať vo viacerých kategóriách.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 V prípade potreby zadajte do panela vyhľadávania celý názov alebo jeho časť.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu Q.

6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Štát alebo krajina** a zmeňte oblasť vyhľadávania.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zúžiť svoje vyhľadávanie na mesto v oblasti vyhľadávania, vyberte položku **Zadajte mesto**.
 - Ak chcete zúžiť svoje vyhľadávanie na PSČ v oblasti vyhľadávania, vyberte položku **Zadajte PSČ**.
 - Ak chcete vyhľadať adresu vo všetkých mestách a PSČ v oblasti vyhľadávania, vyberte položku **Hľadať všetko**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: ([Zmena oblasti vyhľadávania](#)).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie lokality pomocou súradníc

Lokalitu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **≡** > **Formát**, vyberte správny formát súradníc pre mapu, ktorú používate, a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
- 4 Zadajte novú súradnicu a vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte položku **Hotovo**.
- 7 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy (**M** alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

- 5 Vyberte **Chod!**.

Vyhľadanie miesta pomocou rýchleho vyhľadávania

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Katégorie**.
- 3 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhľadanie naposledy nájdených miest

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 miest, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** > **≡** > **Vynulovať** > **Áno**.

Hľadanie parkoviska

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Uloženie polôh

Uloženie lokality

- 1 Vyhľadajte lokalitu (**Vyhľadanie polohy podľa kategórie**).
- 2 Vyberte lokalitu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.
- 4 Vyberte položku **≡** > **Uložiť**.

Spustenie trasy na uloženú polohu

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod'**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.

- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.

- 6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Katégorie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

- 7 Upravte informácie.

- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

- 2 Vyberte polohu.

- 3 Vyberte **i**.

- 4 Vyberte položky **≡** > **Upraviť** > **Katégorie**.

- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

- 7 Vyberte **Hotovo**.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (**Miesta**).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chod'**.
- 4 V prípade potreby vyberte trasu.

Náhl'ad na niekoľko ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (**Vyhľadanie polohy podľa kategórie**).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

5 Vyberte Chod!.

Trasa na mape

OZNÁMENIE

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosti Garmin a JVC KENWOOD nebudú niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Cesta je vyznačená purpurovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Používanie mapy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak sú ovládacie prvky priblíženia skryté, vyberte mapu so zobrazením ovládacích prvkov priblíženia.
- 3 Vyberte mapu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte položku .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **A**.
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte položku .
 - Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte **Q**.
 - Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie, vyberte položku .

Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte  **> Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Prejazd cez obchádzku

Zatiaľ čo navigujete po trase, môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných prác.

Počas navigácie vyberte  **> Obchádzka**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  **> Stop**.

Používanie navrhovaných trás

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát pridete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.

O diaľničných službách

POZNÁMKA: aby ste mohli zobraziť diaľničné služby, musíte sa nachádzať na diaľnici alebo hlavnej ceste.

Počas navigácie po trase môžete vyhľadať prevádzky a služby v blízkosti najbližších výjazdov. Služby sú uvedené podľa kategórií.

	Čerpacie stanice
	Jedlo
	Ubytovanie
	Toalety

Vyhľadanie diaľničných služieb

- 1 Na mape vyberte **≡** > **Diaľničné služby**.
- 2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.
- 3 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch.
- 4 Vyberte bod záujmu.

Navigovanie na výjazd

- 1 Na mape vyberte položku **≡** > **Diaľničné služby** > **↗**.
- 2 Vyberte **Chod'**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡** > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **↗**.
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **≡** > **Vymazať**.

Zapnutie rozšírených obchádzok

Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Rozšírené obchádzky**.

Použitie obchádzky

Pred prejazdom cez obchádzku musíte vykonávať navigáciu po trase.

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte **≡** > **Obchádzka**.
- 2 Vyberte možnosť.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte dĺžku.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzky podľa ciest na ceste** a vyberte cestu, ktorá sa má obísť.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader. Na inštaláciu POI potrebujete veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

- 1 Prejdite na stránku www.garmin.com/extras.
- 2 Kliknite na položky **Občianske a verejné služby > POI Loader**.
- 3 Do vášho počítača nainštalujte softvér POI Loader.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápoveda**.

Hľadanie bonusov

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > Vlastné zaujímavé body**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Stránky mapy

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť na mapu, a vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu jazdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jízdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkovacie políčko **Záznam trás**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravej strane hlavnej mapy môžete vybrať najviac tri ikony.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte položku **OK**.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte inú ikonu.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie tlačidiel z mapy

Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte **OK**.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

Zobrazenie celej trasy na mape

- 1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte položku  > **Mapa**.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po trase sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky  na mape.

Zobrazenie upozornení o cestnej premávke

Počas navigácie po trase sa v navigačnej lište môže zobrazíť upozornenie o cestnej premávke.

Viac informácií zobrazíte výberom upozornenia.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na ceste môžete zobrazíť križovatky na hlavných vozovkách. Ak sa priblížite ku križovatke na ceste, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať všetko**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom položky **Vybrať všetky** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom položky **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
- Výberom položky **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.
- Výberom položky **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.

4 Vyberte položku **Vynulovať**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte  > **Kde som?**.

Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte  > **Kde som?**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Používanie aplikácií

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie** > **Nápoveda** > **Q**.

O funkcii ecoRoute

Funkcia ecoRoute™ vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v

rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady.

Ak chcete dostávať presnejšie zostavy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (**Kalibrácia spotreby paliva**).

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď je vaše vozidlo v pohybe.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Farba listu na ikone ecoChallenge sa mení v závislosti od toho, aké výsledky počas výzvy dosahujete.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Vynulovať**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobrazit' časť grafu, priblížte ju.

Správy o najjazdených kilometroch

Správa o najjazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najjazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najjazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Export správy o najjazdených kilometroch

- 1 Veľkokapacitné úložné zariadenie USB pripojte k jednotke KENWOOD.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 3 Na prenos a uloženie správy do veľkokapacitného úložného zariadenia USB vyberte položku **Exportovať**.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku **Vynulovať**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Ako sa plánuje trasa

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Nová trasa**.
- 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 4 Vyhľadajte lokalitu ([Vyhľadanie polohy podľa kategórie](#)).
- 5 Vyberte položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie lokality, vyberte položku .
- 7 Vyhľadajte lokalitu.
- 8 Vyberte položku **Vybrať**.
- 9 Vyberte položku **Ďalšie**.
- 10 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príchodu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Čas odchodu alebo Čas príchodu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré plánujete stráviť na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 až 7 pre každú polohu.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chodí!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto.
- 5 Po výzve vyberte trasu.

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť lokalitu, alebo zmeniť poradie lokalít.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Zobrazenie predpovede počasia

Na používanie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazíť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkosti okolí, napr. dážď, sneh alebo búрку s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **> Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **> Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **> Podmienky na ceste**.

Zobrazenie počasia na ceste

Ak chcete používať túto funkciu, musí byť vaše zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®, čím získate prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Poveternostné podmienky na cestách**.
Poveternostné situácie, ktoré ovplyvňujú podmienky na cestách, sa zobrazia na mape.
- 2 Vybratím poveternostnej situácie zobrazíte podrobnosti o situácii.

Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva

Na používanie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám.

Môžete nájsť najbližšie čerpacie stanice a porovnať ceny paliva.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Ceny paliva**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  **> Typ paliva**, zvolte vyhovujúci typ paliva a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte čerpaciu stanicu.

Dynamické parkovanie

Na používanie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete nájsť podrobné informácie o parkovaní vrátane dostupnosti v najbližších garážach a tiež informácie o cenách parkovania.

- 1 Vyberte možnosti **Aplikácie > Dynamické parkovanie**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

O cestnej premávke

OZNÁMENIE

Garmin a JVC KENWOOD nenesú zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Váš navigačný systém môže prijímať dopravné informácie prostredníctvom zabudovaného prijímača dopravných informácií alebo predplatného dopravnej služby spoločnosti INRIX®. Aby mohol prijímač dopravných údajov prijímať informácie o cestnej premávke, musí sa

nachádzať v dátovom rozsahu stanice vysielajúcej dopravné údaje. Predplatné dopravných správ sa aktivuje automaticky potom, ako váš navigačný systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby. Keď prijímate dopravné informácie spoločnosti INRIX, dopravné informácie FM TMC sa nezobrazujú. Kedykoľvek môžete pridať ďalšie predplatenia. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/kenwood.

POZNÁMKA: INRIX Dopravné služby a dopravné informácie FM TMC nie sú dostupné pre všetky modely zariadení ani vo všetkých oblastiach.

Prijímanie dopravných údajov prostredníctvom dopravnej služby spoločnosti INRIX.

Predplatné dopravných údajov si môžete zakúpiť prostredníctvom INRIX dopravnej služby spoločnosti. Keď je váš navigačný systém pripojený k službe INRIX a nachádza sa v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, začne zobrazovať dopravné informácie. Dopravné údaje nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo regiónoch.

Informácie o predplatnom dopravnej služby spoločnosti INRIX si pozrite v aplikácii KENWOOD Traffic Powered By INRIX™.

Prijímač informácií o cestnej premávke FM TMC

Prijímač informácií o cestnej premávke Kanál správ o cestnej premávke FM (TMC) prijíma vysielanie informácií o cestnej premávke cez systém FM rádiových údajov. Predplatné FM TMC sa aktivuje automaticky potom, ako váš navigačný systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby. Kedykoľvek môžete pridať ďalšie predplatné FM TMC.

POZNÁMKA: dostupnosť služby FM TMC závisí od vášho regiónu a môže si vyžadovať zakúpenie predplatného.

Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/kenwood.

O ikone cestnej premávky

Keď prijímate informácie o cestnej premávke, na mape sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave.

Zelená: tok dopravy je normálny.

Žltá: doprava sa hýbe, avšak so zdržaním. Zápcha v doprave je stredne závažná.

Červená: premávka sa nepohybuje alebo sa pohybuje len veľmi pomaly. Dochádza k vážnemu zdržaniu.

Sivá: informácie o cestnej premávke nie sú dostupné.

Dopravná situácia na vašej trase

Zobrazenie cestnej premávky na vašej trase

1 Počas navigovania po trase vyberte položku .

2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.

Zobrazí sa zoznam dopravných udalostí, ktoré sú usporiadané podľa ich polohy na trase.

3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase

1 Na mape vyberte .

2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.

3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné zdržania na vašej trase.

4 Vyberte položku  > **Vyhnúť sa**.

Použitie alternatívnej trasy

1 Počas navigácie po automobilovej trase, vyberte .

2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte trasu.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte položku **Stav dopravy**.

Doprava vo vašej oblasti

Vyhľadávanie dopravných zdržaní

- 1 Na stránke mapy vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Stav dopravy** > **Q**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, pomocou šípok zobrazte ďalšie zdržania.

Zobrazenie dopravnej nehody na mape

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte položku **Stav dopravy**.
- 3 Vyberte ikonu cestnej premávky.

Pochopenie dopravných údajov

Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape cestnej premávky.

- 1 Na mape vyberte  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte **Legenda dopravy**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Tlačidlá mapy: nastavuje, ktoré ikony sú zahrnuté do mapy. Do mapy je možné zahrnúť až tri ikony.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (**Prispôsobenie vrstiev mapy**).

Prístrojové panely: nastavuje rozvrhnutie infopanelu.

Automatické zväčšovanie: automaticky vyberá úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Zvukové upozornenia na rýchlosť: upozorní vás, keď vozidlo prekročí obmedzenie rýchlosti.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Rozšírené obchádzky: nastavuje dĺžku obchádzky.

Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Hlasové pokyny: aktivuje hlasové pokyny.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy, ktoré sú

rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.

- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.
- Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit'**.

Farebný režim: umožní zariadeniu zobrazovať denné alebo nočné farby.

Zmena farebného režimu

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazit' > Farebný režim**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť osvetlené pozadie, vyberte možnosť **Deň**.
 - Ak chcete použiť tmavé pozadie, vyberte možnosť **Noc**.
 - Ak chcete, aby zariadenie automaticky zobrazovalo denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa, vyberte možnosť **Auto**.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends™ (**trafficTrends**).

Dopravné hlasové pokyny: aktivuje hlasové pokyny pre dopravné udalosti.

trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa na vypočítanie najefektívnejších trás predošlé údaje o doprave.

POZNÁMKA: na základe dopravných trendov pre daný deň v týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné trasy.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends™**.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálne: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

POZNÁMKA: informácie o nastaveniach jazyka textu nájdete v iných príručkách k systému KENWOOD.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk klávesnice: nastavuje jazyk pre vašu klávesnicu.

Rozvrhnutie klávesnice: nastavuje rozvrhnutie klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends (**Používanie navrhovaných trás**), Kde som bol (**Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov**) a Záznam jász (**Zobrazenie záznamu jász**).

Vymazať históriu jász: z navigačného systému vymaže históriu vašich jász.

Aktualizovať mapu: export údajov z navigačnej jednotky pre aktualizácie mapy a softvéru a predplatné dopravných informácií (**Aktualizácia mapových dát**).

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.
- 4 Vyberte položku **Áno**.

Ak chcete prevziať bezplatné aktualizácie navigačného softvéru a zakúpiť si aktualizované mapy pre svoj produkt, prejdite na stránku www.garmin.com/kenwood.

