

# 安全上のご注意（必ずお読みください）

本機の内部に水が入った場合、異臭や煙が出た場合は、直ちに使用を中止し、屋外の安全で風通しの良い場所に移して絶対に製品に近づかないでください。本機をその場から移動せず、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡をお願い致します。

本機が、万一発火した場合は消防署に連絡し、リチウムイオン充電電池を内蔵したポータブル電源からの発火であることを伝え、指示に従ってください。

## JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル



0120-2727-87

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570-010-114

一部のIP電話などフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合



045-450-8950

● 電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。

■ 本機の使用を始める前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 誤った使い方をした場合に生じる危険と損害の程度を、次の区別で説明しています。

	<b>危険</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、負傷または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ● 総表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



一般的指示



電源プラグを  
抜く

### ● 免責事項について

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## ⚠ 危険



水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所で使用・保管しない  
水や油煙などが入ると、火災や故障の原因になることがあります。



火や熱器具の周辺、炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しない  
火災や故障の原因になります。



強い衝撃や振動を与えたり、投げつけたりしない  
火災や故障、ケガの原因になります。



ぬれた手で本機や電源プラグ、接続ケーブルにふれない  
感電の原因になります。











雷が鳴り出したら、本機や接続ケーブルにふれない  
落雷による感電の原因になります。















本機の内部や端子に、水や異物を入れない  
発熱、発煙、発火、充電電池破裂の原因になります。  
本機が浸水した場合は、発熱、発煙、発火、充電電池破裂の原因になります。  
内部に水が入った場合、異臭や煙が出た場合は、直ちに使用を中止し、屋外の安全で風通しの良い場所に移して絶対に製品に近づかないでください。  
製品をその場から移動せず、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡をお願いいたします。  
万一発火した場合は消防署に連絡し、リチウムイオン充電電池を内蔵したポータブル電源からの発火であることを伝え、指示に従ってください。

## 安全上のご注意（必ずお読みください）

### ⚠ 警告

-  次のような扱いをしない
  - ・火の中に投入する。
  - ・切る、潰すなどの破壊行為。
  - ・不適切に廃棄する。
  - ・非常に高温な場所や高地などの過度の低気圧環境に放置する。内蔵の充電電池からの可燃性液体の漏れやガスの発生により、爆発や火災、健康被害のおそれがあります。
-  次のような異常が発生したときは、ただちに使用を中止する
  - ・煙が出ている、へんなにおいや音がするとき。
  - ・内部に水や金属物が入ってしまったとき。
  - ・落としたり本体が破損したりしたとき。
  - ・電源コードやプラグが異常に熱いとき。
  - ・電源コードが傷んだとき（芯線の露出、断線など）。このようなときは、ACアダプター（電源コード）の電源プラグをコンセントから抜いてください。本機に接続されている機器のケーブルも抜いてください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。
-  表示された電源電圧以外で使用しない  
火災、感電、故障の原因になります。本機を使用できるのは日本国内だけです。This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in other countries.
-  分解、改造はしない  
火災、感電、故障の原因になります。
-  ACアダプター（電源コード）は付属品以外を使用しない  
付属のACアダプター（電源コード）を他の機器に使用しない  
火災や故障の原因になります。
-  電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不十分な場合、ショートや発熱により火災の原因になります。
-  電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける  
本機はコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起きた場合すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  次のような機器に使用しない
  - ・医療機器や動植物の生命に関わる機器
  - ・重要な事業用もしくは公共用機器本機に異常が発生したとき以外でも、動作条件により給電が停止することがあります。

### ⚠ 注意

-  不安定な場所に置かない  
天面に物を置かない  
天面に乗らない  
落下によるケガや故障の原因になります。
-  本機の通風口をふさがない  
本機の内部に熱がこもり、故障の原因になることがあります。また、本機の周囲5cmに物を置かないでください。
-  本機やACアダプター※を布や布団などで覆わない  
熱がこもり、故障の原因になることがあります。  
※ACアダプター付属機の場合
-  ACアダプターを長時間ふれない  
充電中高温になるため、低温やけどの原因になることがあります。  
※ACアダプター付属機の場合
-  直射日光があたる場所で長時間使用または保管しない  
紫外線の影響により破損の原因になることがあります。
-  異常な低温環境や本機が冷たい状態で使用しない  
充電電池が損傷するおそれがあります。
-  AC出力を家庭用電源に接続しない  
本機および配線の発火や、電気機器の故障の原因になります。
-  ACアダプターを熱がこもるところで使用しない  
発熱による発火のおそれがあります。  
※ACアダプター付属機の場合
-  車内に長時間保管しない  
車内環境により故障の原因になることがあります。
-  換気のできる場所で使用する  
充電電池に異常が発生した場合、ガスが発生することがあります。
-  開梱や持ち運びは2人以上で行う  
本機は重量が重いため、落下などによるケガの原因になります。
-  LEDライトを直視しない  
目を傷めることがあります。  
※LEDライト搭載機の場合