



Victor

ボイスレシーバー EH-D590

簡単操作ガイド


詳しい使いかたやその他の注意事項については、別冊の取扱説明書をお読みください。

基本的な使いかた

1 準備する

付属の単 3 形アルカリ乾電池 1 本を使います。

- ① 電源が「切」になっていることを確認してください。





- ② 電池の向きを、本体内部の表示に合わせて正しく入れてください。

・電池カバーの取り付け時は爪を折らないようご注意ください。

- ③ 音量が「0」になっていることを確認してください。

- ④ イヤホンコードが本体とすき間なく接続されていることを確認してください。




2 装着する

- ・左右を確認し、イヤホンを耳にしっかり入れてください。

- ・左側には半円形の凸形状とロゴマークがあります (図参照)。

- ・イヤピースのサイズが合わない、または聞き取りにくいときは、イヤピースのサイズを変更してください。

(→ 取扱説明書 18 ページ)





裏面もご覧ください。

3 電源を「入」にする


- 電源ランプが緑色に点灯します。

- 電源を入れるときは音量を「0」にしておいてください。
音量を大きくしたまま電源を「入」にすると、ピー音（ハウリング）が発生する場合があります。




4 音量を調節する

- 「ピー」という音（ハウリング）がしたら音量を下げてください。
- 片方の音だけ聞き取りにくいときは、左右の音量バランスを調節してください。（→取扱説明書 20 ページ）




使用上の主なご注意

イヤホンコードについてのご注意




イヤホンコードを強く引っ張るなどの無理な力を加えないでください。




ご使用後はイヤホンコードを本体に巻きつけないでください。コードが断線し、音が聞こえなくなるなどの不具合が発生することがあります。

イヤピースの清掃について



耳垢が付着しやすい部分です。

- イヤピースに耳垢が付着すると音が聞こえなくなる場合があります。



- 定期的にイヤピースを清掃してください。イヤピースが汚れた場合は、本体からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水分をふき取ってからご使用ください。