



Victor

ハイビジョンテレビ／ワイドテレビ／テレビ用
共通取扱説明書

この度は、ビクターカラーテレビをお買い上げいただきまして
ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に**安全上のご注意**(P.2～5)を必ずお読みください。

目次

安全上のご注意

P2

アンテナの接続

P6

地域番号表

P10

用語解説

P14

保証とアフターサービス

P14

本機の取扱説明書は、2冊構成になっています。

- ・「取扱説明書」では、商品固有の操作について説明しています。
- ・「共通取扱説明書」では、ハイビジョンテレビ／ワイドテレビ／テレビ用に共通した内容を説明しています。

ご使用前に取扱説明書と共通取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

「安全上のご注意」は、テレビ全般に共通する内容を記載しています。

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。

これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。



注意

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

絵表示の説明

●注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないよう注意



感電注意

●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止


●必ずしてほしい行為(強制・指示行為)を示す記号



プラグをコンセントから抜く



警告



万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、(煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

転倒防止の処置をしてください


地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

製品専用のテレビ台を使用するとき

転倒防止用部品を使って固定してください。

壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。




※ 説明図は実際の外観と異なることがあります。

警告

設置するときの警告

- 不安定な場所に置かない
ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。



- 指定の電源電圧(交流100V)以外で使用しない
表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



警告

使用するときの警告


- テレビ内部に物を入れない
金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




- 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない
感電の原因となります。



- テレビに水をかけない
風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用中はご注意ください。



- 自動車などの運転中や歩行中はテレビを見ない
交通事故や転倒の原因となります。




- テレビの上に物を置かない
重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。




- 電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。



- テレビの裏ぶたは外さない
テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。



- 電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



安全上のご注意(つづき)

「安全上のご注意」は、テレビ全般に共通する内容を記載しています。

警告 使用するときの警告(つづき)

- テレビを改造しない
火災・感電の原因となります。



- ボタン電池の取り扱いに注意する(ボタン電池使用機器の場合)

ボタン電池は幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様があやまって飲みこんだ場合は、ただちに医師と相談してください。




注意 設置するときの注意

- 次のような場所に置かない
火災・感電の原因となることがあります。


- ・湿気やほこりの多いところ
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- ・熱器具の近く

また、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。



- 移動するときは接続コード類を外す

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。



- テレビの通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・壁や家具などから10cm以上離す
- ・押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・テーブルクロスなどを掛けない
- ・あお向け、横倒し、逆さまにしない



- キャスター付きテレビ台に乗せるときは、キャスターを固定する

キャスター止め(受け皿など)で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



- アンテナ工事は販売店に依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- ・倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- ・BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。



⚠ 注意

使用するときの注意

●テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



●カセットテープの挿入口から手や物を入れない(ビデオ内蔵テレビの場合)

内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



●長期間テレビを使用しないときは、電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



●レーザー光源をのぞきこまない(ビデオCD内蔵テレビの場合)

レーザー光が目にあたると視力障害を起す原因となることがあります。



●5年に一度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。



●お手入れをするときは電源コードを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。



●乾電池の使い方に注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。


- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス(+)とマイナス(-)の表示どおりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない



●電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。


また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



お手入れのしかた

●キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



●キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- ・シンナーやベンジンでふかない
- ・殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない




アンテナの接続


VHF、UHFアンテナをつなぐには

お部屋の壁面アンテナ端子の種類や据置型ビデオデッキの有無によって、つなぎかたが異なります。一番近い例を選んで、接続してください。


壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類



同軸ケーブル用端子



フィーダー線用端子



同軸ケーブル



フィーダー線




F型コネクター

※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。


- BSとVHF/UHF/FMの電波が混合されているときは、BSの分波器が必要になります。販売店や家の工務店、管理人などにお問い合わせください。
- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みややすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋(壁面)のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。

VHFとUHFが混合されているとき




VHFとUHFが別々になっているとき


- ① VHF、UHFのどちらか一方を接続する



② VHF、UHFの両方を接続する







ビデオデッキを接続するとき






アンテナコネクターのつなぎかた

■同軸ケーブルのとき

1. カバーをあける
2. 接続線を取りはずす
3. ケーブルをつなぐ
4. カバーをつける



■フィーダー線のとき




アンテナの接続のつづき

BSアンテナをつなぐには

ビデオデッキの有無や、ビデオデッキの種類によって、BSアンテナ(コンバーター付)のつなぎかたが異なります。一番近い例を選んで、接続してください。

■付属のアンテナコネクタは電気性能が違いますのでBSアンテナの接続には使わないでください。



●コンバーターの電源はテレビから供給する必要があります。「BSアンテナ電源」の設定のしかたは、取扱説明書をご覧ください。


BSアンテナ専用コネクタ(C-15 別売)のつなぎかた

1. ケーブルを加工する


2 3 8 (mm)

ケーブル：BSCX, TVEFCX など


2. リングをとおす



3. コネクタを差し込む




4. リングをペンチで締める



BS内蔵ビデオデッキを接続するとき

■ビデオデッキの取扱説明書も合わせてお読みください。




●コンバーターの電源はビデオデッキから供給します。このときテレビ側は、BSアンテナ電源の供給をしないように設定してください。「BSアンテナ電源」の設定のしかたは取扱説明書をご覧ください。

BS内蔵ビデオデッキ(BSアンテナ出力端子なし)を接続するとき

市販のBSアンテナ分配器が必要です。

■ビデオデッキの取扱説明書も合わせてお読みください。



コンバーターの電源は

- ・ BSアンテナ分配器が両通電のとき: 本機またはビデオデッキから電源を供給します。
- ・ BSアンテナ分配器が片通電のとき: ビデオデッキから電源を供給します。
- ・ 「BSアンテナ電源」の設定のしかたは取扱説明書をご覧ください。

地域番号表

リモコンのチャンネル番号

都道府県名	地域番号	放送局名・受信チャンネル		
		1	2	3
	地域名(対応都市) 地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(1997年4月現在)

地域番号	放送局名・受信チャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
初期設定 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
北海道	札幌(江別) 001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5		北海道文化 27		北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	NHK教育 12	
	小樽 002		NHK教育 2		北海道テレビ 4		札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24	
	旭川 003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
	名寄 004			北海道文化 26	NHK総合 4		札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
	稚内 005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送 10		
	室蘭 006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 29
	苫小牧 007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道 47
	函館 008		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 35		NHK教育 10	テレビ北海道 21	札幌テレビ 12
	帯広 009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 34		札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路 010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	網走 011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	北見 012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
青森	青森(弘前) 013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5						青森テレビ 38	
	八戸 014		岩手めんこい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
	むつ 015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
岩手	盛岡 016				NHK総合 4		岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日放送 31	テレビ岩手 35		岩手めんこい 33
	釜石 017		NHK総合 2				テレビ岩手 58		岩手めんこい 60	岩手朝日放送 62	岩手放送 10		NHK教育 12
	二戸 018		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日放送 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮城	仙台 019	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
	石巻 020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送 61		宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼 021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
秋田	秋田 022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大館 023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送 6		NHK教育 8				秋田テレビ 57
	大曲 024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形	山形 025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビユー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
	鶴岡(酒田) 026	山形放送 1	さくらんぼテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビユー山形 22				山形テレビ 39
	米沢 027		さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		テレビユー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
福島	福島(郡山) 028		NHK教育 2		テレビユー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	
	いわき 029		テレビユー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60
	会津若松 030	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビユー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41		

八王子にお住まいの方で、放送が受信できないときは、「23区」に設定してください。

横浜市にお住まいの方は、通常は「横浜2」に設定してください。
「横浜2」の設定で放送が受信できないときは「横浜1」に設定してください。

地域番号	放送局名・受信チャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
茨城	水戸(ひたちなか) 031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
	日立 032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19		テレビ東京 17
	矢板 034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60	群馬テレビ 48	テレビ東京 62
	桐生 036	NHK総合 43		NHK教育 45	日本テレビ 39		TBS 37	放送大学 40	フジテレビ 35		テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
埼玉	浦和 (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12
	熊谷 038	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
	秩父 039	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
千葉	千葉 (我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	銚子 041	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
東京	23区 (昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子 043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	多摩 044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24		フジテレビ 22		テレビ朝日 20		テレビ東京 18
神奈川	横浜1 (横浜の一部) 045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 48	テレビ東京 62
	横浜2 (横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横浜質) 046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4		TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ神奈川 42	テレビ東京 12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 39		テレビ朝日 41	テレビ神奈川 31	テレビ東京 43
	秦野 048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
	小田原 049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
山梨	甲府 050	NHK総合 1		NHK教育 3		山梨放送 5		テレビ山梨 37					
	長野1 051		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 48	
	長野2 052		NHK総合 2	長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送 38		NHK教育 9		信越放送 11	
	松本 053		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 40	
	飯田 054			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送 6		長野放送 40		長野朝日 44		
	岡谷・諏訪 055				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日 61		
新潟	新潟(長岡) 056			新潟テレビ21 21	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8		新潟総合TV 35		NHK教育 12
	上越 057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟 27		新潟テレビ21 37		新潟総合TV 33		新潟放送 10		
富山	富山 058	北日本放送 1		NHK総合 3					富山テレビ 34		NHK教育 10		チューリップTV 32
	高岡 059	北日本放送 50		NHK総合 48					富山テレビ 44		NHK教育 46		チューリップTV 42
石川	金沢(小松) 060		石川テレビ 37		NHK総合 4		北陸放送 6		NHK教育 8		テレビ金沢 33		北陸放送 25
	七尾 061	テレビ金沢 57		北陸朝日 59		NHK教育 5		石川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放送 11	
福井	福井 062			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送 11	福井テレビ 39
	敦賀 063						NHK総合 6		福井放送 8		福井テレビ 38		NHK教育 12

地域番号表つづき

リモコンのチャンネル番号

都道府県名	地域番号	放送局名・受信チャンネル		
		1	2	3
	地域名(対応都市)	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(1997年4月現在)

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1		NHK総合 39		中部日本放送 5		中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	高山 065		NHK教育 2		NHK総合 4		中部日本放送 6	中京テレビ 26	東海テレビ 8		岐阜放送 38		名古屋テレビ 12
	中津川 066				NHK総合 4		名古屋テレビ 6	中京テレビ 26	中部日本放送 8		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
静岡	静岡(清水・焼津) 067		NHK教育 2	静岡第1 31		静岡朝日 33		テレビ静岡 35		NHK総合 9		静岡放送 11	
	浜松 068		静岡第1 30		NHK総合 4		静岡放送 6		NHK教育 8		静岡朝日 28		テレビ静岡 34
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54	静岡第1 27		静岡朝日 29		テレビ静岡 39		NHK総合 52		静岡放送 41	
	三島・沼津 070		NHK教育 51	静岡第1 61		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53		静岡放送 55	
	島田 071	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送 5		静岡第1 48			静岡朝日 50		テレビ静岡 58
	藤枝 072	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日 26		テレビ静岡 38
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ 1		NHK総合 3		中部日本放送 5	岐阜放送 37	中京テレビ 35	三重テレビ 33	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56		NHK総合 54		中部日本放送 62		中京テレビ 58		NHK教育 50		名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
	豊田 075	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 59		NHK教育 51		名古屋テレビ 61	テレビ愛知 49
三重	津(鈴鹿・松坂・四日市) 076	東海テレビ 1		NHK総合 31		中部日本放送 5		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	伊勢 077	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ 61	
	名張 078	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送 60		中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ 56	
滋賀	大津 079		NHK総合 28		毎日放送 36		朝日放送 38	京都テレビ 34	関西テレビ 40		読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
	彦根 080		NHK総合 52		毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50
京都	京都(宇治) 081		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	舞鶴 082		NHK総合 51		毎日放送 53	京都テレビ 57	朝日放送 55		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
	福知山 083		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
大阪	大阪(池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾) 084		NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8	テレビ大阪 19	読売テレビ 10		NHK教育 12
	神戸 085		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 18		朝日放送 20		関西テレビ 22		読売テレビ 24	テレビ大阪 19	NHK教育 26
	神戸灘 086		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
	川西 087		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送 37		関西テレビ 39		読売テレビ 41		NHK教育 31
	三木 088		NHK総合 44	サンテレビ 36	毎日放送 34		朝日放送 38		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫路 089		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	明石(加古川) 090		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 53		朝日放送 57		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
	奈良(橿原) 091		NHK総合 51	奈良テレビ 55	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8	サンテレビ 36	読売テレビ 10		NHK教育 12
	五条 092		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送 33		朝日放送 35		関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
	和歌山 093		NHK総合 32	テレビ和歌山 30	毎日放送 42		朝日放送 44		関西テレビ 46		読売テレビ 48		NHK教育 26
海南・田辺 094		NHK総合 50	テレビ和歌山 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52	
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
	松江 096	日本海テレビ 30					NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
岡山	浜田 097		NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送 5			山陰中央 58	NHK教育 9			
	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23		NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送 25	岡山放送 35		西日本放送 9		山陽放送 11	
	津山 099		NHK総合 2		TVせとうち 56		瀬戸内海放送 62	山陽放送 7		西日本放送 58		岡山放送 60	NHK教育 12
	笠岡 100		NHK総合 2		NHK教育 4	TVせとうち 19	山陽放送 6			西日本放送 17	瀬戸内海放送 21	岡山放送 60	

地域番号		放送局名・受信チャンネル												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
広島	広島 101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送 4			NHK教育 7		広島ホームTV 35			広島テレビ 12	
	福山 102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 7		広島ホームTV 57		広島テレビ 11		
	尾道 103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送 10		広島テレビ 12	
	呉 104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5				テレビ新広島 26	中国放送 9		NHK総合 11	
山口	(徳山・防府)													
	山口 105	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11		
	下関 106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10			
	宇部 107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18		
岩国 108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11			
徳島	徳島 109	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38	
香川	高松 110	TVせとうち 19		NHK総合 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送 33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29		
	丸亀 111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送 42	岡山放送 22		西日本放送 20		山陽放送 18		
愛媛	松山 112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6	愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	広島ホームTV 35		
	新居浜 113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6	愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27			
	今治 114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32	愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34				
	宇和島 115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6	愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送 10				
高知	高知 116			NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送 8		テレビ高知 38		観光さんテレビ 40		
福岡	福岡 117	九州朝日 1		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本 9		TXN九州 19	福岡放送 37	
	久留米 118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14	福岡放送 52	
	大牟田 119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本 55		TXN九州 19	福岡放送 43	
	北九州 120		九州朝日 2	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12	
	行橋 121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60		テレビ西日本 54		NHK教育 46	
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本 60	NHK総合 38		熊本放送 11	福岡放送 52	
長崎	長崎 123	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送 5		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37		
	佐世保 124		NHK教育 2		長崎国際 17		長崎文化 31		NHK総合 8		長崎放送 10		テレビ長崎 35	
	諫早 125	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20		長崎文化 24		テレビ長崎 42		
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民 22		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送 11		
大分	大分(別府) 127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12	
	中津 128			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日 17			NHK教育 45	
宮崎	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送 10		NHK教育 12	
	延岡 130		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送 6		テレビ宮崎 39					
鹿児島	鹿児島 131	南日本放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送 32		鹿児島テレビ 38		鹿児島読売 30		
	阿久根 132		鹿児島読売 17		鹿児島放送 23		鹿児島テレビ 35		NHK総合 8		南日本放送 10		NHK教育 12	
	鹿屋 133		NHK教育 2		NHK総合 4		南日本放送 6		鹿児島放送 31		鹿児島テレビ 33		鹿児島読売 25	
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2			琉球朝日放送 28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10		NHK教育 12	

用語解説

用語解説はテレビ全般に関する用語の説明をしています。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル。新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことです。

シネスコサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:2.35になっているものをこう呼びます。ピスタサイズより横長です。

スクランブル放送

映像・音声の信号を暗号化した放送。WOWOWやSt.GIGA、CATVの一部で使われています。

スーパーオートパノラマ

オートパノラマ機能の呼称です。

独立音声

テレビ画面と関係のない音声だけの放送。

ハイビジョン放送

現行のテレビ放送(NTSC)の約5倍の情報量を持つ高画質の放送方式。

ピスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:1.85になっているものをこう呼びます。

ワイドクリアビジョン放送

画面の縦横比9:16の放送。画面サイズが9:16のテレビでは信号を検出して、自動的に画面サイズを「シネマ」に切り換えます。(画面サイズが3:4のテレビで見ると画面の上下に黒帯が出ます。)

Aモード音声

BSで送信される音声の種類のひとつ。音質はFM放送以上で、テレビ音声と独立音声があります。

Bモード音声

BSで送信される音声の種類のひとつ。音質はCD(コンパクトディスク)と同等です。

BSデコーダー

BS有料放送(JSB、St.GIGA)のスクランブルを解除する機器。

E.E.

Ecology & Economy(目にやさしい省電力)+Electronic Eye(電子の目)

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。

ジェイエスピー

JSB

日本衛星放送株式会社

ミュージス MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式。

ミュージス エヌティーエスシー

MUSE-NTSCコンバーター

MUSE信号を現行方式のNTSC信号に変換するための機器。

ES S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

ES

S1映像信号

S映像信号にMUSE-NTSCコンバーターのフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号。画面サイズが9:16のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

セント ギガ

St.GIGA

衛星デジタル音楽放送株式会社の放送局名。WOWOWの独立音声を使って放送しています。

ワウワウ

WOWOW

JSBが放送する番組の愛称。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はカラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口(下記サービス窓口案内をご覧ください)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼になる前に、取扱説明書の「故障かな?と思ったらまず確かめて」にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	
電話番号	() -
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げの販売店

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼にならない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

北海道地区	
札幌S.C.	(011)898-1180 〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
苫小牧S.S.	(0144)34-6682 〒053-0032 苫小牧市緑町2-7-11
旭川S.C.	(0166)61-3659 〒070-8012 旭川市神居二条3-2-15
北見S.S.	(0157)25-8557 〒090-0037 北見市山下町4-7-19
釧路S.C.	(0154)24-0797 〒085-0036 釧路市若竹町6-13
帯広S.S.	(0155)24-4493 〒080-0806 帯広市東六条南12-11
函館S.S.	(0138)46-5324 〒041-0806 函館市美原3-16-25
東北地区	
青森S.C.	(0177)23-2261 〒030-0844 青森市桂木4-6-17
八戸S.S.	(0178)44-4521 〒031-0804 八戸市青葉2-21-2
弘前S.S.	(0172)28-0165 〒036-8084 弘前市高田1-13-1
盛岡S.C.	(019)637-0121 〒020-0835 盛岡市津志田12地割字新田塚94番地1
水沢S.S.	(0197)22-2773 〒023-0815 水沢市天文台通り3-12
秋田S.C.	(0188)24-3189 〒010-0953 秋田市山王中園町4-1
大館S.S.	(0186)43-0980 〒017-0874 大館市美園町5-6
横手S.S.	(0182)32-8873 〒013-0064 横手市赤坂字大道向3-6
仙台S.C.	(022)287-0151 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町7-13
石巻S.S.	(0225)94-7711 〒986-0853 石巻市門脇字四番谷地8-18
山形S.C.	(0236)42-0279 〒990-2412 山形市松山3-12-18
酒田S.S.	(0234)26-7145 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-6-1
郡山S.C.	(0249)52-6331 〒963-0205 郡山市堤1-3
いわきS.S.	(0246)28-4991 〒970-8034 いわき市平上荒川字桜町19-4
会津若松S.S.	(0242)32-0247 〒965-0022 会津若松市滝沢町1-5
福島S.S.	(0245)53-9437 〒960-0103 福島市内本字南原26-1
関信越地区	
新潟S.C.	(025)242-3431 〒950-0084 新潟市明石1-2-19 ・出張修理のご相談は(025)241-4003にお電話願います。
佐渡S.S.	(0259)57-3127 〒952-1314 佐渡郡佐和田町河原本町93
長岡S.S.	(0258)24-8391 〒940-0012 長岡市下下条2-1366-1 ・出張修理のご相談は(025)241-4003にお電話願います。
上越S.S.	(0255)45-1734 〒942-0081 上越市五智1-11 ・出張修理のご相談は(025)241-4003にお電話願います。
長野S.C.	(026)221-6583 〒380-0913 長野市川合新田962-1 ・出張修理のご相談は(026)221-7607にお電話願います。
松本S.S.	(0263)25-9165 〒390-0837 松本市鎌田2-3-50 ・出張修理のご相談は(026)221-7607にお電話願います。
前橋S.C.	(027)255-5921 〒371-0854 前橋市大渡町1-19-1 ・出張修理のご相談は(027)255-5982にお電話願います。

宇都宮S.C.	(028)638-1639 〒320-0864 宇都宮市住吉町17-9 ・出張修理のご相談は(028)635-2938にお電話願います。
茨城 出張修理専門のご相談窓口	
首都圏	(03)5803-2888 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
茨城 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口	
水戸S.C.	(029)246-1560 〒310-0836 水戸市元吉田町1077
土浦S.C.	(0298)21-8756 〒300-0051 土浦市真鍋6-1
甲府S.S.	(0552)37-4016 〒400-0864 甲府市湯田2-11-5 ・出張修理のご相談は(0552)27-5773にお電話願います。
千葉県地区	
千葉 出張修理専門のご相談窓口	
首都圏	(03)5803-2888 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
千葉 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口	
千葉S.C.	(043)246-2588 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1
木更津S.S.	(0438)36-4855 〒292-0802 木更津市真舟5-4-9
柏S.C.	(0471)75-4322 〒277-0863 柏市豊四季512-10-67
浦安S.S.	(047)353-6189 〒279-0001 浦安市当代島2-13-27
東京都地区	
東京 出張修理専門のご相談窓口	
首都圏	(03)5803-2888 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
東京 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口	
本郷S.C.	(03)5684-8254 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル1F
秋葉原S.S.	(03)3251-2128 〒101-0021 千代田区外神田1-6-6
練馬S.C.	(03)3993-7520 〒176-0014 練馬区豊玉南1-19-1
大田S.C.	(03)3727-9385 〒145-0062 大田区北千束2-20-6
八王子S.C.	(0426)46-6914 〒192-0045 八王子市大和田町2-9-6
東京 業務用機器専門のご相談窓口	
業務機器センター	(03)3874-5231 〒110-0003 台東区根岸5-4-3
埼玉県地区	
埼玉 出張修理専門のご相談窓口	
首都圏	(03)5803-2888 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
埼玉 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口	
大宮S.C.	(048)654-5241 〒330-0037 大宮市東大成町2-658-1
熊谷S.S.	(0485)53-5105 〒361-0057 行田市城西2-7-39ツイン ハイツ 石山B
川越S.S.	(0492)42-4496 〒350-1106 川越市小室491-1
神奈川県地区	
神奈川 出張修理専門のご相談窓口	
首都圏	(03)5803-2888 〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F

神奈川 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口			
川崎S.C.	(044)975-1879	〒216-0024	川崎市宮前区南平3-2 (第2石原ビル)
横浜S.C.	(045)651-0403	〒231-0028	横浜市中区鈴町1-3-1
相模原S.C.	(0427)76-2052	〒229-0004	相模原市古淵3-7-4
横須賀S.S.	(0468)34-9261	〒239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
平塚S.C.	(0463)23-2687	〒254-0033	平塚市老松町4-9(木村ビル)
小田原S.S.	(0465)24-0681	〒250-0004	小田原市浜町4-1-12

静岡地区

静岡S.C.	(054)282-4141	〒422-8006	静岡市曲金6-5-28
沼津S.S.	(0559)22-1557	〒410-0041	沼津市筒井町6-5
浜松S.S.	(053)421-3441	〒435-0041	浜松市北島町785

東海・北陸地区

名古屋S.C.	(0568)25-3235	〒481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
三河S.S.	(0564)26-1005	〒444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31
豊橋S.S.	(0532)64-0815	〒440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜S.C.	(058)274-1947	〒500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
三重S.S.	(0593)52-0841	〒510-0076	四日市堀木2-15-2
津S.S.	(0592)29-7780	〒514-0815	津市大字藤方485-18
富山S.C.	(0764)25-2397	〒930-0083	富山市総曲輪4-3-5
金沢S.C.	(0762)31-5242	〒920-0867	金沢市長土塀2-1-27
福井S.S.	(0776)53-6916	〒910-0843	福井市西開発3-211

近畿地区

滋賀S.S.	(0775)82-5812	〒524-0033	守山市浮気町268
京都南部 出張修理専用のご相談窓口			
大阪S.C.	(06)304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京都南部 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口			
京都S.C.	(075)313-3189	〒600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町91

京都北部 ご相談窓口

福知山S.S.	(0773)22-8664	〒620-0059	福知山市厚東町145-2
奈良 出張修理専用のご相談窓口			
大阪S.C.	(06)304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28

奈良 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口

奈良S.S. (0744)4-6271 〒634-0007 橿原市葛本町834-2

大阪 出張修理専用のご相談窓口

大阪S.C. (06)304-5731 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28

大阪 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口

大阪S.C. (06)304-5731 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28

大阪南S.C. (06)768-5489 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16

堺S.C. (0722)54-2881 〒591-8032 堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊勢ハイツ

大阪 業務用機器専門のご相談窓口

業務機器部 (06)304-6715 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28

和歌山S.S. (0734)72-6799 〒640-8323 和歌山市太田430-8

田辺S.S. (0739)22-9914 〒646-0023 田辺市文理1-19-18

兵庫東部 出張修理専用のご相談窓口

大阪S.C. (06)304-5731 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28

兵庫東部 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口			
神戸S.C.	(078)252-0562	〒651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16

明石S.S. (078)924-1104 〒673-0018 明石市西明石北町3-12-9 小西ビル1F

兵庫西部 ご相談窓口

姫路S.S. (0792)34-3833 〒670-0975 姫路市中地南町11-1

中国地区

岡山S.C.	(086)243-1566	〒700-0926	岡山市西古松西町8-23
広島S.C.	(082)243-9839	〒730-0825	広島市中区光南3-9-17
福山S.S.	(0849)31-6984	〒721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山口S.C.	(0839)73-3708	〒754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
徳山S.S.	(0834)27-1331	〒745-0042	徳山市野上町2-35
下関S.S.	(0832)51-1040	〒751-0852	下関市熊野町2-14-23

四国地区

高松S.S.	(0878)66-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1
徳島S.C.	(0886)22-7387	〒770-8052	徳島市沖浜2-37
高知S.S.	(0888)82-0546	〒780-8122	高知市高須新町4-143
松山S.C.	(0899)23-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12
宇和島S.S.	(0895)20-1018	〒798-0087	宇和島市坂下津甲407-40

新居浜S.S. (0897)67-1030 〒792-0881 新居浜市松神子2-2-25

九州・沖縄地区

福岡S.C. (092)431-1261 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-16-1

久留米S.C. (0942)39-3495 〒830-0038 久留米市西町字神浦1-1192

北九州S.C. (093)921-3981 〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野2-9-3

筑豊S.S. (0948)29-1146 〒820-0068 飯塚市片島2-22-27

佐賀S.S. (0952)26-8785 〒840-0023 佐賀市本庄町袋265-1

長崎S.C. (0958)62-5522 〒852-8021 長崎市城山町9-13

佐世保S.S. (0956)33-5568 〒857-1166 佐世保市木風町1467-2

大分S.S. (0975)43-1422 〒870-0822 大分市大道町4-1-2

熊本S.C. (096)353-4536 〒861-4101 熊本市近見8-1-10

宮崎S.S. (0985)24-5401 〒880-0032 宮崎市霧島町3-59

延岡S.S. (0982)35-7077 〒882-0857 延岡市惣領町24-3

鹿児島S.C. (099)267-3572 〒891-0114 鹿児島市小松原2-23-28

沖縄S.C. (098)898-3631 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

山陰地区

山陰ビクター販売(株) (0852)31-8900 〒690-0823

サービスセンター(松江・米子担当) 松江市西川津町1484-3

出雲営業所サービス係 (0853)21-4611 〒693-0001 出雲市今市町854

浜田営業所サービス係 (0855)22-1584 〒697-0023 浜田市長沢町671-1

鳥取営業所サービス係 (0857)23-2151 〒680-0845 鳥取市富安245

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

14~16ページをご覧ください

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪 ☎ (06) 765-4161 【代表】
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の回数により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なう事故につながることもあります。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用中

止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。



日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066

© 1998 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED



省エネで
守る環境
豊かな暮らし

LCT0082-001E
0598-TN-VP