


リモコン一つでテレビ専用の使いやすいサイトにアクセス!
テレビのインターネット・サービス「Tナビ」



Tナビとは

インターネットを利用して、情報サービスが受けられるデジタルテレビの新しいしくみです。Tナビボタンで簡単につながるポータルサイト(ホームページ)を入りに、テレビで安心して楽しめるコンテンツを見ることができます。

Tナビを使うための接続・設定については裏面をご覧ください。

お知らせ


- ポータルサイトは、Tナビボタンを押したときに最初に表示されるホームページです。〔ポータル〕とは玄関・入口の意味です。
- Tナビを楽しむには、ブロードバンド環境が必要になります。
- Tナビのホームページはリビングで楽しむことに配慮されていますので、安心してお楽しみいただけます。
- Tナビのポータルサイトの利用条件については別途ポータルサイトをご確認ください。

ご注意

- 天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合があります。
- Tナビの表示中は、メモリーカードの機能をご利用できません。
- 本機は、Tナビで提供しているカラオケや地図情報などのメモリーカードを使ったサービスをご利用できません。
- Tナビ以外の一般のホームページは、本機では正確に表示されない事があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれていることがあります。
- Tナビを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページサーバーに登録されます。本機をクレジットカードの番号や氏名等の個人情報を入力する時は、そのページの提供者が信用できるか十分注意してください。

Tナビを設定する

ネットワークやブラウザの設定を行なってください。



チャンネル数字ボタン
数字を入力する
0を入力するときは
10を押します。

メニューボタン

決定ボタン

戻るボタン
前の画面に戻る

オンエアボタン
設定を終了する

ネットワークの設定をはじめ

メニューでメニューを表示する

決定で「初期設定」を選び、決定で決定する

決定で「ネットワーク」を選び、決定で決定する

決定で「LANの設定」を選び、決定で決定する

LANを設定する

決定で「IPアドレスの自動取得」を選び、決定で決定する

決定で「する」を選び、決定で決定する

「IPアドレスの自動取得」と同じ手順で、「DNSアドレスの自動取得」を選び、決定で決定する

決定で「設定値の反映」を選び、決定で決定する

決定で「接続テスト開始」を選び、決定で決定する

接続テストに成功したら、「戻る」を選んで**決定**ボタンを押します。

エラー画面が表示されたとき

- 「IPアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。
- 「DNSアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「プライマリDNSアドレス」、「セカンダリDNSアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。

ブラウザを設定する

決定で「ブラウザの設定」を選び、決定で決定する

決定で「接続テスト」を選び、決定で決定する

決定で「接続テスト開始」を選び、決定で決定する

プロバイダーから指定があった場合のみ、「プロキシアドレスの設定」、「プロキシポート番号の設定」をそれぞれ決定ボタンを押し、画面の指示にしたがってアドレスを入力してください。（「文字入力のしかた」参照）

- 「成功しました」と表示されたとき「戻る」を選んで**決定**ボタンで決定する。
- エラー画面が表示されたとき正しく設定されていません。接続と設定を確認し、再度テストしてください。

お知らせ

ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明な場合は、Tナビを設定された方にご確認いただくか、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

文字入力方法を設定する

決定で「文字入力方式の設定」を選び、決定で決定する

決定で「ソフトキーボード方式」を選び、決定で決定する

入力方法

ソフトキーボード	画面に表示したキーボードを使って、文字や数字を入力する方法です。
携帯電話	1～12ボタンを押して、文字や数字を入力する方法です。

オンエアを押して終了する

文字入力のしかた

1～12ボタンを使って、携帯電話と似た操作で文字を入力する方法(携帯電話方式)と、画面にキーボードを表示させて文字を入力する方法(ソフトキーボード方式)があります。

リモコンボタンで文字を入力する



- で入力モードを選ぶ
- を押すたびに入力モードが下図のように切り替わります。
- 「カナ」、「英数」は、●ボタンを押すたびに全角と半角を切り換えられます。



- 1～12で文字を入力する
- 入力する文字の選択については「文字入力一覧表」をご覧ください。

- 漢字に変換するときは、●で変換する
- 変換したい漢字が出るまで繰り返し押し、●ボタンを押してください。
- 文字を削除するときは、◀▶で消したい文字を選び、●ボタンを押します。

●で確定する

携帯電話方式の文字入力一覧表


ボタン	かな	カナ
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ
2	かきくけこ	カキクケコ
3	さしすせそ	サシスセソ
4	たちつとっ	タチツテトッ
5	なにぬねの	ナニヌネノ
6	はひふへほ	ハヒフヘホ
7	まみむめも	マミムメモ
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ
9	らりるれろ	ラリルレロ
10	、。?! () _ . 「 」 0	、。?! () _ . 「 」 0
11	わをんわ	ワヲンワ
12	改行	改行

- ボタンを押すたびに、入力モードごとに表の左から順に文字が変わります。

ボタン	英数(全角)
1	@ . / : ~ < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
10	- , ; ' " ? ! () & ¥ # \$ % * + = ^ ` { } [] ! 0
11	改行
12	改行

- 半角で入力すると「|」になります。
- 半角では入力できません。

ソフトキーボードで文字を入力する



- で入力モードを選ぶ
- を押すたびに入力モードが下図のように切り替わります。
- 「カナ」、「英数」は、●ボタンを押すたびに全角と半角を切り換えられます。




- ▲▼▶◀で文字を選び、●で決定する
- 選択されている文字は色が変わります。

- 漢字に変換するときは、●で変換する
- 他の漢字に変換したいときは▲▼で選び、●ボタンを押します。
- ▲▼▶◀で言葉を選んでください。
- 文字を削除するときは、◀▶で消したい文字を選び、●ボタンを押します。

●で確定する

ソフトキーボード方式の使いかた


かな表示



- スペースを入力する
- 改行する
- 文字を消す

●入力モードを選ぶ

カナ表示



英数表示



- 文節に分けて変換するときは一度漢字に変換したあと、◀を押して変換する文字を選び、●ボタンを押します。

Tナビを見る

ポータルサイトを入り口に、いろいろな情報やデータを見ることができます。

- 画面を見ながらゆっくり操作してください。操作が速いと正しく反応しないことがあります。



初めて使うときは

お使いになる前に端末情報を送信します。

- 端末情報を送信すると、より便利なサービスを受けられることができたり、お住まいの地域に対応した情報を得られます。
- 端末情報には、お客様が本機で設定したお住まいの地域情報(郵便番号)や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

1 TナビボタンでTナビを開始する

2 画面の指示に従い、端末情報を送信する

- 送信が完了すると、ポータルサイトが表示されます。
- 2回目以降は送信画面は表示されません。

見たいホームページを選ぶ

Tナビ
でポータル
サイトを表示する



ページのセキュリティ
🔒 通常 🔒 セキュリティで保護

▲▼▶◀で見たい項目を選び、
決定で決定する
(選ばれた項目が枠で囲まれます)



選んだホームページをお楽しみください。

Tナビを終了するには
オンエア を押す。

ご注意

- 端末情報を送信しないとTナビ機能の一部が使えないことがあります。
- 端末情報を送信しなかった場合やお住まいの地域情報が正しくない場合、長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

操作パネルを使ってホームページを見る

(ホームページを見ているとき)

ネット操作

●で操作パネルを表示する



◀▶で操作したい項目を選び、
●で決定する

戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好み	お好みページを表示します。 お好きなホームページを登録して、簡単に呼び出せます。
アドレス	URLアドレスを入力します。
終了	ネット操作を終了します。

URLアドレスを入力してホームページを見る


(ホームページを見ているとき)

ネット操作

●で操作パネルを表示する



◀▶で「アドレス」を選び、●で決定する



URLアドレスを入力して▲▼
◀▶で「決定」を選び、●で決定する
(文字の入力方法は裏面をご覧ください。)

お好みページを登録・編集する

お好きなホームページを登録して簡単に呼び出せます。

お好みページを操作する

(登録したいホームページを見ているとき)

ネット操作

●で操作パネルを表示する

◀▶で「お好み」を選び、●で決定する




- 登録したホームページを選ぶ
- ホームページを登録する
- 登録したホームページを消す
- 登録内容を編集する

▲▼で選び、●で決定する

お好み 選択	登録したホームページを選びます。
登録	ホームページを登録します。
削除	登録したホームページを消します。
編集	登録されているホームページのURLやコメントを編集します。

登録したホームページを選ぶ

▲▼で選び、決定ボタンを押す



選んだホームページが表示されます。

ホームページを登録する

◀▶で「登録」を選び、決定ボタンを押す




- 登録するホームページをあらかじめ表示させます。
- 選んだホームページが登録されます。
- 登録を中止するときは、◀▶で「キャンセル」を選び、決定ボタンを押します。
- 登録できるホームページは21件です。それを超えると「お好み登録エラー」画面が表示されます。登録してあるホームページを削除してから、もう一度登録を行なってください。


お好みページを登録・編集する (つづき)

登録したホームページを消す

1 ▲▼で消したいホームページを選び、**決定**ボタンを押す



2 ◀▶で「はい」を選び、**決定**ボタンを押す



選んだホームページが削除されます。

登録内容を編集する

1 ▲▼で選び、**決定**ボタンを押す



2 ▲▼◀▶で編集する項目を選び、編集する



新しいURL、コメントを入力します。

3 ▲▼◀▶で「登録」を選び、**決定**ボタンを押す

編集したコメントは、お好み選択ページのタイトルに表示されます。

困ったときは

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

- ネットワーク設定 (LANの設定、ブラウザの設定) は正しく設定されていますか？
- ブロードバンド環境でインターネット接続をしていますか？
- ブロードバンドルーターやハブ、ADSLモデムなどの設定や動作は正しいですか？

こんなメッセージが表示されたら

サーバーが見つかりません	▶	指定したアドレス(URL)が間違っています。正しいアドレスを入力してください。
サーバーへの接続に失敗しました	▶	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。
接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？	▶	接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。

上記の対策をしてもうまくいかない場合や、上記以外のメッセージが表示された場合は、本体の電源ボタンを押して電源を切り、また電源を入れ直してからもう一度操作してください。

それでもメッセージが出る場合は、お買い上げの販売店、またはご利用の電話回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

- 当社のTナビサポートホームページで最新の情報を提示しております。
<http://www.jvc-victor.co.jp/support/tv/tnavi/index.html>

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0準拠	モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)	プラグイン	なし
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)	文字入力	ソフトキーボード方式、携帯電話方式
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0	画面解像度	800 x 450
Cookie	バージョン0	カラーモデル	フルカラー

日本ビクター株式会社
AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12