


CAUTION

セット使用前に必ず実施御願います。
Please follow this procedure before you use the projector.

セット内部（前面パネル裏側）に吸湿剤（3個）が入っています。セット使用時は必ず、吸湿剤を取り外してください。そのまま使用すると、機器の発火や故障の原因になります。

There are three packs of desiccant behind the front panel of the projector. Make sure to remove them before you use the projector. Otherwise, it may cause fire or malfunction.

吸湿剤設置場所図 / Positions of Desiccant



セット前面
Front

