


# お知らせ

# XM-B22P

## ● パワーセーブモードについて



本機は、本体をホールド状態にすると、  
パワーセーブモードになります。再生中  
に5分以上何もボタン操作をしないと、  
リモコンの表示窓が自動で消灯し電池の  
消耗を減らします。

パワーセーブモードで再生中は、本体の  
ランプが3秒ごとに点灯します。

なお、リモコンの▶||| ボタンを押す  
と、パワーセーブは一時停止します。  
(5分後に再び表示窓が消灯)  
します