


# ご注意



## ■ スピーカー組立て時のスピーカーコードの取り扱いについて



ミラーマット(白色)を絶対に引っ張ったり、外さないでください。

スピーカーコードを覆っているミラーマット(白色)を、引っ張ったり、無理に外そうとするとスタンド(ポール部)の端子からスピーカーコードが外れたり、破損する原因となります。

ミラーマット(白色)は、スピーカーの音質を考慮し、使用しております。