

# お知らせ

**お客様のインターネット環境や使用するディスクによっては、本機の動作が不安定になる場合があります。**

**以下の点にご注意ください。**

- BD-LIVE機能を使うときは、十分な空き容量（1GB以上）のUSBメモリーを使用してください。
- BD-LIVE機能が始まらないときは、■（停止）ボタンを押したあと、USBメモリーの中にあるデータを削除してください。
- 本機がまったく動作しない場合は、電源コードを抜き、5秒以上待ってからもう一度差してください。

本機の動作機能の向上や新しい機能を追加するために、ソフトウェアの更新をすることがあります。

日本ビクターのホームページをご参照ください。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvd/support/index.html>