



Victor

RA-P50-W/RA-P50-B

LVT2073-003A

乾電池をお使いになるときのご注意

本機を乾電池でお使いのときは、iPodをお使いになったあと接続したままにせず、必ず本機からiPodをはずしてください。

iPodを接続したままにすると、電源を切っても乾電池が急速に消耗し、電池寿命が短くなります。