




Victor


ご使用のまえにお読みください ~小型ハードディスクの取り扱いについて~

衝撃を与えたり、力を加えないでください

- 故障の原因になります。
- 特に撮影中や再生中には、衝撃を与えないでください。
- カメラから取り出した場合は、付属の保護ケースに入れて保管してください。



- ラベル面を強く持ったり、ラベル面に文字を記入するなど、外部から強い力を加えないでください。



裏面もお読みください。

LYT1335-006A

M4S3/S5 0904HOH-HT-VP

温度に関するご注意

- 正しく記録および再生するために、カメラの内部温度が上がったときや温度が低すぎるときに、保護回路が働き、記録や再生ができないことがあります。
- 長時間使用していると、カメラおよび小型ハードディスクが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- カメラから小型ハードディスクを取り出すときはご注意ください。撮影や再生したあとは、カメラからすぐに取り出さないでください。

取扱説明書の「小型ハードディスク取り扱い上のご注意」(P.2)もご覧ください。