




ビューファインダーの取り付けかた

ビューファインダー端子カバーをはずしてから、ビューファインダーを確実に奥まで差し込んでください。



ご注意

取り付け、取りはずしは、電源を切ってから行なってください。