

NaviConを使う

iPhone Android



「NaviCon」は、地点や店舗を検索して登録しておくことができます。登録した地点を「NaviCon」から本機に送信することができます。

また、NaviConには次の機能があります。

- NaviConは、他のスマートフォンアプリと連携することができ、他のアプリで検索した地点情報や店舗情報をNaviConに取り込むことができます。連携できるアプリの種類や詳細については下記のURLをご覧ください。
<http://navicon.denso.co.jp/user/support/>
- スマートフォンの連絡先等に登録されている住所情報を「NaviCon」に取り込み、地点情報をNaviConで目的地に設定できます。
- 他のNaviConユーザーに、地点情報をメールまたはSMSで送信することができます。
- 他のNaviConユーザーからの地点情報を受信することができます。
- 友達マップ機能にも対応しています。

■カーナビと接続するケーブルについて

iPhoneで接続する場合：

iPhoneを別売のiPodケーブルでカーナビのUSBケーブルに接続します。

Lightningコネクタ端末：KCA-iP103

Dockコネクタ端末：KCA-iP102 or KCA-iP212

Androidで接続する場合：

Androidスマートフォンと本機をBluetooth接続します。

■対応Androidスマートフォン

http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/app/kenwood_drive_info/comp2.html をご覧ください。

NaviConからナビの地図表示を操作する

NaviConの画面に表示している場所と同じ場所の地図を本機に表示することができます。また、NaviCon側で地図をスクロールすると本機の地図もスクロールされ、スクロールした地点の地図を表示します。また、地図を拡大/縮小すると、本機の地図も拡大/縮小されます。本機からNaviConの地図表示を変えることはできません。


NaviConからカーナビで目的地を設定する

- 1 App StoreまたはGoogle Playから「NaviCon」をダウンロードする
- 2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネット接続されていることを確認しておいてください。

iPhoneを接続する

カーナビとiPhoneを別売のケーブルで接続します。



Bluetoothで接続することもできます。

接続方法は取扱説明書の「iPodを再生する」－「iPodを接続する」－「Bluetooth接続する」をご覧ください。

Androidスマートフォンを接続する

カーナビにスマートフォンをBluetooth機器登録し、カーナビとスマートフォンをBluetooth接続します。

Bluetoothの機器登録と接続については取扱説明書をご覧ください。



- 3 ダウンロードした「NaviCon」を起動する
- 4 「NaviCon」から本機に地点情報を転送する

転送方法については「NaviCon」の操作方法をご覧ください。

転送された場所が本機に表示されます。



NaviCon 友達マップ機能を使う

友達マップ機能を使うと、本機の地図画面に友達の位置が表示されます。
友達の位置を目的地に設定することもできます。

■ ナビの友達マップ機能を ON にする


- 1 本機にスマートフォンを接続する
 - 2 「NaviCon」を起動する
 - 3 スマートフォンの「Navion」の友達マップ機能をオンにする
- 3-1 【HOME】を押して【情報・設定】にタッチする



- 3-2 【ナビ】にタッチして「その他」の【NaviCon 友達マップ】にタッチする



- 3-3 【NaviCon 友達マップ表示】にタッチして「ON」にする




- ナビの友達マップ機能をオンに設定しても他のデバイスを接続したときは、設定がオフになります。設定をオンにしたときと違う機器を使用する場合は設定をオンにし直してください。

■ 友達マップ機能のアイコンについて

友達マップ機能のアイコンが本機の画面に表示されます。

友達アイコン

- 緑色：友達の NaviCon が通信できる状態
- 灰色：友達の NaviCon が通信できない状態



本機との接続状態表示アイコン


- 緑色：友達の NaviCon が通信できる状態
- 黄色：友達マップ機能は ON になっているが通信エラーが発生しているとき
- 表示なし：友達マップ機能が "OFF" になっているとき

- 友達アイコンは NaviCon に登録しているニックネームを全角 3 文字まで表示します。


■ 友達の位置を全体表示する

友達の位置が自車位置から遠い場合や複数の友達と接続している場合など、地図画面に友達の位置が表示できないときに全体画面で位置を表示させることができます。

- 1 「情報・設定」－「ナビ」の【NaviCon 友達マップ】にタッチする
- 2 NaviCon 友達マップ画面を表示して【友達マップ全体表示】にタッチする



全体表示画面が表示されます。




- 複数の友達の位置情報を取得している場合は、[◀]、[▶]、[リスト]にタッチして位置を選んでください。

■ 友達の位置を目的地に設定する

1 地図画面に友達の位置を表示させる



2 [◀], [▶] で目的地にしたい友達選び [この友達に選択] にタッチする



3 [目的地] にタッチする

