

保証書

持込修理用
(日本国内専用)

品名	AMGデータベース 入りSDカード(2G)	形名	W05-1455-00
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日より) 1年間
※お買上げ日	年 月 日		
※お客様	お名前 様 住所 電話番号 ()		
※販売店	店名 住所 電話番号 ()		

KENWOOD

UD-E77WSD用 AMGデータベース入りSDカード(2G)

W05-1455-00

取扱説明書 保証書付

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
ご使用前に、製品を安全に正しくお使いいただくため、取扱説明書の「安全上のご注意」、本文をよくお読みのうえ、説明の通りお使いください。
またUD-E77WSDの取扱説明書の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。
取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返しお読みください。
本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド
Kenwood Corporation

※印欄は必ずご記入ください。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。

- 修理は、保証書を添えてお買上げの販売店または、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド
〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター
0570-010-114
※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。
携帯電話、PHS、IP電話からは **045-933-5133**
FAX **045-933-5553**
受付時間 月曜日～金曜日 9:30～18:00
土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30
※日曜、祝日及び当社休日を除く



© AMG Database SD CARD/00 (J)

無料修理規定

1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはケンウッドサービスにて無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
5. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - 1) 本保証書のご提示のない場合。
 - 2) 本保証書にお買上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じた故障及び損傷。
 - 4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - 5) お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
 - 6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - 7) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。(例えば、業務用の長時間使用、車輛〈車載用製品を除く〉、船舶への搭載等)
 - 8) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
 - 9) 消耗部品の交換。
 - 10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本保証書は、再発行しません。大切に保管してください。
 - 修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買上げの販売店または、サービス窓口へお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)


1. 保証書について
 - 保証書—製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「お買上げ日」・「販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - 保証期間—お買上げの日より1年間です。電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは「無料修理規定」をご覧ください。
2. 修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買上げの販売店または、当社サービス窓口にお問い合わせください。
3. 補修用性能部品の最低保有期間
ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 修理を依頼されるときは
異常があるときは、製品の使用を中止して、お買上げの販売店または、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
5. アフターサービスについて
 - 保証期間中は、「無料修理規定」に従って、お買上げの販売店またはケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
 - 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
 - 出張修理、持込修理のどちらかが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。
 - 修理料金のしくみ(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
 - ① 技術料: 製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
 - ② 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
 - ③ 出張料: 修理のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
 - ④ 送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

AMGデータベースの使いかた

音源をCDにして、CDを入れたときに自動的にタイトルを取得します。

UD-E77WSDの取扱説明書（26ページ）

1 本製品をSD2スロットに挿入する



"SD2" と "AMG LASSO" が表示されます。

2 CDを入れる

【▲】を押してトレイを開閉し、ディスクをセットします。"CD" が表示されます。

3 再生する

【CD▶/||】を押す。




CDを再生すると、CDのTOC情報からSDカード内のAMGデータベースが検索され、該当する情報があればディスプレイに表示されます。

AMGデータベースに該当する情報が複数ある場合は、候補の中から選ぶことができます。



4 候補を選ぶ

【MULTI CONTROL ▲/▼】を押す。



"ガイトウ ナジ"を選ぶと、AMGデータベースの情報は表示されません。

5 候補を確定する

【決定】を押す。

- ✓ CDによって、TOC情報が似ている他のCDタイトルを取得することがあります。
- 本SDカードには録音しないでください。AMGデータベースの検索時間が遅くなります。
- 候補が複数無い場合は、自動的に候補を確定します。

データアップデートサポートについて

当社では、最新のアルバム情報を追加するなど定期的に「AMGデータベース」を更新しています。最新の「AMGデータベース」の更新につきましては、当社ホームページをご覧ください。

ホームページアドレス

<http://www.kenwood.co.jp/faq/>

更新番号	更新時期(年/月)
1	2009/02
2	2009/05
3	2009/08
4	2009/11
5	2010/02
6	2010/05
7	2010/08
8	2010/11
9	2011/02
10	2011/05
11	2011/08
12	2011/11
13	2012/02
14	2012/08
15	2013/02
16	2013/08
17	2014/02
18	2014/08
19	2015/02
20	2015/08

- データを更新するには、インターネットに接続する必要があります。
- データ更新時期は、諸事情により時期が前後することがあります。

データアップデートカードのご購入について

「AMGデータベース」のみのコピーサービスはなくなっておりません。次回データベースアップデートもSDカードでのご提供になります。

旧SDカードは、デジカメなどにもご利用いただけます。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告

 接続する機器が指示している警告、注意表示を遵守する

本製品を接続する機器の取扱説明書の「安全上のご注意」の項目を必ずお守りください。

 本製品を子供の手の届くところに置かない

誤飲をし、窒息による死亡の恐れがあります。万一を飲み込んだ場合は、吐き出すための救急処置を行い、すぐに医師の診断を受けてください。

注意

 本製品のコネクター部分や部品面には直接手を触れないでください

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

 接続機器からアクセス中に電源を切ったり、機器をリセットしないでください

故障の原因になったり、データが消失することがあります。

ご使用上のご注意

- 貼られているラベルをはがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れないでください。
- 本製品をスポンなどのポケットに入れしないでください。座ったときに大きな力がかかり、壊れるおそれがあります。
- 本製品に録音したデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしません。定期的にバックアップをお取りください。

SDカードを破棄・譲渡するときのお願い

- パソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイルの管理情報が変更されるだけで、SDカード内のデータは完全に消去されません。廃棄/譲渡の際は、SDカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカード（書き込み禁止スイッチ）

SDカードには、データの書き込みを禁止するスイッチがあります。大切なデータを保護するときは「書き込み禁止」にします。新たに録音・転送・編集・消去するときは解除してください。



SD ロゴは商標です。