

■ 使用上のご注意

⚠ 警告			
<p>オーディオの操作は、停車させてから カーオーディオの操作は、必ず安全な場所 に車を停車させてから行ってください。 (運転しながら行うと、気をとられて交 通事故の原因となります)</p>	<p>大音量は禁止 走行中は、車外の音が聞こえなくなるよ うな大音量にはしないでください。 (周りでできごと気づかず、交通事故 の原因となります)</p>	<p>異状な音を出し続け スピーカーを長時間、音がわたりやん だ状態では使用しないでください。 (発熱し、火災の原因となるおそれあ ります)</p>	<p>裏ぶた、カバーを開け ない 改造しない (火災その他の事故の原因となります) ・点検・修理は、販売店、ケンウッドサ ービスセンターまたは営業所へご相談 ください。 ・お客様による修理は、火災その他の事 故の原因となります)</p>
<p>異常かな？……すぐ使用中止 次のような異常が起きた場合、すぐに使 用を中止してください。 ・音が出ない ・水がかかった ・金属や紙などの異物が入った ・煙が出る ・変な音が匂いがする</p>		<p>⚠ 注意 車以外には使わない 製品は車に設置して使うように設計されたも のです。他の用途では使用しないでください。 (取り付け不備などにより、落下してけがを するおそれがあります)</p>	

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

<p>—保証— この製品には、保証書を添付していません。 保証は、お買い上げ日を証明できるものの提示が 必要です。領収書などを大切に保管してください。</p> <p>—保証期間— 保証期間は、お買い上げ日より1年です。</p> <p>—修理を依頼されるときは (持込修理)— 異常のあるときは、ご使用を中止し、ケンウッド のサービスセンターへお問い合わせください。</p> <p>保証期間内でも「安全上の注意事項」を守 らない使用での故障および破損の場合に は、原則として有料にさせていただきます。</p>	<p>—補修用性能部品の最低保有期間— カースピーカーの補修用性能部品は製造打切後、 最低6年保有しています。</p> <p>—修理に関するご相談ならびにご不明な点— 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 い上げの販売店またはケンウッドのサービスセン ター、営業所へお問い合わせください。</p> <p>お買い上げ店名</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---	---

KENWOOD

株式会社 ケンウッド
〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

●商品、商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。
カスタマーサポートセンター 電話(0570)010-114 (ナビダイヤル)、携帯電話・PHSでのご利用は電話(045)933-5133
〒226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

カスタムフィットスピーカー KFC-VX18 取付説明書

- この説明書に従って作業を進めてください。お読みになった後も大切に保管してください。お車の取扱説明書と一緒にしておかれるとよいでしょう。
- 適合車種は、化粧箱の底面を参照してください。
- 取り付け作業の説明でおわかりになりにくいところがありましたら、購入店または当社にお問い合わせください。
- 当社へのお問い合わせ先は、この説明書巻末をご参照ください。

ご注意

- 一部車種によってはシートベルトの取り外し、取り付けがあります。取り付けの際は車輻側の規定トルクで締め付けてください。詳しくは販売店または自動車ディーラーにご相談ください。
- 車種グレードによっては純正取付キットが必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。
- 取り付け作業の際にスピーカーを裏向きに伏せて置いたり、ツイーター部分を持ますとスピーカーが壊れる恐れがあります。ご注意ください。
- 車種グレード・年式によっては車輻の一部に変更がある場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

■ 付属品 ●本機には下記の部品が付属されていますのでご確認ください。

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ① タッピングねじ.....×6
(φ6×20mm) | ⑤ スペーサー(ゴム).....×2 | ⑨ 変換コード
(トヨタ、三菱車用).....×2 |
| ② タッピングねじ.....×8
(φ5×20mm) | ⑥ ブラケット(樹脂).....×2 | ⑩ エレクトロタップ.....×4 |
| ③ タッピングねじ.....×8
(φ4×16mm) | ⑦ パッキン.....×4 | |
| ④ タッピングねじ.....×8
(φ4×20mm) | ⑧ 変換コード
(日産車用).....×2 | |

■ 取付例

<p>●取付例 A 純正ねじまたは付属ねじ 車輻側コネクタ 付属変換コードまたは⑩エレクトロタップ</p>	<p>●取付例 B 車種により⑤スペーサーを使用します。 純正ねじまたは付属ねじ 車輻側コネクタ 付属変換コードまたは⑩エレクトロタップ</p>
<p>●取付例 C 車種により⑥ブラケットを使用します。 ⑥ブラケット 純正ねじまたは付属ねじ ③タッピングねじ 車輻側コネクタ 付属変換コードまたは⑩エレクトロタップ</p>	<p>●取付例 D 車種により⑤スペーサー、⑥ブラケットを切り取って使用します。 ⑥ブラケット 純正ねじまたは付属ねじ ⑤スペーサー ④タッピングねじ 車輻側コネクタ 付属変換コードまたは⑩エレクトロタップ</p> <p>※切り取り部分のバリ等を金ヤスリ等できれいに仕上げます。切り過ぎや、傷を付けないよう、また怪我をしないように十分注意してください。</p>

KENWOOD

カスタムフィットスピーカー
KFC-VX18
取付説明書

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation
B54-1227-00 (FHP)

お買い上げいただきありがとうございます。

- 取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行なってください。

- 必要工具 ⊕ドライバー、⊖ドライバー、トルクスドライバー、クリップドライバー、プライヤー、ニッパー、電動ドリル、金ヤスリ、ビニールテープ、レンチ (TONE社MODEL 800Mなど)、カッターナイフ

安全上のご注意

ここに示す事からは、安全に関する重要なものです。必ず守ってください。
絵表示は次の意味を表しています。

- ⊖ (禁止マーク) してはいけないことを表しています。
- ⚠ (指示マーク) しなければならないことを表しています。

■ 取付上のご注意

⚠ 警告			
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。			
<p>取付説明書に従って作業を 取り付け、配線は製品の取扱説明 書または取付説明書の指定通りに 行ってください。 (従わないと、急ブレーキ時など にはずれて人にぶつかったり、 また感電、火災などのおそれ があります)</p>	<p>作業時は、バッテリーの配線 をはずす 取り付け、配線などを行う前に、 必ずバッテリーのマイナス端子か らコードをはずしてください。 (ショート事故*が起こり、火災 の原因となります)</p>	<p>工具は寸法が合ったものを ガルト・ナットを締めつけるとき は、寸法の合った工具を使用して 確実に行ってください。指示トル クがあるものは規定トルクで締め 付けてください。 (ボルト・ナットをいためたり、 外れるおそれがあります)</p>	<p>保護用テープを巻く 車輻の金属部近くを通るコードに は保護用テープを巻いてください。 金属の端部分は鋭くなってい て、コードを傷めます。 (コードが傷つくと、感電やショ ート事故*による火災などのお それがあります)</p>
<p>タンクや電気配線を傷つけない 車体に穴を開けて取り付ける場合、 ガソリンタンク、パイプ類、 他の電気配線などを絶対に傷つけない ようにしてください。 (火災の原因となります)</p>	<p>電源の被覆を切った配線はしない 電源コードの被覆を途中で切って 他の機器の電源を取ることは、絶 対におやめください。 (ショート事故*が起こり、火災 の原因となります)</p>	<p>裏ぶた、カバーを開け ない 改造しない (火災その他の事故の原因となります) ・点検・修理は、販売店、ケン ウッドサービスセンターまたは 営業所へご相談ください。 ・お客様による修理は、火災そ 他の事故の原因となります)</p>	<p>ヒューズは規定のものを ヒューズが切れたときは、配線し たコードがショート*していない ことを確認後、必ずヒューズボ ックスに表示された規定容量 (アン ペア数) のものと交換してくだ さい。 (規定以外のものを使うと、火災 の原因となります)</p>
<p>⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみ発生が想定 される内容を示しています。</p>		<p>⚠ 注意 取り付けには、専用の付属品を 製品の取り付けの際には、必ず付 属の取付用部品をご使用くださ い。取付不備により運転中に製品 が外れて人に当たると、傷害・ 破損の原因となります。</p>	
<p>コードを引っ張らない コネクタを外すときは、リード 線を引っ張らずにコネクタ本体 をもってロックを外してくださ い。リード線の断線や、接触不良 の原因となります。</p>	<p>⚠ 注意 取付・配線には、専門技術と経験 が必要です。安全のために必ずお 買い上げの販売店または専門の業 者に依頼してください。誤った配 線をした場合、車に重大な支障を きたす場合があります。</p>		

*ショート、ショート事故
電気のプラスとマイナスが直接つながってしまう事をいいます。むき出しになったコード(電気配線)が他のコードや、車の金属部に接続した時などに起こります。火花が散り、周りの物に引火して火災の原因につながります。

PEAK POWER 200W

Upgrade Speaker


■ 取付準備

- ⑦パッキンの貼り付け
※防振・防滴のために⑦パッキンを貼り付けます。

⑦パッキン
⑥ブラケット
⑦パッキン
⑦パッキンを⑥ブラケットの裏側外周(下図印面所)に合わせ、貼り付けます。


必ず付属のパッキンをご使用ください。パッキンを使用せずに取り付けると車室内に水が漏れる場合があります。

- ⑥ブラケット(樹脂)の切り取り
車種により⑥ブラケット(樹脂)を切り取って使用します。実際に切り取る部分については、右図および車種別取り付け例をご参照ください。




■ 接続方法


● 付属変換コードの使用例



- コネクタが合わない場合 (⑩エレクトロタップの使用例)
1. 付属の変換コードを切断します。
2. 付属の⑩エレクトロタップで接続します。




⚠ 使わない端子、または、切断したコードの先端部分はビニールテープ等で巻いて絶縁します。絶縁しないとショートの恐れがあります。




※⊕ ⊖各々極性を合せて接続します。付属変換コードの灰色ライン側 ⊕極性

※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。また、車輻側コネクタに接続した変換コードへのスピーカーの接続方法は「■接続方法」を参照してください。


●ランドクルーザープラド (5ドア) (H8/5~H14/10) 取付例




●イスト (H14/5~現在) 取付例




●クルーガー (H12/11~現在) 取付例




●アルテッツァ (H10/10~H17/7) 取付例




●bB (H12/2~H17/12) 取付例




●プレサージュ (H10/6~H15/6) 取付例




●エスティマ (H12/1~H17/12) 取付例





●スカイライン (H13/6~現在) 取付例 / ●ステージア (H13/10~現在) 取付例




●エクストレイル (H12/11~H15/6) 取付例




●セレナ (H17/6~現在) 取付例




●キューブ (H14/10~現在) 取付例



●キューブキュービック (H15/9~現在) 取付例



●ディオン (H12/1~H17/12) 取付例



■リベットの除去方法



■締め付けトルクについて

