

JVC

SUOMI

KD-DB902BT

CD-VASTAANOTIN
KÄYTTÖOHJE

JVC KENWOOD Corporation





Pb

Vanhon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen hävittäminen (koskee maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Laitteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä (ruksattu roskapönttö) ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on vietävä kierrätettäväksi laitokseen, jossa näitä ja niistä syntyviä jätteitä osataan käsitellä.

Kysy paikallisilta viranomaisilta tiedot lähimmästä kierrätyslaitoksesta. Oikean kierrätyksen ja hävittämisen avulla säästetään luonnonvaroja ja estetään kielteiset vaikutukset terveydellemme ja ympäristöllemme.

Huomautus: Akkusymbolin alapuolella oleva "Pb"-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä.



Lasera käyttävien laitteiden merkinnät

Tarra on kiinnitetty alustaan/koteloon ja siinä lukee, että laitteessa käytetään luokkaan 1 luokiteltua lasersäädettä. Tämä tarkoittaa, että laitteessa käytetään luokaltaan heikomppaa lasersäädettä. Laitteesta ei säteile vaarallista säteilyä ulkopuolelle.



Yhdenmukaisuusjulistus koskien RE-direktiiviä 2014/53/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus RoHS-direktiivin 2011/65/EY mukaisesti

Valmistaja:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-edustaja:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCENWOOD declares that the radio equipment "KD-DB902BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-DB902BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCENWOOD, dass das Funkgerät "KD-DB902BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCENWOOD dat de radioapparatuur "KD-DB902BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-DB902BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCENWOOD declara que el equipo de radio "KD-DB902BT" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-DB902BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-DB902BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Český

Společnost JVCENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-DB902BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-DB902BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCCKENWOOD att radioutrustningen "KD-DB902BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-DB902BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-DB902BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-DB902BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EU. Celý text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCCKENWOOD, at radioudstyret "KD-DB902BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-DB902BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCCKENWOOD kinnitab, et „KD-DB902BT” raadiovarustus on vastavuses direktiiviiga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-DB902BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KD-DB902BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "KD-DB902BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġie:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-DB902BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-DB902BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-DB902BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCCKENWOOD "KD-DB902BT" radyo ekipmaninin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-DB902BT» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-DB902BT» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

SISÄLLYS

ENNEN KÄYTTÖÄ	2
PERUSSEIKAT	3
ALOITTAMINEN	4
1 Peruuta esitys	
2 Aseta kello ja päivämäärä	
3 Säädä perusasetukset	
DIGITAALINEN RADIO	5
ANALOGINEN RADIO	7
AUX	9
CD/USB/iPod/ANDROID	9
Spotify	11
BLUETOOTH®	13
ÄÄNIASETUKSET	20
NÄYTÖN ASETUKSET	26
VIITTEET	27
Kunnossapito Lisätietoja	
VIANMÄÄRITYS	30
ASENNUS/LIITÄNTÄ	32
TEKNISET TIEDOT	35

ENNEN KÄYTTÖÄ

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että laitteen käyttö tulee tutuksi lukemalla tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. On erityisen tärkeää lukea tässä käyttöohjeessa mainitut varoitukset ja huomautukset ja noudattaa niitä.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten paikassa, josta se löytyy helposti.

▲ VAROITUS

- Älä tee mitään, mikä saattaa viedä huomiosi pois turvallisesta ajamisesta.

▲ Huomautus

Äänvoimakkuusasetus:

- Säädä äänvoimakkuus niin, että voit kuulla auton ulkopuolelta tulevat äänet onnettomuuksien estämiseksi.
- Laske äänvoimakkuutta ennen digitaali-lähteiden toistoa, etteivät kaiuttimet vaurioidu äänvoimakkuuden noustessa äkillisesti.

Yleistä:


- Vältä ulkoisen laitteen käyttöä, jos se vaarantaa ajoturvallisuuden.
- Varmista, että kaikki tärkeät tiedot on tuettu. Emme vastaa äänitettyjen tietojen menetyksestä.
- Oikosulun estämiseksi älä pane tai jätä metalliesineitä (kuten esimerkiksi kolikkoja tai metallisia työkaluja) laitteen sisään.
- Jos laserlinsille kertynyt kosteus aiheuttaa levyvirheen, ota levy pois ja odota, kunnes kosteus haihtuu pois.

Tämän ohjekirjan käyttö


- Käyttötoimet on selostettu pääasiassa käyttämällä päälevyn painikkeita.
- Selityksissä on käytetty englanninkielisiä merkintöjä. Näyttökieli voidaan valita valikosta. (Sivu 5)
- [XX] osoittaa valitut kohdat.
- (Sivu XX) osoittaa, että viitetietoja on saatavilla mainitulla sivulla.

PERUSSEIKAT


Etulevy



Kiinnitä



Irrota



Palautus



Nollaa laite 5 sekunnin kuluessa etulevyn irrottamisen jälkeen.

Toimenpide

Etulevyssä

Kytke virta päälle

Paina SRC.
• Paina ja pidä painettuna virran katkaisemiseksi.

Säädä äänenvoimakkuutta

Käännä äänenvoimakkuusnappia.


Säilytä lähde

• Paina SRC toistuvasti.
• Paina SRC ja käännä sitten äänenvoimakkuusnappia 2 sekunnin kuluessa.

Vaihda näyttötiedot

Paina MODE toistuvasti. (Sivu 29)

ALOITTAMINEN



1 Peruuta esitys

Kun virta kytketään ensimmäistä kertaa (tai [FACTORY RESET] säädetään asentoon [YES]), näytössä näkyy: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Paina äänenvoimakkuusnuppia. [YES] valitaan alkuasetuksia varten.
- 2 Paina äänenvoimakkuusnuppia uudelleen. "DEMO OFF" tulee näyttöön.

2 Aseta kello ja päivämäärä

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse [CLOCK] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Kellon asettaminen aikaan

- 3 Valitse [CLOCK ADJUST] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 4 Tee asetukset kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. Tunti → Minuutti
- 5 Valitse [CLOCK FORMAT] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 6 Valitse [12H] tai [24H] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Päivämäärän asettaminen

- 7 Valitse [DATE SET] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 8 Tee asetukset kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. Päivä → Kuukausi → Vuosi
- 9 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

3 Säädi perusasetukset

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]


[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [ON]: Käynnistää näppäinäänen. ; [OFF]: Lopettaa.
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*	[ON]: Ota AM käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 7)
[SPOTIFY SRC]*	[ON]: Ota SPOTIFY/SPOTIFY BT käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 11)
[BUILT-IN AUX]*	[ON]: Ota AUX käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 9)
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]	
[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: Aloittaa laiteohjelmiston päivityksen parempaan versioon. ; [NO]: Peruuttaa (päivitystä parempaan versioon ei ole käynnistetty). Saat lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä osoitteessa < http://www.jvc.net/cs/car/ >.
[FACTORY RESET]	[YES]: Nollaa asetukset oletusarvoille (tallennettua asemaa lukuunottamatta). ; [NO]: Peruuttaa.

* Ei näy, kun vastaava lähde on valittu.

[CLOCK]	
[TIME SYNC]	[ON]: Kelloaika säättyy automaattisesti DAB-signaalin Clock Time (CT) -datan (kellonaika) avulla. ; [OFF]: Peruuttaa.
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Kelloaika näkyy näytössä myös silloin, kun laitteen virta on kytketty pois päältä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	Valitse näyttökieli valikoille ja musiikkitiedoille, jos ne ovat käytettävissä.
[ESPANOL]	Oletusasetuksena on englanti [ENGLISH].
[FRANCAIS]	

DAB-toiminnosta (Digital Audio Broadcasting)

DAB on eräs nykyään saatavilla olevista digitaalisista radiolähetysjärjestelmistä. Sen avulla saavutetaan digitaalinen, korkeatasoinen, häiriötön äänenlaatu. Lisäksi sen avulla voidaan lähettää tekstiä, kuvia ja dataa. Toisin kuin FM-lähetyksissä, joissa kukin ohjelma lähetetään omalla taajuudellaan, DAB yhdistää useampia ohjelmia (joista käytetään nimitystä "palvelu") yhden "kokonaisuuden" muodostamiseksi. "Ensisijaisen komponentin" (pääradioasema) mukana on joskus "toissijainen komponentti", joka sisältää ylimääräisiä ohjelmia tai muuta tietoa.



- "DGLT" syytty, kun otetaan vastaan DAB digitaalista signaalia vilkkuu kun otetaan RDS signaalia.
- Yksikkö vaihtaa automaattisesti DAB-häilytykseen, kun se vastaanottaa DAB-lähetyksessä häilytysignaalin.

Valmistelu:

- 1 Liitä DAB-antenni DAB-antennin liittimeen. (Sivu 34)
- 2 Paina DAB valitaksesi DAB -lähteen suoraan.
- 3 Aloita palvelulistan (Service List) päivitys painamalla DAB-painiketta ja pitämällä se painettuna. "DAB SORTING" näkyy ja päivitys alkaa. Päivitys kestää noin 3 minuuttia. Keskeytys (esim. liikennetiedotus) ei ole mahdollista päivitysten aikana.

Palvelulistan päivityksen peruuttaminen: Paina DAB-painiketta ja pidä sitä painettuna uudelleen.

Etsi kokonaisuus

- 1 Paina DAB valitaksesi DAB -lähteen suoraan.
- 2 Etsi kokonaisuus automaattisesti painamalla ◀◀ / ▶▶. (tai) Paina ja pidä painettuna ◀◀ / ▶▶ kunnes "M" vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi kokonaisuuden manuaalisesti.
- 3 Valitse kuunneltava palvelu (joko ensisijainen tai toissijainen) painamalla ◀◀ / ▶▶.

DIGITAALINEN RADIO

Muistissa olevat asetukset

On mahdollista tallentaa 18 palvelua.

Tallenna palvelu

Palvelua kuunneltaessa...

Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).

(tai)

1 Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnuppia, kunnes "PRESET MODE" vilkkuu.


2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Laitte näyttää "MEMORY", kun palvelu on tallennettu.

Valitse tallennettu palvelu

Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).

(tai)

1 Paina .

2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Valitse palvelu

1 Kytke palvelun etsintätila painamalla DAB.

2 Valitse palvelu kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Peruuta palvelun etsintätila painamalla  tai DAB.


Valitse palvelu nimellä

1 Kytke palvelun etsintätila painamalla DAB.

2 Valitse etsittävä kirjain painamalla **2▲** / **1▼**.


3 Valitse palvelu kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.


Muut asetukset

1 Paina  ja pidä se painettuna.

2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.

3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.

4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER] Kytkee radion tietynä aikana riippumatta sen hetkisestä lähteestä.

1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Valitse kuinka usein ajastin kytkeytyy.

2 [FM]/[AM]/[DAB]: Valitse lähde.

3 [01] – [18] (FM-taajuuksille)/[01] – [06] (AM-taajuuksille)/[01] – [18] (DAB-taajuuksille): Valitse esiviritysasema.

4 Aseta käynnistyspäivä* ja -aika. (Sivu 7)

*☉ syttyy, kun kaikki on valmista.

Radioajastin ei kytkeydy seuraavissa tapauksissa.

• Laitte on kytketty pois päältä.

• [OFF] on valittu asetukselle [AM SRC] kohdassa [SOURCE SELECT] sen jälkeen, kun radioajastin on valittu AM-taajuuksille. (Sivu 4)

[AF SET]

[ON]:

Kuunneltaessa DAB-lähetystä...

Kytkee automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävälle FM-lähetykselle, jos DAB-signaali heikkenee. Kun signaali taas voimistuu, DAB-ääni kytkeytyy uudelleen.

Kuunneltaessa FM-lähetystä...

Kytkee automaattisesti samaa ohjelmaa lähettävälle DAB-läheelle (jos saatavilla). ; [OFF]: Peruuttaa.

DIGITAALINEN RADIO


[TI]	[ON]: Sallii laitteen kytkeytyä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettävissä ("TI" syyty).; [OFF]: Peruuttaa.
[PTY SEARCH]	Valitse PTY-koodi (katso alla). Jos verkossa on asema, joka lähettää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema virittyy.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL], [WARNINGS], [NEWS], [WEATHER], [EVENT], [SPECIAL], [RAD INFO], [SPORTS], [FINANCE]: Valitse kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. * * näkyy käynnistetyin ilmoitustyyppiin edessä. Kytke automaattisesti miltä tahansa lähteeltä digitaalisen radion kokonaisuuksille, jotka lähettävät käynnistetyin ilmoitustyyppiin mukaista ohjelmaa. <ul style="list-style-type: none">• Useampi ilmoitus voidaan käynnistää samanaikaisesti.• Lopeta painamalla äänenvoimakkuusnuppia uudelleen (* * sammuu).
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Päivittää automaattisesti DAB-palvelulistan, kun virta kytketään.; [UPDATE MANUAL]: Päivitä DAB-palvelulista painamalla DAB-painiketta ja pitämällä se painettuna.
[PTY WATCH]	Laitte kytkee automaattisesti miltä tahansa lähteeltä digitaalisen radion kokonaisuuksille, jotka lähettävät valitun tyyppin mukaista ohjelmaa. (Katso ohjelmatyyppi alta.) [OFF]: Peruuttaa.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Antaa virtaa DAB-antennille.; [OFF]: Ei virtaa. Valitsee käytettäessä passiiviantenna ilman tehostinta.
[RELATED SERV]	[ON]: Mahdollista Soft-Link -toiminto, jotta voidaan kytkeä vaihtoehtoiselle palvelulle, jolla on erilainen audio-ohjelma kuin nykyinen audio-ohjelma.; [OFF]: Ottaa pois käytöstä.

PTY-koodi tai Ohjelmatyyppi

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musiikki), [ROCK M] (musiikki), [EASY M] (musiikki), [LIGHT M] (musiikki), [CLASSICS], [OTHER M] (musiikki), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musiikki), [OLDIES], [FOLK M] (musiikki), [DOCUMENT]

* Valittavissa vain kun [ONCE] tai [WEEKLY] on valittu vaiheessa 1.

ANALOGINEN RADIO



- "ST" syyty, kun otetaan vastaan FM-stereoaseman lähetystä, jolla on riittävän voimakas signaali.
- Yksikkö vaihtaa automaattisesti FM-hälytykseen, kun se vastaanottaa FM-lähetyksessä hälytysignaalin.

Aseman haku

- 1 Valitse FM tai AM painamalla toistuvasti SRC.
- 2 Hae asema automaattisesti painamalla <<< / >>>.
(tai)
Paina ja pidä painettuna <<< / >>> kunnes "M" vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi aseman manuaalisesti.

Muistissa olevat asetukset

Voit tallentaa enintään 18 asemaa FM-taajuuksille ja 6 asemaa AM-taajuuksille.

Aseman tallennus

Asemaa kuunneltaessa...

Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnuppia, kunnes "PRESET MODE" vilkkuu.
- 2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Laitte näyttää "MEMORY", kun asema on tallennettu.

ANALOGINEN RADIO

Valitse tallennettu asema

Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).

- (tai)
- 1 Paina **Q/D**.
 - 2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Muut asetukset

- 1 Paina **Q/D** ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla **Q/D**.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla **Q/D**.

Oletus: **[XX]**

[TUNER SETTING]	
[RADIO TIMER]	Katso sivulta 6.
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18] : Voit esivirittää automaattisesti korkeintaan 18 asemaa FM-taajuusalueelle. "SSM" lakkaa voimasta, kun ensimmäiset 6 asemaa on tallennettu. Valitse [SSM 07–12]/[SSM 13–18] ja tallenna seuraavat 12 asemaa.
[LOCAL SEEK]	[ON] : Etsii vain FM-asetmat, joiden vastaanotto on hyvä. ; [OFF] : Peruuttaa. • Tehdyt asetukset ovat voimassa vain valitulle lähteelle/asemalle. Kun lähde/asema muutetaan, asetukset on tehtävä uudelleen.
[IF BAND]	[AUTO] : Lisää virittimen valintatarkkuutta vierekkäisten FM-asiemien kohinan vähentämiseksi. (Stereovaikutelma saatetaan menettää.) ; [WIDE] : Vierekkäisillä FM-taajuuksilla lähettävät asemat voivat aiheuttaa häiriöitä, mutta äänen laatu pysyy hyvänä ja stereovaikutelma säilyy.

[MONO SET]	[ON] : FM-vastaanotto paranee, mutta stereoeffekti häviää. ; [OFF] : Peruuttaa.
[NEWS SET]*	[ON] : Laite kytkeytyy väliaikaisesti uutisohjelmalle, jos sellainen on saatavilla. ; [OFF] : Peruuttaa.
[REGIONAL]*	[ON] : Kytkee toiselle asemalle vain erityisellä alueella, jolla käytetään "AF"-säätöä. ; [OFF] : Peruuttaa.
[AF SET]*	[ON] : Etsii automaattisesti toisen aseman, joka lähettää samaa ohjelmaa samassa Radio Data System -verkossa ja jolla on parempi kuuluvuus, jos nykyinen kuuluvuus on heikko. ; [OFF] : Peruuttaa.
[TI]*	[ON] : Sallii laitteen kytkeytyä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettävissä ("TI" syttyy). ; [OFF] : Peruuttaa. • AM-kaistan [TI] on tarkoitettu vain liikennetiedotuksen keskeyttämiseen DAB-lähteelle.
[PTY SEARCH]*	Valitse PTY-koodi (katso alla). Jos verkossa on asema, joka lähettää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema virittyy.

* Valittavana vain käytettäessä FM-lähdettä.

PTY-koodi

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musiikki), [ROCK M] (musiikki), [EASY M] (musiikki), [LIGHT M] (musiikki), [CLASSICS], [OTHER M] (musiikki), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musiikki), [OLDIES], [FOLK M] (musiikki), [DOCUMENT]

AUX

Valmistelu:

Voit kuunnella musiikkia kannettavalta audiosoitimelta lisätulon liittimen kautta.

- Valitse [ON] asetukselle [BUILT-IN AUX] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 4)

Aloita kuunteleminen

1 Liitä kannettava audiosoitin (erikseen hankittava).



- 2 Valitse AUX painamalla toistuvasti **SRC**.
- 3 Kytke virta kannettavaan audiosoittimeen ja aloita toisto.



Käytä 3-liitinpistokkeista stereominipistoketta parasta mahdollista äänilähtöä varten.



CD/USB/iPod/ANDROID

Aloita toisto


Lähde muuttuu automaattisesti ja toisto alkaa.

CD


- ▲ Ota levy pois
- Tarrapuoli




USB



iPod/iPhone




ANDROID*2



*1 Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

*2 Voit ohjata Android-laitetta itse Android-laitteesta siihen asennetun muun mediasoitinsovellituksen kautta.



Toimenpide

Etulevyssä

Kelaus taaksepäin/ pikakelaus eteenpäin*3	Paina ◀◀ / ▶▶ ja pidä se painettuna.
Raidan/ tiedoston valinta	Paina ◀◀ / ▶▶.
Kansion valinta*4	Paina 2 ▲ / 1 ▼.
Toistosoitto*3*5	Paina 4 ↺ toistuvasti. [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT] : Audio CD [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : MP3-/WMA-/AAC-/ WAV-/FLAC-tiedosto [ONE REPEAT]/[ALL REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod
Satunnaissoitto*3*5	Paina 3 ⇄ toistuvasti. [ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : Audio CD [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : MP3-/WMA-/ AAC-/WAV-/FLAC- tiedosto [SONG RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : iPod

*3 Ei toimi ANDROID.

*4 CD: Vain MP3-/WMA-/AAC-tiedostoille. Tämä ei toimi iPod/ANDROID.

*5 iPod: Toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

Valitse musiikin asema

Kun olet USB-lähteellä, paina 5MODE toistuvasti.

Seuraavaan asemaan tallennetut kappaleet toistuvat.

- Älypuhelimien valittu sisäinen tai ulkoinen muisti (massamuistilaite).
- Moniasemaisen laitteen valittu asema.

Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhone/iPodista (Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta) tai Android-älypuhelin (Bluetoothin kautta).

Valmistelu:

- Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä.
- Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Voit määrittää asetukset samalla tavalla kuin Bluetooth-yhteyden kautta. (Sivu 19)

Valitse säätömuoto

Kun lähteenä on iPod USB (tai iPod BT), paina 5MODE toistuvasti.

[HEAD MODE]: iPod-laitteen säätö tästä laitteesta.

[IPHONE MODE]: iPod-laitteen säätö itse iPod-laitteesta. Tällä yksiköllä on silti mahdollista suorittaa toisto/tauko, tiedoston ohitus sekä siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin ja nopeasti taaksepäin.

Tiedoston valinta kansioista/luettelosta

iPodille: toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

- 1 Paina **Q/▷**.
- 2 Valitse kansio/luettelo kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 3 Valitse tiedosto kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Pikaetsintä (käytettävissä vain CD- ja USB-lähteille)

Jos tiedostoja on paljon, niiltä voidaan etsiä nopeasti.

Selaa listaa nopeasti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia.

Aakkosellinen haku (käytettävissä ainoastaan kun lähteenä toimii iPod USB tai iPod BT)

Tiedosto voidaan etsiä ensimmäisen merkin avulla.

Paina **2▲ / 1▼** ja valitse haluttu merkki (A – Z, 0 – 9, OTHERS).

- Valitse "OTHERS", jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9.

- Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla **Q/▷**.
- Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna **Q/▷**.

Spotify

Voit kuunnella Spotify-palvelua iPhone/iPodilla (Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta) tai Android-älypuhelimella (Bluetoothin kautta)


Valmistelu:

Asenna laitteeseesi (iPhone tai iPod touch) Spotify-sovelluksen uusin versio. Luo sen jälkeen tili ja kirjaudu Spotify-palveluun.

- Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 4)

Aloita kuunteleminen

- 1 Käynnistä Spotify-sovellus laitteellasi.
- 2 Liitä laitteesi USB-tuloliittimeen.



- 3 Valitse SPOTIFY painamalla toistuvasti **⏻SRC**.
Lähetys alkaa automaattisesti

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ohita kappale	Paina ◀◀*1 / ▶▶1.
Valitse peukalo ylös tai peukalo alas*2	Paina 2▲ / 1▼.
Avaa radio	Paina 5 ja pidä se painettuna.
Toistosoitto*3	Paina 4↺ toistuvasti. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Satunnaissoitto*3	Paina 3↻ toistuvasti*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Käytettävissä ainoastaan käyttäjille, joilla on premium-tili.

*2 Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Radion kappaleille. Jos valitse peukalon alas, soitin hyppää nykyisen kappaleen yli.

*3 Käytettävissä ainoastaan Soittolistan kappaleille.

Tallenna suosikkikappaleen tiedot

Samalla kun kuuntelet Radiota Spotify-palvelussa...


Tallenna kappaleen tiedot painamalla äänenvoimakkuus painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Laitte näyttää ilmoituksen "SAVED" ja tiedot on tallennettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)"-palveluun.

Poista tallennus samalla tavalla.

Laitte näyttää ilmoituksen "REMOVED" ja tiedot on poistettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)"-palvelusta.

Kappaleen tai aseman haku

- 1 Paina .
- 2 Valitse listatyypiksi kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Näytettävät listatyypit vaihtelevat Spotifyn lähettämistä tiedoista riippuen.
- 3 Valitse haluamasi kappale tai asema kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Voit selata listaa nopeasti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna .

Matkapuhelimesi käyttöjärjestelmästä ja laiteohjelmistoversiosta riippuen Bluetooth-ominaisuudet eivät ehkä toimi tämän yksikön kanssa.

BLUETOOTH — Liitäntä


Tuetut Bluetooth-profiilit

- Hands-Free -profiili (HFP)
- Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP)
- Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP)
- Sarjaporttiprofiili (SPP)
- Phonebook Access -profiili (PBAP)

Tuetut Bluetooth-koodekit

- Apukaistakoodekki (SBC)
- Edistynyt audiokoodaus (AAC)

Liitä mikrofoni



Bluetooth-laitteen yhdistäminen ja liittäminen ensimmäistä kertaa

- 1 Kytke laitteen virta painamalla SRC.
- 2 Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-DB9x×BT") Bluetooth-laitteessa.
"BT PAIRING" vilkkuu näytössä.
 - Joillakin Bluetooth-laitteilla on näppäiltävä henkilökohtainen tunnuskoodi (PIN) ensin haun jälkeen.
- 3 Suorita (A) tai (B) riippuen siitä mikä näky näytössä.
Joillakin Bluetooth-laitteilla yhdistämisen toimenpidevaiheet saattavat poiketa alla kuvatuista.
 - (A) "Laitteen nimi" → "XXXXXX" → "VOL - YES" → "BACK - NO"
"XXXXXX" on 6-numeroinen tunnusana, joka luodaan satunnaisesti kunkin yhdistämisen aikana.
 - 1 Varmista, että yksikössä ja Bluetooth-laitteessa näkyvät tunnus sanat ovat samat.
 - 2 Varmista tunnusana painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
 - 3 Varmista tunnusana Bluetooth-laitteella.
 - (B) "Laitteen nimi" → "VOL - YES" → "BACK - NO"
 - 1 Aloita yhdistäminen painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
 - 2 • Jos "PAIRING" → "PIN 0000" vierii näytössä, näppäile PIN-koodi "0000" Bluetooth-laitteeseen. PIN-koodi voidaan muuttaa halutuksi ennen yhdistämistä. (Sivu 17)
• Jos vain "PAIRING" näkyy, varmista yhdistäminen käyttämällä Bluetooth-laitetta.

"PAIRING COMPLETED" näkyy, kun yhdistäminen on suoritettu ja palaa, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu. Laitteissa näytetään liitetyn Bluetooth-laitteen akun varaus ja signaali voimakkuus (katso [FORMAT] sivulla 26).

BLUETOOTH®

- Tämä yksikkö tukee muotoa Secure Simple Pairing (SSP).
- Yhteensä voidaan rekisteröidä (yhdistää) jopa viisi laitetta.
- Kun yhdistäminen on suoritettu, Bluetooth-laite pysyy rekisteröitynä yksikössä vaikka yksikkö nollataan. Yhdistetyn laitteen poisto, katso [DEVICE DELETE] sivulla 17.
- Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaite voidaan liittää milloin tahansa.
Kuitenkin, kun käytät BT AUDIO -lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä. (Sivu 18)
- Jotkut Bluetooth-laitteet eivät liity automaattisesti järjestelmään yhdistämisen jälkeen. Liitä laite yksikköön manuaalisesti.
- Kun akun varaus alkaa liitetyssä Bluetooth-laitteessa loppumaan, näytetään "Laitteen nimi" ➔ "LOW BATTERY".
- Katso lisäohjeita Bluetooth-laitteen mukana tulleista ohjeista.

Automaattinen yhdistäminen


Kun iPhone/iPod touch liitetään USB-tuloliittimeen, yhdistyspyyntö (Bluetoothin kautta) käynnistyy automaattisesti.

Yhdistä painamalla äänenvoimakkuusnuppia, kun olet varmistanut laitteen nimen.

Automaattinen yhdistämisspyyntö käynnistyy vain jos:

- Liitetyn laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty.
- [AUTO PAIRING] on asetettu asentoon [ON]. (Sivu 17)

BLUETOOTH — Matkapuhelin



Soittoon vastaaminen

Kun puhelu on tulossa:

- Painikkeet vilkkuvat värillä, joka on valittu kohdassa [RING COLOR]. (Sivu 15)
- Laite vastaa puheluun automaattisesti, jos [AUTO ANSWER] on säädetty valitulle ajalle. (Sivu 15)

Puhelun aikana:

- Painikkeet lakkaavat vilkkumasta ja palavat värillä, joka on valittu kohdassa [RING COLOR]. (Sivu 15)
- Jos yksiköstä katkaistaan virta tai etulevy irrotetaan, Bluetooth katkaistaan.











Liitetystä puhelimesta riippuen seuraavat toiminnot saattavat olla erilaisia tai ne eivät välttämättä ole käytettävissä.

Toimenpide

Etulevyssä

Esimmäinen tuleva puhelu...

Puheluun vastaaminen	Paina tai äänenvoimakkuusnuppia.
Puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna tai äänenvoimakkuusnuppia.
Puhelun lopettaminen	Paina ja pidä painettuna tai äänenvoimakkuusnuppia.





Toimenpide	Etulevyssä
Puhuttaessa ensimmäiseen tulevaan puheluun...	
Vastaa toiseen tulevaan puheluun ja laita nykyinen puhelu pitoon	Paina  -  tai äänenvoimakkuusnuppia.
Toisen tulevan puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna  -  tai äänenvoimakkuusnuppia.
Kun kaksi puhelua on meneillään...	
Lopeta nykyinen puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua	Paina ja pidä painettuna  -  tai äänenvoimakkuusnuppia.
Vaihda nykyistä ja pidossa olevaa puhelua	Paina  -  .
Säädä puhelimen äänenvoimakkuus*1 [00] – [35] (Oletus: [15])	Käännä äänenvoimakkuusnuppia puhelun aikana.
Hands free -tilan ja ykstyisen puhelutilan vaihtaminen*2	Paina  /  soiton aikana.

*1 Säätö ei vaikuta muiden lähteiden äänenvoimakkuuteen.

*2 Käyttötoimet vaihtelevat riippuen liitetystä Bluetooth-laitteesta.

Äänenlaadun parantaminen

Puhuessasi puhelimesa...



- 1 Paina  -  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla  - .



Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

Oletus: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] – [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Mikrofonin herkkyys suurenee numeron suurenessa.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Säädä kohinanvaimennuksen tasoa niin, että puhelinkeskustelun aikana kuuluu mahdollisimman vähän kohinaa.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Säädä kaiuin peruutuksen viiveaika kunnes pienin kaiku kuuluu puhelinkeskustelun aikana.

Tee puhelun vastaanottamista varten tarvittavat asetukset

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.





Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .



Oletus: [XX]



[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] – [30 SEC]: Vastaa tulevaan puheluun automaattisesti valittuna aikana (sekunnit). ; [OFF]: Peruuttaa.
[RING COLOR]	[COLOR 01] – [COLOR 49] ([COLOR 08]): Valitsee valaistuksen värin painikkeille, jotka palavat tulevan puhelun ja puhelun aikana. ; [OFF]: Peruuttaa.



Puhelun soittaminen

On mahdollista soittaa soittohistoriasta, puhelinluettelosta tai valitsemalla numero. Soitto äänen avulla on myös mahdollista, jos matkapuhelimessa on tämä toiminto.

- Kytke Bluetooth-tila painamalla**  - .
 "(Ensimmäisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
 - Jos kaksi Bluetooth-puhelinta liitetään, paina  -  uudelleen vaihtaaksesi toiseen puhelimeen.
 "(Toisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
- Valitse kohta kääntämällä äänenoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.



Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

[RECENT CALL]	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP) <ol style="list-style-type: none"> Valitse nimi tai puhelinnumero painamalla äänenoimakkuusnuppia. <ul style="list-style-type: none"> "<" osoittaa vastaanotettua puhelua, ">" osoittaa soitettua puhelua, "M" osoittaa vastaamatta jäänyttä soittoa. "NO HISTORY" näkyy, jos tallennettua soittohistoriaa tai soitonumeroa ei ole. Soita painamalla äänenoimakkuusnuppia.
[PHONEBOOK]	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP) <ol style="list-style-type: none"> Paina  /  halutun merkin valintaa varten (A – Z, 0 – 9 ja OTHERS). <ul style="list-style-type: none"> "OTHERS" näkyy, jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9. Valitse nimi kääntämällä äänenoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. Valitse puhelinnumero kääntämällä äänenoimakkuusnuppia ja soita sitten painamalla nuppia. <ul style="list-style-type: none"> Liitetyn puhelimen puhelinmuistio siirretään automaattisesti laitteeseen yhdistämisen aikana. Tämä laite pystyy näyttämään vain kirjaimia, joissa ei ole aksentimerkkejä. (Aksentilla varustetut kirjaimet kuten "Ü" näkyvät muodossa "U".)

- [DIAL NUMBER]**
- Valitse numero (0 – 9) tai merkki (*, #, +) kääntämällä äänenoimakkuusnuppia.
 - Siirrä näppäilykohtaa painamalla  .
 - Toista vaihetta 1 ja 2 kunnes puhelinnumero on näppäilty.
 - Soita painamalla äänenoimakkuusnuppia.

[VOICE] Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja. (Katso "Soita käyttämällä äänitunnistusta".)

Soita käyttämällä äänitunnistusta



- Paina ja pidä painettuna  -  liitetyn puhelimen käynnistämiseksi.
- Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja.

• Tuettu äänitunnistustoiminto on erilainen eri puhelimeissa. Katso tarkemmat tiedot liitetyn puhelimen käyttöohjeista.

Muistissa olevat asetukset

Tallenna kontakti muistiin

On mahdollista tallentaa 6 kontaktia numeropainikkeille (1 – 6).





- Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- Valitse [RECENT CALL], [PHONEBOOK] tai [DIAL NUMBER] kääntämällä äänenoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- Valitse kontakti kääntämällä äänenoimakkuusnuppia tai näppäile puhelinnumero.
 Jos kontakti on valittu, ota puhelinnumero näkyviin painamalla äänenoimakkuusnuppia.
- Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
 "MEMORY P (valitse esiviritysnumero)" näkyy, kun kontakti on tallennettu.


Kontakti voidaan poistaa esiviritysmuistista valitsemalla [DIAL NUMBER] vaiheessa 2 ja tallentamalla tyhjä numero.

Soita muistista



- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
- 3 Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
"NO PRESET" näkyy, jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu.

Bluetooth-tilan asetukset

- 1 Paina  -  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla  - .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

Oletus: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]*	Valitse liitettävän tai irrotettavan puhelimen tai audiolaitteen. "X" näkyy laitteen nimen edessä, kun laite on liitetty.
[AUDIO SELECT]*	">" näkyy tällä hetkellä toistettavan audiolaitteen edessä.
[DEVICE DELETE]	<ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse poistettava laite kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. 2 Valitse [YES] tai [NO] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
[PIN CODE EDIT] (0000)	<p>Muuttaa PIN-koodin (korkeintaan 6 numeroa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse numero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia. 2 Siirrä näppäilykohtaa painamalla  / . <p>Toista vaihteita 1 ja 2 kunnes PIN-koodi on näppäilty.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Varmista painamalla äänenvoimakkuusnuppia.



* Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaite voidaan liittää yhtä aikaa.

[RECONNECT]	[ON]: Laite liitetään automaattisesti uudelleen, kun viimeksi liitetty Bluetooth-laite on yhteyttäisyydellä.; [OFF]: Peruuttaa.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Laite yhdistetään automaattisesti tuetun Bluetooth-laitteen (iPhone/iPod touch) kanssa, kun se liitetään USB-tuloliittimeen. Liitetyn laitteen käyttöjärjestelmästä riippuen tämä toiminto ei kenties toimi.; [OFF]: Peruuttaa.
[INITIALIZE]	[YES]: Nollaa kaikki Bluetooth-asetukset (mukaan lukien tallennetut yhdistystiedot, puhelinmuistion jne.); [NO]: Peruuttaa.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Näyttää vastaanottimen nimen ("KD-DB9**BT").; [MY ADDRESS]: Näyttää tämän yksikön osoitteen.

Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastusmuoto

Bluetooth-laitteen ja yksikön tuetun profiilin liitettävyyden voidaan varmistaa.

- Varmista, että mitään Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty.

- 1 Paina  -  ja pidä se painettuna.
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" näkyy. "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" vierii näytössä.
- 2 Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-DB9**BT") Bluetooth-laitteessa 3 minuutin sisällä.
- 3 Suorita (A), (B) tai (C) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-numeroinen tunnussana): Varmista, että sama tunnussana näkyy laitteessa ja Bluetooth-laitteessa ja käytä sitten Bluetooth-laitetta tunnussanan varmistamiseksi.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Näppäile "0000" Bluetooth-laitteeseen.
 - (C) "PAIRING": Varmista yhdistäminen Bluetooth-laitetta käyttämällä.

BLUETOOTH®

Kun yhdistäminen on tehty onnistuneesti, "PAIRING OK" → "Laitteen nimi" näkyvät ja Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastus alkaa.

Jos "CONNECT NOW USING PHONE" tulee näkyviin, käytä Bluetooth-laitetta, jotta puhelinmuistion käyttö jatkuu.

"TESTING" vilkkuu näytössä.

Liitettävyytulos vilkkuu näytössä.


"PAIRING OK" ja/tai "HANDS-FREE OK"*1 ja/tai "AUD.STREAM OK"*2 ja/tai "PBAP OK"*3 : Yhteensopiva

*1 Yhteensopiva Hands-Free -profiilin (HFP) kanssa


*2 Yhteensopiva Advanced Audio Distribution -profiilin (A2DP) kanssa

*3 Yhteensopiva Phonebook Access -profiilin (PBAP) kanssa

30 sekunnin kuluttua "PAIRING DELETED" tulee näkyviin ja osoittaa, että yhdistäminen on poistettu ja laite poistuu tarkastustilasta.

- Peruuta katkaisemalla virta painamalla ja pitämällä painettuna  ja kytke virta sitten uudelleen.



BLUETOOTH — Audio



Kun käytät BT AUDIO -lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä.

Audiosoitin Bluetooth-liitännän kautta

- 1 Valitse BT AUDIO painamalla  toistuvasti.
- 2 Käytä audiosoitinta Bluetooth-liitännän kautta aloittaaksesi toiston.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ryhmän tai kansion valinta	Paina 2 ▲ / 1 ▼.
Ohitus taakse/Ohitus eteen	Paina ◀◀ / ▶▶.
Kelaus taaksepäin/pikakelaus eteenpäin	Paina ◀◀ / ▶▶ ja pidä se painettuna.
Toistosoitto	Paina 4  toistuvasti. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [REPEAT OFF]
Satunnaisoitto	Paina 3  toistuvasti. [GROUP RANDOM], [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]
Tiedoston valinta kansiota/luettelosta	Katso "Tiedoston valinta kansiota/luettelosta" sivulta 11.
Vaihtaa liitettyjen Bluetooth-äänilaitteiden välillä	Paina 5.*

* Liitetyn laitteen "Play"-painikkeen painaminen myös aikaansaa vaihdon kyseisen laitteen äänilähtöön.



Toimenpiteet ja näyttömerkinnät riippuvat liitetystä laitteesta.


Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhone/iPodista (Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta) tai Android-älypuhelin (Bluetoothin kautta).

Valmistelu:

- Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä.
- Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	Valitse laite (IOS tai ANDROID), jolla käytät sovellusta.
[IOS]	<p>[YES]: Valitsee iPhone/iPodin käyttämään sovellusta Bluetoothin tai liitetyn USB-tuloliittimen kautta. ; [NO]: Peruuttaa.</p> <p>Jos IOS on valittuna, valitse iPod BT -lähde (tai iPod USB -lähde, jos iPhone/iPod on kytketty USB-tuloliittimen kautta) aktivoidaksesi sovellus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sovelluksen liitäntä keskeytetään tai katkaistaan, jos: <ul style="list-style-type: none"> – Vaihdat iPod-BT-lähteestä mihin tahansa toistolähteeseen, joka on liitetty USB-tuloliittimeen. – Vaihdat iPod-USB-lähteestä iPod-BT-lähteeseen.
[ANDROID]	[YES]: Valitsee sovellusta Bluetoothin kautta käyttävän Android-älypuhelimien. ; [NO]: Peruuttaa.


[ANDROID LIST]*	Valitsee luettelosta käytettävän Android-älypuhelimien.
[STATUS]	<p>Näyttää valitun laitteen tilan.</p> <p>[IOS CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta yhdistetyllä iPhone/iPodilla.</p> <p>[IOS NOT CONNECTED]: Mitään IOS-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.</p> <p>[ANDROID CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin kautta yhdistetyllä Android-älypuhelimella.</p> <p>[ANDROID NOT CONNECTED]: Mitään Android-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.</p>

* Tulee näkyviin vain, kun [SELECT]-kohdan [ANDROID] on asetettu tilaan [YES].

Kuuntele iPhonea/iPodia Bluetoothin kautta

Voit kuunnella tällä laitteella iPhone/iPodin kappaleita Bluetoothin kautta.

Valitse iPod BT painamalla  SRC toistuvasti.

- Voit käyttää iPodia/iPhonea samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa iPodia/iPhonea. (Sivu 9)
- Jos kytket iPhone/iPodin USB-tuloliittimeen kun kuuntelet iPod BT -lähdetä, lähde vaihtuu automaattisesti iPod USB:ksi. Paina  SRC valitaksesi iPod BT lähde, jos laite on yhä yhdistetty Bluetoothin kautta.

Internetradio Bluetoothin välityksellä


Voit kuunnella tällä laitteella iPhone'n, iPod touchin ja Android-laitteiden internetradiota (Spotify-palvelua) Bluetoothin kautta.

- Varmista ettei USB-tuloliitintä ole yhdistetty muuhun laitteeseen.

Kuuntele Spotify-palvelua

Valmistelu:


Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 4)



- 1 Käynnistä Spotify-sovellus laitteellasi.
- 2 Yhdistä laitteesi käyttämällä Bluetoothia. (Sivu 13)
- 3 Valitse SPOTIFY (iPhone tai iPod) tai SPOTIFY BT (Android-laite) painamalla toistuvasti  SRC.


Laite vaihtaa lähteen ja lähetyksen alkaa automaattisesti.

- Voit käyttää Spotify samalla tavalla kuin USB-tuloliitintessä olevaa Spotify. (Sivu 11)

ÄÄNIASETUKSET



- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	<p>Valitse musiikkilajille sopiva esiasetettu taajuuskorjain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse [USER], kun halutaan käyttää kohdassa [EASY EQ] tai [PRO EQ] tehtyjä asetuksia. <p>[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]</p> <p>Aseman taajuuskorjain ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta, tai renkaiden ääntä.</p>
[EASY EQ]	<p>Omien äänitilojen säätäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ]. • Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [PRO EQ] nykyisiin asetuksiin. <p>[SUB.W SP]*1*2: [00] – [+06] (Oletus: [+03])</p> <p>[SUB.W]*1: [−50] – [+10] [00]</p> <p>[BASS]: [LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]</p> <p>[MID]: [LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]</p> <p>[TRE]: [LVL−09] – [LVL+09] [LVL 00]</p>

*1, *2: (sivu 22)

ÄÄNIASETUKSET

[PRO EQ]	<p>Omien äänitilojen säätäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ]. • Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [EASY EQ] nykyisiin asetuksiin.
[62.5HZ]	
[LEVEL -09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]):	Tallenna muistitaso kullekin lähteelle. (Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)
[ON]:	Kytkee jatketun basson. ; [OFF]: Peruuttaa.
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	
[LEVEL -09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]):	Tallenna muistitaso kullekin lähteelle. (Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Säädä laatueroa.
[AUDIO CONTROL]	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] – [LEVEL +05]: Valitsee haluamasi bassonkorostustason. ; [OFF]: Peruuttaa.
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Korostaa matalia ja korkeita taajuuksia niin, että ääni on tasapainoinen pienelläkin äänenvoimakkuudella. ; [OFF]: Peruuttaa.
[SUB.W LEVEL]*1	<p>[SPK-OUT]*2 (Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [SUB.W 00] – [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Säätää kaiutinjohtolla liitetyn subwooferin lähtötason. (Sivu 34)</p> <p>[PRE-OUT] [SUB.W -50] – [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Säätää linjan lähtöliittimiin (SW) liitetyn subwooferin lähtötason ulkoisen vahvistimen kautta. (Sivu 35)</p>
[SUBWOOFER SET]	[ON]: Kytkee subwooferin lähdon päälle. ; [OFF]: Peruuttaa.
[FADER]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [POSITION R15] – [POSITION F15] ([POSITION 00]): Säätää etu- ja takakaiuttimien lähtötasapainoa.
[BALANCE]*3	[POSITION L15] – [POSITION R15] ([POSITION 00]): Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen lähtötasapainoa.
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] – [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Esisäätää kunkin lähteen äänenvoimakkuuden lähtötason vertaamalla sitä FM:n äänenvoimakkuuden tasoon. (Valitse ennen säätöä säädettävä lähde.)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Rajoittaa maksimiäänenvoimakkuuden tasoon 25. (Valitse, jos kunkin kaiuttimen suurin teho on alle 50 W, jotta saadaan estetyksi kaiuttimien vahingoittuminen.) ; [HIGH POWER]: Suurin äänenvoimakkuustaso on 35.
[SPK/PRE OUT]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) Valitse kaiuttimien liittämistavasta riippuen sopiva asetus haluttua lähtöä varten. (Katso "Kaiuttimien lähtöasetukset" sivulla 22.)
[SPEAKER SIZE]	Riippuen siitä mikä jakotaajuustyypin on valittu (katso [X ' OVER TYPE]), 2-teisen jakotaajuuden tai 3-teisen jakotaajuuden säätökohdat näkyvät. (Katso "Jakotaajuuden säädöt" sivulla 23.) Oletuksena valitaan 2-teinen jakotaajuustyypin.
[X ' OVER]	
[DTA SETTINGS]	Katso asetuksia varten "Digitaaliset ajankohdistusasetukset" sivulla 25.
[CAR SETTINGS]	
[X ' OVER TYPE]	Huomautus: Säädä äänenvoimakkuus ennen kuin muutat kohtaa [X ' OVER TYPE] , jotta saadaan vältettyä lähtötason yhtäkertainen suureneneminen tai pieneminen.
[2-WAY]	(Näkyvä vain kun [3-WAY] on valittu.) [YES]: Valitsee kaksiteisen jakotaajuustyypin. ; [NO]: Peruuttaa.
[3-WAY]	(Näkyvä vain kun [2-WAY] on valittu.) [YES]: Valitsee kolmiteisen jakotaajuustyypin. ; [NO]: Peruuttaa.

*1, *2, *3: (sivu 22)

ÄÄNIASETUKSET

[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Ei käytettävissä FM/AM-lähteelle ja DAB-lähteelle.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Korostaa virtuaalisesti ääniavaruutta. ; [OFF]: Peruuttaa.
[SND RESPONSE]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]/[LEVEL 3]: Tekee äänestä virtuaalisesti todentuntuisemman. ; [OFF]: Peruuttaa.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Säättää virtuaalisesti kaiuttimista kuuluvan äänen paikkaa. ; [OFF]: Peruuttaa.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta tai renkaiden ääntä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[K2 TECHNOLOGY]	(Ei käytettävissä FM/AM-lähteelle, DAB-lähteelle ja AUX-lähteelle.) [ON]: Parantaa pakatun musiikin äänen laatua. ; [OFF]: Peruuttaa.

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 21)

*2 2-teiselle jakotaajudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [SUB.W/SUB.W]-tilaan.

*3 Sääti ei vaikuta alibassokaiuttimen lähtöön.

Kaiuttimien lähtöasetukset [SPK/PRE OUT]

(Käytettävissä vain jos [X' OVERTYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]) (sivu 21)

Valitse lähtöasetus kaiuttimille [SPK/PRE OUT] kaiuttimien liitännätavan mukaisesti.

Liitäntä linjan lähtöliittimien kautta

Kun liitäntä on tehty ulkoisen vahvistimen kautta. (Sivu 35)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali linjalähtöliittännän kautta		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (oletus)	Etukaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö	Subwooferin lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Etukaiuttimien lähtö	L (vasen): Subwooferin lähtö R (oikea): (Vaimennus)	Subwooferin lähtö

Liitäntä kaiuttimien johdoilla

Näitä asetuksia käyttämällä voit myös liittää kaiuttimet ilman ulkoista vahvistinta, mutta silti nauttia subwooferin lähdistä. (Sivu 34)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali takakaiuttimien johdon kautta	
	L (vasen)	R (oikea)
[REAR/REAR]	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferin lähtö	(Vaimennus)

Jos [SUB.W/SUB.W] on valittu:

- [120HZ] on valittu kohdassa [SUBWOOFER LPF] ja [THROUGH] ei ole käytettävissä. (Sivu 24)
- [POSITION R02] on valittu kohdassa [FADER] ja valittava ala on [POSITION R15] - [POSITION 00]. (Sivu 21)

ÄÄNIASETUKSET

Jakotaajuuden säädöt

Alla on valittavissa olevat säätökohdat 2-teiselle jakotaajuudelle ja 3-teiselle jakotaajuudelle.

▲ Huomautus

Valitse jakotaajuustyyppi kaiuttimien liitännätävän mukaisesti. (Sivu 34, 35)

Jos valitset väärän tyyppin:

- Kaiuttimet saattavat vahingoittua.
- Lähtevän äänen taso saattaa olla erittäin korkea tai matala.

SPEAKER SIZE

Valitsee liitettyjen kaiuttimien koon mukaan niin, että suorituskyky on paras mahdollinen.

- Taajuuden ja kaltevuuden asetukset säädetään automaattisesti valitun kaiuttimen jakotaajuudelle.
- Jos seuraavan kaiuttimen asetuksessa **[SPEAKER SIZE]** valitaan **[NONE]**, valitun kaiuttimen **[X' OVER]**-asetus ei ole käytettävissä.
 - 2-tie jakosuodin: **[FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]**-kaiuttimen **[TWEETER]**
 - 3-tie jakosuodin: **[WOOFER]**

X' OVER (jakotaajuus)

- **[FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]**: Säädetään valitujen kaiuttimien jakotaajuus (korkeiden tai matalien ohitussuodatin).
- Jos **[THROUGH]** valitaan, kaikki signaalit lähetetään valittuihin kaiuttimiin.
- **[SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]**: Säädetään jakotaajuuden kaltevuuden.
- Valittavissa vain jos muu asetusta kuin **[THROUGH]** on valittu jakotaajuudelle.
- **[SW LPF PHASE]/[PHASE]**: Valitsee kaiuttimen lähdön vaiheen sopivaksi toisen kaiuttimen lähdele.
- **[GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]**: Säädetään valitun kaiuttimen lähtötason.

2-teisen jakotaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ei liitetty)
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE] (ei liitetty)
	[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ei liitetty)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[–08DB] – [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[–08DB] – [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[–06DB]/[–12DB]/[–18DB]/[–24DB]
	[F-HPF GAIN]	[–08DB] – [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[–06DB]/[–12DB]/[–18DB]/[–24DB]
	[R-HPF GAIN]	[–08DB] – [00DB]

*1, *2: (sivu 24)

ÄÄNIASETUKSET

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[-08DB] – [00DB]

3-teisen jakotaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ei liitetty)	
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/REAR]-tilaan. (Sivu 22)

*2 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 21)

ÄÄNIASETUKSET

Digitaaliset ajankohdistusasetukset


Digitaalinen ajankohdistus asettaa kaiutintulon viiveajan luodakseen ajoneuvollesi sopivamman ympäristön.

- Katso lisätietoja kohdasta "Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTA SETTINGS]:lle".

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Valitse kuuntelupaikaksi (viitepiste). [ALL]: Ei kompensointia ; [FRONT RIGHT]: Oikea etupenkki ; [FRONT LEFT]: Vasen etupenkki ; [FRONT ALL]: Etuistuimet • [FRONT ALL] on näkyvässä vain, jos [X ' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]. (Sivu 21)
[DISTANCE]*1	[OCM] – [610CM]: Hienosäädä etäisyyttä kompensoidaksesi.
[GAIN]*1	[-8DB] – [0DB]: Hienosäätää valitun kaiuttimen äänen lähtövoimakkisuuden.
[DTA RESET]	[YES]: Palauttaa valitun [POSITION]-kohdan asetukset ([DISTANCE] ja [GAIN]) oletusarvoihin. ; [NO]: Peruuttaa.
[CAR SETTINGS]	Tunnista automallisi ja takakaiuttimien sijainti tehdeksi säädöt [DTA SETTINGS]-kohtaan.
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Valitse ajoneuvon tyyppi. ; [OFF]: Ei kompensointia.
[R-SP LOCATION]*2	Valitse ajoneuvosi takakaiuttimien sijainti laskeaksesi pisin etäisyys valitusta kuuntelupaikasta (viitepiste). • [DOOR]/[REAR DECK]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] tai [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [MINIVAN] tai [MINIVAN(LONG)].

Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTA SETTINGS]:lle



Jos annat etäisyyden tällä hetkellä asetettuna olevasta kuuntelupaikasta jokaiseen kaiuttimeen, viiveaika lasketaan ja asetetaan automaattisesti.

- 1 Määrittää viitepisteeksi tällä hetkellä asetettuna olevan kuuntelupaikan keskipisteen.
- 2 Mittaa etäisyydet viitepisteestä kaiuttimiin.
- 3 Laske erot kauimpana olevien kaiuttimien (takakaiutin) ja muiden kaiuttimien välillä.
- 4 Aseta [DISTANCE] kuten vaiheessa 3 laskettiin yksittäisille kaiuttimille.
- 5 Säädä [GAIN]-asetusta yksittäisille kaiuttimille.

Esimerkki: Kun [FRONT ALL] on valittuna kuuntelupaikaksi

*1 Ennen säädön tekemistä valitse kaiutin:

Ei käytettävissä, kun valitaan 2-tie-jakotaaajuus:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] ja [SUBWOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [REAR]:lle ja [SUBWOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 23)

Ei käytettävissä, kun valitaan 3-tie-jakotaaajuus:


[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

– [WOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [WOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 24)


*2 Näytetään vain kun [X ' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY] (sivu 21) ja joku muu asetus kuin [NONE] on valittu [REAR]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 23)

NÄYTÖN ASETUKSET

Alueen tunnistus kirkkausasetuksia varten



Alueen tunnistus väriasetuksia varten



- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[DISPLAY]

[DIMMER]

Vaimennä valaistus.

[OFF]: Himmennin on kytketty pois päältä. Kirkkaus muuttuu asetukselle [DAY].

[ON]: Himmennin on kytketty päälle. Kirkkaus muuttuu asetukselle [NIGHT]. (Katso "[BRIGHTNESS]" alla.)

[DIMMER TIME]: Säädä himmentimen kytketymis- ja katkeamisaika.

1 Säädä kytketymisaika [ON] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

2 Säädä katkeamisaika [OFF] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

(Oletus: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Himmennin kytketty ja katkeaa automaattisesti, kun auton ajovalot kytketään päälle tai sammutetaan.*1

[BRIGHTNESS]

Säätää kirkkauden päivälle ja yölle erikseen.

1 [DAY]/[NIGHT]: Valitse päivä tai yö.

2 Valitse ala. (Katso kuvaa vasemmassa sarakkeessa.)

3 [LEVEL 00] – [LEVEL 31]: Valitse kirkkaustaso.

[TEXT SCROLL]*2

[SCROLL ONCE]: Vierittää näytettäviä tietoja kerran näytössä. ;

[SCROLL AUTO]: Toistaa selauksen 5 sekunnin välein. ;

[SCROLL OFF]: Peruttaa.

• Dynaamisen nimen näyttötiedot (sivu 29) ei ole käytettävissä, kun olet DAB lähteellä.

[FORMAT]*3

Kun Bluetooth-laite liitetään, lisänäytöllä esitetään seuraavat tiedot. (Sivu 29)

[BATT/SIGNAL]: Näyttää akun varauksen ja signaalivoimakkuuden. ;

[DATE]: Näyttää päivämäärän.

*1 Valaistuksen ohjausjohto on liitettävä. (Sivu 34)

*2 Kaikki merkit ja symbolit eivät välttämättä näy oikein näytöllä (tai näkyy tyhjä kohta).

*3 Toimivuus riippuu käytössä olevan puhelimen tyyppistä.

NÄYTÖN ASETUKSET

[COLOR]	
[PRESET]	Valitsee painikkeiden valaistuksen värin eri alueille erikseen. 1 Valitse ala ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Katso piirros sivulla 26.) 2 Valitse väri valitulle alueelle. • [COLOR 01] – [COLOR 49] • [USER]: Väri, joka on luotu asetukselle [DAY COLOR] tai [NIGHT COLOR] näky. • [COLOR FLOW01] – [COLOR FLOW03]: Väri muuttuu eri nopeudella. • [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Valittu väriin muuttopata näkyy.*4 (Valittavissa vain kun [ALL ZONE] on valittu vaiheessa 1.)
[DAY COLOR]	Tallenna erikseen omat valaistuksen päivä- ja yövärit eri alueille. 1 Valitse ala ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Katso piirros sivulla 26.) 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Valitse pääväri. 3 [00] – [31]: Valitse taso.
[NIGHT COLOR]	Toista vaiheet 2 ja 3 kaikille ensisijaisväreille. • Asetus on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET]. • [NIGHT COLOR] tai [DAY COLOR] muuttuu kytkemällä auton ajovalot päälle tai pois päältä.
[COLOR GUIDE]	[ON]: Valaistuksen väri [ZONE 1] ja [ZONE 2] muuttuu valkoiseksi kun asetukset suoritetaan valikossa ja luettelohaussa, värensäätötilaa lukuunottamatta. ; [OFF]: Peruuttaa.

*4 Jos jokin näistä värin muuttotavoista valitaan, alueiden [ZONE 1] ja [ZONE 2] valaistusvärit muuttuvat oletusväreiksi.

VIITTEET

■ Kunnossapito Laitteen puhdistaminen

Pyyhi pois lika etulevyn pinnolta kuivalla silikonievulla tai jollakin pehmeällä kankaalla.

Liittimen puhdistaminen

Irrota etulevy ja puhdista liitin varovasti pumpulipuikolla. Varo ettet vahingoita liitintä.



Liitin (etulevyn kääntöpuolella)

Levyjen käsittely

- Älä kosketa levyn äänityspuolta.
- Älä kiinnitä teippiä levyille äläkä käytä sellaista levyä, jonka pinnalle on kiinnitetty teippi.
- Älä käytä levyille mitään lisälaitteita.
- Puhdista levyn keskustasta reunoihin päin.
- Puhdista levy kuivalla silikonievulla tai pehmeällä kankaalla. Älä käytä liuotusaineita.
- Kun poistat tästä laitteesta levyn, vedä se ulos vaakasuoraan.
- Ota pois särmät keskireiästä ja levyn reunoilta ennen kuin asetat levyn paikalleen.

■ Lisätietoja

Malleille: — Lista uusimmista laiteohjelmiston päivityksistä ja yhteensopivista laitteista
— Alkuperäinen JVC-sovellus
— Muut uusimmat tiedot

Katso <www.jvc.net/cs/car/>.

Yleistä

• Tässä laitteessa voidaan toistaa vain seuraavanlaisia CD-levyjä:



- DualDisc-levyjen toisto: "DualDisc"-levyjen CD-puoli ei ole yhteensopiva "Compact Disc Digital Audio"-standardin kanssa. Tämän takia emme suosittele DualDisc-levyjen ei-DVD-puolen käyttöä tässä laitteessa.
- Katso tarkemmat tiedot toistokelpoisista äänitiedostoista katsomalla <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Tiedostot, jotka voidaan toistaa

- Toistokelpoinen audiotiedosto:

Levyille:

MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

USB-massamuistilaitteelle:

MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Toistettavissa oleva levymedia: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Toistettavissa oleva levytiedostomuoto: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, pitkä tiedostonimi
- Toistokelpoinen USB-laitteen tiedostojärjestelmä: FAT12, FAT16, FAT32

Vaikka audiotiedostot ovat edellä mainittujen normien mukaisia, toisto ei kenties ole mahdollista riippuen median tai laitteiden tyyppistä ja tilasta.

Tässä laitteessa ei voi toistaa CD:llä olevaa iTunes-ohjelmassa koodattua AAC (.m4a) -tiedostoa.

Levyt, joita ei voi soittaa

- Levyt, jotka eivät ole pyöreitä.
- Levyt, joiden äänityspinnalla on väriä tai liikaa.
- Äänitettävät/uudelleenkirjoitettavat levyt, joita ei ole viimeistelty.
- 8 cm CD-levyt. Jos levy yritetään panna paikoilleen sovitinta käyttämällä, laite saattaa mennä epäkuuntoon.

USB-laitteista

- Ei ole mahdollista liittää USB-laitetta USB-navan kautta.
- Yli 5 m pituisen kaapelin liittäminen saattaa aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Tämä vastaanotin ei tunnista USB-laitetta, jonka luokitus on muu kuin 5 V ja enemmän kuin 1,5 A.

Android-laitteesta

- Tämä laite tukee Android OS 4.1 ja sitä uudemppia käyttöjärjestelmiä.
- Jotkut Android-laitteet (joissa on OS 4.1 tai uudempi) eivät kenties tue kokonaan Android Open Accessory (AOA) 2.0 -järjestelmää.
- Jos Android-laite tukee sekä massamuistilaitetta että AOA 2.0 -järjestelmää, tämä laite toistaa aina AOA 2.0 -järjestelmällä etuisuusasetuksena.

iPod/iPhone-laitteista

- USB-tuloliittimen kautta:
Made for
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Bluetooth kautta:
Made for
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Ei ole mahdollista selata "Videos"-valikon videotiedostoja [HEAD MODE]-tilassa.
- Laitteen valintavalikossa näkyvä kappalejärjestys saattaa poiketa iPodin/iPhonen järjestyksestä.
- Et voi käyttää iPodia jos iPodissa näytetään "JVC" tai "✓".
- iPodin/iPhonen käyttöjärjestelmän versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät kenties toimi tässä laitteessa.

Tietoja Spotify-palvelusta



- Spotify-sovellus tukee:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 tai uudempi)
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 tai uudempi
- Spotify on kolmannen osapuolen palvelu ja sen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Näin ollen yhteensopivuus saattaa heikentyä ja jotkin tai kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Tällä laitteella ei voida käyttää eräitä Spotify-toimintoja.
- Jos sovelluksen käytöstä nousee kysymyksiä, ota yhteys Spotify-palveluun osoitteessa <www.spotify.com>.

Bluetooth-toiminnosta

- Laitteen Bluetooth-versiosta riippuen joitakin Bluetooth-laitteita ei voi liittää tähän yksikköön.
- Tämä laite ei kenties toimi joidenkin Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Signaalin tila riippuu ympäristöstä.

VIITTEET

Vaihda näyttötiedot

Joka kerta, kun painetaan  , näyttötiedot muuttuvat.

- Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole tallennettu, laite näyttää "NO TEXT", "NO NAME" tai muita tietoja (esim. aseman nimi), tai näyttö pysyy tyhjänä.



*1 Päivämäärä korvataan liitetyn Bluetooth-laitteen akun varauksella ja signaalivoimakkuudella, jos asetukseksi [FORMAT] asetetaan [BATT/SIGNAL]. (Sivu 26)

Lähteen nimi	Näyttötiedot: Pää (lisä)
DAB	Palvelun nimi (Kokonaisuuden nimi) ➔ Palvelun nimi (Kokonaisuuden nimi) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Palvelun nimi (Päivämäärä) ➔ Dynaaminen nimi (Päivämäärä) ➔ Nimi (Artisti) ➔ Nimi (Päivämäärä) ➔ Seuraava ohjelma (EPG) (Päivämäärä) ➔ Signaalitaso (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
FM tai AM	Taajuus (Päivämäärä) ➔ Taajuus (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ takaisin alkuun Vain FM Radio Data System -asemilla: Aseman nimi/Ohjelmatyyppi (Päivämäärä) ➔ Aseman nimi/Ohjelmatyyppi (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Radioteksti (Päivämäärä) ➔ Radioteksti+ (Radioteksti+) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Taajuus (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
CD tai USB	Mallille CD-DA: Raidan nimi (Artisti) ➔ Raidan nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Raidan nimi (Levyn nimi) ➔ Raidan nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoaika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun


Lähteen nimi	Näyttötiedot: Pää (lisä)
CD tai USB	Tiedostoille MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Tiedoston nimi (Kansion nimi) ➔ Tiedoston nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoaika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
iPod USB/iPod BT	Kun [HEAD MODE] on valittu (sivu 10): Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoaika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
ANDROID	Lähteen nimi (Päivämäärä) ➔ Lähteen nimi (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ takaisin alkuun
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontekstin otsikko (Päivämäärä) ➔ Kontekstin otsikko (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoaika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
BT AUDIO	Kappaleen nimi (Artisti) ➔ Kappaleen nimi (Artisti) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ Kappaleen nimi (Albumin nimi) ➔ Kappaleen nimi (Päivämäärä) ➔ Soittoaika (Päivämäärä) ➔ takaisin alkuun
AUX	Lähteen nimi (Päivämäärä) ➔ Lähteen nimi (Päivämäärä) musiikin synkronointiefektillä*2 ➔ takaisin alkuun

*2 Käytettäessä musiikin synkronointiefektiiä valon väri tai kirkkaus vaihtelee ja se synkronisoidaan musiikin äänentason mukaan (sivun 27 [PRESET]-asetukseen tehdyn väriasetuksen mukaisesti).



Käytettävissä olevat kyrilliset kirjaimet

Käytettävissä olevat merkit

Näytön merkinnät



VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
Yleistä	Ääntä ei kuulu. <ul style="list-style-type: none"> Sääda äänenvoimakkuus optimaaliseksi. Tarkista johdot ja kytkennät.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Katkaise virta ja varmista, että kaiutiinjohtojen liittännät on eristetty kunnolla. Kytke virta uudelleen.
	"PROTECTING SEND SERVICE" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Lähetä laite lähimpään huoltokeskukseen.
	Lähdettä ei voi valita. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista [SOURCE SELECT]-asetus. (Sivu 4)
	Laite ei toimi lainkaan. <ul style="list-style-type: none"> Nollaa vastaanotin. (Sivu 3)
	Merkit eivät näy oikein. <ul style="list-style-type: none"> Laite näyttää ainoastaan isot kirjaimet, numerot sekä rajoitetun määrän symbolimerkkejä. Valitusta näyttökielestä (sivu 5) riippuen jotkin kirjaimet eivät kenties näy oikein.
Digitaalinen radio	DAB-vastaanotto on heikkolaatuinen. <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että [ON] on valittu asetuksessa [DAB ANT POWER]. (Sivu 7)
	"CHK ANTENNA" <ul style="list-style-type: none"> Tarkista DAB-antenni. Jos käytetään passiivista antennia (ilman tehostinta), aseta [DAB ANT POWER] asentoon [OFF]. (Sivu 7)
	"RELATED SERV FOUND" <ul style="list-style-type: none"> Käynnistä Soft-Link painamalla äänenvoimakkuusnuppia. (Sivu 7) Peruuta painamalla .
Analoginen radio	<ul style="list-style-type: none"> Radiovastaanotto on heikkolaatuinen. Radion kuuntelussa on staattista häiriötä. Kytke antenni kunnolla paikalleen.
CD/USB/iPod	Levyn poistaminen ei onnistu. <ul style="list-style-type: none"> Ota levy pois pakotetusti painamalla ja pitämällä painettuna . Varo pudottamasta levyä, kun se on otettu pois.
	Laite synnyttää kohinaa. <ul style="list-style-type: none"> Hyppää toiseen kappaleeseen tai vaihda levyä.

Oire	Korjaustapa
CD/USB/iPod	Laite näyttää "IN DISC" eikä levyä voi poistaa. <ul style="list-style-type: none"> Katso, että mikään ei tuki levyä, kun otat levyn pois.
	"PLEASE EJECT" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Paina  ja aseta levy sitten oikein.
	Toistojärjestys ei ole sama kuin suunniteltu. <ul style="list-style-type: none"> Toistojärjestyksen määrää tiedostonimi (USB) tai se, missä järjestyksessä tiedostot tallennettiin (levylle).
	Kulunut toisto aika ei ole oikea. <ul style="list-style-type: none"> Tämä riippuu aiemmasta äänitysmenettelystä (levy/USB).
	"NOT SUPPORT" näkyy ja raita ohitetaan. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko raidan muoto toistokelpoinen. (Sivu 27, 28)
	"READING" vilkkuu. <ul style="list-style-type: none"> Älä käytä liian hierarkkista rakennetta ja liikaa kansioita. Aseta levy uudelleen tai kiinnitä laite uudelleen (USB/iPod/iPhone).
	"UNSUPPORTED DEVICE" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko liitetty USB-laite yhteensopiva tämän laitteen kanssa ja varmista, että tiedostojärjestelmät ovat tuettua muotoa. (Sivu 27, 28) Kiinnitä USB-laite uudelleen.
	"UNRESPONSIVE DEVICE" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että USB-laite ei toimi väärin, ja liitä USB-laite uudelleen.
	"USB HUB IS NOT SUPPORTED" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Laite ei tue USB-laitteen liittämistä USB-keskittimen kautta.
	"CANNOT PLAY" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Liitä USB-laite, joka sisältää toistettavia äänitiedostoja.
<ul style="list-style-type: none"> Kun asetat soittimeen USB-laitteen kuunnellaksesi samanaikaisesti muuta lähdettä, lähdettä ei vaihdeta USB:hen. "USB ERROR" tulee näyttöön. USB-portti vaatii enemmän virtaa kuin mitä laite on suunniteltu syöttämään. Sammuta virta ja poista USB-laite. Kytke virta sen jälkeen ja liitä USB-laite uudelleen. Ellei tämä ratkaise ongelmaa, sammuta virta ja kytke se päälle (tai nollaa laite) ennen kuin liität toisen USB-laitteen.	

VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
CD/iUSB/iPod	iPod/iPhone ei kytkedy päälle tai ei toimi. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista tämän laitteen ja iPodin/iPhonen välinen yhteys. Irota ja nollaa iPod/iPhone käyttämällä laitteen nollausta.
	"LOADING" näkyy, kun hakumuoto kytketään painamalla Q/D . <ul style="list-style-type: none"> Tämä laite valmistaa vielä iPod/iPhone-musiikkilistaa. Lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa, yritä uudelleen myöhemmin.
	"NO DISC" <ul style="list-style-type: none"> Aseta soitettava levy latausaukkoon.
	"NO DEVICE" <ul style="list-style-type: none"> Liitä laite (USB/iPod/iPhone) ja vaihda lähteeksi uudelleen USB/iPod/iPhone.
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Ääntä ei kuulu toiston aikana. Äänilähtö vain Android-laitteesta. <ul style="list-style-type: none"> Liitä Android-laite uudelleen. Käynnistä Android-laitteessa mikä tahansa mediasoitinsovellutus ja aloita toisto. Käynnistä uudelleen nykyinen mediasoitinsovellutus tai käytä toista mediasoitinsovellutusta. Käynnistä Android-laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, liitetty Android-laite ei pysty reitittämään audiosignaalia laitteeseen. (Sivu 28) Ellei USB-yhteys toimi, liitä Android-laite Bluetoothiin tai lisätulon liittimen välityksellä.
	"NO DEVICE" tai "READING" vilkkuu. <ul style="list-style-type: none"> Liitä Android-laite uudelleen. Ellei USB-yhteys toimi, liitä Android-laite Bluetoothiin tai lisätulon liittimen välityksellä.
	Toisto on katkonaista tai ääni hyppiä. <ul style="list-style-type: none"> Katkaise Android-laitteen virransäätömuoto pois päältä.
	"CANNOT PLAY" <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että Android-laitteessa on toistokelpoisia audiotiedostoja. Liitä Android-laite uudelleen. Käynnistä Android-laite uudelleen.

Oire	Korjaustapa
Spotify	"DISCONNECTED" <ul style="list-style-type: none"> USB on irrotettu pääyksiköstä. Varmista että laite on kunnolla yhdistetty USB:n välityksellä.
	"CONNECTING" <ul style="list-style-type: none"> Yhdistetty USB-tuloliittimen välityksellä: Laite on yhdistetty pääyksikköön. Odota. Yhdistetty Bluetoothin välityksellä: Bluetooth-yhteys on katkaistu. Tarkista Bluetooth-yhteys ja varmista, että sekä laite että yksikkö on paritettu ja yhdistetty.
	"CHECK APP" <ul style="list-style-type: none"> Spotify-sovellusta ei ole kunnolla yhdistetty tai käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun. Lopeta Spotify-sovellus ja käynnistä se uudelleen. Kirjautu tämän jälkeen Spotify-palveluun.
Bluetooth®	Bluetooth-laitetta ei havaittu. <ul style="list-style-type: none"> Etsi uudelleen Bluetooth-laitteesta. Nollaa vastaanotin. (Sivu 3)
	Yhdistämistä ei voi suorittaa. <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet näppäillyt saman PIN-koodin sekä yksikölle että Bluetooth-laitteelle. Poista yhdistämistiedot sekä yksiköstä että Bluetooth-laitteesta ja suorita yhdistäminen sitten uudelleen. (Sivu 13)
	Puhelinkeskustelun aikana kuuluu kaiku tai kohinaa. <ul style="list-style-type: none"> Säädä mikrofonilaitteen asentoa. (Sivu 13) Tarkista [ECHO CANCEL]-asetus. (Sivu 15)
	Puhelimen äänenlaatu on heikko. <ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-laitetta. Siirrä auto paikkaan, jossa on parempi signaalin vastaanotto.
Äänipuhelu -soittotapa ei onnistu. <ul style="list-style-type: none"> Käytä äänipuhelutoimintoa hiljaisemmassa paikassa. Tuo mikrofoni lähemmäs, kun sanot nimen. Varmista, että käytössä on sama ääni kuin rekisteröidyssä äänitiedossa. 	

Oire	Korjaustapa
Ääni on katkonainen tai hyppii Bluetooth-audiosoitimen toiston aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-audiosoitinta. Katkaise yksikön virta, kytk se uudelleen tai yritä liittää vielä kerran. Muut Bluetooth-laitteet saattavat yrittää liittyä yksikköön.
Liitetyn Bluetooth-audiosoitimen säätö ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta tukeeko liitetty Bluetooth-audiosoitin Audio/Video Remote Control -profiilia (AVRCP). (Katso audiosoitimen käyttöohjeita.) Irrota ja liitä Bluetooth-soitin uudelleen.
"PLEASE WAIT"	Yksikkö valmistelee Bluetooth-toiminnon käyttöä. Jos ilmoitus ei katoa, katkaise virta yksiköstä ja kytk se uudelleen ja liitä laite sitten vielä kerran.
"NOT SUPPORT"	Liitetty puhelin ei tue äänitunnistustoimintoa tai kontaktien siirtämistä.
"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Liitettyä rekisteröityä laitetta ei ole eikä sellaista löydy Bluetoothin kautta.
"ERROR"	Yritä uudelleen. Jos "ERROR" näkyy taas, tarkasta tukeeko laite toimintoa, jota yritetään käyttää.
"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-laite ei saa yhteystietoja.
"H/W ERROR"	Nollaa yksikkö ja yritä uudelleen. Jos "H/W ERROR" näkyy taas, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
"SWITCHING NG"	Liitetyt puhelimet eivät ehkä tue puhelimenvaihtotoimintoa.
Bluetooth-laitteen ja yksikön välinen Bluetooth-yhteys on epävaka.	Poista yksiköstä käyttämätön rekisteröity Bluetooth-laite. (Sivu 17)

Bluetooth®

Jos ongelmia yhä esiintyy, nollaa laite. (Sivu 3)

▲ Varoitus

- Laitetta voidaan käyttää vain 12 V tasavirtalähteellä, jossa on negatiivinen maadoitus.
- Irrota akun negatiivinen liitin ennen johtojen liittämistä ja asentamista.
- Älä liitä akkujohtoa (keltainen) ja sytytysjohtoa (punainen) auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta), jotta oikosulku saadaan estetyksi.
- Oikosulun estäminen:
 - Eristä liittämättömät johdot muoviteipillä.
 - Muista maadoittaa tämä laite auton alustaan asentamisen jälkeen.
 - Kiinnitä johdot kaapelikiinnikkeillä ja suojaa metalliosien kanssa kosketuksiin pääsevät johdot kiertämällä johtojen ympärille muoviteippiä.

▲ Huomautus

- Turvallisuuden vuoksi on parasta jättää johdotus ja asennus ammattilaisen tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppialta.
- Asenna tämä laite ajoneuvon konsoliin. Älä kosketa tämän laitteen metalliosia laitteen käytön aikana ja heti sen jälkeen. Metalliosat kuten jäähdytyslevy ja pinnat kuumenevat huomattavasti.
- Älä liitä kaiuttimen ⊖-johtoja auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta) aläkä liitä niitä rinnakkain.
- Liitä kaiuttimet, joiden suurin teho on yli 50 W. Jos kaiuttimien suurin teho on alle 50 W, muuta [AMP GAIN]-asetus, jotta kaiuttimet eivät vahingoitu. (Sivu 21)
- Asenna laite alle 30° kulmaan.
- Jos ajoneuvon kaapelipussissa ei ole sytytysliitintä, liitä sytytysjohto (punainen) ajoneuvon sulakerasian liittimeen, jossa on 12 V tasavirtalähde ja joka kytketään päälle ja pois päältä virta-avaimella.
- Pidä kaapelit poissa lämpöä synnyttävien metalliosien läheisyydestä.
- Kun laite on asennettu, varmista että ajoneuvon jarrulamput, vilkut, pyyhkimet jne. toimivat oikein.
- Jos sulake palaa, varmista ensin, että johtimet eivät kosketa auton alustaa ja vaihda sitten vanha sulake saman arvon omaavaan uuteen sulakkeeseen.

ASENNUS/LIITÄNTÄ

Osalista asennusta varten


(A) Etulevy (×1)



(B) Verhoilulevy (×1)




(C) Asennusholkki (×1)



(D) Kaapeliniippu (×1)




(E) Tyhjennysavain (×2)



Perustoiminto


- 1 Ota virta-avain pois ja irrota auton akun \ominus -liitin.
- 2 Liitä johtimet oikein.
Katso "Johtojen kytkentä" sivulla 34.
- 3 Asenna laite autoon.
Katso "Laitteen asennus (kojelauta-asennus)".
- 4 Liitä auton akun \ominus -liitin.
- 5 Kytke virta painamalla SRC.
- 6 Irrota etulevy ja nollaa laite 5 sekunnin kuluessa. (Sivu 3)

Laitteen asennus (kojelauta-asennus)




Laitteen asennus (ilman asennusholkkia)

- 1 Irrota asennusholkki ja verhoilulevy laitteesta.
- 2 Sovita laitteen aukot (kummallakin puolella) ajoneuvon asennuskiinnikkeeseen ja kiinnitä laite ruuveilla (erikseen hankittava).




⚠ Käytä vain teknisissä tiedoissa mainittuja ruuveja. Väärien ruuvien käyttö saattaa vahingoittaa laitetta.

Laitteen poistaminen




Johtojen kytkentä



Liittäminen joidenkin VW/Audi tai Opel (Vauxhall) autojen ISO-liitäntöihin

Varusteisiin kuuluvan kaapelinipun johdotusta joudutaan kenties muuttamaan alla kuvatulla tavalla.



Jos autossa ei ole ISO-liitäntää

Suosittelemme, että laite asennetaan erikseen hankittavan ajoneuvolle sopivan kaapelinipun avulla ja asennus jätetään turvallisuuden vuoksi ammattihenkilön tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppiailta.

* Subwooferin kaiutin voidaan myös liittää suoraan ilman ulkoista subwooferin vahvistinta. Katso asetusta varten sivu 22.

ASENNUS/LIITÄNTÄ

Yhdistää ulkoiset vahvistimet lähtöliittimien kautta.



Mikrofonin tulojakk (Sivu 13)



Lähtöliittimet

2-teisen jakotaajuuden säätö

3-teisen jakotaajuuden säätö

REAR :

Takalähtö

Diskanttikaiuttimen lähtö

FRONT :

Etulähtö

Keskialan lähtö

SW :

Subwooferin lähtö

Bassokaiuttimen lähtö

Kun liitetään ulkoiseen vahvistimeen, liitä sen maajohto auton runkoon, jotta saadaan vältettyä laitteen vahingoittuminen.

TEKNISET TIEDOT

Digitaalinen radio	DAB	Taajuusalue	Kaista III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Herkkyys	-100 dBm
		Signaalikohinasuhde	80 dB
		Antennin liitintyyppi	SMB
		Antennin lähtöjännite	12 V DC
		Antennin suurin virta	< 100 mA
Analoginen radio	FM	Taajuusalue	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz vaihe)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 26 dB)	0,71 µV/75 Ω
		Vaimennusherakkyys (DIN S/N = 46 dB)	2,0 µV/75 Ω
		Taajuusvaste (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signaalikohinasuhde (MONO)	64 dB
		Stereoerottelu (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	AM	Taajuusalue	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz vaihe)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	28,2 µV (29 dBµ)
AM (LW)	AM	Taajuusalue	153 kHz — 279 kHz (9 kHz vaihe)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	50 µV (33,9 dBµ)

TEKNISET TIEDOT

CD-soitin	Laserdiodi	GaAlAs
	Digitaalinen suodatin (D/A)	8-kertainen ylinäytteenotto
	Akselinopeus	500 kierr./min. — 200 kierr./min. (CLV)
	Huojunta ja värinä	Alle mitattavan rajan
	Taajuusvaste (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Harmoninen kokonaissärö (1 kHz)	0,01 %
	Signaalikohinasuhde (1 kHz)	97 dB
	Dynaaminen ala	92 dB
	Kanavaerotus	90 dB
	MP3-dekoodaus	Yhteensopiva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer-3 kanssa
WMA-dekoodaus	Yhteensopiva Windows Media Audion kanssa	
AAC-dekoodaus	AAC-LC ".aac" tiedostot	
USB	USB-standardi	USB 1.1, USB 2.0 (Täysi nopeus)
	Yhteensopivat laitteet	Massamuistiväline
	Tiedostojärjestelmä	FAT12/16/32
	Suurin tulovirta	Tasavirta 5 V \equiv 1,5 A
	Digitaalisen suodattimen (D/A) muunnin	24 bittiä
	Taajuusvaste (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Signaalikohinasuhde (1 kHz)	97 dB
	Dynaaminen ala	93 dB
	Kanavaerotus	92 dB

USB	MP3-dekoodaus	Yhteensopiva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer-3 kanssa
	WMA-dekoodaus	Yhteensopiva Windows Media Audion kanssa
	AAC-dekoodaus	AAC-LC ".aac", ".m4a" tiedostot
	WAV-dekoodaus	Lineaarinen PCM
	FLAC-dekoodaus	FLAC-tiedosto, 24 bit/96 kHz saakka
Lisävarusteet	Taajuusvaste (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Suurin tulojännite	1 000 mV
	Tuloimpedanssi	30 k Ω
Bluetooth	Versio	Bluetooth 3.0
	Taajuusalue	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF-lähtöteho (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), teholuokka 2
	Suurin tiedonsiirtoala	Näköetäisyys noin 10 m (32,8 jalkaa)
	Yhdistäminen	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profiili	HFP1.6 (Hands-Free -profiili) A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili) AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control -profiili) PBAP (Phonebook Access -profiili) SPP (Sarjaporttiprofiili)

TEKNISET TIEDOT

Audio	Suurin lähtöteho	50 W × 4 tai 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Koko kaistaleveyden teho (alle 1 % harmonisella kokonaissäröllä)	22 W × 4
	Kaiuttimien impedanssi	4 Ω — 8 Ω
	Esilähdön taso/kuorma	4 000 mV/10 kΩ kuorma
	Esilähdön impedanssi	≤ 600 Ω
Yleistä	Käyttäjännite	12 V DC -auton akku
	Asennuskoko (lev. × kork. × syv.)	182 mm × 53 mm × 156 mm
	Nettopaino (mukaanlukien etulevy ja asennusholkki)	1,2 kg

Pidätämme oikeudet muuttaa ilman erityistä ilmoitusta.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.