



SVENSKA

KD-X362BT / KD-X361BT

DIGITAL MEDIAMOTTAGARE
BRUKSANVISNING

JVCKENWOOD Corporation





Pb

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)

Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.

Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningstationer. Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.



Försäkran om överensstämmelse med avseende på RE-direktiv 2014/53/EU Försäkran om överensstämmelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EU

Tillverkare:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-representant:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X362BT/KD-X361BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X362BT/KD-X361BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erkläre JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X362BT/KD-X361BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X362BT/KD-X361BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-X362BT/KD-X361BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X362BT/KD-X361BT" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X362BT/KD-X361BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X362BT/KD-X361BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-X362BT/KD-X361BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-X362BT/KD-X361BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-X362BT/KD-X361BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-X362BT/KD-X361BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-X362BT/KD-X361BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-X362BT/KD-X361BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-X362BT/KD-X361BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X362BT/KD-X361BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KD-X362BT/KD-X361BT” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-X362BT/KD-X361BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KD-X362BT/KD-X361BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radjju "KD-X362BT/KD-X361BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-X362BT/KD-X361BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Gjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-X362BT/KD-X361BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-X362BT/KD-X361BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-X362BT/KD-X361BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X362BT/KD-X361BT» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X362BT/KD-X361BT» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRE ANVÄNDNING	2
GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING	3
FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER	5
1 Koppla ur demonstrationen	
2 Ställ in klockan och datum	
3 Utför grundinställningar	
RADIO	6
AUX	8
USB/iPod/ANDROID	8
Spotify	10
BLUETOOTH®	12
LJUDINSTÄLLNINGAR	20
VISNINGINSTÄLLNINGAR	26
REFERENSER	27
Underhåll	
Mer information	
FELSÖKNING	29
TEKNISKA DATA	32
INSTALLATION/ ANSLUTNING	33

FÖRE ANVÄNDNING

VIKTIGT

- Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna bruksanvisning.
- Förvara bruksanvisningen på en säker och lättåtkomlig plats för framtida behov.

▲ VARNING

- Utför ingen manövrering som medför att uppmärksamheten för säker körning påverkas.

▲ Försiktighet

Volyminställning:

- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppspelning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

Allmänt:

- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att körsäkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereon, eftersom det kan orsaka kortslutning.


Hur bruksanvisningen används

- Beskrivningar av manövreringar gäller huvudsakligen när reglagen på frontpanelen på KD-X362BT och KD-X361BT används.
- Engelska indikeringar visas för olika beskrivningar. Önskat visningsspråk kan väljas på meny. (Sidan 6)
- [XX] anger en vald menypost.
- (Sidan XX) refererar till angivet sidnummer för närmare detaljer.


GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING

Frontpanel


KD-X362BT:



Fastsättning



Losstagning



Återställning




Återställ bilstereon inom 5 sekunder efter att frontpanelen tagits loss.

För att	På frontpanelen
Slå på strömmen	Tryck på SRC . • Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.
Reglera volymen	Vrid på volymreglaget. Tryck på volymreglaget för att snabbdämpa ljudet eller pausa uppspelning. • Tryck en gång till för att återställa ljudet. Volymnivån återgår till samma nivå som före ljuddämpning eller paus.
Välja en källa	• Tryck upprepade gånger på SRC . • Tryck på SRC och vrid sedan på volymreglaget inom 2 sekunder.
Ändra informationen i teckenfönstret	Tryck upprepade gånger på INFO . (Sidan 28)
Välja ett alternativ	1 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ. 2 Tryck på reglaget för att bekräfta.


GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING

Frontpanel


KD-X361BT:



Fastsättning



Losstagning



Återställning



Återställ bilstereon inom 5 sekunder efter att frontpanelen tagits loss.

För att

På frontpanelen

Slå på strömmen

Tryck på SRC-.
• Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.

Reglera volymen

Tryck på VOL +/-.
• Tryck in och håll VOL + intryckt för att kontinuerligt höja volymen till 15.

Välja en källa

Tryck på /ENTER för att snabbdämpa ljudet eller pausa uppspelning.
• Tryck en gång till för att återställa ljudet. Volymnivån återgår till samma nivå som före ljuddämpning eller paus.
• Tryck upprepade gånger på SRC-.
• Tryck på SRC- och tryck sedan på VOL +/- inom 2 sekunder.

Ändra informationen i teckenfönstret

Tryck upprepade gånger på -. (Sidan 28)

Välja ett alternativ

1 Tryck på VOL +/- för att välja önskat alternativ.
2 Tryck på /ENTER för att bekräfta.

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående regelagens placering på frontpanelen.

1 Koppla ur demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] ställs in på [YES]) visas följande i teckenfönstret:

KD-X362BT:
"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Tryck på volymreglaget.
[YES] är valt som grundinställning.
- 2 Tryck en gång till på volymreglaget.
"DEMO OFF" visas.

KD-X361BT:
"CANCEL DEMO" → "PRESS ENTER"

- 1 Tryck på ►/IIENTER.
[YES] är valt som grundinställning.
- 2 Tryck en gång till på ►/IIENTER.
"DEMO OFF" visas.

2 Ställ in klockan och datum

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja [CLOCK].
- 3 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att ställa in klockan.
[CLOCK ADJUST] → Ställ in timme och minut → [CLOCK FORMAT] → [12H] eller [24H]
- 4 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att ställa in datum.
[DATE SET] → Ställ in dag, månad och år
- 5 Tryck på intryckt.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

3 Utför grundinställningar

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) [ON]: Aktiverar knapptryckstonen. ; [OFF]: Avaktiverar.
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*	[ON]: Aktiverar AM som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 6)
[SPOTIFY SRC]*	[ON]: Aktiverar SPOTIFY/SPOTIFY BT som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 10)
[BUILT-IN AUX]*	[ON]: Aktiverar AUX som källval. ; [OFF]: Avaktiverar. (Sidan 8)
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]	
[F/W UP xxxx]	[YES]: Uppgradering av den fasta programvaran startar. ; [NO]: Kopplar ur funktionen (uppgradering avaktiveras). Angående detaljer kring uppdatering av den fasta programvaran, så besök < http://www.jvc.net/cs/car/ >.
[FACTORY RESET]	[YES]: Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ; [NO]: Avbryts.

* Visas ej medan motsvarande källa är vald.

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

[CLOCK]	
[TIME SYNC]	[ON]: Klocktiden ställs in automatiskt med hjälp av klocktidsdata (CT) i FM Radio Data System-s signaler. ; [OFF]: Avbryts.
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Klocktiden visas i teckenfönstret även medan bilstereon är avslagen. ; [OFF]: Avbryts.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	Välj visningspråk för meny och musikinformation, om tillämpligt.
[ESPAÑOL]	[ENGLISH] är valt som grundinställning.
[FRANCAIS]	

RADIO

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående regelagens placering på frontpanelen.

Sökning efter en station

- 1 Tryck lämpligt antal gånger på källväljaren för att välja FM eller AM.
 - 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ i för att söka efter en station automatiskt. (eller) Tryck in och håll ◀◀ / ▶▶ i intryckt tills "M" blinkar och tryck sedan upprepade gånger för att söka efter en station manuellt.
- "STEREO" visas vid mottagning av en FM-stereosändning med tillräcklig signalstyrka.
 - Bilstereon kopplar automatiskt om till mottagning av FM-larmmeddelande, när en larmsignal från en FM-sändare tas emot.

Inställningar i minnet

Upp till 18 FM-stationer och 6 AM-stationer kan lagras i förvalsminnet.

Stationslagring

Medan du lyssnar på en station...

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).

(eller)

- 1 Tryck in och håll följande reglage intryckt tills "PRESET MODE" blinkar.
KD-X362BT: Volymreglage
KD-X361BT: ▶/ENTER
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett förvalsnummer. "MEMORY" visas när stationen är lagrad.

Val av lagrad station

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

(eller)

- 1 Tryck på Q/⏏.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett förvalsnummer.

RADIO

Andra inställningar

- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[TUNER SETTING]

[RADIO TIMER]	<p>Radion slås på vid en viss tidpunkt, oberoende av aktuell källa.</p> <ol style="list-style-type: none">1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Välj hur ofta timern ska kopplas in.2 [FM]/[AM]: Välja en källa.3 [01] till [18] (för FM)/[01] till [06] (för AM): Välj önskad förvalstation.4 Ställ in dag*1 och tid för aktivering. <p>*"E" visas när inställningen är klar.</p> <p>Radiotimern aktiveras inte under följande förhållanden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilstereon är avslagen.• [OFF] har valts för [AM SRC] under [SOURCE SELECT] efter att radiotimer för AM har valts. (Sidan 5)
[SSM]	<p>[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Upp till 18 FM-stationer förinställs automatiskt. "SSM" slutar blinka när 6 stationer först har lagrats. Välj [SSM 07–12]/[SSM 13–18] för att lagra upp till 12 stationer till.</p>
[LOCAL SEEK]	<p>[ON]: Söker endast efter FM-stationer med bra mottagning. ; [OFF]: Avbryts.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vald inställning tillämpas endast för aktuell källa/station. Vid byte av källa/station behöver önskad inställning väljas på nytt.

[IF BAND]	<p>[AUTO]: Radions selektivitet ökar för att minska störningsbrus från närliggande FM-stationer. (Stereoeffekten kan försvinna.) ; [WIDE]: Störningsbrus från närliggande FM-stationer kan förekomma, men ljudkvaliteten försämrans inte och stereoeffekten kvarstår.</p>
[MONO SET]	<p>[ON]: FM-mottagningen förbättras, men stereoeffekten förloras. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[NEWS SET]*2	<p>[ON]: Bilstereon växlar till fullgilt över till ett nyhetsprogram, om tillgängligt. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[REGIONAL]*2	<p>[ON]: Endast en annan station inom angiven region ställs in med funktionen "AF" för alternativ frekvens. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[AF SET]*2	<p>[ON]: Radion söker automatiskt efter en annan station som sänder samma program i aktuellt Radio Data System-nätverk med bättre mottagning, när nuvarande mottagning är dålig. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[TI]*2	<p>[ON]: Tillåter bilstereon att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt ("TI" visas), vid återgivning från valfri källa utom AM. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[PTY SEARCH]*2	<p>Välj en PTY-kod (se nedan). Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in.</p>

*1 Kan endast väljas efter val av [ONCE] eller [WEEKLY] i punkt 1.

*2 Kan endast väljas medan FM är valt som källa.

PTY-kod

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]

AUX

Förberedelse:


- Musik från en bärbar ljudspelare ansluten till extraingången kan spelas upp.
- Välj [ON] för [BUILT-IN AUX] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)

Starta uppspelning

1 Anslut en bärbar ljudspelare (säljs separat).


KD-X362BT:

Kabel med 3,5 mm L-formad stereominikontakt (säljs separat)



KD-X361BT:

Extraingång (AUX)



Kabel med 3,5 mm L-formad stereominikontakt (säljs separat)

- 2 Tryck lämpligt antal gånger på källväljaren för att välja AUX.
- 3 Slå på den bärbara ljudspelaren och starta uppspelning.




Använd en kabel med 3-kärnig stereominikontakt för optimal ljudutmatning.

USB/iPod/ANDROID

Uppspelningsstart

Källan ändras automatiskt och uppspelning startar.



*1 Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

*2 En Android-enhet kan manövreras med själva Android-enheten via andra mediaspelareappar installerade i Android-enheten.

USB/iPod/ANDROID

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående reglagens placering på frontpanelen.

För att	På frontpanelen
Hoppa bakåt/ snabbspelning framåt*3	Tryck in och håll I◀◀/▶▶I intryckt.
Välja en fil	Tryck på I◀◀/▶▶I .
Välja en mapp*4	Tryck på 2▲/1▼ .
Upprepad uppspelning*3*5	Tryck upprepade gånger på 4↻ . [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC-fil [ONE REPEAT]/[ALL REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod
Slumpmässig uppspelning*3*5	Tryck upprepade gånger på 3↻ . [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC-fil [SONG RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : iPod

*3 Gäller ej för ANDROID-enheter.

*4 Detta fungerar inte med en iPod/ANDROID-enhet.

*5 Gäller iPod: Endast tillämpligt medan **[HEAD MODE]** är valt.

Välja musikminne

Medan USB är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5MODE**.

Låtar lagrade i följande minnesenhet spelas upp.

- Valt internt eller externt minne i en datormobil (masslagringsklass).
- Vald minnesenhet i en enhet med flera minnesenheter.

Inställningar för användning av appen JVC Remote

Appen JVC Remote kan användas till att manövrera en JVC-bilstereo från en iPhone/iPod-enhet (via USB-ingång).

Förberedelse:

- Installera den senaste versionen av appen JVC Remote i enheten före anslutning.
- För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Inställningarna kan göras på samma sätt som vid anslutning via Bluetooth. (Sidan 18)

Välja manövreringsläge

Medan iPod USB (eller iPod BT) är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5MODE**.

[HEAD MODE]: iPod-manövrering utförs med bilstereon.

[IPHONE MODE]: iPod-manövrering utförs med själva iPod-enheten. Uppspelning/paus, filöverhoppning och snabbspelning framåt/bakåt kan emellertid fortfarande utföras med bilstereon.

USB/iPod/ANDROID

Val av fil från mapp/lista

Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [HEAD MODE] är valt.

- 1 Tryck på **Q/↵**.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja en mapp/lista.
- 3 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja önskad fil.

Snabbsökning (endast tillämpligt för USB-källa)

Om många filer förekommer, så kan önskad fil snabbt sökas fram.

Utför följande manövrering för att snabbt bläddra igenom listan.

KD-X362BT: Vrid snabbt på volymreglaget

KD-X361BT: Tryck in och håll VOL +/- -intryckt

Alfabetisk sökning (endast tillämpligt för iPod USB- eller iPod BT-källa)

En fil kan sökas fram med hjälp av första tecknet.

Utför följande manövrering för att välja önskat tecken (A till Z, 0 till 9, OTHERS).

KD-X362BT: Tryck på 2▲ / 1▼ eller vrid snabbt på volymreglaget

KD-X361BT: Tryck på 2▲ / 1▼

- Välj "OTHERS", om det första tecknet är något annat än A till Z eller 0 till 9.

- Tryck på **Q/↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.
- Håll **Q/↵** intryckt för att avbryta.

Spotify

Förberedelse:


Installera den senaste versionen av Spotify-programmet i din enhet (iPhone/iPod touch), skapa sedan ett konto och logga in på Spotify.

- Välj [ON] för [SPOTIFY SRC] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)


Starta uppspelning

- 1 Starta Spotify-appen på enheten.
- 2 Anslut enheten till USB-ingången.

KD-X362BT:



KD-X361BT:



- 3 Tryck lämpligt antal gånger på källväljaren för att välja SPOTIFY. Sändning startar automatiskt.

* Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	KD-X362BT: Tryck på volymreglaget. KD-X361BT: Tryck på ►/■ENTER.
Hoppa över ett spår	Tryck på ◀◀*1 / ▶▶1.
Välja tummen upp eller tummen ner*2	Tryck på 2 ▲ / 1 ▼.
Starta radio	Tryck in och håll 5 intryckt.
Upprepad uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 4 ↺. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Slumpmässig uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 3 ↻*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Endast tillgängligt för användare med premiumkonto.

*2 Denna funktion kan endast användas för spår i radio. Om tummen ner väljs hoppas nuvarande spår över.

*3 Endast tillgängligt för spår på spellistor.

Sparande av information om favoritlåt

Under pågående radiolyssning på Spotify...

Tryck in följande reglage en stund för att spara låtinformationen.

KD-X362BT: Volymreglage

KD-X361BT: ►/■ENTER

“SAVED” visas och informationen lagras i “Your Music (din musik)” eller “Your Library (ditt bibliotek)” på ditt Spotify-konto.

Upprepa samma manövrering för att annullera sparandet.

“REMOVED” visas och informationen tas bort från “Your Music (din musik)” eller “Your Library (ditt bibliotek)” på ditt Spotify-konto.

Sökning efter en låt eller en station

- 1 Tryck på Q/↵.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja en listtyp.
Vilka listtyper som visas beror på vilken information som sänds från Spotify.
- 3 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja önskad låt eller station.
Utför följande manövrering för att snabbt bläddra igenom listan.
KD-X362BT: Vrid snabbt på volymreglaget
KD-X361BT: Tryck in och håll VOL +/- intryckt

Håll Q/↵ intryckt för att avbryta.

Beroende på mobiltelefonens operativsystem och fasta programvaruversion kan det hända att Bluetooth-funktioner inte fungerar med denna bilstereo.

BLUETOOTH — Anslutning


Bluetooth-profiler som stöds

- Handsfree-profil (HFP)
- Avancerad ljud-distributionsprofil (A2DP)
- Fjärrkontrollprofil för ljud/bild (AVRCP)
- Serieportsprofil (SPP)
- Telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Bluetooth-kodekar som stöds

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Anslutning av mikrofon



Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången

- 1 Tryck på källväljare för att slå på bilstereon.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("KD-X3x*BT") på Bluetooth-enheten.
"BT PAIRING" blinkar i teckenfönstret.
 - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Följ anvisningarna (A) eller (B) beroende på vad som visas i teckenfönstret.
För vissa Bluetooth-enheter kan parningsordningen skilja sig från den som beskrivs i stegen nedan.
(A) **KD-X362BT:**
"Enhetsnamn" → "XXXXXX" → "VOL - YES" → "BACK - NO"
KD-X361BT:
"Enhetsnamn" → "XXXXXX" → "ENTER - YES" → "BACK - NO"
"XXXXXX" står för en 6-siffrig kodnyckel som genereras slumpvis vid varje parning.
 - 1 Kontrollera att kodnycklarna som visas på bilstereon och Bluetooth-enheten är samma.
 - 2 Tryck på följande reglage för att bekräfta kodnyckeln.
KD-X362BT: Volymreglage
KD-X361BT: ►/■ENTER
 - 3 Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta kodnyckeln.
(B) **KD-X362BT:**
"Enhetsnamn" → "VOL - YES" → "BACK - NO"
KD-X361BT:
"Enhetsnamn" → "ENTER - YES" → "BACK - NO"
 - 1 Tryck på följande reglage för att starta parning.
KD-X362BT: Volymreglage
KD-X361BT: ►/■ENTER
 - 2
 - Om "PAIRING" → "PIN 0000" rullar fram i teckenfönstret, så mata in PIN-koden "0000" i Bluetooth-enheten.
PIN-koden kan ändras till önskad PIN-kod före parning. (Sidan 17)
 - Om endast "PAIRING" visas, så manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.

"PAIRING COMPLETED" visas när parning är klar och "BT" visas när en Bluetooth-anslutning är upprättad.

BLUETOOTH®

- Bilstereon stöder Secure Simple Pairing (SSP).
- Upp till fem enheter kan registreras (paras).
- När parningen är klar förblir Bluetooth-enheten registrerad i bilstereon, även om bilstereon återställs. Se [DEVICE DELETE] på sidan 16, om en parad enhet behöver raderas.
- Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt.
Medan BT AUDIO är valt som källa är det emellertid möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter. (Sidan 18)
- Vissa Bluetooth-enheter ansluts kanske inte automatiskt till bilstereon efter parning. Anslut en sådan enhet till bilstereon manuellt.
- Om batteriet i en ansluten Bluetooth-enhet är svagt, så visas "Enhetsnamn" → "LOW BATTERY".
- Vi hänvisar till bruksanvisningen till Bluetooth-enheten angående detaljer.

Autoparning

Vid anslutning av en iPhone/iPod touch till USB-ingången aktiveras begäran om parning (via Bluetooth) automatiskt.

Tryck på följande reglage för att para efter att enhetsnamnet har bekräftats.

KD-X362BT: Volymreglage

KD-X361BT: ►/■ENTER

Automatisk begäran om parning aktiveras endast när:

- Den anslutna enhetens Bluetooth-funktion är på.
- [AUTO PAIRING] är inställt på [ON]. (Sidan 17)

BLUETOOTH — Mobiltelefon

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående reglagens placering på frontpanelen.

Ta emot ett samtal

När ett inkommande samtal förekommer:

- KD-X362BT:
Knapparna blinkar enligt det blinkningsmönster som valts under [RING ILLUMI]. (Sidan 15)
- KD-X361BT:
Symbolknappen blinkar i den färg som valts under [RING COLOR]. (Sidan 15)
- Bilstereon besvarar samtalet automatiskt, om [AUTO ANSWER] är inställt på en vald tid. (Sidan 15)

Under ett samtal:

- KD-X362BT:
Knapparna slutar blinka.
- KD-X361BT:
Symbolknappen slutar blinka och lyser i den färg som valts under [RING COLOR]. (Sidan 15)
- Om bilstereon stängs av eller frontpanelen tas loss, så bryts Bluetooth-anslutningen.

BLUETOOTH®

Beroende på ansluten telefon kan det hända att följande manövreringar skiljer sig åt eller inte är tillgängliga.

För att	På frontpanelen
Första inkommande samtal...	
Besvara ett samtal	Tryck på - eller på följande reglage. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Avvisa ett samtal	Tryck in och håll - eller följande reglage intryckt. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Avsluta ett samtal	Tryck in och håll - eller följande reglage intryckt. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Under pågående först inkomna samtal...	
Besvara ett annat inkommande samtal och köplacera det pågående samtalet	Tryck på - eller på följande reglage. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Avvisa ett annat inkommande samtal	Tryck in och håll - eller följande reglage intryckt. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Medan två aktiva samtal förekommer...	
Avsluta det pågående samtalet och aktivera det köplacerade samtalet	Tryck in och håll - eller följande reglage intryckt. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/■ENTER
Växla mellan det nuvarande och det köplacerade samtalet	Tryck på - .

Reglera telefonvolymen*1 [00] till [35] (Grundinställning: [15])	Utför följande manövrering under ett pågående samtal. KD-X362BT: Vrid på volymreglaget KD-X361BT: Tryck på VOL +/- *2
--	---

Växla mellan lägena för handsfree och privatsamtal*3 Tryck på / under ett pågående samtal.

*1 Denna inställning påverkar inte volymen för andra källor.

*2 Tryck in och håll VOL + intryckt för att kontinuerligt höja volymen till 15.

*3 Manövreringssättet kan variera beroende på ansluten Bluetooth-enhet.

Förbättra röstkvaliteten

Under ett pågående samtal...

- 1 Tryck in och håll - intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Tryck på - för att avsluta.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] till [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Välj ett högre värde för att öka mikrofonens känslighet.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] till [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Justera brusreduceringsnivån tills så lite brus som möjligt hörs vid telefonsamtal.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] till [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Justera fördröjningstiden för urkoppling av eko tills så lite eko som möjligt hörs vid telefonsamtal.

Inställningar för mottagning av samtal

- Tryck på för att koppla in Bluetooth-läge.
- Utför åtgärderna enligt "Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)" för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] till [30 SEC]: Ett inkommande samtal besvaras automatiskt efter vald tid (i sekunder).; [OFF]: Avbryts.
[RING COLOR]	KD-X361BT: [COLOR 01] till [COLOR 49] ([COLOR 08]): Välj önskad belysningsfärg för knapparna eller symbolknappen som signal för inkommande samtal och under pågående samtal.; [OFF]: Avbryts.
[RING ILLUMI]	KD-X362BT: [BLINK 01] till [BLINK 05] ([BLINK 02]): Välj önskat blinkningsmönster för knapparna som signal för inkommande samtal.; [OFF]: Avbryts.

Uppringning

Uppringning kan ske med hjälp av samtalshistorik, telefonbok eller slagning av telefonnummer. Röstuppringning kan också användas, om mobiltelefonen har denna funktion.

- Tryck på för att koppla in Bluetooth-läge.
" (Första enhetens namn)" visas.
 - Om två Bluetooth-telefoner är anslutna, så tryck på igen för att växla till den andra telefonen.
" (Andra enhetens namn)" visas.
- Utför åtgärderna enligt "Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)" för att välja ett alternativ (se följande tabell).

- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

[RECENT CALL]	(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP) <ol style="list-style-type: none"> Tryck på följande reglage för att välja ett namn eller ett telefonnummer. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: VOL +/- <ul style="list-style-type: none"> "<" anger mottaget samtal, ">" anger ringt samtal och "M" anger missat samtal. "NO HISTORY" visas, om ingen samtalshistorik och inget slaget nummer har registrerats. Tryck på följande reglage för att ringa. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/ENTER
[PHONEBOOK]	(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP) <ol style="list-style-type: none"> Tryck på / för att välja önskad bokstav (A till Z, 0 till 9 och OTHERS). <ul style="list-style-type: none"> "OTHERS" visas när det första tecknet är något annat än A till Z eller 0 till 9. Utför åtgärderna enligt "Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)" för att välja ett namn. Utför åtgärderna enligt "Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)" för att välja ett telefonnummer att ringa. <ul style="list-style-type: none"> Den anslutna telefonens telefonbok överförs automatiskt till bilstereon vid parning. Bilstereon kan endast visa icke-accentuerade bokstäver. (Accentuerade bokstäver visas utan accent, t.ex. visas "Ü" som "U".)
[DIAL NUMBER]	<ol style="list-style-type: none"> Utför följande manövrering för att välja en siffra (0 till 9) eller ett tecken (*, #, +). KD-X362BT: Vrid på volymreglaget KD-X361BT: Tryck på VOL +/- Tryck på / för att flytta inmatningsläget. Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela telefonnumret är inmatat. Tryck på följande reglage för att ringa. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ►/ENTER

[VOICE]

Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion. (Se "Uppringning med hjälp av röstigenkänning".)

Uppringning med hjälp av röstigenkänning

- 1 Tryck in - en stund för att aktivera den anslutna telefonen.
- 2 Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion.

• Vilka röstigenkänningsfunktioner som stöds varierar mellan olika telefoner. Vi hänvisar till bruksanvisningen till den anslutna telefonen angående detaljer.

Inställningar i minnet

Lagring av kontakter i minnet

Upp till 6 kontakter kan lagras under sifferknapparna (1 till 6).

- 1 Tryck på - för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja [RECENT CALL], [PHONEBOOK] eller [DIAL NUMBER].
- 3 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja en kontakt eller ange ett telefonnummer.
Om en kontakt är vald, så tryck på följande reglage för att se telefonnumret.
KD-X362BT: Volymreglage
KD-X361BT: ►/■ENTER
- 4 Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
"MEMORY P (valt förinställt nummer)" visas när kontakten är lagrad.

En kontakt i snabbvalsminnet kan raderas genom att välja [DIAL NUMBER] i steg 2 och lagra ett blankt nummer.

Uppringning av nummer i minnet

- 1 Tryck på - för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
- 3 Tryck på följande reglage för att ringa.
KD-X362BT: Volymreglage
KD-X361BT: ►/■ENTER

"NO PRESET" visas, om ingen kontakt finns lagrad.

Inställningar för Bluetooth-läge

- 1 Tryck in och håll - intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på - för att avsluta.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[BT MODE]

[PHONE SELECT]* Välj telefon eller ljudenhet som ska anslutas eller frånkopplas.

"X" visas framför namnet på en ansluten enhet.

[AUDIO SELECT]* ►" visas framför aktuell ljudenhet för uppspelning.

[DEVICE DELETE] 1 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja en enhet som ska raderas.
2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja [YES] eller [NO].



* Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt.

[PIN CODE EDIT] (0000)	<p>Ändra PIN-koden (upp till 6 siffror).</p> <p>1 Utför följande manövrering för att välja en siffra. KD-X362BT: Vrid på volymreglaget KD-X361BT: Tryck på VOL +/-</p> <p>2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att flytta inmatningsläget. Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela PIN-koden är inmatad.</p> <p>3 Tryck på följande reglage för att bekräfta. KD-X362BT: Volymreglage KD-X361BT: ▶/■ENTER</p>
[RECONNECT]	[ON]: Bilstereon återansluter automatiskt, när den senast anslutna Bluetooth-enheten är inom anslutningsbart avstånd. ; [OFF]: Avbryts.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Bilstereon paras automatiskt med en kompatibel Bluetooth-enhet (iPhone/iPod touch) som ansluts till USB-porten. Beroende på den anslutna enhetens operativsystem kan det hända att denna funktion inte fungerar. ; [OFF]: Avbryts.
[INITIALIZE]	[YES]: Initialiserar alla Bluetooth-inställningar (inklusive lagrad parning, telefonbok etc.). ; [NO]: Avbryts.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Namnet på bilstereon visas ("KD-X3*BT"). ; [MY ADDRESS]: Visar bilstereons adress.

Läge för kontroll av Bluetooth-kompatibilitet

Anslutningsmöjligheten för den profil som stöds mellan aktuell Bluetooth-enhet och bilstereon kan kontrolleras.

- Kontrollera att ingen Bluetooth-enhet är parad.

- 1 Tryck in och håll**   **intryckt.**
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" visas, "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" rullas fram i teckenfönstret.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("KD-X3*BT") på Bluetooth-enheten inom 3 minuter.**

- 3 Följ anvisningarna (A), (B) eller (C) beroende på vad som visas i teckenfönstret.**

- (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-siffrig kodnyckel): Kontrollera att samma kodnyckel visas på bilstereon och Bluetooth-enheten och manövrera sedan Bluetooth-enheten för att bekräfta kodnyckeln.
- (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Mata in "0000" på Bluetooth-enheten.
- (C) "PAIRING": Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.

Efter att parningen har lyckats visas "PAIRING OK" → "Enhetsnamn" och kontroll av Bluetooth-kompatibilitet startar.
Om "CONNECT NOW USING PHONE" visas, så manövrera Bluetooth-enheten för att tillåta fortsatt åtkomst av telefonbok.
"TESTING" blinkar i teckenfönstret.

Anslutningsresultatet blinkar i teckenfönstret.

"PAIRING OK" och/eller "HANDS-FREE OK"*1 och/eller "AUD.STREAM OK"*2 och/eller "PBAP OK"*3: Kompatibel

*1 Kompatibel med handsfree-profil (HFP)

*2 Kompatibel med avancerad ljudströmningsprofil (A2DP)

*3 Kompatibel med telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Efter 30 sekunder visas "PAIRING DELETED" för att ange att parning har raderats och att bilstereon lämnar kontrolläget.

- Avbryt genom att hålla källväljare intryckt för att slå av strömmen och sedan slå på strömmen igen.


BLUETOOTH®










BLUETOOTH — Ljud

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående reglagens placering på frontpanelen.

Medan BT AUDIO är valt som källa är det möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter.

Ljudspelare via Bluetooth

- 1 Tryck lämpligt antal gånger på källväljaren för att välja BT AUDIO.
 - Tryckning på  tar fram BT AUDIO direkt.
- 2 Manövrera ljudspelaren via Bluetooth för att starta uppspelning.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	KD-X362BT: Tryck på volymreglaget. KD-X361BT: Tryck på  /ENTER
Välja grupp eller mapp	Tryck på  /  .
Hoppa över bakåt/framåt	Tryck på  /  .
Hoppa bakåt/snabbspelning framåt	Tryck in och håll  /  intryckt.
Upprepad uppspelning	Tryck upprepade gånger på  [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [REPEAT OFF]
Slumpmässig uppspelning	Tryck upprepade gånger på  [GROUP RANDOM], [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]
Val av fil från mapp/lista	Vi hänvisar till "Val av fil från mapp/lista" på sidan 10.
Växla mellan anslutna Bluetooth-ljudenheter	Tryck på 5.*

* Vid tryckning på "Play (startknappen)" på en viss ansluten enhet väljs också ljudutmatning från enheten ifråga.





Funktioner och indikeringar kan variera i enlighet med tillgänglighet på ansluten enhet.

Inställningar för användning av appen JVC Remote

Appen JVC Remote kan användas till att manövrera en JVC-bilstereo från en iPhone/iPod-enhet (via Bluetooth eller en USB-ingång) eller en Android-smarttelefon (via Bluetooth).

Förberedelse:

- Installera den senaste versionen av appen JVC Remote i enheten före anslutning.
- För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 Tryck in och håll - intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ. (Sidans 19)
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Tryck på - för att avsluta.

Tryck på  /  för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	Välj den typ av enhet (IOS eller ANDROID) som ska använda appen.
[IOS]	<p>[YES]: Väljer iPhone/iPod för användning av appen via Bluetooth eller anslutning till USB-ingången. ; [NO]: Avbryts.</p> <p>Om IOS är valt, så välj källan iPod BT (eller källan iPod USB om iPhone/iPod-enheten är ansluten via USB-porten) för att aktivera appen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anslutningen till appen avbryts eller kopplas från, om: <ul style="list-style-type: none"> källvalet iPod BT ändras till någon uppspelningskälla ansluten via USB-ingången. källvalet ändras från iPod USB till iPod BT.
[ANDROID]	<p>[YES]: Väljer Android-smarttelefon för användning av appen via Bluetooth. ;</p> <p>[NO]: Avbryts.</p>
[ANDROID LIST]*	Väljer vilken Android-smarttelefon som ska användas på listan.
[STATUS]	<p>Status för vald enhet visas.</p> <p>[IOS CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av iPhone/iPod-enheten ansluten via Bluetooth eller USB-ingången.</p> <p>[IOS NOT CONNECTED]: Ingen IOS-enhet är ansluten för användning av appen.</p> <p>[ANDROID CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av Android-smarttelefonen ansluten via Bluetooth.</p> <p>[ANDROID NOT CONNECTED]: Ingen Android-enhet är ansluten för användning av appen.</p>

* Visas endast när [ANDROID] under [SELECT] är inställt på [YES].

iPhone/iPod-uppspelning via Bluetooth

Låtar i en iPhone/iPod-enhet kan spelas upp på bilstereon via Bluetooth.

Tryck lämpligt antal gånger på källväljaren för att välja iPod BT.

- iPod/iPhone-enheten kan manövreras på samma sätt som en USB-ansluten iPod/iPhone-enhet. (Sidan 8)
- Om en iPhone/iPod-enhet ansluts till USB-ingången under pågående ljudåtergivning från en iPod BT-källa, så ändras källan automatiskt till iPod USB. Tryck på källväljare för att välja iPod BT, om enheten fortfarande är ansluten via Bluetooth.

Internetradio via Bluetooth

Internetradio (Spotify) i en iPhone/iPod touch/Android-enhet kan återges via Bluetooth på bilstereon.

- Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången.

Återgivning av Spotify

Förberedelse:

Välj [ON] för [SPOTIFY SRC] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)

- Starta Spotify-appen på enheten.
- Anslut enheten via Bluetooth. (Sidan 12)
- Tryck upprepade gånger på källväljare för att välja SPOTIFY (för iPhone/iPod) eller SPOTIFY BT (för Android-enhet). Källvalet ändras och sändning startar automatiskt.

- Spotify kan manövreras på samma sätt som en USB-ansluten Spotify. (Sidan 10)

LJUDINSTÄLLNINGAR

Vi hänvisar till sidan 3 eller sidan 4 angående regelagens placering på frontpanelen.

- 1 Tryck in och håll - intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på - för att avsluta.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **[XX]**

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	Välj en förinställd frekvenskorrigerig som passar aktuell musikgenre. <ul style="list-style-type: none">• Välj [USER] för att använda inställningarna gjorda under [EASY EQ] eller [PRO EQ]. [FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] Frekvenskorrigerig för körning ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) höjer vissa frekvensen i ljudsignalerna för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däcknen.
[EASY EQ]	Utför egna ljudinställningar. <ul style="list-style-type: none">• Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ].• Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [PRO EQ]. [SUB.W SP]*1*2: [00] till [+06] (Grundinställning: [+03]) [SUB.W]*1*3: [-50] till [+10] [00] [BASS]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00] [MID]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00] [TRE]: [LVL-09] till [LVL+09] [LVL 00]

[PRO EQ]	Utför egna ljudinställningar. <ul style="list-style-type: none">• Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ].• Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [EASY EQ].
[62.5HZ]	[LEVEL -09] till [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.) [ON]: Kopplar in utvidgad bas. ; [OFF]: Avbryts.
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL -09] till [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00] : Justerar kvalitetsfaktorn.
[AUDIO CONTROL]	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] till [LEVEL +05] : Välj föredragen basförstärkningsnivå. ; [OFF]: Avbryts.
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02] : Låga eller höga frekvenser förstärks för att åstadkomma ett välbalanserat ljud vid låg volym. ; [OFF]: Avbryts.
[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2 (Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) [SUB.W 00] till [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Ställ in utnivån för en subwoofer ansluten via högtalarkabel. (Sidans 35)
	[PRE-OUT]*3 [SUB.W -50] till [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Ställ in utnivån för en subwoofer ansluten till linjeutgångarna (REAR/SW) via ett externt slutsteg. (Sidans 35)
[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: Kopplar in subwooferutmatning. ; [OFF]: Avbryts.

*1, *2, *3: (sidan 21)

LJUDINSTÄLLNINGAR

[FADER]	(Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) [POSITION R15] till [POSITION F15] ([POSITION 00]): Ställ in balansen för främre och bakre högtalare.
[BALANCE]*4	[POSITION L15] till [POSITION R15] ([POSITION 00]): Ställ in balansen för vänster och höger högtalare.
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] till [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): En startvolymnivå förinställs för varje källa i förhållande till FM-volymnivån. (Valj före justering den källa vars inställning ska ändras.)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Maximal volymnivå begränsas till 25. (Valj detta om maximal uteffekt för varje högtalare är under 50 W för att förhindra att högtalarna skadas.); [HIGH POWER]: Maximal volymnivå är 35.
[SPK/PRE OUT]	(Ej tillämpligt medan 3-vägs delning är valt.) Valj lämplig inställning för önskad utmatning i enlighet med aktuell högtalaranslutningsmetod. (Se "Inställningar för högtalarutmatning" på sidan 22.)
[SPEAKER SIZE]	Beroende på vilken delningstyp som är vald (se [X ' OVER TYPE]) visas inställningsobjekt för 2-vägs delning eller 3-vägs delning. (Se "Delningsinställningar" på sidan 22.)
[X ' OVER]	2-vägs delningstyp är valt som grundinställning.
[DTA SETTINGS]	Se "Inställningar för digital tidsanpassning" på sidan 25 angående inställningar.
[CAR SETTINGS]	
[X ' OVER TYPE]	Försiktighet: Ställ in volymen innan [X ' OVER TYPE] ändras, för att undvika plötslig höjning eller sänkning av utnivån.
[2-WAY]	(Visas endast medan [3-WAY] är valt.) [YES]: 2-vägs delningstyp väljs.; [NO]: Avbryts.
[3-WAY]	(Visas endast medan [2-WAY] är valt.) [YES]: 3-vägs delningstyp väljs.; [NO]: Avbryts.

[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Ej tillämpligt för FM/AM-källa.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Simulerar en förhöjd ljudbild.; [OFF]: Avbryts.
[SND RESPONSE]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]/[LEVEL 3]: Simulerar ett mer realistiskt ljud.; [OFF]: Avbryts.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Simulerar annorlunda placering av ljudet från högtalarna.; [OFF]: Avbryts.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Höjer frekvensen för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däckn.; [OFF]: Avbryts.
[K2 TECHNOLOGY]	(Ej tillämpligt för FM/AM-källa och AUX-källa.) [ON]: Ljudkvaliteten hos komprimerad musik förbättras.; [OFF]: Avbryts.

*1 Visas endast medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 20)

*2 Vid 2-vägs delning: Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [SUB.W/SUB.W]. (Sidan 22)

*3 Vid 2-vägs delning: Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [REAR/SUB.W] eller [SUB.W/SUB.W]. (Sidan 22)

*4 Justeringen kan inte påverka subwoofers uteffekt.

LJUDINSTÄLLNINGAR

Inställningar för högtalarutmatning [SPK/PRE OUT]

(Gäller endast om [X ' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY]) (sidan 21)

Välj lämplig utmatningsinställning för högtalarna [SPK/PRE OUT], i enlighet med aktuell högtalaranslutningsmetod.

■ Anslutning via linjeutgångar

För anslutning via externt slutste (Sidan 35)

Inställning på [SPK/PRE OUT]	Ljudsignaler via linjeutgångar	
	FRONT	REAR/SW
[REAR/REAR]	Utgång för framhögtalare	Utgång för bakhögtalare
[REAR/SUB.W] (grundinställning)	Utgång för framhögtalare	Subwooferutgång
[SUB.W/SUB.W]	Utgång för framhögtalare	Subwooferutgång

■ Anslutning via högtalarkablar

Du kan även ansluta högtalarna utan att använda ett externt slutsteg, men ändå erhålla en subwoofereffekt med dessa inställningar. (Sidan 35)

Inställning på [SPK/PRE OUT]	Ljudsignaler via bakre högtalarkabel	
	L (vänster)	R (höger)
[REAR/REAR]	Utgång för bakhögtalare	Utgång för bakhögtalare
[REAR/SUB.W]	Utgång för bakhögtalare	Utgång för bakhögtalare
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferutgång	(Ljud avstängt)

Efter val av [SUB.W/SUB.W]:

- [120HZ] väljs för [SUBWOOFER LPF] och [THROUGH] kan inte väljas. (Sidan 24)
- [POSITION R02] väljs för [FADER] och valbart omfång är [POSITION R15] till [POSITION 00]. (Sidan 21)

Delningsinställningar

Nedan beskrivs tillgängliga inställningsobjekt för 2-vägs delning och 3-vägs delning.

▲ Försiktighet

Välj lämplig delningstyp i enlighet med aktuella högtalaranslutningar. (Sidan 35)

Om fel typ är vald:

- Högtalarna kan skadas.
- Nivån på ljudet som matas ut kan vara extremt hög eller låg.

SPEAKER SIZE

Välj lämplig högtalarstorlek i enlighet med anslutna högtalare för optimal prestanda.

- Frekvens och kurva för den valda högtalarens delning ställs in automatiskt.
- Om [NONE] är valt för följande högtalare under [SPEAKER SIZE], så är inställningen [X ' OVER] för vald högtalare inte tillgänglig.
 - 2-vägs delning: [TWEETER] för [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-vägs delning: [WOOFER]

LJUDINSTÄLLNINGAR

X' OVER (delning)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerar delningsfrekvensen för vald högtalare (högpassfilter eller lågpassfilter). Om [THROUGH] är valt, så skickas alla signaler till de valda högtalarna.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Justerar delningskurvan.
Kan endast väljas när en annan inställning än [THROUGH] är vald för delningsfrekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Välj fas för högtalarutmatningen i enlighet med övrig högtalarutmatning.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerar den utgående volymen för vald högtalare.

Inställningsobjekt för 2-vägs delning

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ej anslutet)
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (ej anslutet)
[SUBWOOFER]*2*3		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ej anslutet)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] till [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] till [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]

*1, *2, *3: (sidan 24)

LJUDINSTÄLLNINGAR

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] till [00DB]

Inställningsobjekt för 3-vägs delning

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*3	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ej anslutet)	
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] till [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] till [00DB]
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] till [00DB]

*1 Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [REAR/REAR] eller [REAR/SUB.W]. (Sidan 22)

*2 Visas endast medan [SPK/PRE OUT] är inställt på [REAR/SUB.W] eller [SUB.W/SUB.W]. (Sidan 22)

*3 Visas endast medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 20)

LJUDINSTÄLLNINGAR

Inställningar för digital tidsanpassning


Med digital tidsanpassning kan fördröjningstiden för ljudåtergivning via högtalare ställas in för att skapa en mer anpassad miljö för ditt fordon.

- För närmare information, se "Fastställning av värden för [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS]".

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Välj önskad lyssningsplats (referenspunkt). [ALL]: Ingen kompensering; [FRONT RIGHT]: Höger framsäte; [FRONT LEFT]: Vänster framsäte; [FRONT ALL]: Båda framsätena • [FRONT ALL] visas endast när [X ' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY]. (Sidan 21)
[DISTANCE]*1	[OCM] till [610CM]: Finjustera avståndet för att kompensera.
[GAIN]*1	[-8DB] till [0DB]: Finjustera den utgående volymen för vald högtalare.
[DTA RESET]	[YES]: Återställer inställningarna ([DISTANCE] och [GAIN]) för vald [POSITION] till ursprungliga grundinställningar.; [NO]: Avbryts.
[CAR SETTINGS]	Ange aktuell biltyp och placering av bakre högtalare för korrekt justering [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/[MINIVAN(LONG)]: Välj typen av fordon.; [OFF]: Ingen kompensering.
[R-SP LOCATION]*2	Välj de bakre högtalarnas placering i fordonet för beräkning av det längsta avståndet från vald lyssningsplats (referenspunkt). • [DOOR]/[REAR DECK]: Kan endast väljas medan [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV] är valt för [CAR TYPE]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Kan endast väljas medan [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)] är valt för [CAR TYPE].

Fastställning av värden för [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS]



Om avståndet från mitten av den för tillfället inställda lyssningsplatsen till varje högtalare har angetts, så sker beräkning och inställning av fördröjningstiden automatiskt.

- 1 Fastställ mitten av den för tillfället inställda lyssningsplatsen som referenspunkt.
- 2 Mät avståndet från referenspunkten till högtalarna.
- 3 Beräkna skillnaden mellan avståndet till den högtalare som är längst bort (bakre högtalare) och övriga högtalare.
- 4 Ställ in [DISTANCE] på de värden som beräknades i punkt 3 för enskilda högtalare.
- 5 Justera inställningen [GAIN] för enskilda högtalare.

Exempel: När [FRONT ALL] är valt som lyssningsplats

*1 Välj högtalare, innan en justering utförs.

När 2-vägs delning är valt:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

- [REAR LEFT], [REAR RIGHT] och [SUBWOOFER] kan endast väljas om en annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] och [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE]. (Sidan 23)

När 3-vägs delning är valt:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:


- [WOOFER] kan endast väljas om en annan inställning än [NONE] är valt för [WOOFER] under [SPEAKER SIZE]. (Sidan 24)

*2 Visas endast när [X ' OVER TYPE] är inställt på [2-WAY] (sidan 21) och om en annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] under [SPEAKER SIZE]. (Sidan 23)


VISNINGSPÅSTÄLLNINGAR

Zonidentifiering för inställning av ljusstyrka

KD-X362BT:




KD-X361BT:



Zonidentifiering för färginställningar

KD-X361BT:



- 1 Tryck in och håll intryckt.
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja ett alternativ (se följande tabell).
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Tryck på för att avsluta.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[DISPLAY]

[DIMMER]

Dämpa belysningen.

[OFF]: Avbländaren är avslagen. Ljusstyrkan ändras till inställningen [DAY].
[ON]: Avbländaren är påslagen. Ljusstyrkan ändras till inställningen [NIGHT].
(Se "[BRIGHTNESS]" nedan.)

[DIMMER TIME]: Ställ in avbländarens på- och avslagnings tid.

- 1 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja [ON]-tid.
(Grundinställning: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])
- 2 Utför åtgärderna enligt 'Välja ett alternativ (sidan 3 eller 4)' för att välja [OFF]-tid.
(Grundinställning: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Avbländaren slås på eller av automatiskt när bilens strålkastare släcks eller tänds.*1

[BRIGHTNESS]

Ställ in ljusstyrkan separat för dagsljus och mörker.

- 1 [DAY]/[NIGHT]: Välj dagsljus eller mörker.
- 2 Välj en zon. (Se bilden i vänster spalt.)
- 3 [LEVEL 00] till [LEVEL 31]: Välj önskad ljusstyrkenivå.

[TEXT SCROLL]*2

[SCROLL ONCE]: Rullar fram information i teckenfönstret en gång;
[SCROLL AUTO]: Upprepar rullning i 5-sekundersintervaller;
[SCROLL OFF]: Avbryter.

*1 Anslutning av kabel för belysningskontroll krävs. (Sidan 35)

*2 Vissa tecken och symboler visas inte korrekt (eller raderas ut).

VISNINGINSTÄLLNINGAR

[COLOR] (för KD-X361BT: Endast symbolknapp)

[PRESET]	Välj önskad belysningsfärg för symbolknappen. (Se bilden på sidan 26.) <ul style="list-style-type: none">• [COLOR 01] till [COLOR 49]• [USER]: Den färg som skapats för [DAY COLOR] eller [NIGHT COLOR] visas.• [COLOR FLOW01] till [COLOR FLOW03]: Färgen ändras med olika hastigheter.• Förinställda färger: [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]
[DAY COLOR]	Lagra dina egna färger för symbolknappens belysning i dagsljus och mörker. 1 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Välj primärfärg. 2 [00] till [31]: Välj önskad nivå.
[NIGHT COLOR]	Upprepa åtgärderna i punkt 1 och 2 för alla primärfärger. <ul style="list-style-type: none">• Inställningen lagras som [USER] under [PRESET].• [NIGHT COLOR] eller [DAY COLOR] ändras när bilens strålkastare tänds eller släcks.
[MENU COLOR]	[ON]: Symbolknappens belysningsfärg ändras till vit vid inställning på menyer och listsökning, förutom i läget för färginställning. ; [OFF]: Avbryts.

REFERENSER

■ Underhåll

Rengöring av apparaten

Torka bort smuts på frontpanelen med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa.

Rengöring av anslutningskontakten

Ta loss frontpanelen och rengör försiktigt anslutningskontakten med en bomullspinne. Var noga med att inte skada anslutningskontakten.



Anslutningskontakt (på baksidan av frontpanelen)

■ Mer information

- För:
- Senaste programuppdateringar och senaste lista över kompatibla tillbehör
 - Originalapp från JVC
 - Övrig ny information

Besök <www.jvc.net/cs/car/>.

Spelbara filer

- Spelbara ljudfiler på en USB-masslagringsenhet:
 - MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
 - Filsystem för spelbara USB-enheter: FAT12, FAT16, FAT32
- Även om en ljudfil överensstämmer med de standarder som anges ovan kan det hända att den inte går att spela upp beroende på medias eller enheternas typ eller tillstånd.
- För närmare information och anmärkningar kring spelbara ljudfiler hänvisas till webbplatsen <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Angående USB-enheter

- En USB-enhet kan inte anslutas via en USB-hubb.
- Anslutning av en kabel med en total längd på över 5 m kan resultera i onormal uppspelning.
- Bilstereon kan inte identifiera en USB-enhet med ett annat märkvärde än 5 V och som överstiger 1,5 A.

Angående iPod/iPhone-enheter

- Via USB-ingången:
 - Made for
 - iPod touch (5th and 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Via Bluetooth:
 - Made for
 - iPod touch (5th and 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Det går inte att bläddra bland videofiler i menyn "Videos" i läget **[HEAD MODE]**.
- Den låtordning som visas på valmenyn på bilstereon kan skilja sig från den på iPod/iPhone-enheten.
- En iPod-enhet kan inte användas, om "JVC" eller "✓" visas på iPod-enheten.
- Beroende på vilken version iPod/iPhone-enhets operativsystem har kan det hända att vissa funktioner inte kan användas på bilstereon.

Angående Android-enheter

- Bilstereon stöder Android OS 4.1 och senare.
- Det kan hända att vissa Android-enheter (med OS 4.1 och senare) inte stöder Android Open Accessory (AOA) 2.0 helt.
- Om en ansluten Android-enhet stöder både masslagringsenheter och AOA 2.0, så prioriterar bilstereon alltid uppspelning via AOA 2.0.

Angående Spotify

- Spotify-appen stöder:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 eller senare)
 - iPod touch (5th and 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller senare
- Spotify är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrats eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.
- Vissa funktioner i Spotify kan inte manövreras från bilstereon.
- Vi hänvisar till Spotifys hemsida <www.spotify.com> angående frågor kring användning av appen.

Angående Bluetooth

- Beroende på enhetens Bluetooth-version kan det hända att vissa Bluetooth-enheter inte kan anslutas till bilstereon.
- Det kan hända att Bilstereon inte fungerar med vissa Bluetooth-enheter.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

Ändra informationen i teckenfönstret

Vid varje tryckning på   ändras informationen i teckenfönstret.

- Om aktuell information inte är tillgänglig eller inspelad, så visas "NO TEXT", "NO NAME", annan information (t.ex. stationsnamn) eller ingenting i teckenfönstret.



Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält
FM eller AM	<p>Frekvens ➔ Frekvens med musiksynchroniseringseffekt* ➔ Klocka ➔ tillbaka till början</p> <p>Gäller endast FM-radiodatasystemstationer: Stationsnamn/programtyp ➔ Stationsnamn/programtyp med musiksynchroniseringseffekt* ➔ Radiotext ➔ Radiotext+ ➔ Radiotext+ lätitel/ Radiotext+ artist ➔ Frekvens ➔ Klocka ➔ tillbaka till början</p>
USB	<p>Gäller MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer: Lätitel/Artist ➔ Lätitel/Artist med musiksynchroniseringseffekt* ➔ Albumtitel/ Artist ➔ Mappnamn ➔ Filnamn ➔ Speltid ➔ Klocka ➔ tillbaka till början</p>
iPod USB/iPod BT	<p>När [HEAD MODE] är valt (sidan 9): Lätitel/Artist ➔ Lätitel/Artist med musiksynchroniseringseffekt* ➔ Albumtitel/ Artist ➔ Speltid ➔ Klocka ➔ tillbaka till början</p>

REFERENSER

Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält
ANDROID	Källnamn → Källnamn med musiksynchroniseringseffekt* → Klocka → tillbaka till början
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontexttitel → Kontexttitel med musiksynchroniseringseffekt* → Lättitel → Artist → Albumtitel → Speltid → Klocka → tillbaka till början
BT AUDIO	Lättitel/Artist → Lättitel/Artist med musiksynchroniseringseffekt* → Albumtitel/Artist → Speltid → Klocka → tillbaka till början
AUX	Källnamn → Källnamn med musiksynchroniseringseffekt* → Klocka → tillbaka till början

* Med musiksynchroniseringseffekt:

KD-X361BT: Symbolknappens belysningsfärg eller ljusstyrkenivå ändras och synkroniseras med musiknivån (i enlighet med aktuell färginställning för [PRESET] på sidan 27).

KD-X362BT: Knapparnas ljusstyrkenivå ändras och synkroniseras med musiknivån.

Tillgängliga kyrilliska bokstäver

Tillgängliga tecken


Indikeringar i teckenfönstret

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ђ	Ѓ	Д	Ђ	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	
ѐ	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	ё	

FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> Justera volymen till optimal nivå. Kontrollera sladdar och anslutningar.
"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" visas.	Slå av strömmen och kontrollera sedan allt högtalarkablarnas anslutningskopplingar är ordentligt isolerade. Slå på strömmen igen.
Allmänt "PROTECTING SEND SERVICE" visas.	Lämna in bilstereon på närmaste serviceverkstad.
En källa kan inte väljas.	Markera inställningen [SOURCE SELECT]. (Sidan 5)
Mottagaren fungerar inte alls.	Återställ mottagaren. (Sidan 3 eller 4)
Korrekta tecken visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> Bilstereon kan endast visa stora bokstäver, siffror och ett begränsat antal symboler. Beroende på vilket visningspråk som är valt (sidan 6) kan det hända att vissa tecken inte visas korrekt.
Radio	<ul style="list-style-type: none"> Dålig radiomottagning. Statiskt ljud när du lyssnar på radion. <p>Anslut antennen ordentligt.</p>
	Uppspelninng sker ej i avsedd ordning. Uppspelningsordningen avgörs av filnamnet (USB).
USB/iPod	Förfluten speltid är inte korrekt. Detta beror på tidigare inspelningsprocess (USB).
	"NOT SUPPORT" visas och spår hoppas över. Kontrollera huruvida spåret har ett spelbart format. (Sidan 27)
	"READING" blinkar på. <ul style="list-style-type: none"> Använd inte för många hierarkiska nivåer och mappar. Återanslut enheten (USB/iPod/iPhone).

FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
"UNSUPPORTED DEVICE" visas.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera huruvida ansluten USB-enhet är kompatibel med bilstereon och att filsystemen är i format som stöds. (Sidan 27) Återanslut USB-enheten.
"UNRESPONSIVE DEVICE" visas.	Kontrollera att USB-enheten är fri från funktionsfel och återanslut USB-enheten.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" visas.	Bilstereon stöder inte en USB-enhet ansluten via ett USB-nav.
"CANNOT PLAY" visas.	Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara ljudfiler.
USB/iPod <ul style="list-style-type: none"> Källan ändras inte till "USB" när en USB-enhet ansluts vid återgivning från en annan källa. "USB ERROR" visas. 	Strömförbrukningen via USB-porten överstiger dess kapacitet. Slå av strömmen och koppla loss USB-enheten ifråga. Slå sedan på strömmen och återanslut USB-enheten. Om problemet kvarstår, så slå av och på strömmen (eller återställ bilstereon) innan USB-enheten byts ut.
iPod/iPhone-spelaren slås inte på eller fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen mellan bilstereon och iPod/iPhone-enheten. Koppla loss och återställ iPod/iPhone-enheten genom total återställning (hard reset).
"LOADING" visas vid inkoppling av sökläge genom att trycka på 	Bilstereon håller fortfarande på att förbereda iPod/iPhone-musiklistan. Laddningen kan ta en stund, så prova igen senare.
"NO DEVICE"	Anslut en enhet (USB/iPod/iPhone) och välj USB/iPod/iPhone som källa igen.

Problem	Åtgärd	
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Inget ljud hörs vid uppspelning. Ljud återges endast via Android-enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Återanslut Android-enheten. Starta en mediaspelare på Android-enheten och starta uppspelning. Starta om aktuell mediaspelare eller använd en annan mediaspelare. Starta om Android-enheten. Om problemet kvarstår, så betyder det att den anslutna Android-enheten inte kan skicka ljudsignaler till bilstereon. (Sidan 28) Anslut Android-enheten via Bluetooth eller till extraingången, om USB-anslutning inte fungerar.
	"NO DEVICE" eller "READING" blinkar på.	<ul style="list-style-type: none"> Återanslut Android-enheten. Anslut Android-enheten via Bluetooth eller till extraingången, om USB-anslutning inte fungerar.
	Ojämn uppspelning eller ljudavbrott förekommer.	Koppla ur strömbesparingsläget på Android-enheten.
Spotify	"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att Android-enheten innehåller spelbara ljudfiler. Återanslut Android-enheten. Starta om Android-enheten.
	"DISCONNECTED"	USB-anslutningen till huvudenheten har brutits. Kontrollera att en korrekt USB-anslutning till enheten är gjord.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Anslutning via USB-ingång: Enheten ansluter till huvudenheten. Vänta. Anslutning via Bluetooth: Bluetooth-anslutningen är bruten. Kontrollera Bluetooth-anslutningen och se till att både enheten och bilstereon har parats och anslutits.


FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Spotify	<p>"CHECK APP"</p> <p>Spotify-appen är inte korrekt ansluten eller användaren är inte inloggad. Avsluta och starta sedan om Spotify-appen. Logga därefter in på ditt Spotify-konto.</p>
Ingen Bluetooth-enhet identifieras.	<ul style="list-style-type: none"> Sök från Bluetooth-enheten igen. Återställ mottagaren. (Sidan 3 eller 4)
Parning kan inte utföras.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att samma PIN-kod har angetts för både bilstereon och Bluetooth-enheten. Radera parningsinformation från både bilstereon och Bluetooth-enheten och utför sedan parning igen. (Sidan 12)
Eko eller brus hörs vid telefonsamtal.	<ul style="list-style-type: none"> Ändra mikrofonens placering. (Sidan 12) Kontrollera inställningen [ECHO CANCEL]. (Sidan 14)
Telefonens ljudkvalité är dålig.	<ul style="list-style-type: none"> Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-enheten. Flytta bilen till en plats där bättre signalmottagning kan erhållas.
Röstuppringning misslyckas.	<ul style="list-style-type: none"> Använd röstuppringning i en tystare miljö. Tala närmare mikrofonen när namnet sägs. Se till att samma röst som i registrerad rösttag används.
Ljudavbrott uppstår vid uppspelning på en Bluetooth-ljudspelare.	<ul style="list-style-type: none"> Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-ljudspelaren. Slå av och på bilstereon en gång och försök sedan ansluta på nytt. Ändra Bluetooth-enheter försöker kanske ansluta till bilstereon.
Den anslutna Bluetooth-ljudspelaren kan inte manövreras.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera huruvida ansluten Bluetooth-ljudspelare stöder fjärrkontrollprofilen för ljud/bild (AVRCP). (Vi hänvisar till bruksanvisningen till ljudspelaren.) Koppla loss och anslut Bluetooth-spelaren igen.

Problem	Åtgärd
"PLEASE WAIT"	Bilstereon förbereder användning av Bluetooth-funktionen. Om meddelandet inte slöcknar, så slå av och på bilstereon och anslut sedan enheten igen.
"NOT SUPPORT"	Ansluten telefon stöder inte röstigenkänning eller telefonboksöverföring.
"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Ingen registrerad enhet är ansluten/återfinns via Bluetooth.
"ERROR"	Försök utföra aktuell manövrering igen. Om "ERROR" visas igen, så kontrollera att aktuell enhet stöder den funktion du försöker använda.
"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-enheten kan inte få någon kontaktinformation.
"H/W ERROR"	Återställ bilstereon och försök utföra aktuell manövrering igen. Om "H/W ERROR" visas igen, så kontakta närmaste serviceverkstad.
"SWITCHING NG"	Anslutna telefoner stöder kanske inte telefonväxling.
Bluetooth-anslutningen mellan Bluetooth-enheten och bilstereon är instabil.	Ta bort en registrerad Bluetooth-enhet som inte används från bilstereon. (Sidan 16)

Om problemet kvarstår, så återställ bilstereon. (Sidan 3 eller 4)

TEKNISKA DATA

Radiomottagare	FM	Frekvensomfång	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz steg)
		Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)	0,71 μ V/75 Ω (8,2 dBf)
		Dämpningskänslighet (46 dB DIN signalbrusförhållande)	2,0 μ V/75 Ω
		Frekvensrespons (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signalbrusförhållande (MONO)	64 dB
		Stereoseparation (1 kHz)	40 dB
AM (MV)	Frekvensomfång	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz steg)	
	Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	28,2 μ V (29 dB μ)	
AM (LV)	Frekvensomfång	153 kHz — 279 kHz (9 kHz steg)	
	Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	50 μ V (33,9 dB μ)	
USB	USB-standard	USB 1.1, USB 2.0 (Hög hastighet)	
	Kompatibla enheter	Masslagring	
	Filsystem	FAT12/16/32	
	Max matningsström	Likström 5 V  1,5 A	
	Omvandlare för digitalfilter (D/A)	24 bit	
	Frekvensrespons (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Signalbrusförhållande (1 kHz)	99 dB	
	Dynamik	93 dB	
	Kanalseparation	88 dB	
MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3		
WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio		

USB	AAC-avkodning	AAC-LC-filer ".aac", ".m4a"
	WAV-avkodning	Linjär PCM
	FLAC-avkodning	FLAC-fil, upp till 24 bitar/96 kHz
Extrainsågning	Frekvensrespons (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximal inspänning	1 000 mV
	Impedansingång	30 k Ω
Bluetooth	Version	Bluetooth 3.0
	Frekvensomfång	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF-ut effekt (EIRP)	+4 dBm (max.), effektklass 2
	Maximal kommunikationsräckvidd	Ca 10 m fritt avstånd (32,8 fot)
	Parning	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profil	HFP1.6 (Handsfree-profil) A2DP (Avancerad ljud-distributionsprofil) AVRCP1.5 (Fjärrkontrollprofil för ljud/bild) PBAP (Telefonboksåtkomstprofil) SPP (Serieportsprofil)
Ljud	Max uteffekt	50 W \times 4 eller 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (subwoofer = 4 Ω)
	Full bandbreddseffekt (vid under 1 % övertonsdistorsion)	22 W \times 4
	Högtalarimpedans	4 Ω — 8 Ω
	Förförstärkarnivå/belastning (USB)	2 500 mV/10 k Ω belastning
	Förförstärkarens impedans	\leq 600 Ω

TEKNISKA DATA

Allmänt	Driftspänning	12 V likströms bilbatteri
	Installationsmått (B × H × D)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Nettovikt (inkl. ramplåt och monteringskassett)	0,6 kg

Rätt till ändringar förbehålls.

INSTALLATION/ANSLUTNING

▲ Varning

- Bilstereon kan endast drivas med en negativt jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- För att förhindra kortslutning:
 - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
 - Se till att jorda bilstereon i bilens underrede igen efter installation.
 - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.

▲ Försiktighet

- Överlåt för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereon.
- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vidrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereon används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölje blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarnas ⊖-kablar till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Anslut högtalare med en maximal ineffekt på över 50 W. Om högtalarnas maximala ineffekt är lägre än 50 W, så ändra inställningen [AMP GAIN] för att undvika att skada högtalarna. (Sidan 21)
- Montera bilstereon i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som slås på och av med startnyckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.

INSTALLATION/ANSLUTNING

Beskrivning av monteringsdelar


(A) Frontpanel (×1)




(B) Ramplåt (×1)



(C) Monteringskassett (×1)



(D) Kabelstam (×1)




(E) Demoneringsnyckel (×2)



Grundläggande funktioner


- 1 Ta ut startnyckeln ut tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets \ominus -pol.
Se "Kabelanslutningar" på sidan 35.
- 2 Anslut kablarna ordentligt.
Se "Montering av bilstereon (i instrumentbräda)".
- 3 Montera bilstereon i bilen.
Se "Montering av bilstereon (i instrumentbräda)".
- 4 Anslut bilbatteriets \ominus -pol.
- 5 Tryck på källväljare för att slå på strömmen.
- 6 Ta loss frontpanelen och återställ bilstereon inom 5 sekunder.
(Sidan 3 eller 4)

Montering av bilstereon (i instrumentbräda)




Montering av bilstereon utan monteringskassett

- 1 Ta loss monteringskassetten och ramplåten från bilstereon.
- 2 Anpassa hålen i bilstereon (på båda sidor) till bilens monteringskonsol och fäst bilstereon med skruvar (säljs separat).




⚠ Använd endast specificerade skruvar. Användning av fel slags skruvar kan skada bilstereon.

Demontage av bilstereon




INSTALLATION/ANSLUTNING

Kabelanslutningar



Anslut slutstegets jordkabel till bilens underrede för att undvika att bilstereon skadas, när ett externt slutsteg ansluts.



Anslutning av ISO-kopplingarna i vissa bilar från VW/Audi eller Opel (Vauxhall)

Dragningen av kablarna i den medföljande kabelstammen kan behöva modifieras enligt bilden nedan.

Stift	Färg och funktion
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/vit : Strömstyrning (12V \approx 350 mA)
A6	Orange/vit : Bilens ljusregleringsomkopplare
A7	Röd : Tändning (ACC)
A8	Svart : Jord
B1	Lila \oplus : Bakhögtalare (höger)
B2	Lila/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Diskanthögtalare (höger)
B3	Grå \oplus : Framhögtalare (höger)
B4	Grå/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (höger)
B5	Vit \oplus : Framhögtalare (vänster)
B6	Vit/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (vänster)
B7	Grön \oplus : Bakhögtalare (vänster)*
B8	Grön/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Diskanthögtalare (vänster)

* En subwoofer kan även anslutas direkt, utan användning av ett externt subwooferslutsteg. Se sidan 22 angående inställning.

Om bilen inte har någon ISO-koppling

Av säkerhetsskäl rekommenderas att installation av bilstereon utförs av en fackman och med en separat inköpt kabelstam speciellt anpassad för bilen ifråga. Rådgör med återförsäljaren av bilstereon.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.